

Código	Descrição	Localização
A14	Rádio	23.41
A17	Módulo – Imobilizador	22.32
A84	Módulo de Controle do Motor	10.51
A191	Módulo Conforto	28.53
B1	Interruptor – Nível de Fluido de Freio	15.34
B2	Interruptor – Freio de Estacionamento	15.21
B2	Interruptor da Buzina	14.12
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	09.13
B24	Sensor de Velocidade (Sem ABS)	10.16
B28	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas	09.46
B29	Sensor de Pressão (Transdutor) – Condicionador de Ar	10.27
B30	Sensor de Detonação	09.18
B39	Sensor de Temperatura do Motor	09.53
B47	Buzina	27.22
B50	Sensor	09.02
B51	Buzina	14.38
B65	Sensor de Detonação	09.36
B67	Sensor MAP/MAT	09.31
B69	Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	09.31
B70.1	Sensor de Oxigênio	10.04
B70.2	Sensor de Oxigênio	10.11
B109DD	Alto–Falante Dianteiro Direito	23.16
B109DE	Alto–Falante Dianteiro Esquerdo	23.07



Código	Descrição	Localização
B109TD	Alto-Falante Traseiro Direito	23.34
B109TE	Alto-Falante Traseiro Esquerdo	23.24
E15	Desembaçador do Vidro Traseiro	17.27
E16.1	Lâmpada – Compartimento de Passageiro	21.29
E22	Farol Esquerdo	20.07
E23	Farol Direito	20.50
E3.1	Lanterna Traseira Esquerda	20.18
E4.1	Lanterna Traseira Direita	20.36
E5	Lâmpada da Placa de Licença	20.25
E31	Luz de Backup	20.07
F1	Maxi-Fusível – Controles do Motor – 20A	02.01
F2	Maxi-Fusível – F2.2, F2.3 – 30A	02.05
F2.10	Mini-Fusível – Farol Alto LE – 10A	03.15
F2.12	Mini-Fusível – Farol Baixo LE – 10A	03.24
F2.2	Mini-Fusível – Luz Interna, Rádio – 10A	02.19, 04.40
F2.23	Mini-Fusível – Luz da Placa de Licença, Lanterna Traseira LD, Lanterna Dianteira LD – 10A	03.36
F2.25	Mini-Fusível – Farol Alto LD, Luz Indicadora de Farol Alto – 10A	03.10
F2.27	Mini-Fusível – Farol Baixo LD – 10A	03.20
F2.3	Mini-Fusível – Iluminação do Painel de Instrumentos, Módulo de Controle do Imobilizador – 5A	02.24
F2.8	Mini-Fusível – Iluminação do Interruptor do Ventilador Interno, Rádio, Iluminação do Painel de Instrumentos, Lanterna Dianteira LE, Lanterna Traseira LE – 10A	03.32
F3	Maxi-Fusível – Relés do Ventilador Interno, Relé do Ventilador do Radiador – Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador – Velocidade Alta – 30A	02.09
F3.26	Mini-Fusível – Relé do Compressor do A/C – 15A	05.31



Código	Descrição	Localização
F3.28	Mini-Fusível – Relé do Ventilador do Radiador – Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador – Velocidade Alta – 5A	04.11
F4	Maxi-Fusível – F4.7, F4.1, Interruptor de Luzes – 30A	02.13
F4.1	Mini-Fusível – Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro – 30A	05.06
F4.7	Mini-Fusível – Interruptor de Emergência – Buzina – 10A	03.42
F5	Maxi-Fusível – Interruptor de Ignição – 60A	02.17
F5	Mini-Fusível – Sobressalente – 5A	03.10
F5.14	Maxi-Fusível – Interruptor do Ventilador Interno – 20A	02.14
F5.16	Mini-Fusível – Relé do Limpador do Pára-brisa, Motor do Limpador do Pára-brisa, Interruptor do Limpador – 30A	02.53
F5.17	Mini-Fusível – Interruptor do Indicador de Direção, Emergência, Rádio, Sensor de Velocidade – 10A	02.47
F5.18	Mini-Fusível – Acendedor de Cigarros – 15A	03.01
F5.19	Mini-Fusível – Relé da Bomba de Combustível – Módulo de Controle do Motor, Bobina de Ignição – 15A	04.34
F5.21	Mini-Fusível – Interruptor de Luz de Ré, Interruptor de Luz de Freio – 10A	03.06
F5.4	Mini-Fusível – Módulo de Controle do Imobilizador, Iluminação do Painel de Instrumentos, Relé do Compressor do A/C – 5A	02.28
F5.6	Mini-Fusível – Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Relé do Ventilador Interno, Interruptor do Ventilador Interno, Interruptor de Pressão do A/C – 5A	02.41
F7	Maxi-Fusível – Relé do Ventilador do Radiador – Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador – Velocidade Alta, F3.28 – 40A	02.21
F9	Mini-Fusível – 20A	03.15
F11	Mini-Fusível – 20A	03.03
F13	Mini-Fusível – 20A	03.19
F22	Mini-Fusível – 7,5A	03.27
F24	Mini-Fusível – 20A	03.06
G1	Bateria	12.21
H1	Painel de Instrumentos	18.35
H1.01	Lâmpada Indicadora de Carga	18.23



Código	Descrição	Localização
H1.02	Lâmpada Indicadora de Pressão de Óleo	18.23
H1.06	Lâmpada Indicadora de Falha do Sistema de Injeção	18.27
H1.12	Lâmpada Indicadora de Farol Alto	18.21
H1.16	Lâmpada Indicadora de Temperatura	18.25
H1.17	Lâmpada Indicadora de Nível Baixo do Fluido de Freio e Freio de Estacionamento	18.26
H1.21	Lâmpadas – Iluminação do Painel de Instrumentos	18.28
H1.32	Lâmpada Indicadora	18.17
H1.33	Lâmpada Indicadora de Direção	18.18
H1.44	Lâmpada Indicadora de Advertência	18.19
H1.49	Lâmpada indicadora do desembaçador do vidro traseiro	18.20
K3	Relé – Desembaçador do Vidro Traseiro	05.08
K10	Relé do Limpador do Pára-brisa	04.48
K12	Relé da Buzina	14.23
K13.1	Relé – Motor do Ventilador do Radiador (2 Estágios)	04.07
K13.2	Relé – Motor do Ventilador do Radiador (1 Estágio)	04.17
K16	Relé – Bomba de Combustível	04.28
K26	Relé de Partida a Frio	12.36
K30	Relé – Luz Indicadora de Direção	05.15
K34	Relé Principal	04.34
K36	Relé do Compressor A/C	05.50
K43.1	Relé do Ventilador Interno	05.29
K43.3	Relé do Ventilador Interno	05.45
L2	Válvula de Injeção – Partida a Frio	10.46



Código	Descrição	Localização
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro	10.33
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro	10.37
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro	10.40
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro	10.44
M1	Motor de Partida	12.16
M8	Bomba de Combustível	28.36
M9	Motor do Vidro da Porta	28.40
M12	Motor – Ventilador Interno	16.47
M13	Motor – Ventilador Interno (A/C)	24.28
M16	Motor do Limpador do Pára-brisa	19.16
M17	Motor do Limpador do Vidro Traseiro	19.48
M19	Motor do Ventilador do Radiador (Sem A/C)	13.41
M20	Motor do Ventilador do Radiador (A/C)	13.03
M21.1	Bomba Elétrica de Combustível	11.22
M21.2	Bomba Elétrica de Combustível – Flex	11.10
M22	Bomba de Água – Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	19.33
M26	Bomba Elétrica de Partida a Frio	12.35
M44	Compressor do Ar Condicionado	24.49
R11	Pré-Resistor – Ventilador Interno (Sem A/C)	16.31
R21	Pré-Resistor – Ventilador Interno (Com A/C)	24.20
R9	Resistor do Ventilador do Radiador	13.12
S1	Interruptor de Ignição	02.21
S11	Interruptor – Pressão de Óleo	18.22



Código	Descrição	Localização
S2.1	Interruptor de Luz	20.40
S16	Interruptor do Capô	27.40
S22 / S6	Interruptor do Limpador	19.21
S3.7	Interruptor da Buzina	20.40
S43	Interruptor de Freio – Duplo (Interruptor do Controle de Cruzeiro)	20.29
S47	Interruptor do Condicionador de Ar	24.38
S64	Interruptor – Porta Dianteira L.E.	21.29
S69	Interruptor – Desembaçador do Vidro Traseiro	16.33, 24.14
S70	Interruptor – Ventilador Interno	16,33
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	28.22
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LE	28.05
S189	Interruptor	27.33
T1	Bobina de Ignição Direta	10.39
T98	Alternador	12.39
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	26.07
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	27.23, 27.42
X3	Conector do Chicote Traseiro e Porta Dianteira – Lado do Motorista	28.34, 28.06, 28.08, 26.05, 27.23, 26.06
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira – Lado do Passageiro	28.18, 28.22, 28.40, 26.24, 27.28, 26.27
X9	Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	26.42, 26.46
X10	Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	27.03, 27.07, 27.33, 27.36



Código	Descrição	Localização
X13	Conector de Diagnóstico DLC – 16p	25.40
X18	Conector	10.21, 10.27, 10.41
Y9.1	Válvula Injetora – Cilindro 1	10.31
Y9.2	Válvula Injetora – Cilindro 2	10.35
Y9.3	Válvula Injetora – Cilindro 3	10.37
Y9.4	Válvula Injetora – Cilindro 4	10.33
Y13D	Atuador da Trava da Porta DE	26.10
Y13P	Atuador da Trava da Porta DD	26.30
Y35L	Atuador da Trava da Porta TE	26.49
Y35R	Atuador da Trava da Porta TD	27.11
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	10.17
W460	Antena Integrada	23.18
W463	Acendedor de Cigarros	08.25



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	W463	08.25
Alternador	T98	12.39
Alto-Falante Dianteiro Direito	B109DD	23.16
Alto-Falante Dianteiro Esquerdo	B109DE	23.07
Alto-Falante Traseiro Direito	B109TD	23.34
Alto-Falante Traseiro Esquerdo	B109TE	23.24
Antena Integrada	W460	23.18
Atuador da Trava da Porta DD	Y13P	26.30
Atuador da Trava da Porta DE	Y13D	26.10
Atuador da Trava da Porta TD	Y35R	27.11
Atuador da Trava da Porta TE	Y35L	26.49
Bateria	G1	12.21
Bobina de Ignição Direta	T1	10.39
Bomba de Água – Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	M22	19.33
Bomba de Combustível	M8	28.36
Bomba Elétrica de Combustível	M21.1	11.22
Bomba Elétrica de Combustível – Flex	M21.2	11.10
Bomba Elétrica de Partida a Frio	M26	12.35
Buzina	B47	27.22
Buzina	B51	14.38
Compressor do Ar Condicionado	M44	24.49
Conector	X18	10.21, 10.27, 10.41





Descrição	Código	Localização
Conector de Diagnóstico DLC – 16p	X13	25.40
Conector do Chicote da Porta Traseira LD e Chicote Traseiro	X10	27.03, 27.07, 27.33, 27.36
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira – Lado do Passageiro	X4	28.18, 28.22, 28.40, 26.24, 27.28, 26.27
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Dianteiro	X2	27.23, 27.42
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Traseiro	X1A	26.07
Conector do Chicote Traseiro e Porta Dianteira – Lado do Motorista	X3	28.34, 28.06, 28.08, 26.05, 27.23, 26.06
Conector do Chicote Traseiro LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	X9	26.42, 26.46
Desembaçador do Vidro Traseiro	E15	17.27
Farol Direito	E23	20.50
Farol Esquerdo	E22	20.07
Interruptor	S189	27.33
Interruptor – Desembaçador do Vidro Traseiro	S69	16.33, 24.14
Interruptor – Freio de Estacionamento	B2	15.21
Interruptor – Nível de Fluido de Freio	B1	15.34
Interruptor – Porta Dianteira L.E.	S64	21.29
Interruptor – Pressão de Óleo	S11	18.22
Interruptor – Ventilador Interno	S70	16,33
Interruptor da Buzina	B2	14.12
Interruptor da Buzina	S3.7	20.40
Interruptor de Freio – Duplo (Interruptor do Controle de Cruzeiro)	S43	20.29



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Ignição	S1	02.21
Interruptor de Luz	S2.1	20.40
Interruptor do Capô	S16	27.40
Interruptor do Condicionador de Ar	S47	24.38
Interruptor do Limpador	S22 / S6	19.21
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LD	S112P	28.22
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira – LE	S112D	28.05
Lâmpada – Compartimento de Passageiro	E16.1	21.29
Lâmpada da Placa de Licença	E5	20.25
Lâmpada Indicadora	H1.32	18.17
Lâmpada Indicadora de Advertência	H1.44	18.19
Lâmpada Indicadora de Carga	H1.01	18.23
Lâmpada Indicadora de Direção	H1.33	18.18
Lâmpada Indicadora de Falha do Sistema de Injeção	H1.06	18.27
Lâmpada Indicadora de Farol Alto	H1.12	18.21
Lâmpada Indicadora de Nível Baixo do Fluido de Freio e Freio de Estacionamento	H1.17	18.26
Lâmpada Indicadora de Pressão de Óleo	H1.02	18.23
Lâmpada Indicadora de Temperatura	H1.16	18.25
Lâmpada indicadora do desembaçador do vidro traseiro	H1.49	18.20
Lâmpadas – Iluminação do Painel de Instrumentos	H1.21	18.28
Lanterna Traseira Direita	E4.1	20.36
Lanterna Traseira Esquerda	E3.1	20.18
Luz de Backup	E31	20.07



Descrição	Código	Localização
Maxi-Fusível – Controles do Motor – 20A	F1	02.01
Maxi-Fusível – F2.2, F2.3 – 30A	F2	02.05
Maxi-Fusível – F4.7, F4.1, Interruptor de Luzes – 30A	F4	02.13
Maxi-Fusível – Interruptor de Ignição – 60A	F5	02.17
Maxi-Fusível – Interruptor do Ventilador Interno – 20A	F5.14	02.14
Maxi-Fusível – Relé do Ventilador do Radiador – Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador – Velocidade Alta, F3.28 – 40A	F7	02.21
Maxi-Fusível – Relés do Ventilador Interno, Relé do Ventilador do Radiador – Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador – Velocidade Alta – 30A	F3	02.09
Mini-Fusível – 20A	F9	03.15
Mini-Fusível – 20A	F11	03.03
Mini-Fusível – 20A	F13	03.19
Mini-Fusível – 20A	F24	03.06
Mini-Fusível – 7,5A	F22	03.27
Mini-Fusível – Acendedor de Cigarros – 15A	F5.18	03.01
Mini-Fusível – Farol Alto LD, Luz Indicadora de Farol Alto – 10A	F2.25	03.10
Mini-Fusível – Farol Alto LE – 10A	F2.10	03.15
Mini-Fusível – Farol Baixo LD – 10A	F2.27	03.20
Mini-Fusível – Farol Baixo LE – 10A	F2.12	03.24
Mini-Fusível – Iluminação do Interruptor do Ventilador Interno, Rádio, Iluminação do Painel de Instrumentos, Lanterna Dianteira LE, Lanterna Traseira LE – 10A	F2.8	03.32
Mini-Fusível – Iluminação do Painel de Instrumentos, Módulo de Controle do Imobilizador – 5A	F2.3	02.24
Mini-Fusível – Interruptor de Emergência – Buzina – 10A	F4.7	03.42
Mini-Fusível – Interruptor de Luz de Ré, Interruptor de Luz de Freio – 10A	F5.21	03.06



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível – Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Relé do Ventilador Interno, Interruptor do Ventilador Interno, Interruptor de Pressão do A/C – 5A	F5.6	02.41
Mini-Fusível – Interruptor do Indicador de Direção, Emergência, Rádio, Sensor de Velocidade – 10A	F5.17	02.47
Mini-Fusível – Luz da Placa de Licença, Lanterna Traseira LD, Lanterna Dianteira LD – 10A	F2.23	03.36
Mini-Fusível – Luz Interna, Rádio – 10A	F2.2	02.19, 04.40
Mini-Fusível – Módulo de Controle do Imobilizador, Iluminação do Painel de Instrumentos, Relé do Compressor do A/C – 5A	F5.4	02.28
Mini-Fusível – Relé da Bomba de Combustível – Módulo de Controle do Motor, Bobina de Ignição – 15A	F5.19	04.34
Mini-Fusível – Relé do Compressor do A/C – 15A	F3.26	05.31
Mini-Fusível – Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro – 30A	F4.1	05.06
Mini-Fusível – Relé do Limpador do Pára-brisa, Motor do Limpador do Pára-brisa, Interruptor do Limpador – 30A	F5.16	02.53
Mini-Fusível – Relé do Ventilador do Radiador – Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador – Velocidade Alta – 5A	F3.28	04.11
Mini-Fusível – Sobressalente – 5A	F5	03.10
Módulo – Imobilizador	A17	22.32
Módulo Conforto	A191	28.53
Módulo de Controle do Motor	A84	10.51
Motor – Ventilador Interno	M12	16.47
Motor – Ventilador Interno (A/C)	M13	24.28
Motor de Partida	M1	12.16
Motor do Limpador do Pára-brisa	M16	19.16
Motor do Limpador do Vidro Traseiro	M17	19.48
Motor do Ventilador do Radiador (A/C)	M20	13.03
Motor do Ventilador do Radiador (Sem A/C)	M19	13.41
Motor do Vidro da Porta	M9	28.40
Painel de Instrumentos	H1	18.35



Descrição	Código	Localização
Pré-Resistor – Ventilador Interno (Com A/C)	R21	24.20
Pré-Resistor – Ventilador Interno (Sem A/C)	R11	16.31
Rádio	A14	23.41
Relé – Bomba de Combustível	K16	04.28
Relé – Desembaçador do Vidro Traseiro	K3	05.08
Relé – Luz Indicadora de Direção	K30	05.15
Relé – Motor do Ventilador do Radiador (1 Estágio)	K13.2	04.17
Relé – Motor do Ventilador do Radiador (2 Estágios)	K13.1	04.07
Relé da Buzina	K12	14.23
Relé de Partida a Frio	K26	12.36
Relé do Compressor A/C	K36	05.50
Relé do Limpador do Pára-brisa	K10	04.48
Relé do Ventilador Interno	K43.1	05.29
Relé do Ventilador Interno	K43.3	05.45
Relé Principal	K34	04.34
Resistor do Ventilador do Radiador	R9	13.12
Sensor	B50	09.02
Sensor de Detonação	B65	09.36
Sensor de Detonação	B30	09.18
Sensor de Oxigênio	B70.1	10.04
Sensor de Oxigênio	B70.2	10.11
Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas	B28	09.46
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	09.13



Descrição	Código	Localização
Sensor de Pressão (Transdutor) – Condicionador de Ar	B29	10.27
Sensor de Temperatura do Motor	B39	09.53
Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	B69	09.31
Sensor de Velocidade (Sem ABS)	B24	10.16
Sensor MAP/MAT	B67	09.31
Válvula de Injeção – Partida a Frio	L2	10.46
Válvula de Injeção 1º Cilindro	L2A	10.33
Válvula de Injeção 2º Cilindro	L2B	10.37
Válvula de Injeção 3º Cilindro	L2C	10.40
Válvula de Injeção 4º Cilindro	L2D	10.44
Válvula Injetora – Cilindro 1	Y9.1	10.31
Válvula Injetora – Cilindro 2	Y9.2	10.35
Válvula Injetora – Cilindro 3	Y9.3	10.37
Válvula Injetora – Cilindro 4	Y9.4	10.33
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	10.17



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R10	08.24
Alternador	T98	12.39
Alto-Falante Dianteiro Direito	B109DD	23.16
Alto-Falante Dianteiro Esquerdo	B109DE	23.07
Alto-Falante Traseiro Direito	B109TD	23.34
Alto-Falante Traseiro Esquerdo	B109TE	23.24
Antena Integrada	W460	23.18
Bateria	G1	12.21
Bobina de Ignição Direta	T1	10.48
Bomba de Água - Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	M22	19.33
Bomba Elétrica de Combustível	M21.1	11.22
Bomba Elétrica de Combustível - Flex	M21.2	11.10
Bomba Elétrica de Partida a Frio	M26	12.35
Buzina	B51	14.27
Compressor do Ar Condicionado	M44	24.50
Conector de Diagnóstico DLC - 16p	X13	25.28
Desembaçador do Vidro Traseiro	E15	17.27
Farol Direito	E23	20.50
Farol Esquerdo	E22	20.07
Interruptor - Desembaçador do Vidro Traseiro	S69	24.15
Interruptor do Limpador	S22	19.21
Interruptor - Freio de Estacionamento	B2	15.21
Interruptor - Luz de Freio	S29	20.26



Descrição	Código	Localização
Interruptor - Nível de Fluido de Freio	B1	15.34
Interruptor - Porta Dianteira L.E.	S64	21.29
Interruptor - Pressão de Óleo	S11	18.22
Interruptor - Sinalizador de Emergência	S6	19.21, 20.40
Interruptor - Ventilador Interno e Desembaçador do Vidro Traseiro	S69/S70	16.33
Interruptor da Buzina	S3.7	20.40
Interruptor de Ignição	S1	02.21
Interruptor de Luz	S2.1	20.40
Interruptor de Marcha a Ré	S31	20.07
Interruptor do Condicionador de Ar	S47	24.38
Lâmpada - Acendedor de Cigarros	E28	08.32
Lâmpada - Compartimento de Passageiro	E16.1	21.29
Lâmpada da Placa de Licença	E5	20.25
Lâmpada Indicadora de Advertência	H1.44	18.19
Lâmpada Indicadora de Carga	H1.1	18.22
Lâmpada Indicadora de Direção	H1.33	18.18
Lâmpada Indicadora de Falha do Sistema de Injeção	H1.06	18.27
Lâmpada Indicadora de Farol Alto	H1.12	18.21
Lâmpada Indicadora de Nível Baixo do Fluido de Freio e Freio de Estacionamento	H1.17	18.26
Lâmpada Indicadora de Pressão de Óleo	H1.02	18.23
Lâmpada Indicadora de Temperatura	H1.16	18.25
Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	H1.49	18.20
Lâmpadas - Iluminação do Painel de Instrumentos	H1.21	18.28





Descrição	Código	Localização
Lanterna Traseira Direita	E4.1	20.36
Lanterna Traseira Esquerda	E3.1	20.18
Maxi-Fusível - F2.2, F2.3 - 30A	F2	02.05
Maxi-Fusível - Controles do Motor - 20A	F1	02.01
Maxi-Fusível - F4.7, F4.1, Interruptor de Luzes - 30A	F4	02.13
Maxi-Fusível - Interruptor de Ignição - 60A	F5	02.17
Maxi-Fusível - Interruptor do Ventilador Interno - 20A	F5.14	02.14
Maxi-Fusível - Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta, F3.28 - 40A	F7	02.21
Maxi-Fusível - Relés do Ventilador Interno, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta - 30A	F3	02.09
Mini-Fusível - Relé do Limpador do Pára-brisa, Motor do Limpador do Pára-brisa, Interruptor do Limpador - 30A	F5.16	02.53
Mini-Fusível - Acendedor de Cigarros - 15A	F5.18	03.01
Mini-Fusível - Farol Alto LD, Luz Indicadora de Farol Alto - 10A	F2.25	03.10
Mini-Fusível - Farol Alto LE - 10A	F2.10	03.15
Mini-Fusível - Farol Baixo LD - 10A	F2.27	03.20
Mini-Fusível - Farol Baixo LE - 10A	F2.12	03.24
Mini-Fusível - Iluminação do Interruptor do Ventilador Interno, Rádio, Iluminação do Painel de Instrumentos, Lanterna Dianteira LE, Lanterna Traseira LE - 10A	F2.8	03.32
Mini-Fusível - Iluminação do Painel de Instrumentos, Módulo de Controle do Imobilizador - 5A	F2.3	02.24
Mini-Fusível - Interruptor de Emergência - Buzina - 10A	F4.7	03.42
Mini-Fusível - Interruptor de Luz de Ré, Interruptor de Luz de Freio - 10A	F5.21	03.06
Mini-Fusível - Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Relé do Ventilador Interno, Interruptor do Ventilador Interno, Interruptor de Pressão do A/C - 5A	F5.6	02.41
Mini-Fusível - Interruptor do Indicador de Direção, Emergência, Rádio, Sensor de Velocidade - 10A	F5.17	02.47



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível - Luz da Placa de Licença, Lanterna Traseira LD, Lanterna Dianteira LD - 10A	F2.23	03.36
Mini-Fusível - Luz Interna, Rádio - 10A	F2.2	02.19, 04.39
Mini-Fusível - Módulo de Controle do Imobilizador, Iluminação do Painel de Instrumentos, Relé do Compressor do A/C - 5A	F5.4	02.28
Mini-Fusível - Relé da Bomba de Combustível - Módulo de Controle do Motor, Bobina de Ignição - 15A	F5.19	04.34
Mini-Fusível - Relé do Compressor do A/C - 15A	F3.26	05.31
Mini-Fusível - Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro - 30A	F4.1	05.03
Mini-Fusível - Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta - 5A	F3.28	04.11
Módulo - Imobilizador	A17	22.32
Módulo de Controle (Multec)	A4	10.45
Motor - Ventilador Interno	M12	16.47
Motor - Ventilador Interno (A/C)	M13	24.28
Motor de Partida	M1	12.16
Motor do Limpador do Pára-brisa	M16	19.16
Motor do Limpador do Vidro Traseiro	M17	19.48
Motor do Ventilador do Radiador (Sem A/C)	M19	13.41
Motor do Ventilador do Radiador (A/C)	M20	13.16
Motor Escalonador da Borboleta de Aceleração	M24	09.33
Painel de Instrumentos	H1	18.35
Pré-Resistor - Ventilador Interno (Com A/C)	R21	24.20
Pré-Resistor - Ventilador Interno (Sem A/C)	R11	16.31
Rádio	A14	23.41
Relé - Bomba de Combustível	K16	04.28
Relé - Desembaçador do Vidro Traseiro	K3	05.08



Descrição	Código	Localização
Relé - Luz Indicadora de Direção	K30	05.15
Relé - Motor do Ventilador do Radiador (1 Estágio)	K13.2	04.17
Relé - Motor do Ventilador do Radiador (2 Estágios)	K13.1	04.07
Relé do Farol Alto	K2	05.21
Relé do Farol Baixo	K19	05.34
Relé de Partida a Frio	K26	12.36
Relé do Compressor A/C	K36	05.50
Relé do Limpador do Pára-brisa	K10	04.48
Relé do Ventilador Interno	K43.1	05.29
Relé do Ventilador Interno	K43.3	05.45
Resistor do Ventilador do Radiador	R9	13.07
Sensor - Temperatura do Líquido de Arrefecimento	B107	09.43
Sensor de Detonação	B30	09.50
Sensor de Posição da Borboleta - TPS	B45	09.23
Sensor de Pressão (Transdutor) - Condicionador de Ar	B29	09.06
Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas	B34	10.35
Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	B69	09.15
Sensor de Velocidade (Sem ABS)	B24	10.09
Sensor Lambda (Aquecido)	B56	09.03
Sensor Lambda (Não Aquecido)	B53	09.01
Válvula Injetora - Cilindro 1	Y9.1	10.09
Válvula Injetora - Cilindro 2	Y9.2	10.15
Válvula Injetora - Cilindro 3	Y9.3	10.21



<b>Descrição</b>	<b>Código</b>	<b>Localização</b>
Válvula Injetora - Cilindro 4	Y9.4	10.27
Válvula Solenóide - Ventilação do Reservatório de Combustível	Y5	10.03
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y26	09.27



Código	Descrição	Localização
A14	Rádio	23.41
A17	Módulo - Imobilizador	22.32
A4	Módulo de Controle (Multec)	10.45
B1	Interruptor - Nível de Fluido de Freio	15.34
B107	Sensor - Temperatura do Líquido de Arrefecimento	09.43
B109DD	Alto-Falante Dianteiro Direito	23.16
B109DE	Alto-Falante Dianteiro Esquerdo	23.07
B109TD	Alto-Falante Traseiro Direito	23.34
B109TE	Alto-Falante Traseiro Esquerdo	23.24
B2	Interruptor - Freio de Estacionamento	15.21
B24	Sensor de Velocidade (Sem ABS)	10.09
B29	Sensor de Pressão (Transdutor) - Condicionador de Ar	09.06
B30	Sensor de Detonação	09.50
B34	Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas	10.35
B45	Sensor de Posição da Borboleta - TPS	09.23
B51	Buzina	14.27
B53	Sensor Lambda (Não Aquecido)	09.01
B56	Sensor Lambda (Aquecido)	09.03
B69	Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	09.15
E15	Desembaçador do Vidro Traseiro	17.27
E16.1	Lâmpada - Compartimento de Passageiro	21.29
E22	Farol Esquerdo	20.07
E23	Farol Direito	20.50



Código	Descrição	Localização
E28	Lâmpada - Acendedor de Cigarros	08.32
E3.1	Lanterna Traseira Esquerda	20.18
E4.1	Lanterna Traseira Direita	20.36
E5	Lâmpada da Placa de Licença	20.25
F1	Maxi-Fusível - Controles do Motor - 20A	02.01
F2	Maxi-Fusível - F2.2, F2.3 - 30A	02.05
F2.10	Mini-Fusível - Farol Alto LE - 10A	03.15
F2.12	Mini-Fusível - Farol Baixo LE - 10A	03.24
F2.2	Mini-Fusível - Luz Interna, Rádio - 10A	02.19, 04.39
F2.23	Mini-Fusível - Luz da Placa de Licença, Lanterna Traseira LD, Lanterna Dianteira LD - 10A	03.36
F2.25	Mini-Fusível - Farol Alto LD, Luz Indicadora de Farol Alto - 10A	03.10
F2.27	Mini-Fusível - Farol Baixo LD - 10A	03.20
F2.3	Mini-Fusível - Iluminação do Painel de Instrumentos, Módulo de Controle do Imobilizador - 5A	02.24
F2.8	Mini-Fusível - Iluminação do Interruptor do Ventilador Interno, Rádio, Iluminação do Painel de Instrumentos, Lanterna Dianteira LE, Lanterna Traseira LE - 10A	03.32
F3	Maxi-Fusível - Relés do Ventilador Interno, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta - 30A	02.09
F3.26	Mini-Fusível - Relé do Compressor do A/C - 15A	05.31
F3.28	Mini-Fusível - Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta - 5A	04.11
F4	Maxi-Fusível - F4.7, F4.1, Interruptor de Luzes - 30A	02.13
F4.1	Mini-Fusível - Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro - 30A	05.03
F4.7	Mini-Fusível - Interruptor de Emergência - Buzina - 10A	03.42
F5	Maxi-Fusível - Interruptor de Ignição - 60A	02.17
F5.14	Maxi-Fusível - Interruptor do Ventilador Interno - 20A	02.14



Código	Descrição	Localização
F5.16	Mini-Fusível - Relé do Limpador do Pára-brisa, Motor do Limpador do Pára-brisa, Interruptor do Limpador - 30A	02.53
F5.17	Mini-Fusível - Interruptor do Indicador de Direção, Emergência, Rádio, Sensor de Velocidade - 10A	02.47
F5.18	Mini-Fusível - Acendedor de Cigarros - 15A	03.01
F5.19	Mini-Fusível - Relé da Bomba de Combustível - Módulo de Controle do Motor, Bobina de Ignição - 15A	04.34
F5.21	Mini-Fusível - Interruptor de Luz de Ré, Interruptor de Luz de Freio - 10A	03.06
F5.4	Mini-Fusível - Módulo de Controle do Imobilizador, Iluminação do Painel de Instrumentos, Relé do Compressor do A/C - 5A	02.28
F5.6	Mini-Fusível - Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Relé do Ventilador Interno, Interruptor do Ventilador Interno, Interruptor de Pressão do A/C - 5A	02.41
F7	Maxi-Fusível - Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta, F3.28 - 40A	02.21
G1	Bateria	12.21
H1	Painel de Instrumentos	18.35
H1.02	Lâmpada Indicadora de Pressão de Óleo	18.23
H1.06	Lâmpada Indicadora de Falha do Sistema de Injeção	18.27
H1.1	Lâmpada Indicadora de Carga	18.22
H1.12	Lâmpada Indicadora de Farol Alto	18.21
H1.16	Lâmpada Indicadora de Temperatura	18.25
H1.17	Lâmpada Indicadora de Nível Baixo do Fluido de Freio e Freio de Estacionamento	18.26
H1.21	Lâmpadas - Iluminação do Painel de Instrumentos	18.28
H1.33	Lâmpada Indicadora de Direção	18.18
H1.44	Lâmpada Indicadora de Advertência	18.19
H1.49	Lâmpada indicadora do desembaçador do vidro traseiro	18.20
K10	Relé do Limpador do Pára-brisa	04.48
K13.1	Relé - Motor do Ventilador do Radiador (2 Estágios)	04.07



Código	Descrição	Localização
K13.2	Relé - Motor do Ventilador do Radiador (1 Estágio)	04.17
K16	Relé - Bomba de Combustível	04.28
K19	Relé do Farol Baixo	05.34
K2	Relé do Farol Alto	05.21
K26	Relé de Partida a Frio	12.36
K3	Relé - Desembaçador do Vidro Traseiro	05.08
K30	Relé - Luz Indicadora de Direção	05.15
K36	Relé do Compressor A/C	05.50
K43.1	Relé do Ventilador Interno	05.29
K43.3	Relé do Ventilador Interno	05.45
M1	Motor de Partida	12.16
M12	Motor - Ventilador Interno	16.47
M13	Motor - Ventilador Interno (A/C)	24.28
M16	Motor do Limpador do Pára-brisa	19.16
M17	Motor do Limpador do Vidro Traseiro	19.48
M19	Motor do Ventilador do Radiador (Sem A/C)	13.41
M20	Motor do Ventilador do Radiador (A/C)	13.16
M21.1	Bomba Elétrica de Combustível	11.22
M21.2	Bomba Elétrica de Combustível - Flex	11.10
M22	Bomba de Água - Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	19.33
M24	Motor Escalonador da Borboleta de Aceleração	09.33
M26	Bomba Elétrica de Partida a Frio	12.35
M44	Compressor do Ar Condicionado	24.50





Código	Descrição	Localização
R10	Acendedor de Cigarros	08.24
R11	Pré-Resistor - Ventilador Interno (Sem A/C)	16.31
R21	Pré-Resistor - Ventilador Interno (Com A/C)	24.20
R9	Resistor do Ventilador do Radiador	13.07
S1	Interruptor de Ignição	02.21
S11	Interruptor - Pressão de Óleo	18.22
S2.1	Interruptor de Luz	20.40
S22	Interruptor do Limpador	19.21
S29	Interruptor - Luz de Freio	20.26
S3.7	Interruptor da Buzina	20.40
S31	Interruptor de Marcha a Ré	20.07
S47	Interruptor do Condicionador de Ar	24.38
S6	Interruptor - Sinalizador de Emergência	19.21, 20.40
S64	Interruptor - Porta Dianteira L.E.	21.29
S69	Interruptor - Desembaçador do Vidro Traseiro	24.15
S69/S70	Interruptor - Ventilador Interno e Desembaçador do Vidro Traseiro	16.33
T1	Bobina de Ignição Direta	10.48
T98	Alternador	12.39
W460	Antena Integrada	23.18
X13	Conector de Diagnóstico DLC - 16p	25.28
Y26	Válvula Solenóide de Partida a Frio	09.27
Y5	Válvula Solenóide - Ventilação do Reservatório de Combustível	10.03
Y9.1	Válvula Injetora - Cilindro 1	10.09



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Localização</b>
Y9.2	Válvula Injetora - Cilindro 2	10.15
Y9.3	Válvula Injetora - Cilindro 3	10.21
Y9.4	Válvula Injetora - Cilindro 4	10.27



Descrição	Código	Localização
Acendedor de Cigarros	R10	08.24
Alternador	T98	12.39
Alto-Falante Dianteiro Direito	B109DD	23.16
Alto-Falante Dianteiro Esquerdo	B109DE	23.07
Alto-Falante Traseiro Direito	B109TD	23.34
Alto-Falante Traseiro Esquerdo	B109TE	23.24
Antena Integrada	W460	23.18
Bateria	G1	12.21
Bobina de Ignição Direta	T1	10.48
Bomba de Água - Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	M22	19.33
Bomba Elétrica de Combustível	M21.1	11.22
Bomba Elétrica de Combustível - Flex	M21.2	11.10
Bomba Elétrica de Partida a Frio	M26	12.35
Buzina	B51	14.27
Compressor do Ar Condicionado	M44	24.50
Conector de Diagnóstico DLC - 16p	X13	25.28
Desembaçador do Vidro Traseiro	E15	17.27
Farol Direito	E23	20.50
Farol Esquerdo	E22	20.07
Interruptor - Desembaçador do Vidro Traseiro	S69	24.15
Interruptor do Limpador	S22	19.21
Interruptor - Freio de Estacionamento	B2	15.21
Interruptor - Luz de Freio	S29	20.26



Descrição	Código	Localização
Interruptor - Nível de Fluido de Freio	B1	15.34
Interruptor - Porta Dianteira L.E.	S64	21.29
Interruptor - Pressão de Óleo	S11	18.22
Interruptor - Sinalizador de Emergência	S6	19.21, 20.40
Interruptor - Ventilador Interno e Desembaçador do Vidro Traseiro	S69/S70	16.33
Interruptor da Buzina	S3.7	20.40
Interruptor de Ignição	S1	02.21
Interruptor de Luz	S2.1	20.40
Interruptor de Marcha a Ré	S31	20.07
Interruptor do Condicionador de Ar	S47	24.38
Lâmpada - Acendedor de Cigarros	E28	08.32
Lâmpada - Compartimento de Passageiro	E16.1	21.29
Lâmpada da Placa de Licença	E5	20.25
Lâmpada Indicadora de Advertência	H1.44	18.19
Lâmpada Indicadora de Carga	H1.1	18.22
Lâmpada Indicadora de Direção	H1.33	18.18
Lâmpada Indicadora de Falha do Sistema de Injeção	H1.06	18.27
Lâmpada Indicadora de Farol Alto	H1.12	18.21
Lâmpada Indicadora de Nível Baixo do Fluido de Freio e Freio de Estacionamento	H1.17	18.26
Lâmpada Indicadora de Pressão de Óleo	H1.02	18.23
Lâmpada Indicadora de Temperatura	H1.16	18.25
Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	H1.49	18.20
Lâmpadas - Iluminação do Painel de Instrumentos	H1.21	18.28



Descrição	Código	Localização
Lanterna Traseira Direita	E4.1	20.36
Lanterna Traseira Esquerda	E3.1	20.18
Maxi-Fusível - F2.2, F2.3 - 30A	F2	02.05
Maxi-Fusível - Controles do Motor - 20A	F1	02.01
Maxi-Fusível - F4.7, F4.1, Interruptor de Luzes - 30A	F4	02.13
Maxi-Fusível - Interruptor de Ignição - 60A	F5	02.17
Maxi-Fusível - Interruptor do Ventilador Interno - 20A	F5.14	02.14
Maxi-Fusível - Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta, F3.28 - 40A	F7	02.21
Maxi-Fusível - Relés do Ventilador Interno, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta - 30A	F3	02.09
Mini-Fusível - Relé do Limpador do Pára-brisa, Motor do Limpador do Pára-brisa, Interruptor do Limpador - 30A	F5.16	02.53
Mini-Fusível - Acendedor de Cigarros - 15A	F5.18	03.01
Mini-Fusível - Farol Alto LD, Luz Indicadora de Farol Alto - 10A	F2.25	03.10
Mini-Fusível - Farol Alto LE - 10A	F2.10	03.15
Mini-Fusível - Farol Baixo LD - 10A	F2.27	03.20
Mini-Fusível - Farol Baixo LE - 10A	F2.12	03.24
Mini-Fusível - Iluminação do Interruptor do Ventilador Interno, Rádio, Iluminação do Painel de Instrumentos, Lanterna Dianteira LE, Lanterna Traseira LE - 10A	F2.8	03.32
Mini-Fusível - Iluminação do Painel de Instrumentos, Módulo de Controle do Imobilizador - 5A	F2.3	02.24
Mini-Fusível - Interruptor de Emergência - Buzina - 10A	F4.7	03.42
Mini-Fusível - Interruptor de Luz de Ré, Interruptor de Luz de Freio - 10A	F5.21	03.06
Mini-Fusível - Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Relé do Ventilador Interno, Interruptor do Ventilador Interno, Interruptor de Pressão do A/C - 5A	F5.6	02.41
Mini-Fusível - Interruptor do Indicador de Direção, Emergência, Rádio, Sensor de Velocidade - 10A	F5.17	02.47



Descrição	Código	Localização
Mini-Fusível - Luz da Placa de Licença, Lanterna Traseira LD, Lanterna Dianteira LD - 10A	F2.23	03.36
Mini-Fusível - Luz Interna, Rádio - 10A	F2.2	02.19, 04.39
Mini-Fusível - Módulo de Controle do Imobilizador, Iluminação do Painel de Instrumentos, Relé do Compressor do A/C - 5A	F5.4	02.28
Mini-Fusível - Relé da Bomba de Combustível - Módulo de Controle do Motor, Bobina de Ignição - 15A	F5.19	04.34
Mini-Fusível - Relé do Compressor do A/C - 15A	F3.26	05.31
Mini-Fusível - Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro - 30A	F4.1	05.03
Mini-Fusível - Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta - 5A	F3.28	04.11
Módulo - Imobilizador	A17	22.32
Módulo de Controle (Multec)	A4	10.45
Motor - Ventilador Interno	M12	16.47
Motor - Ventilador Interno (A/C)	M13	24.28
Motor de Partida	M1	12.16
Motor do Limpador do Pára-brisa	M16	19.16
Motor do Limpador do Vidro Traseiro	M17	19.48
Motor do Ventilador do Radiador (Sem A/C)	M19	13.41
Motor do Ventilador do Radiador (A/C)	M20	13.16
Motor Escalonador da Borboleta de Aceleração	M24	09.33
Painel de Instrumentos	H1	18.35
Pré-Resistor - Ventilador Interno (Com A/C)	R21	24.20
Pré-Resistor - Ventilador Interno (Sem A/C)	R11	16.31
Rádio	A14	23.41
Relé - Bomba de Combustível	K16	04.28
Relé - Desembaçador do Vidro Traseiro	K3	05.08



Descrição	Código	Localização
Relé - Luz Indicadora de Direção	K30	05.15
Relé - Motor do Ventilador do Radiador (1 Estágio)	K13.2	04.17
Relé - Motor do Ventilador do Radiador (2 Estágios)	K13.1	04.07
Relé do Farol Alto	K2	05.21
Relé do Farol Baixo	K19	05.34
Relé de Partida a Frio	K26	12.36
Relé do Compressor A/C	K36	05.50
Relé do Limpador do Pára-brisa	K10	04.48
Relé do Ventilador Interno	K43.1	05.29
Relé do Ventilador Interno	K43.3	05.45
Resistor do Ventilador do Radiador	R9	13.07
Sensor - Temperatura do Líquido de Arrefecimento	B107	09.43
Sensor de Detonação	B30	09.50
Sensor de Posição da Borboleta - TPS	B45	09.23
Sensor de Pressão (Transdutor) - Condicionador de Ar	B29	09.06
Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas	B34	10.35
Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	B69	09.15
Sensor de Velocidade (Sem ABS)	B24	10.09
Sensor Lambda (Aquecido)	B56	09.03
Sensor Lambda (Não Aquecido)	B53	09.01
Válvula Injetora - Cilindro 1	Y9.1	10.09
Válvula Injetora - Cilindro 2	Y9.2	10.15
Válvula Injetora - Cilindro 3	Y9.3	10.21



<b>Descrição</b>	<b>Código</b>	<b>Localização</b>
Válvula Injetora - Cilindro 4	Y9.4	10.27
Válvula Solenóide - Ventilação do Reservatório de Combustível	Y5	10.03
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y26	09.27





Código	Descrição	Localização
A14	Rádio	23.41
A17	Módulo - Imobilizador	22.32
A4	Módulo de Controle (Multec)	10.45
B1	Interruptor - Nível de Fluido de Freio	15.34
B107	Sensor - Temperatura do Líquido de Arrefecimento	09.43
B109DD	Alto-Falante Dianteiro Direito	23.16
B109DE	Alto-Falante Dianteiro Esquerdo	23.07
B109TD	Alto-Falante Traseiro Direito	23.34
B109TE	Alto-Falante Traseiro Esquerdo	23.24
B2	Interruptor - Freio de Estacionamento	15.21
B24	Sensor de Velocidade (Sem ABS)	10.09
B29	Sensor de Pressão (Transdutor) - Condicionador de Ar	09.06
B30	Sensor de Detonação	09.50
B34	Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas	10.35
B45	Sensor de Posição da Borboleta - TPS	09.23
B51	Buzina	14.27
B53	Sensor Lambda (Não Aquecido)	09.01
B56	Sensor Lambda (Aquecido)	09.03
B69	Sensor de Temperatura e Pressão do Ar	09.15
E15	Desembaçador do Vidro Traseiro	17.27
E16.1	Lâmpada - Compartimento de Passageiro	21.29
E22	Farol Esquerdo	20.07
E23	Farol Direito	20.50



Código	Descrição	Localização
E28	Lâmpada - Acendedor de Cigarros	08.32
E3.1	Lanterna Traseira Esquerda	20.18
E4.1	Lanterna Traseira Direita	20.36
E5	Lâmpada da Placa de Licença	20.25
F1	Maxi-Fusível - Controles do Motor - 20A	02.01
F2	Maxi-Fusível - F2.2, F2.3 - 30A	02.05
F2.10	Mini-Fusível - Farol Alto LE - 10A	03.15
F2.12	Mini-Fusível - Farol Baixo LE - 10A	03.24
F2.2	Mini-Fusível - Luz Interna, Rádio - 10A	02.19, 04.39
F2.23	Mini-Fusível - Luz da Placa de Licença, Lanterna Traseira LD, Lanterna Dianteira LD - 10A	03.36
F2.25	Mini-Fusível - Farol Alto LD, Luz Indicadora de Farol Alto - 10A	03.10
F2.27	Mini-Fusível - Farol Baixo LD - 10A	03.20
F2.3	Mini-Fusível - Iluminação do Painel de Instrumentos, Módulo de Controle do Imobilizador - 5A	02.24
F2.8	Mini-Fusível - Iluminação do Interruptor do Ventilador Interno, Rádio, Iluminação do Painel de Instrumentos, Lanterna Dianteira LE, Lanterna Traseira LE - 10A	03.32
F3	Maxi-Fusível - Relés do Ventilador Interno, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta - 30A	02.09
F3.26	Mini-Fusível - Relé do Compressor do A/C - 15A	05.31
F3.28	Mini-Fusível - Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta - 5A	04.11
F4	Maxi-Fusível - F4.7, F4.1, Interruptor de Luzes - 30A	02.13
F4.1	Mini-Fusível - Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro - 30A	05.03
F4.7	Mini-Fusível - Interruptor de Emergência - Buzina - 10A	03.42
F5	Maxi-Fusível - Interruptor de Ignição - 60A	02.17
F5.14	Maxi-Fusível - Interruptor do Ventilador Interno - 20A	02.14



Código	Descrição	Localização
F5.16	Mini-Fusível - Relé do Limpador do Pára-brisa, Motor do Limpador do Pára-brisa, Interruptor do Limpador - 30A	02.53
F5.17	Mini-Fusível - Interruptor do Indicador de Direção, Emergência, Rádio, Sensor de Velocidade - 10A	02.47
F5.18	Mini-Fusível - Acendedor de Cigarros - 15A	03.01
F5.19	Mini-Fusível - Relé da Bomba de Combustível - Módulo de Controle do Motor, Bobina de Ignição - 15A	04.34
F5.21	Mini-Fusível - Interruptor de Luz de Ré, Interruptor de Luz de Freio - 10A	03.06
F5.4	Mini-Fusível - Módulo de Controle do Imobilizador, Iluminação do Painel de Instrumentos, Relé do Compressor do A/C - 5A	02.28
F5.6	Mini-Fusível - Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Relé do Ventilador Interno, Interruptor do Ventilador Interno, Interruptor de Pressão do A/C - 5A	02.41
F7	Maxi-Fusível - Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta, F3.28 - 40A	02.21
G1	Bateria	12.21
H1	Painel de Instrumentos	18.35
H1.02	Lâmpada Indicadora de Pressão de Óleo	18.23
H1.06	Lâmpada Indicadora de Falha do Sistema de Injeção	18.27
H1.1	Lâmpada Indicadora de Carga	18.22
H1.12	Lâmpada Indicadora de Farol Alto	18.21
H1.16	Lâmpada Indicadora de Temperatura	18.25
H1.17	Lâmpada Indicadora de Nível Baixo do Fluido de Freio e Freio de Estacionamento	18.26
H1.21	Lâmpadas - Iluminação do Painel de Instrumentos	18.28
H1.33	Lâmpada Indicadora de Direção	18.18
H1.44	Lâmpada Indicadora de Advertência	18.19
H1.49	Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	18.20
K10	Relé do Limpador do Pára-brisa	04.48
K13.1	Relé - Motor do Ventilador do Radiador (2 Estágios)	04.07



Código	Descrição	Localização
K13.2	Relé - Motor do Ventilador do Radiador (1 Estágio)	04.17
K16	Relé - Bomba de Combustível	04.28
K19	Relé do Farol Baixo	05.34
K2	Relé do Farol Alto	05.21
K26	Relé de Partida a Frio	12.36
K3	Relé - Desembaçador do Vidro Traseiro	05.08
K30	Relé - Luz Indicadora de Direção	05.15
K36	Relé do Compressor A/C	05.50
K43.1	Relé do Ventilador Interno	05.29
K43.3	Relé do Ventilador Interno	05.45
M1	Motor de Partida	12.16
M12	Motor - Ventilador Interno	16.47
M13	Motor - Ventilador Interno (A/C)	24.28
M16	Motor do Limpador do Pára-brisa	19.16
M17	Motor do Limpador do Vidro Traseiro	19.48
M19	Motor do Ventilador do Radiador (Sem A/C)	13.41
M20	Motor do Ventilador do Radiador (A/C)	13.16
M21.1	Bomba Elétrica de Combustível	11.22
M21.2	Bomba Elétrica de Combustível - Flex	11.10
M22	Bomba de Água - Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro	19.33
M24	Motor Escalonador da Borboleta de Aceleração	09.33
M26	Bomba Elétrica de Partida a Frio	12.35
M44	Compressor do Ar Condicionado	24.50



Código	Descrição	Localização
R10	Acendedor de Cigarros	08.24
R11	Pré-Resistor - Ventilador Interno (Sem A/C)	16.31
R21	Pré-Resistor - Ventilador Interno (Com A/C)	24.20
R9	Resistor do Ventilador do Radiador	13.07
S1	Interruptor de Ignição	02.21
S11	Interruptor - Pressão de Óleo	18.22
S2.1	Interruptor de Luz	20.40
S22	Interruptor do Limpador	19.21
S29	Interruptor - Luz de Freio	20.26
S3.7	Interruptor da Buzina	20.40
S31	Interruptor de Marcha a Ré	20.07
S47	Interruptor do Condicionador de Ar	24.38
S6	Interruptor - Sinalizador de Emergência	19.21, 20.40
S64	Interruptor - Porta Dianteira L.E.	21.29
S69	Interruptor - Desembaçador do Vidro Traseiro	24.15
S69/S70	Interruptor - Ventilador Interno e Desembaçador do Vidro Traseiro	16.33
T1	Bobina de Ignição Direta	10.48
T98	Alternador	12.39
W460	Antena Integrada	23.18
X13	Conector de Diagnóstico DLC - 16p	25.28
Y26	Válvula Solenóide de Partida a Frio	09.27
Y5	Válvula Solenóide - Ventilação do Reservatório de Combustível	10.03
Y9.1	Válvula Injetora - Cilindro 1	10.09



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Localização</b>
Y9.2	Válvula Injetora - Cilindro 2	10.15
Y9.3	Válvula Injetora - Cilindro 3	10.21
Y9.4	Válvula Injetora - Cilindro 4	10.27



<b>Código</b>	<b>Descrição Descripción</b>	<b>Página</b>	<b>Localização Localización</b>
A14	Rádio <i>Radio</i>	23	B3
A17	Módulo - Imobilizador <i>Módulo - Inmovilizador</i>	22	B2
A4	Módulo de Controle (Multec) <i>Módulo de control (Multec)</i>	9	B2
B1	Interruptor - Nível de Fluido de Freio <i>Interruptor - Nivel de fluido de freno</i>	15	C3
B107	Sensor - Temperatura do Líquido de Arrefecimento <i>Sensor - Temperatura del Líquido de Enfriamiento</i>	10	C4
B109DD	Alto-Falante Dianteiro Esquerdo <i>Altavoz Delantero Izquierdo</i>	23	A4
B109DE	Alto-Falante Dianteiro Direito <i>Altavoz Delantero Derecho</i>	23	A4
B109TD	Alto-Falante Traseiro Direito <i>Altavoz Trasero Derecho</i>	23	C4
B109TE	Alto-Falante Traseiro Esquerdo <i>Altavoz Trasero Izquierdo</i>	23	B4
B2	Interruptor - Freio de Estacionamento <i>Interruptor - Freno de Estacionamiento</i>	15	B3
B24	Sensor de Velocidade (Sem ABS) <i>Sensor de Velocidad (Sin ABS)</i>	10	B2
B29	Sensor de Pressão (Transdutor) - Condicionador de Ar <i>Sensor de Presión (Transductor) - Acondicionador de Aire</i>	9	A1
B30	Sensor de Detonação <i>Sensor de Detonación</i>	9	A2
B34	Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas <i>Sensor de Revolución del Cigüeñal</i>	9	D4



<b>Código</b>	<b>Descrição Descripción</b>	<b>Página</b>	<b>Localização Localización</b>
B45	Sensor de Posição da Borboleta - TPS <i>Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración - TPS</i>	10	D4
B51	Buzina <i>Bocina</i>	14	B3
B53	Sensor Lambda (Não Aquecido) <i>Sensor Lambda (No Calentado)</i>	10	A4
B69	Sensor de Temperatura e Pressão do Ar <i>Sensor de Temperatura y de Presión de Aire</i>	10	B4
E15	Desembaçador do Vidro Traseiro <i>Desempañador de la Luneta</i>	17	B3
E16.1	Lâmpada do Compartimento de Passageiro <i>Luz del Habitáculo</i>	21	B2
E22	Farol Esquerdo <i>Faro Izquierdo</i>	20	A3
E23	Farol Direito <i>Faro Derecho</i>	20	D3
E28	Lâmpada - Acendedor de Cigarros <i>Luz - Encendedor de Cigarrillos</i>	8	C2
E3.1	Lanterna Traseira Esquerda <i>Luz de Cola Izquierda</i>	20	B3
E4.1	Lanterna Traseira Direita <i>Luz de Cola Derecha</i>	20	C3
E5	Lâmpada da Placa de Licença <i>Luz de la Placa de la Matrícula</i>	20	B3
F1	Maxi-Fusível - Controles do Motor - 20A <i>Maxifusible - Mandos del Motor - 20A</i>	2	A1
F2	Maxi-Fusível - F2.2, F2.3 - 30A <i>Maxifusible - F2.2, F2.3 - 30A</i>	2	A1





Código	Descrição <i>Descripción</i>	Página	Localização <i>Localización</i>
F2.10	Mini-Fusível - Farol Alto LE - 10A <i>Minifusible - Luz Alta LI - 10A</i>	3	B4
F2.12	Mini-Fusível - Farol Baixo LE - 10A <i>Minifusible - Luz Baja LI - 10A</i>	3	B4
F2.2	Mini-Fusível - Luz Interna, Rádio - 10A <i>Minifusible - Luz Interior, Radio - 10A</i>	2	B4
F2.23	Mini-Fusível - Luz da Placa de Licença, Lanterna Traseira LD, Lanterna Dianteira LD - 10A <i>Minifusible - Luz de la Placa de la Matrícula, Luz de Cola LD, Luz Delantera LD - 10A</i>	3	C4
F2.25	Mini-Fusível - Farol Alto LD, Luz Indicadora de Farol Alto - 10A <i>Minifusible - Luz Alta LD, Luz Indicadora de la Luz Alta - 10A</i>	3	A4
F2.27	Mini-Fusível - Farol Baixo LD - 10A <i>Minifusible - Luz Baja LD - 10A</i>	3	B4
F2.3	Mini-Fusível - Iluminação do Painel de Instrumentos, Módulo de Controle do Imobilizador - 5A <i>Minifusible - Alumbrado del Tablero de Instrumentos, Módulo de Control del Inmovilizador - 5A</i>	2	B4
F2.8	Mini-Fusível - Iluminação do Interruptor do Ventilador Interno, Rádio, Iluminação do Painel de Instrumentos, Lanterna Dianteira LE, Lanterna Traseira LE - 10A <i>Minifusible - Alumbrado del Interruptor del Ventilador Interior, Radio, Alumbrado del Tablero de Instrumentos, Luz Delantera L.I., Luz de Cola L.I. - 10A</i>	3	C4
F3	Maxi-Fusível - Relés do Ventilador Interno, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta - 30A <i>Maxifusible - Relevadores del Ventilador Interior, Relevador del Ventilador del Radiador - Velocidad Baja, Relevador del Ventilador del Radiador - Velocidad Alta - 30A</i>	2	A1
F3.26	Mini-Fusível - Relé do Compressor do A/C - 15A <i>Minifusible - Relevador del Compresor del A/C - 15A</i>	5	C2
F3.28	Mini-Fusível - Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta - 5A <i>Minifusible - Relevador del Ventilador del Radiador - Velocidad Baja, Relevador del Ventilador del Radiador - Velocidad Alta - 5A</i>	4	A3
F4	Maxi-Fusível - F4.7, F4.1, Interruptor de Luzes - 30A <i>Maxifusible - F4.7, F4.1, Interruptor de las Luces - 30A</i>	2	A1



Código	Descrição <i>Descripción</i>	Página	Localização <i>Localización</i>
F4.1	Mini-Fusível - Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro - 30A <i>Minifusible - Relevador del Desempañador de la Luneta - 30A</i>	5	A4
F4.7	Mini-Fusível - Interruptor de Emergência - Buzina - 10A <i>Minifusible - Interruptor de Emergencia - Bocina - 10A</i>	3	D4
F5	Maxi-Fusível - Interruptor de Ignição - 60A <i>Maxifusible - Interruptor de Encendido - 60A</i>	2	B1
F5.14	Maxi-Fusível - Interruptor do Ventilador Interno - 20A <i>Maxifusible - Interruptor del Ventilador Interior - 20A</i>	2	B4
F5.16	Mini-Fusível - Relé do Limpador do Pára-brisa, Relé do Limpador do Vidro Traseiro, Motor do Limpador do Pára-brisa, Interruptor do Limpador - 30A <i>Minifusible - Relevador del Limpiaparabrisas, Relevador del Limpialuneta, Motor del Limpiaparabrisas, Interruptor del Limpiador - 30A</i>	2	D4
F5.17	Mini-Fusível - Interruptor do Indicador de Direção, Emergência, Rádio, Sensor de Velocidade - 10A <i>Minifusible - Interruptor del Señalizador de Giro, Emergencia, Radio, Sensor de Velocidad - 10A</i>	2	D4
F5.18	Mini-Fusível - Acendedor de Cigarros - 15A <i>Minifusible - Encendedor de Cigarrillos - 15A</i>	3	A4
F5.19	Mini-Fusível - Relé da Bomba de Combustível - Módulo de Controle do Motor, Bobina de Ignição - 15A <i>Minifusible - Relevador de la Bomba de Combustible - Módulo de Control del Motor, Bobina de Encendido - 15A</i>	4	C3
F5.21	Mini-Fusível - Interruptor de Luz de Ré, Interruptor de Luz de Freio - 10A <i>Minifusible - Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Interruptor de la Luz de Freno - 10A</i>	3	A4
F5.4	Mini-Fusível - Módulo de Controle do Imobilizador, Iluminação do Painel de Instrumentos, Relé do Compressor do A/C - 5A <i>Minifusible - Módulo de Control del Inmovilizador, Alumbrado del Tablero de Instrumentos, Relevador del Compresor del A/C - 5A</i>	2	C4
F5.6	Mini-Fusível - Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Relé do Ventilador Interno, Interruptor do Ventilador Interno, Interruptor de Pressão do A/C - 5A <i>Minifusible - Interruptor del Desempañador de la Luneta, Relevador del Ventilador Interior, Interruptor del Ventilador Interior, Interruptor de Presión del A/C - 5A</i>	2	C4



<b>Código</b>	<b>Descrição</b> <i>Descripción</i>	<b>Página</b>	<b>Localização</b> <i>Localización</i>
F7	Maxi-Fusível - Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta, F3.28 - 40A <i>Maxifusible - Relevador del Ventilador del Radiador - Velocidad Baja, Relevador del Ventilador del Radiador - Velocidad Alta, F3.28 - 40A</i>	2	B1
G1	Bateria <i>Batería</i>	12	B2
H1	Painel de Instrumentos <i>Tablero de Instrumentos</i>	18	B2
H1.02	Lâmpada Indicadora de Pressão de Óleo <i>Luz Indicadora de Presión de Aceite</i>	18	B2
H1.06	Lâmpada Indicadora de Falha do Sistema de Injeção <i>Luz Indicadora de Falla del Sistema de Inyección</i>	18	B2
H1.1	Lâmpada Indicadora de Carga <i>Luz Indicadora de Carga</i>	18	B2
H1.12	Lâmpada Indicadora de Farol Alto <i>Luz Indicadora de Luz Alta</i>	18	B2
H1.16	Lâmpada Indicadora de Temperatura <i>Luz Indicadora de Temperatura</i>	18	B2
H1.17	Lâmpada Indicadora de Nível Baixo do Fluido de Freio e Freio de Estacionamento <i>Luz Indicadora de Nivel Bajo de Fluido de Freno y Freno de Estacionamiento</i>	18	B2
H1.21	Lâmpadas - Iluminação do Painel de Instrumentos <i>Luces - Alumbrado del Tablero de Instrumentos</i>	18	B2
H1.33	Lâmpada Indicadora de Direção <i>Luz Indicadora de Giro</i>	18	A2
H1.44	Lâmpada Indicadora de Advertência <i>Luz Indicadora de Advertencia</i>	18	A2
H1.49	Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro <i>Luz Indicadora del Desempañador del Limpialuneta</i>	18	B2



Código	Descrição <i>Descripción</i>	Página	Localização <i>Localización</i>
M17	Motor do Limpador do Vidro Traseiro <i>Motor del Limpialuneta</i>	19	C3
M19	Motor do Ventilador do Radiador <i>Motor del Ventilador del Radiador</i>	13	C3
M20	Motor do Ventilador do Radiador (A/C) <i>Motor del Ventilador del Radiador (A/C)</i>	13	B3
M21	Bomba Elétrica de Combustível <i>Bomba Eléctrica de Combustible</i>	11	B3
M22	Bomba de Água - Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro <i>Bomba de Agua - Limpiador del Parabrisas y de la Luneta</i>	19	C3
M24	Motor Escalonador da Borboleta de Aceleração <i>Motor de Paso de la Mariposa de Aceleración</i>	10	C4
M44	Compressor do Ar Condicionado <i>Compresor del Acondicionador de Aire</i>	24	D3
R10	Acendedor de Cigarros <i>Encendedor de Cigarrillos</i>	8	B2
R11	Pré-Resistor - Ventilador Interno (Sem A/C) <i>Resistor Previo - Ventilador Interior (Sin A/C)</i>	16	B3
R21	Pré-Resistor - Ventilador Interno (Com A/C) <i>Resistor Previo - Ventilador Interior (Con A/C)</i>	24	B3
S1	Interruptor de Ignição <i>Interruptor de Encendido</i>	2	B2
S11	Interruptor - Pressão de Óleo <i>Interruptor - Presión de Aceite</i>	18	A4
S2.1	Interruptor de Luz <i>Interruptor de Luz</i>	20	C1
S22	Interruptor do Limpador <i>Interruptor del Limpiador</i>	19	B1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b> <i>Descripción</i>	<b>Página</b>	<b>Localização</b> <i>Localización</i>
S29	Interruptor - Luz de Freio <i>Interruptor - Luz de Freno</i>	20	B2
S3.7	Interruptor da Buzina <i>Interruptor de la Bocina</i>	20	C1
S31	Interruptor de Marcha a Ré <i>Interruptor de Marcha Atrás</i>	20	A1
S47	Interruptor do Condicionador de Ar <i>Interruptor del Acondicionador de Aire</i>	24	C2
S6	Interruptor - Sinalizador de Emergência <i>Interruptor - Señalizador de Emergencia</i>	19	B1
S6	Interruptor - Sinalizador de Emergência <i>Interruptor - Señalizador de Emergencia</i>	20	C1
S64	Interruptor - Porta Dianteira L.E. <i>Interruptor - Puerta Delantera L.I.</i>	21	B3
S69/S70	Interruptor - Ventilador Interno e Desembaçador do Vidro Traseiro <i>Interruptor - Ventilador Interior y Desempañador de la Luneta</i>	16	B2
S69/S70	Interruptor - Ventilador Interno e Desembaçador do Vidro Traseiro <i>Interruptor - Ventilador Interior y Desempañador de la Luneta</i>	24	B2
S70	Interruptor - Ventilador Interno <i>Interruptor - Ventilador Interior</i>	16	B2
T1	Bobina de Ignição Direta <i>Bobina de Encendido Directo</i>	9	A3
T98	Alternador <i>Alternador</i>	12	D4
W460	Antena Integrada <i>Antena Integrada</i>	23	B1
X13	Conector de Diagnóstico DLC - 16p <i>Conexión de Diagnóstico DLC - 16p</i>	10	C3



<b>Código</b>	<b>Descrição</b> <i>Descripción</i>	<b>Página</b>	<b>Localização</b> <i>Localización</i>
K10	Relé do Limpador do Pára-brisa <i>Relevador del Limpiaparabrisas</i>	4	D3
K13.1	Relé - Motor do Ventilador do Radiador (2 Estágios) <i>Relevador - Motor del Ventilador del Radiador (2 Etapas)</i>	4	A3
K13.2	Relé - Motor do Ventilador do Radiador (1 Estágio) <i>Relevador - Motor del Ventilador del Radiador (1 Etapa)</i>	4	A3
K16	Relé - Bomba de Combustível <i>Relevador - Bomba de Combustible</i>	4	B3
K3	Relé - Desembaçador do Vidro Traseiro <i>Relevador - Desempañador de la Luneta</i>	5	A3
K30	Relé - Luz Indicadora de Direção <i>Relevador - Luz Señalizadora de Giro</i>	5	B3
K36	Relé do Compressor A/C - 5A <i>Relevador del Compresor del A/C - 5A</i>	5	D3
K43.1	Relé do Ventilador Interno <i>Relevador del Ventilador Interior</i>	5	B3
K43.3	Relé do Ventilador Interno <i>Relevador del Ventilador Interior</i>	5	D3
K6	Relé do Limpador do Vidro Traseiro <i>Relevador del Limpialuneta</i>	4	C3
M1	Motor de Partida <i>Motor de Arranque</i>	12	A4
M12	Motor - Ventilador Interno <i>Motor - Ventilador Interior (A/C)</i>	16	C3
M13	Motor - Ventilador Interno (A/C) <i>Motor - Ventilador Interior (A/C)</i>	24	C3
M16	Motor do Limpador do Pára-brisa <i>Motor del Limpiaparabrisas</i>	19	A3



<b>Código</b>	<b>Descrição Descripción</b>	<b>Página</b>	<b>Localização Localización</b>
Y5	Válvula Solenóide - Ventilação do Reservatório de Combustível <i>Válvula Solenoide - Ventilación del Tanque de Combustible</i>	9	A4
Y9.1	Válvula Injetora - Cilindro 1 <i>Válvula de Inyección - Cilindro 1</i>	9	B4
Y9.2	Válvula Injetora - Cilindro 2 <i>Válvula de Inyección - Cilindro 2</i>	9	B4
Y9.3	Válvula Injetora - Cilindro 3 <i>Válvula de Inyección - Cilindro 3</i>	9	C4
Y9.4	Válvula Injetora - Cilindro 4 <i>Válvula de Inyección - Cilindro 4</i>	9	C4



<b>Descrição Descripción</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>	<b>Localização Localización</b>
Acendedor de Cigarros <i>Encendedor de Cigarrillos</i>	R10	8	B2
Alternador <i>Alternador</i>	T98	12	D4
Alto-Falante Dianteiro Direito <i>Altavoz Delantero Derecho</i>	B109DE	23	A4
Alto-Falante Dianteiro Esquerdo <i>Altavoz Delantero Izquierdo</i>	B109DD	23	A4
Alto-Falante Traseiro Direito <i>Altavoz Trasero Derecho</i>	B109TD	23	C4
Alto-Falante Traseiro Esquerdo <i>Altavoz Trasero Izquierdo</i>	B109TE	23	B4
Antena Integrada <i>Antena Integrada</i>	W460	23	B1
Bateria <i>Batería</i>	G1	12	B2
Bobina de Ignição Direta <i>Bobina de Encendido Directo</i>	T1	9	A3
Bomba de Água - Limpador do Pára-brisa e Vidro Traseiro <i>Bomba de Agua - Limpiaparabrisas y Luneta</i>	M22	19	C3
Bomba Elétrica de Combustível <i>Bomba Eléctrica de Combustible</i>	M21	11	B3
Buzina <i>Bocina</i>	B51	14	B3
Compressor do Ar Condicionado <i>Compresor del Acondicionador de Aire</i>	M44	24	D3
Conector de Diagnóstico DLC - 16p <i>Conexión de Diagnóstico DLC - 16p</i>	X13	10	C3





<b>Descrição</b> <b>Descripción</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>	<b>Localização</b> <b>Localización</b>
Desembaçador do Vidro Traseiro <i>Desempañador de la Luneta</i>	E15	17	B3
Farol Direito <i>Faro Derecho</i>	E23	20	D3
Farol Esquerdo <i>Faro Izquierdo</i>	E22	20	A3
Interruptor do Limpador <i>Interruptor del Limpiador</i>	S22	19	B1
Interruptor - Freio de Estacionamento <i>Interruptor - Freno de Estacionamiento</i>	B2	15	B3
Interruptor - Luz de Freio <i>Interruptor - Luz de Freno</i>	S29	20	B2
Interruptor - Nível de Fluido de Freio <i>Interruptor - Nivel de Fluido de Freno</i>	B1	15	C3
Interruptor - Porta Dianteira L.E. <i>Interruptor - Puerta Delantera L.I.</i>	S64	21	B3
Interruptor - Pressão de Óleo <i>Interruptor - Presión de Aceite</i>	S11	18	A4
Interruptor - Ventilador Interno <i>Interruptor - Ventilador Interior</i>	S70	16	B2
Interruptor - Ventilador Interno e Desembaçador do Vidro Traseiro <i>Interruptor - Ventilador Interior y Desempañador de la Luneta</i>	S69/S70	16	B2
Interruptor - Ventilador Interno e Desembaçador do Vidro Traseiro <i>Interruptor - Ventilador Interior y Desempañador de la Luneta</i>	S69/S70	24	B2
Interruptor da Buzina <i>Interruptor de la Bocina</i>	S3.7	20	C1
Interruptor de Ignição <i>Interruptor de Encendido</i>	S1	2	B2



<b>Descrição</b> <b>Descripción</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>	<b>Localização</b> <b>Localización</b>
Interruptor de Luz <i>Interruptor de Luz</i>	S2.1	20	C1
Interruptor de Marcha a Ré <i>Interruptor de Marcha Atrás</i>	S31	20	A1
Interruptor do Condicionador de Ar <i>Interruptor del Acondicionador de Aire</i>	S47	24	C2
Interruptor - Sinalizador de Emergência <i>Interruptor - Señalizador de Emergencia</i>	S6	19	B1
Interruptor - Sinalizador de Emergência <i>Interruptor - Señalizador de Emergencia</i>	S6	20	C1
Lâmpada - Acendedor de Cigarros <i>Bombilla - Encendedor de Cigarrillos</i>	E28	8	C2
Lâmpada - Compartimento de Passageiro <i>Bombilla - Habitáculo</i>	E16.1	21	B2
Lâmpada da Placa de Licença <i>Luz de la Placa de la Matrícula</i>	E5	20	B3
Lâmpada Indicadora de Advertência <i>Luz Indicadora de Advertencia</i>	H1.44	18	A2
Lâmpada Indicadora de Carga <i>Luz Indicadora de Carga</i>	H1.1	18	B2
Lâmpada Indicadora de Direção <i>Luz Señalizador de Giro</i>	H1.33	18	A2
Lâmpada Indicadora de Falha do Sistema de Injeção <i>Luz Indicadora de Falla del Sistema de Inyección</i>	H1.06	18	B2
Lâmpada Indicadora de Farol Alto <i>Luz Indicadora de Luz Alta</i>	H1.12	18	B2
Lâmpada Indicadora de Nível Baixo do Fluido de Freio e Freio de Estacionamento <i>Luz Indicadora de Nivel Bajo del Fluido de Freno y Freno de Estacionamiento</i>	H1.17	18	B2



<b>Descrição</b> <b>Descripción</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>	<b>Localização</b> <b>Localización</b>
Lâmpada Indicadora de Nível Baixo do Fluido de Freio e Freio de Estacionamento <i>Luz Indicadora de Nivel Bajo del Fluido de Freno y Freno de Estacionamiento</i>	H1.17	18	B2
Lâmpada Indicadora de Pressão de Óleo <i>Luz Indicadora de Presión de Aceite</i>	H1.02	18	B2
Lâmpada Indicadora de Temperatura <i>Luz Indicadora de Temperatura</i>	H1.16	18	B2
Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro <i>Luz Indicadora del Desempañador del Limpialuneta</i>	H1.49	18	B2
Lâmpadas - Iluminação do Painel de Instrumentos <i>Luces - Alumbrado del Tablero de Instrumentos</i>	H1.21	18	B2
Lanterna Traseira Direita <i>Luz de Cola - Derecha</i>	E4.1	20	C3
Lanterna Traseira Esquerda <i>Luz de Cola Izquierda</i>	E3.1	20	B3
Maxi-Fusível - F2.2, F2.3 - 30A <i>Maxifusible - F2.2, F2.3 - 30A</i>	F2	2	A1
Maxi-Fusível - Controles do Motor - 20A <i>Maxifusible - Controles del Motor - 20A</i>	F1	2	A1
Maxi-Fusível - F4.7, F4.1, Interruptor de Luzes - 30A <i>Maxifusible - F4.7, F4.1, Interruptor de las Luces - 30A</i>	F4	2	A1
Maxi-Fusível - Interruptor de Ignição - 60A <i>Maxifusible - Interruptor de Encendido - 60A</i>	F5	2	B1
Maxi-Fusível - Interruptor do Ventilador Interno - 20A <i>Maxifusible - Interruptor del Ventilador Interior - 20A</i>	F5.14	2	B4
Maxi-Fusível - Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta, F3.28 - 40A <i>Maxifusible - Relevador del Ventilador del Radiador - Velocidad Baja, Relevador del Ventilador del Radiador - Velocidad Alta, F3.28 - 40A</i>	F7	2	B1



<b>Descrição</b> <b>Descripción</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>	<b>Localização</b> <b>Localización</b>
Maxi-Fusível - Relés do Ventilador Interno, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta - 30A <i>Maxifusible - Relevadores del Ventilador Interior, Relevador del Ventilador del Radiador - Velocidad Baja, Relevador del Ventilador del Radiador - Velocidad Alta - 30A</i>	F3	2	A1
Mini-Fusível - Relé do Limpador do Pára-brisa, Relé do Limpador do Vidro Traseiro, Motor do Limpador do Pára-brisa, Interruptor do Limpador - 30A <i>Minifusible - Relevador del Limpiaparabrisas, Relevador del Limpialuneta, Motor del Limpiaparabrisas, Interruptor del Limpiador - 30A</i>	F5.16	2	D4
Mini-Fusível - Acendedor de Cigarros - 15A <i>Minifusible - Encendedor de Cigarrillos - 15A</i>	F5.18	3	A4
Mini-Fusível - Farol Alto LD, Luz Indicadora de Farol Alto - 10A <i>Minifusible - Luz alta LD, Luz Indicadora de Luz Alta - 10A</i>	F2.25	3	A4
Mini-Fusível - Farol Alto LE - 10A <i>Minifusible - Luz Alta L.I. - 10A</i>	F2.10	3	B4
Mini-Fusível - Farol Baixo LD - 10A <i>Minifusible - Luz Baja L.D. - 10A</i>	F2.27	3	B4
Mini-Fusível - Farol Baixo LE - 10A <i>Minifusible - Luz Baja L.I. - 10A</i>	F2.12	3	B4
Mini-Fusível - Iluminação do Interruptor do Ventilador Interno, Rádio, Iluminação do Painel de Instrumentos, Lanterna Dianteira LE, Lanterna Traseira LE - 10A <i>Minifusible - Alumbrado del Interruptor del Ventilador Interior, Radio, Alumbrado del Tablero de Instrumentos, Luz Delantera L.I., Luz de Cola L.I. - 10A</i>	F2.8	3	C4
Mini-Fusível - Iluminação do Painel de Instrumentos, Módulo de Controle do Imobilizador - 5A <i>Minifusible - Alumbrado del Tablero de Instrumentos, Módulo de Control del Inmovilizador - 5A</i>	F2.3	2	B4
Mini-Fusível - Interruptor de Emergência - Buzina - 10A <i>Minifusible - Interruptor de Emergencia - Bocina - 10A</i>	F4.7	3	D4
Mini-Fusível - Interruptor de Luz de Ré, Interruptor de Luz de Freio - 10A <i>Minifusible - Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Interruptor de la Luz de Freno - 10A</i>	F5.21	3	A4



<b>Descrição Descripción</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>	<b>Localização Localización</b>
Mini-Fusível - Interruptor do Desembaçador do Vidro Traseiro, Relé do Ventilador Interno, Interruptor do Ventilador Interno, Interruptor de Pressão do A/C - 5A <i>Minifusible - Interruptor del Desempañador de la Luneta, Relevador del Ventilador Interior, Interruptor del Ventilador Interior, Interruptor de Presión del A/C - 5A</i>	F5.6	2	C4
Mini-Fusível - Interruptor do Indicador de Direção, Emergência, Rádio, Sensor de Velocidade - 10A <i>Minifusible - Interruptor del Señalizador de Giro, Emergencia, Radio, Sensor de Velocidad - 10A</i>	F5.17	2	D4
Mini-Fusível - Luz da Placa de Licença, Lanterna Traseira LD, Lanterna Dianteira LD - 10A <i>Minifusible - Luz de la Placa de Matrícula, Luz de Cola L.D., Lanterna Delantera LD - 10A</i>	F2.23	3	C4
Mini-Fusível - Luz Interna, Rádio - 10A <i>Minifusible - Luz Interior, Radio - 10A</i>	F2.2	2	B4
Mini-Fusível - Módulo de Controle do Imobilizador, Iluminação do Painel de Instrumentos, Relé do Compressor do A/C - 5A <i>Minifusible - Módulo de Control del Inmovilizador, Alumbrado del Tablero de Instrumentos, Relevador del Compresor del A/C - 5A</i>	F5.4	2	C4
Mini-Fusível - Relé da Bomba de Combustível - Módulo de Controle do Motor, Bobina de Ignição - 15A <i>Minifusible - Relevador de la Bomba de Combustible - Módulo de Control del Motor, Bobina de Encendido - 15A</i>	F5.19	4	C3
Mini-Fusível - Relé do Compressor do A/C - 15A <i>Minifusible - Relevador del Compresor del A/C - 15A</i>	F3.26	5	C2
Mini-Fusível - Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro - 30A <i>Minifusible - Relevador del Desempañador de la Luneta - 30A</i>	F4.1	5	A4
Mini-Fusível - Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Baixa, Relé do Ventilador do Radiador - Velocidade Alta - 5A <i>Minifusible - Relevador del Ventilador del Radiador - Velocidad Baja, Relevador del Ventilador del Radiador - Velocidad Alta - 5A</i>	F3.28	4	A3
Módulo - Imobilizador <i>Módulo - Inmovilizador</i>	A17	22	B2
Módulo de Controle (Multec) <i>Módulo de Control (Multec)</i>	A4	9	B2
Motor - Ventilador Interno <i>Motor - Ventilador Interior</i>	M12	16	C3



<b>Descrição Descripción</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>	<b>Localização Localización</b>
Motor de Partida <i>Motor de Arranque</i>	M1	12	A4
Motor do Limpador do Pára-brisa <i>Motor del Limpiaparabrisas</i>	M16	19	A3
Motor do Limpador do Vidro Traseiro <i>Motor del Limpialuneta</i>	M17	19	C3
Motor do Ventilador do Radiador <i>Motor del Ventilador del Radiador</i>	M19	13	C3
Motor do Ventilador do Radiador (A/C) <i>Motor del Ventilador del Radiador (A/C)</i>	M20	13	B3
Motor Escalonador da Borboleta de Aceleração <i>Motor de Paso de la Mariposa de Aceleración</i>	M24	10	C4
Motor - Ventilador Interno (A/C) <i>Motor - Ventilador Interior (A/C)</i>	M13	24	C3
Painel de Instrumentos <i>Tablero de Instrumentos</i>	H1	18	B2
Pré-Resistor - Ventilador Interno (Com A/C) <i>Resistor Previo - Ventilador Interior (Con A/C)</i>	R21	24	B3
Pré-Resistor - Ventilador Interno (Sem A/C) <i>Resistor Previo - Ventilador Interior (Sin A/C)</i>	R11	16	B3
Rádio Radio	A14	23	B3
Relé - Bomba de Combustível <i>Relevador - Bomba de Combustible</i>	K16	4	B3
Relé - Desembaçador do Vidro Traseiro <i>Relevador - Desempañador de la Luneta</i>	K3	5	A3
Relé - Luz Indicadora de Direção <i>Relevador - Luz Señalizadora de Giro</i>	K30	5	B3



<b>Descrição</b> <b>Descripción</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>	<b>Localização</b> <b>Localización</b>
Relé do Compressor A/C <i>Relevador del Compresor A/C</i>	K36	5	D3
Relé do Limpador do Pára-brisa <i>Relevador del Limpiaparabrisas</i>	K10	4	D3
Relé do Limpador do Vidro Traseiro <i>Relevador del Limpialuneta</i>	K6	4	C3
Relé do Ventilador Interno <i>Relevador del Ventilador Interior</i>	K43.1	5	B3
Relé do Ventilador Interno <i>Relevador del Ventilador Interior</i>	K43.3	5	D3
Relé - Motor do Ventilador do Radiador (1 Estágio) <i>Relevador - Motor del Ventilador del Radiador (1 Etapa)</i>	K13.2	4	A3
Relé - Motor do Ventilador do Radiador (2 Estágios) <i>Relevador - Motor del Ventilador del Radiador (2 Etapas)</i>	K13.1	4	A3
Sensor - Temperatura do Líquido de Arrefecimento <i>Sensor - Temperatura del Líquido de Enfriamiento</i>	B107	10	C4
Sensor de Detonação <i>Sensor de Detonación</i>	B30	9	A2
Sensor de Pressão (Transdutor) - Condicionador de Ar <i>Sensor de Presión (Transductor) - Acondicionador de Aire</i>	B29	9	A1
Sensor de Rotação da Árvore de Manivelas <i>Sensor de Revolución del Cigüeñal</i>	B34	9	D4
Sensor de Velocidade (Sem ABS) <i>Sensor de Velocidad (Sin ABS)</i>	B24	10	B2
Sensor Lambda (Não Aquecido) <i>Sensor Lambda (No calentado)</i>	B53	10	A4
Sensor de Posição da Borboleta - TPS <i>Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración - TPS</i>	B45	10	D4



<b>Descrição Descripción</b>	<b>Código</b>	<b>Página</b>	<b>Localização Localización</b>
Sensor de Temperatura e Pressão do Ar <i>Sensor de Temperatura y de Presión de Aire</i>	B69	10	B4
Válvula Injetora - Cilindro 1 <i>Válvula de Inyección - Cilindro 1</i>	Y9.1	9	B4
Válvula Injetora - Cilindro 2 <i>Válvula de Inyección - Cilindro 2</i>	Y9.2	9	B4
Válvula Injetora - Cilindro 3 <i>Válvula de Inyección - Cilindro 3</i>	Y9.3	9	C4
Válvula Injetora - Cilindro 4 <i>Válvula de Inyección - Cilindro 4</i>	Y9.4	9	C4
Válvula Solenóide - Ventilação do Reservatório de Combustível <i>Válvula Solenoide - Ventilación del Tanque de Combustible</i>	Y5	9	A4

