

Código	Descrição	Localização
A1_A14	Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	1517
A1_A75	Módulo de Controle da Direção Eletro-assistida	886
A1_A60	Sistema de Controle de Aquecimento	470
A106	Air Bag do Motorista	966
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	875
A111	Sensor de Posição da Borboleta	1606, 1806, 1906, 2006,
A112	Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica (Easytronic)	1421
A119L	Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo LE	807
A119R	Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo LD	813
A13	Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	1516
A132A	Rádio CD AM/FM Toca-fitas	528
A147	Unidade de Controle de Aquecimento	1765
A15	Módulo BCM	114, 259, 322, 915, 1013
A163	Interruptor da Alavanca de Marcha - Embreagem Eletrônica (Easytronic)	1414
A24	Air Bag Lateral - Lado do Motorista	971
A38	ABS	825
A40	Bobina de Ignição Integrada	1871, 1674
A49	Módulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	1467
A50	Módulo do Sistema de Arrefecimento	1167
A50.01	Motor do Ventilador do Radiador	1167
A50.02	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	1169
A62	Air Bag do Passageiro	968



Código	Descrição	Localização
A63	Módulo Air Bag	973
A79	Air Bag Lateral - Lado do Passageiro	974
A80	Módulo de Controle dos Vidros	1144
A84A	Módulo de Controle do Motor - MULTEC 1.8L SOHC	1326, 1826
A84C	Módulo de Controle do Motor - 1.8 DOHC	1625
A84C	Módulo de Controle do Motor - 1.8 SOHC Gen III	1926
A84C	Módulo de Controle do Motor - 1.4/1.8 SOHC Flexpower	2025
A84D	Módulo de Controle do Motor Diesel	1725
A85	Unidade de Controle da Bomba Injetora	1717
B1_A14	Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	1538
B1_A75	Sensor do Desvio de Direção	895
B1_M8	Sensor de Nível do Combustível	1274
B109L	Alto-Falante - Porta Dianteira Esquerda	509
B109R	Alto-Falante - Porta Dianteira Direita	513
B112L	Tweeter - Dianteiro Esquerdo	509
B112R	Tweeter - Dianteiro Direito	513
B117L	Alto-Falante - Painel Lateral Traseiro Esquerdo	517
B117R	Alto-Falante - Painel Lateral Traseiro Direito	521
B123L	Tweeter - Porta Traseira Esquerda	517
B123R	Tweeter - Porta Traseira Direita	522
B150	Sensor da Pressão de Carga	1747
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	1761
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	1753



Código	Descrição	Localização
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	1334, 1632, 1831, 1932, 2032, 1730
B2_A14	Sensor de Saída do Ar para o Piso	1553
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	1638, 1737, 1838, 1939, 2038
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	518
B26	Sensor de Pressão do Ar	1742
B28	Sensor de Posição do Eixo de Comando de Válvula	1624, 1927
B3_A14	Sensor de Saída do Ar de Ventilação	1556
B30	Sensor de Rotação do Motor	1364, 1655, 2055, 1730, 1861, 1961
B39	Sensor de Temperatura do Motor	1352, 1640, 1759, 1852, 1940, 2041
B4_A14	Sensor de Intensidade do Sol	1564
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	807
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	813
B56	Sensor de Oxigênio - Aquecido	1343
B63D	Sensor do Air Bag do Motorista	983
B63P	Sensor do Air Bag do Passageiro	986
B65	Sensor de Detonação	1360, 1855, 1945, 2045, 1664
B67	Sensor do Coletor de Admissão de Pressão Absoluta	1865
B69	Sensor de Massa de Ar	1362, 1665, 1763, 1964, 2064
B70	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1652, 1893
B71	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1951, 2051



Código	Descrição	Localização
B72	Sensor de Pressão	830
B72	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1955
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	835
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	838
B79	Sensor do Alarme Antifurto Compartimento do Passageiro	1080
B81RL	Sensor do Alarme Antifurto e Vidro Quebrado LE	1091
B81RR	Sensor do Alarme Antifurto e Vidro Quebrado LD	1091
B82	Sensor de Posição da Borboleta	1353
B83	Sensor de Velocidade do Veículo	1390, 1992, 2092
B9	Buzina	273
E106L.1	Luz da Lanterna LE	568
E106L.2	Luz de Freio LE	849
E106L.3	Lâmpada da Luz de Ré LE	252
E106L.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseira LE	276
E106R.1	Luz da Lanterna LD	573
E106R.2	Luz de Freio LD	855
E106R.3	Lâmpada da Luz de Ré LD	255
E106R.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseira LD	289
E118	Velas de Ignição	1376, 1680, 1982, 2081
E121L.1	Lâmpada do Farol Baixo LE	210
E121L.2	Lâmpada do Farol Alto LE	205
E121L.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteira LE	279
E121L.4	Luz de Estacionamento LE	566



Código	Descrição	Localização
E121L.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	216
E121R.1	Lâmpada do Farol Baixo LD	212
E121R.2	Lâmpada do Farol Alto LD	207
E121R.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteira LD	286
E121R.4	Luz de Estacionamento LD	571
E121R.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	220
E124	Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor Interno	792
E62	Luz do Compartimento de Carga	1027
E68	Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	1038
E68.1	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	1041
E68.2	Lâmpada Spot	1045
E69.L	Lâmpada do Farol de Neblina LE	246
E69.R	Lâmpada do Farol de Neblina LD	248
E79	Luz de Freio Central - Brake Light	852
E82	Lâmpada do Porta-Luvas	357
E88	Luz de Leitura Traseira	1028
E97L	Lâmpada da Luz de Neblina LE	240
E98A / E98B	Lâmpada da Luz de Licença	577, 579
F1	Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	130
F10	Fusível do Computador de Bordo - 15A	157
F11	Fusível do Rádio - 20A	159
F12	Fusível do Desembaçador do Vidro Traseiro - 7,5A	163
F13	Fusível da Buzina do Alarme - 10A	162
F19	Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	166



Código	Descrição	Localização
F1A	Fusível de Alimentação de Minifusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	130
F1B	Fusível de Ventilação Interna (minifusíveis: 47, 48, 50) - 40A	127
F20	Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	168
F21	Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	170
F22	Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros LD - 20A	176
F23	Fusível - 20A	172
F25	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	159
F26	Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	162
F27	Fusível do Circuito da Chave de Ignição Airbag e ABS - 5A	169
F28	Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	166
F2A	Fusível de Alimentação de Minifusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	151
F2B	Fusível do Sistema de Direção Eletro-assistida - 80A	186
F3	Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Display Multifunção, Desembaçador do Vidro Traseiro, Bomba do Lavador dos Vidros e Limpador do Pára-brisa - 7,5A	136
F33	Fusível do Computador de Bordo, Imobilizador e Painel de Instrumentos - 5A	129
F34	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	135
F35	“ Fusível da Luz do Teto, Imobilizador, TID - 5A “	138
F36	Fusível do Interruptor da Luz do Freio Elevada - 20A	143
F37	Fusível do Acendedor de Cigarros Luz de Marcha à ré – 10A	146
F38	Fusível do Sistema de Partida a Frio - 5A	152
F39	Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	155
F3A	Fusível de Alimentação de Minifusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	166
F3B	Fusível do ABS - 40A	189
F4	Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	145



Código	Descrição	Localização
F42	Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	566
F43	“ Fusível da Luz Indicadora de Direção LD, Luz de Licença - 5A “	571
F44	Fusível do Relé do Farol Baixo, Relé do Farol Alto, Relé do Farol de Neblina, Relé da Lanterna - 5A	213
F45	Fusível da Luz de Neblina - 10A	216
F46	Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	219
F47	Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	225
F48	Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	229
F4A	Fusível do Controle do Motor - 30A	181
F4B	Fusível da Embreagem Eletrônica - 60A	193
F5	Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	133
F50	Fusível do Aquecimento do Filtro de Combustível - Diesel - 30A	129
F51	Fusível do Farol Baixo LE - 10A	210
F52	Fusível do Farol Baixo LD - Regulador de Altura do Farol (se equipado) - 10A	212
F53	“ Fusível do Rádio, Interruptores: Vidros/ Espelhos - 5A “	119
F54	Fusível do Farol Alto LE - 10A	205
F55	Fusível do Farol Alto LD - 10A	207
F5A	Fusível do Motor de Partida - 30A	185
F5B	Fusível do Módulo das Velas de Aquecimento Diesel - 80A	191
F5B	Fusível do Relé do Ventilador do Radiador - 40A	190
F6	Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros (lado esquerdo) - 20A	147
F6A	Fusível do Terminal 15 (minifusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	123
F6B	Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	199
F7	Fusível do Interruptor de Partida -10A	110
F7A	Fusível do Módulo de Iluminação (minifusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	201



Código	Descrição	Localização
F7B	Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	183
F8	Fusível da Buzina - 10A	155
F8A	Fusível - 40A	195
F9	Fusível da Bomba de Combustível - 20A	153
G1	Bateria	101
G8	Alternador	113
H16	Buzina do Alarme	1094
K14A	Relé do Ventilador do Radiador	1151
K14B	Relé do Ventilador do Radiador	1170
K20	Relé da Bomba de Partida a Frio	1344, 2057
K24	Relé do Interruptor da Embreagem	106, 620
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira LE	916
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira LD	912
K24C	Relé de Destrava	920
K24D	Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	924
K26	Relé da ECM	1604, 1703, 1904, 1802, 2004
K30A	Relé do Ventilador do Radiador	1212, 1232
K30B	Relé do Ventilador do Radiador	1245
K30C	Relé do Ventilador do Radiador	1218, 1240
K30D	Relé do Ventilador do Radiador	1223, 1251
K34	Relé da Bomba de Combustível	1386, 1690, 1892, 1990, 2090
K39	Relé do Farol de Neblina	245



Código	Descrição	Localização
K43	Relé do Farol Baixo	209
K45	Relé do Farol Alto	204
K47	Relé da Buzina	273
K49	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	363
K5	Relé do Compressor do Condicionador de Ar	1263
K50	Relé Principal	122
K54	Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	565
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	325
K58	Relé do Ventilador do Radiador com A/C	1184, 239
K59A	Relé do Ventilador do Radiador sem A/C	1158
K59B	Relé do Ventilador do Radiador com A/C	1178
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	280
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	284
K67	Relé da Buzina do Alarme	1094
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	317
K69B	Relé do Limpador do Vidro do Pára-brisa - Alta Velocidade	320
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	310
K71	Relé da Luz de Ré	254
K72	Relé de Barramento 15	126
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	307
K79	Relé da Válvula de Derramamento	1706
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8L SOHC	1372
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8L DOHC	1676
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1878, 1976



Código	Descrição	Localização
L2A	Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	2076
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8L SOHC	1375
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8L DOHC	1679
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1881, 1979
L2B	Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	2078
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8L SOHC	1378
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8L DOHC	1682
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1884, 1982
L2C	Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	2082
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8L SOHC	1380
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8L DOHC	1685
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1887, 1985
L2D	Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	2085
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	1263
M1 _ A49	Motor do Ventilador do Radiador	1470
M1_A14	Motor de Mistura do Ar	1525
M1_A60	Motor Compartimento de Passageiro	452
M1_A75	Motor de Direção Eletro-Assistida	890
M1_M8	Bomba de Combustível	1272
M7B	Ventilador do Radiador - Aspirar	1210, 1223, 1232
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	1133
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	1138
M11D	Motor de Regulagem do Espelho LE	384
M11P	Motor de Regulagem do Espelho LD	390



Código	Descrição	Localização
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	326
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira LE	1141
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira LD	1144
M15	Motor de Partida	108
M16A	Motor do Teto Solar Dianteiro	1071
M16B	Motor do Teto Solar Traseiro	1063
M17	Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	317
M2_A14	Motor de Distribuição do Ar	1531
M3_A14	Motor de Recirculação do Ar	1543
M7A	Ventilador do Radiador - Ventilar	1156, 1249
P3	Painel de Instrumentos	405
P9	TID	535
R1	Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	358
R1_A60	Resistor de Série - Aquecedor, Compartimento de Passageiro	457
R22	Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	364
R23A	Vela Aquecedora do 1ºcilindro	1768
R23B	Vela Aquecedora do 2ºcilindro	1769
R23C	Vela Aquecedora do 3ºcilindro	1770
R23D	Vela Aquecedora do 4ºcilindro	1771
R26	Aquecimento do Filtro	1788
S1_Y13D	Interruptor de Travamento Central	910
S1_Y49	Interruptor da Unidade do Alarme	950
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	1112
S112D.1	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	1105



Código	Descrição	Localização
S112D.2	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1108
S112D.3	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1111
S112D.4	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1112
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1121
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	304
S124	Unidade de Interruptores Central	1039
S124.1	Interruptor da Luz Interna Central	1044
S124.2	Ajustador de Intensidade de Iluminação do Painel de Instrumentos	1050
S124.3	Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	1060
S124.4	Interruptor de Iluminação do Compartimento de Passageiro	1048
S124.5	Interruptor do Farol de Neblina	1056
S124.6	Interruptor da Luz de Neblina	1058
S135	Interruptor do Capô do Motor (Sistema de Alarme Antifurto)	1084
S149	Chave de Ignição	110
S169	Conjunto do Interruptor do Espelho Retrovisor	383
S169.1	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	382
S169.2	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	382
S181	Interruptor da Luz de Estacionamento	860
S208	Interruptor do Controle Remoto do Rádio	951
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1114
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1117
S216	Interruptor da Luz de Freio	845
S228	Interruptor do Teto Solar	1066
S229	Conjunto do Interruptor da Luz Indicadora de Direção	324



Código	Descrição	Localização
S229.1	Interruptor do Farol Alto - Flash	325
S229.2	Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda - Direita)	328
S229.4	Interruptor de Controle de Cruzeiro	334
S250	Conjunto do Interruptor de Velocidade dos Limpadores	311
S32	Interruptor da Luz de Ré	252
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	863
S39	Interruptor da Tampa Traseira	1026
S41	Interruptor da Embreagem	849
S46	Interruptor da Embreagem	620
S5	Interruptor da Buzina	963
S62D	Interruptor da Porta Dianteira LE	1008
S62P	Interruptor da Porta Dianteira LD	1011
S62RL	Interruptor da Porta Traseira LE	1017
S62RR	Interruptor da Porta Traseira LD	1014
S63	Interruptor de Trava/Destrava	934
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	1380, 1688, 1774, 1885, 1988, 2088
T1	Bobina de Ignição	1370
W460	Antena do Rádio	529
X100	Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	1272
X112A	Tomada do Console Central 1	678
X112B	Tomada do Console Central 2	683
X112R	Tomada do Compartimento de Carga	669



Código	Descrição	Localização
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	520, 954, 1119, 1144
X13	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	516, 941, 1114, 1116, 1138
X135	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	831, 1272
X148	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	575, 577
X15	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	246, 521
X16	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	329, 364, 852, 946, 1026
X18	Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 10P / 6P	114, 250, 1331, 1370, 1390, 1384, 1396, 1600, 1613, 1657, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734, 1802, 1871, 1890, 1900, 1975, 1988, 1990, 1995, 2000, 2075, 2088, 2090, 2095
X19	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 2P	107, 116
X19B	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 1P	104
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	112, 109, 138, 142, 146, 255, 276, 306, 308, 309, 310, 317, 319, 324, 327, 331, 336, 337, 339, 340, 343, 344, 573, 873, 888, 860, 910, 932, 908, 1014, 1044, 1054, 1072, 1133



Código	Descrição	Localização
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P / 47P	109, 116, 119, 133, 132, 148, 169, 175, 215, 221, 289, 349, 524, 807, 823, 886, 876, 879, 891, 1416, 1428, 1091, 1026, 1144, 1271, 1348, 1340
X1C	Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	183, 239, 252, 276, 327, 362, 363, 365, 568, 620, 832, 840, 850, 853, 948, 1007, 1017, 1028, 1037, 1035, 1073, 1080, 1639, 1737, 1838, 1939, 2039
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	362, 366, 517, 855, 941, 983, 1007, 1069, 1072, 1078, 1091, 1114, 1116, 1139
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	255, 1091, 521, 531, 573, 674, 822, 953, 986, 1014, 1025, 855, 1272, 1119, 1142, 289
X28	Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	1769
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	388, 391, 509, 911, 1104, 1110, 1116, 1118, 1131
X30	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador - 8P	1167, 1263, 1468, 1473
X36	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	968, 971
X36.1	Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	971
X36.5	Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	968



Código	Descrição	Localização
X37	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	974
X37.1	Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	974
X37.5	Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	974
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	390, 512, 927, 1122, 1123, 1124, 1135
X40	Conector de Diagnóstico	351
X60	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	886
X61	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletroassistida - 8P	885, 890
X62	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	895
X63	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	889
X88	Conector da Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	962
X89	Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Rádio - 4P	960
X90	Conector do Chicote Traseiro e da Luz de Licença	985, 989
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Unidade de Controle - 8P	960
Y1-A60	Motor do Compartimento do Motorista	476
Y10	Motor da Trava da Portinhola do Combustível	951
Y105	Motor da Bomba do Limpador do Vidro	307
Y133	Pré-Tensionador do Motorista	968
Y135	Pré-Tensionador do Passageiro	974
Y13D	Motor da Trava da Porta Dianteira LE	911
Y13P	Motor da Trava da Porta Dianteira LD	927
Y142	Válvula de Regulagem de Aumento da Pressão	1706
Y144	Conjunto Atuador da Embreagem Eletrônica	1423



Código	Descrição	Localização
Y144.1	Motor do Atuador da Embreagem Eletrônica	1416
Y144.2	Motor do Seletor da Embreagem Eletrônica	1425
Y145	Válvula Solenóide de Derramamento	1716
Y146	Bomba de Partida a Frio	1310
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio	1323
Y148	Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	1648
Y20	Válvula de Controle da Marcha Lenta	1332
Y35L	Motor da Trava da Porta Traseira LE	941
Y35R	Motor da Trava da Porta Traseira LD	954
Y49	Motor da Trava da Tampa Traseira	946
Y56	Válvula Solenóide da EGR	1631, 1708
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	1804, 2004, 1604, 1904, 1304
Y58	Válvula Solenóide de Partida a Frio	2056
Y9	Válvula Solenóide do Controle de Tempo	1714



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 10P / 6P	X18	114, 250, 1331, 1370, 1390, 1384, 1396, 1600, 1613, 1657, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734, 1802, 1871, 1890, 1900, 1975, 1988, 1990, 1995, 2000, 2075, 2088, 2090, 2095
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 1P	X19B	104
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 2P	X19	107, 116
ABS	A38	825
Air Bag do Motorista	A106	966
Air Bag do Passageiro	A62	968
Air Bag Lateral - Lado do Motorista	A24	971
Air Bag Lateral - Lado do Passageiro	A79	974
Ajustador de Intensidade de Iluminação do Painel de Instrumentos	S124.2	1050
Alternador	G8	113
Alto-Falante - Painel Lateral Traseiro Direito	B117R	521
Alto-Falante - Painel Lateral Traseiro Esquerdo	B117L	517
Alto-Falante - Porta Dianteira Direita	B109R	513
Alto-Falante - Porta Dianteira Esquerda	B109L	509
Antena do Rádio	W460	529
Aquecimento do Filtro	R26	1788
Bateria	G1	101
Bobina de Ignição	T1	1370



Descrição	Código	Localização
Bobina de Ignição Integrada	A40	1871, 1674
Bomba de Combustível	M1_M8	1272
Bomba de Partida a Frio	Y146	1310
Buzina	B9	273
Buzina do Alarme	H16	1094
Chave de Ignição	S149	110
Conector da Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	X88	962
Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Rádio - 4P	X89	960
Conector de Diagnóstico	X40	351
Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	X36.1	971
Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	X36.5	968
Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	X37.1	974
Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	X37.5	974
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	X148	575, 577
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	520, 954, 1119, 1144
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	X135	831, 1272
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X13	516, 941, 1114, 1116, 1138
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	329, 364, 852, 946, 1026
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	X63	889
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	X62	895
Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	X100	1272
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Motorista - 16P	X36	968, 971



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Banco do Passageiro - 16P	X37	974
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	X21	255, 1091, 521, 531, 573, 674, 822, 953, 986, 1014, 1025, 855, 1272, 1119, 1142, 289
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X2	362, 366, 517, 855, 941, 983, 1007, 1069, 1072, 1078, 1091, 1114, 1116, 1139
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	390, 512, 927, 1122, 1123, 1124, 1135
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	388, 391, 509, 911, 1104, 1110, 1116, 1118, 1131
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletroassistida - 8P	X61	885, 890
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	X1A	112, 109, 138, 142, 146, 255, 276, 306, 308, 309, 310, 317, 319, 324, 327, 331, 336, 337, 339, 340, 343, 344, 573, 873, 888, 860, 910, 932, 908, 1014, 1044, 1054, 1072, 1133
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P / 47P	X1B	109, 116, 119, 133, 132, 148, 169, 175, 215, 221, 289, 349, 524, 807, 823, 886, 876, 879, 891, 1416, 1428, 1091, 1026, 1144, 1271, 1348, 1340



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	X60	886
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Unidade de Controle - 8P	X91	960
Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X1C	183, 239, 252, 276, 327, 362, 363, 365, 568, 620, 832, 840, 850, 853, 948, 1007, 1017, 1028, 1037, 1035, 1073, 1080, 1639, 1737, 1838, 1939, 2039
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	X15	246, 521
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador - 8P	X30	1167, 1263, 1468, 1473
Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	X28	1769
Conector do Chicote Traseiro e da Luz de Licença	X90	985, 989
Conjunto Atuador da Embreagem Eletrônica	Y144	1423
Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	R1	358
Conjunto do Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	324
Conjunto do Interruptor de Velocidade dos Limpadores	S250	311
Conjunto do Interruptor do Espelho Retrovisor	S169	383
Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	A1_A14	1517
Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo LD	A119R	813
Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo LE	A119L	807
Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	R22	364
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	A50.02	1169
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	1263
Fusível - 20A	F23	172



Descrição	Código	Localização
Fusível - 40A	F8A	195
Fusível da Bomba de Combustível - 20A	F9	153
Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	F19	166
Fusível da Buzina - 10A	F8	155
Fusível da Buzina do Alarme - 10A	F13	162
Fusível da Embreagem Eletrônica - 60A	F4B	193
Fusível da Luz de Neblina - 10A	F45	216
Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	F20	168
Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	F42	566
Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	F47	225
Fusível de Alimentação de Minifusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	F1A	130
Fusível de Alimentação de Minifusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	F3A	166
Fusível de Alimentação de Minifusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	F2A	151
Fusível de Ventilação Interna (minifusíveis: 47, 48, 50) - 40A	F1B	127
Fusível do ABS - 40A	F3B	189
Fusível do Acendedor de Cigarros Luz de Marcha à ré – 10A	F37	146
Fusível do Aquecimento do Filtro de Combustível - Diesel - 30A	F50	129
Fusível do Circuito da Chave de Ignição Airbag e ABS - 5A	F27	169
Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	F28	166
Fusível do Computador de Bordo - 15A	F10	157
Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	F1	130
Fusível do Computador de Bordo, Imobilizador e Painel de Instrumentos - 5A	F33	129
Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	F21	170



Descrição	Código	Localização
Fusível do Controle do Motor - 30A	F4A	181
Fusível do Desembaçador do Vidro Traseiro - 7,5A	F12	163
Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	F7B	183
Fusível do Farol Alto LD - 10A	F55	207
Fusível do Farol Alto LE - 10A	F54	205
Fusível do Farol Baixo LD - Regulador de Altura do Farol (se equipado) - 10A	F52	212
Fusível do Farol Baixo LE - 10A	F51	210
Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	F46	219
Fusível do Interruptor da Luz do Freio Elevada - 20A	F36	143
Fusível do Interruptor de Partida -10A	F7	110
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	F34	135
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	F25	159
Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	F39	155
Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros (lado esquerdo) - 20A	F6	147
Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros LD - 20A	F22	176
Fusível do Módulo das Velas de Aquecimento Diesel - 80A	F5B	191
Fusível do Módulo de Iluminação (minifusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	F7A	201
Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	F5	133
Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	F4	145
Fusível do Motor de Partida - 30A	F5A	185
Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Display Multifunção, Desembaçador do Vidro Traseiro, Bomba do Lavador dos Vidros e Limpador do Pára-brisa - 7,5A	F3	136
Fusível do Rádio - 20A	F11	159
Fusível do Relé do Farol Baixo, Relé do Farol Alto, Relé do Farol de Neblina, Relé da Lanterna - 5A	F44	213



Descrição	Código	Localização
Fusível do Relé do Ventilador do Radiador - 40A	F5B	190
Fusível do Sistema de Direção Eletro-assistida - 80A	F2B	186
Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	F26	162
Fusível do Sistema de Partida a Frio - 5A	F38	152
Fusível do Terminal 15 (minifusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	F6A	123
Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	F6B	199
Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	F48	229
Interruptor da Alavanca de Marcha - Embreagem Eletrônica (Easytronic)	A163	1414
Interruptor da Buzina	S5	963
Interruptor da Embreagem	S41	849
Interruptor da Embreagem	S46	620
Interruptor da Luz de Estacionamento	S181	860
Interruptor da Luz de Freio	S216	845
Interruptor da Luz de Neblina	S124.6	1058
Interruptor da Luz de Ré	S32	252
Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda - Direita)	S229.2	328
Interruptor da Luz Interna Central	S124.1	1044
Interruptor da Porta Dianteira LD	S62P	1011
Interruptor da Porta Dianteira LE	S62D	1008
Interruptor da Porta Traseira LD	S62RR	1014
Interruptor da Porta Traseira LE	S62RL	1017
Interruptor da Tampa Traseira	S39	1026
Interruptor da Unidade do Alarme	S1_Y49	950



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169.1	382
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	S169.2	382
Interruptor de Controle de Cruzeiro	S229.4	334
Interruptor de Iluminação do Compartimento de Passageiro	S124.4	1048
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	1380, 1688, 1774, 1885, 1988, 2088
Interruptor de Trava/Destrava	S63	934
Interruptor de Travamento Central	S1_Y13D	910
Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	S124.3	1060
Interruptor do Capô do Motor (Sistema de Alarme Antifurto)	S135	1084
Interruptor do Controle Remoto do Rádio	S208	951
Interruptor do Farol Alto - Flash	S229.1	325
Interruptor do Farol de Neblina	S124.5	1056
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	863
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	S120	304
Interruptor do Teto Solar	S228	1066
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112D.2	1108
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112P	1121
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	S112D.1	1105
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	S112D	1112
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S112D.4	1112
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S215R	1117
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S112D.3	1111
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S215L	1114



Descrição	Código	Localização
Lâmpada da Luz de Licença	E98A / E98B	577, 579
Lâmpada da Luz de Neblina LE	E97L	240
Lâmpada da Luz de Ré LD	E106R.3	255
Lâmpada da Luz de Ré LE	E106L.3	252
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E68.1	1041
Lâmpada do Farol Alto LD	E121R.2	207
Lâmpada do Farol Alto LE	E121L.2	205
Lâmpada do Farol Baixo LD	E121R.1	212
Lâmpada do Farol Baixo LE	E121L.1	210
Lâmpada do Farol de Neblina LD	E69.R	248
Lâmpada do Farol de Neblina LE	E69.L	246
Lâmpada do Porta-Luvas	E82	357
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteira LD	E121R.3	286
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteira LE	E121L.3	279
Lâmpada Indicadora de Direção Traseira LD	E106R.4	289
Lâmpada Indicadora de Direção Traseira LE	E106L.4	276
Lâmpada Spot	E68.2	1045
Luz da Lanterna LD	E106R.1	573
Luz da Lanterna LE	E106L.1	568
Luz de Estacionamento LD	E121R.4	571
Luz de Estacionamento LE	E121L.4	566
Luz de Freio Central - Brake Light	E79	852
Luz de Freio LD	E106R.2	855



Descrição	Código	Localização
Luz de Freio LE	E106L.2	849
Luz de Leitura Traseira	E88	1028
Luz do Compartimento de Carga	E62	1027
Módulo Air Bag	A63	973
Módulo BCM	A15	114, 259, 322, 915, 1013
Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A1_A75	886
Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica (Easytronic)	A112	1421
Módulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	A49	1467
Módulo de Controle do Motor - 1.4/1.8 SOHC Flexpower	A84C	2025
Módulo de Controle do Motor - 1.8 DOHC	A84C	1625
Módulo de Controle do Motor - 1.8 SOHC Gen III	A84C	1926
Módulo de Controle do Motor - MULTEC 1.8L SOHC	A84A	1326, 1826
Módulo de Controle do Motor Diesel	A84D	1725
Módulo de Controle dos Vidros	A80	1144
Módulo do Sistema de Arrefecimento	A50	1167
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	875
Motor Compartimento de Passageiro	M1_A60	452
Motor da Bomba do Limpador do Vidro	Y105	307
Motor da Trava da Porta Dianteira LD	Y13P	927
Motor da Trava da Porta Dianteira LE	Y13D	911
Motor da Trava da Porta Traseira LD	Y35R	954
Motor da Trava da Porta Traseira LE	Y35L	941
Motor da Trava da Portinhola do Combustível	Y10	951



Descrição	Código	Localização
Motor da Trava da Tampa Traseira	Y49	946
Motor de Direção Eletro-Assistida	M1_A75	890
Motor de Distribuição do Ar	M2_A14	1531
Motor de Mistura do Ar	M1_A14	1525
Motor de Partida	M15	108
Motor de Recirculação do Ar	M3_A14	1543
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	E121R.5	220
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	E121L.5	216
Motor de Regulagem do Espelho LD	M11P	390
Motor de Regulagem do Espelho LE	M11D	384
Motor de Regulagem do Espelho Retrovisor Interno	E124	792
Motor do Atuador da Embreagem Eletrônica	Y144.1	1416
Motor do Compartimento do Motorista	Y1-A60	476
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	326
Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	M17	317
Motor do Seletor da Embreagem Eletrônica	Y144.2	1425
Motor do Teto Solar Dianteiro	M16A	1071
Motor do Teto Solar Traseiro	M16B	1063
Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	A13	1516
Motor do Ventilador do Radiador	A50.01	1167
Motor do Ventilador do Radiador	M1 _ A49	1470
Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	M10P	1138
Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	M10D	1133



Descrição	Código	Localização
Motor do Vidro da Porta Traseira LD	M14R	1144
Motor do Vidro da Porta Traseira LE	M14L	1141
Painel de Instrumentos	P3	405
Pré-Tensionador do Motorista	Y133	968
Pré-Tensionador do Passageiro	Y135	974
Rádio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	528
Relé da Bomba de Combustível	K34	1386, 1690, 1892, 1990, 2090
Relé da Bomba de Partida a Frio	K20	1344, 2057
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	310
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	307
Relé da Buzina	K47	273
Relé da Buzina do Alarme	K67	1094
Relé da ECM	K26	1604, 1703, 1904, 1802, 2004
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	K66R	284
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	K66L	280
Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	K54	565
Relé da Luz de Ré	K71	254
Relé da Trava da Porta Dianteira LD	K24B	912
Relé da Trava da Porta Dianteira LE	K24A	916
Relé da Válvula de Derramamento	K79	1706
Relé de Barramento 15	K72	126
Relé de Destrava	K24C	920



Descrição	Código	Localização
Relé do Compressor do Condicionador de Ar	K5	1263
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K49	363
Relé do Farol Alto	K45	204
Relé do Farol Baixo	K43	209
Relé do Farol de Neblina	K39	245
Relé do Interruptor da Embreagem	K24	106, 620
Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	K69A	317
Relé do Limpador do Vidro do Pára-brisa - Alta Velocidade	K69B	320
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	325
Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	K24D	924
Relé do Ventilador do Radiador	K14A	1151
Relé do Ventilador do Radiador	K14B	1170
Relé do Ventilador do Radiador	K30A	1212, 1232
Relé do Ventilador do Radiador	K30B	1245
Relé do Ventilador do Radiador	K30C	1218, 1240
Relé do Ventilador do Radiador	K30D	1223, 1251
Relé do Ventilador do Radiador com A/C	K58	1184, 239
Relé do Ventilador do Radiador com A/C	K59B	1178
Relé do Ventilador do Radiador sem A/C	K59A	1158
Relé Principal	K50	122
Resistor de Série - Aquecedor, Compartimento de Passageiro	R1_A60	457
Sensor da Pressão de Carga	B150	1747
Sensor de Detonação	B65	1360, 1855, 1945, 2045, 1664



Descrição	Código	Localização
Sensor de Intensidade do Sol	B4_A14	1564
Sensor de Massa de Ar	B69	1362, 1665, 1763, 1964, 2064
Sensor de Nível do Combustível	B1_M8	1274
Sensor de Oxigênio - Aquecido	B56	1343
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B70	1652, 1893
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B71	1951, 2051
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B72	1955
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	1753
Sensor de Posição da Borboleta	A111	1606, 1806, 1906, 2006,
Sensor de Posição da Borboleta	B82	1353
Sensor de Posição do Eixo de Comando de Válvula	B28	1624, 1927
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	1638, 1737, 1838, 1939, 2038
Sensor de Pressão	B72	830
Sensor de Pressão do Ar	B26	1742
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	1334, 1632, 1831, 1932, 2032, 1730
Sensor de Rotação do Motor	B30	1364, 1655, 2055, 1730, 1861, 1961
Sensor de Saída do Ar de Ventilação	B3_A14	1556
Sensor de Saída do Ar para o Piso	B2_A14	1553
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	1761
Sensor de Temperatura do Motor	B39	1352, 1640, 1759, 1852, 1940, 2041



Descrição	Código	Localização
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	518
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	B52R	813
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	B52L	807
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	B76R	838
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	B76L	835
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	1390, 1992, 2092
Sensor do Air Bag do Motorista	B63D	983
Sensor do Air Bag do Passageiro	B63P	986
Sensor do Alarme Antifurto Compartimento do Passageiro	B79	1080
Sensor do Alarme Antifurto e Vidro Quebrado LD	B81RR	1091
Sensor do Alarme Antifurto e Vidro Quebrado LE	B81RL	1091
Sensor do Coletor de Admissão de Pressão Absoluta	B67	1865
Sensor do Desvio de Direção	B1_A75	895
Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	B1_A14	1538
Sistema de Controle de Aquecimento	A1_A60	470
Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	1038
TID	P9	535
Tomada do Compartimento de Carga	X112R	669
Tomada do Console Central 1	X112A	678
Tomada do Console Central 2	X112B	683
Tweeter - Dianteiro Direito	B112R	513
Tweeter - Dianteiro Esquerdo	B112L	509
Tweeter - Porta Traseira Direita	B123R	522



Descrição	Código	Localização
Tweeter - Porta Traseira Esquerda	B123L	517
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A85	1717
Unidade de Controle de Aquecimento	A147	1765
Unidade de Interruptores Central	S124	1039
Válvula de Controle da Marcha Lenta	Y20	1332
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	L2A	2076
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8L DOHC	L2A	1676
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8L SOHC	L2A	1372
Válvula de Injeção 1º Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	L2A	1878, 1976
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	L2B	2078
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8L DOHC	L2B	1679
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8L SOHC	L2B	1375
Válvula de Injeção 2º Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	L2B	1881, 1979
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	L2C	2082
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8L DOHC	L2C	1682
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8L SOHC	L2C	1378
Válvula de Injeção 3º Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	L2C	1884, 1982
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	L2D	2085
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8L DOHC	L2D	1685
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8L SOHC	L2D	1380
Válvula de Injeção 4º Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	L2D	1887, 1985
Válvula de Regulagem de Aumento da Pressão	Y142	1706
Válvula Solenóide da EGR	Y56	1631, 1708



Descrição	Código	Localização
Válvula Solenóide de Derramamento	Y145	1716
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y147	1323
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y58	2056
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	1804, 2004, 1604, 1904, 1304
Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	Y148	1648
Válvula Solenóide do Controle de Tempo	Y9	1714
Vela Aquecedora do 1º cilindro	R23A	1768
Vela Aquecedora do 2º cilindro	R23B	1769
Vela Aquecedora do 3º cilindro	R23C	1770
Vela Aquecedora do 4º cilindro	R23D	1771
Velas de Ignição	E118	1376, 1680, 1982, 2081
Ventilador do Radiador - Aspirar	M7B	1210, 1223, 1232
Ventilador do Radiador - Ventilar	M7A	1156, 1249
“ Fusível da Luz do Teto, Imobilizador, TID - 5A “	F35	138
“ Fusível da Luz Indicadora de Direção LD, Luz de Licença - 5A “	F43	571
“ Fusível do Rádio, Interruptores: Vidros/ Espelhos - 5A “	F53	119



Código	Descrição	Localização
A1_A14	Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	1517
A1_A75	Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	886
A1_60	Sistema de Controle - Aquecimento	460..485
A106	Air Bag do Motorista	966
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	875
A111	Sensor de Posição da Borboleta	1606, 1806..1818, 1906, 2006,
A112	Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica (Easytronic)	1421
A119L	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	807
A119R	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	813
A13	Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	1516..1520
A132A	Radio CD AM/FM Toca-fitas	528
A147	Unidade de Controle de Aquecimento	1765..1770
A15	Modulo da BCM	114, 259, 322, 915, 1013
A163	Interruptor da Alavanca de Marcha - Embreagem Eletrônica (Easytronic)	1414
A24	Air Bag Lateral - Lado do Motorista	971
A38	ABS	825
A40	Bobina de Ignição Integrada	1871, 1674
A49	Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	1467..1474
A50	Módulo do Sistema de Arrefecimento	1167
A50.01	Motor do Ventilador do Radiador	1167
A50.02	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	1169
A60 / A160	Painel de Controle do Sistema de Aquecedor A/C	460,462,464, 467,485



Código	Descrição	Localização
A62	Air Bag do Passageiro	968
A63	Modulo Air Bag	973
A79	Air Bag Lateral - Lado do Passageiro	974
A80	Módulo de Controle dos Vidros	1122..1144
A84A	Módulo de Controle do motor - MULTEC 1.8L SOHC	1303..1388, 1804..1893
A84C	Módulo de Controle do Motor - 1.8 DOHC	1625
A84C	Módulo de Controle do Motor - 1.8 SOHC Gen III	1926
A84C	Módulo de Controle do Motor - 1.4/1.8 SOHC Flexpower	2025
A84D	Módulo de Controle do Motor Diesel	1703
A85	Unidade de Controle da Bomba Injetora	1717
B1_A14	Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	1538
B1_A75	Sensor do Desvio de Direção	895
B1_M8	Sensor de Nível do Combustível	1274
B109L	Alto-Falante - Porta Dianteira Esquerda	509..510
B109R	Alto-Falante - Porta Dianteira Direita	513..514
B112L	Tweeter - Dianteiro Esquerdo	509..510
B112R	Tweeter - Dianteiro Direito	513..514
B117L	Alto-Falante - Painel lateral Traseiro Esquerdo	517..518
B117R	Alto-Falante - Painel lateral Traseiro Direito	521..522
B123L	Tweeter - Porta Traseira Esquerda	517
B123R	Tweeter - Porta Traseira Direita	522
B150	Sensor da Pressão de Carga	1747..1751
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	1761



Código	Descrição	Localização
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	1753..1755
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	1334, 1632, 1831, 1932, 2032, 1730
B2_A14	Sensor de Saída do Ar para o Piso	1553
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	1638, 1737, 1838, 1939, 2038
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	518
B26	Sensor de Pressão do Ar	1741..1745
B28	Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	1624, 1927
B3_A14	Sensor de Saída do Ar de Ventilação	1556
B30	Sensor de Rotação do Motor	1364, 1655, 2055, 1730, 1861, 1961
B39	Sensor de Temperatura do Motor	1352, 1640, 1759, 1852, 1940, 2041
B4_A14	Sensor de Intensidade do Sol	1559..1562
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	807
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	813
B56	Sensor de Oxigênio - Aquecido	1343
B63D	Sensor do Air Bag do Motorista	983
B63P	Sensor do Air Bag do Passageiro	986
B65	Sensor de Detonação	1855, 1945, 2045, 1360, 1664
B67	Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	1865
B69	Sensor de Massa de Ar	1360..1366, 1665, 1763, 1964, 2064
B70	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1652, 1893



Código	Descrição	Localização
B71	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1951, 2051
B72	Sensor de Pressão	830
B72	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1955
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	835
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	838
B79	Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	1080
B81RL	Sensor do Alarme Anti-Furto e Vidro Quebrado LE	1091
B81RR	Sensor do Alarme Anti-Furto e Vidro Quebrado LD	1091
B82	Sensor de Posição da Borboleta	1353, 1355
B83	Sensor de Velocidade do Veículo	1390, 1992, 2092
B9	Buzina	273
E106L.1	Luz da Lanterna LE	568
E106L.2	Luz de Freio LE	849
E106L.3	Lâmpada da Luz de Re LE	252
E106L.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	276
E106R.1	Luz da Lanterna LD	573
E106R.2	Luz de Freio LD	855
E106R.3	Lâmpada da Luz de Re LD	255
E106R.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseira LD	289
E118	Velas de Ignição	1376, 1331, 1372, 1680, 1982, 2081
E121L.1	Lâmpada do Farol Baixo LE	210
E121L.2	Lâmpada do Farol Alto LE	205
E121L.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	279



Código	Descrição	Localização
E121L.4	Luz de Estacionamento LE	566
E121L.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	216
E121R.1	Lâmpada do Farol Baixo LD	212
E121R.2	Lâmpada do Farol Alto LD	207
E121R.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	286
E121R.4	Luz de Estacionamento LD	571
E121R.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	220
E124	Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	792
E62	Luz do Compartimento de Carga	1027
E68	Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	1038
E68.1	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	1041
E68.2	Lâmpada Spot	1045
E68.3	Indicador - Airbag, Passageiro	1037
E69.L	Lâmpada do Farol de Neblina LE	246
E69.R	Lâmpada do Farol de Neblina LD	248
E79	Luz de Freio Central - Brake Light	852
E82	Lâmpada do Porta Luvas	357
E88	Luz de Leitura Traseira	1028
E97L	Lâmpada da Luz de Neblina LE	240
E98A / E98B	Lâmpada da Luz de Licença	577, 579
E98A	Lampada da Placa de Licença	572
E98B	Lampada da Placa de Licença	574
F1	Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	130
F10	Fusível do Computador de Bordo - 15A	157



Código	Descrição	Localização
F11	Fusível do Radio - 20A	159
F12	Fusível do Desembaçador do Vidro Traseiro - 7,5A	163
F13	Fusível da Buzina do Alarme - 10A	162
F14	Nc	-
F15	Nc	-
F16	Nc	-
F17	Nc	-
F18	Nc	-
F19	Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	166
F1A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	130
F1B	Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	127
F2	Nc	-
F20	Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	168
F21	Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	170
F22	Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros lado direito - 20A	176
F23	Nc	-
F24	Nc	-
F25	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	159
F26	Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	162
F27	Fusível do Circuito da Chave de Ignição Airbag e ABS - 5A	169
F28	Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	166
F29	Nc	-
F2A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	151
F2B	Fusível do Sistema de Direção Eletro-assistida - 80A	186



Código	Descrição	Localização
F3	Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Display Multi-função, Desembaçador do Vidro Traseiro, Bomba do Lavador dos Vidros e Limpador do Pára-brisa - 7,5A	136
F30	Nc	-
F31	Nc	-
F32	Nc	-
F33	Fusível do Computador de Bordo Imobilizador e Painel de Instrumentos - 5A	129
F34	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	135
F35	Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	138
F36	Fusível do Interruptor da Luz do Freio Elevada - 20A	143
F37	Fusível do Acendedor de Cigarros Luz de Marcha-à-ré - 10A	146
F38	Fusível do Sistema de Partida à frio - 5A	152
F39	Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	155
F3A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	166
F3B	Fusível do ABS - 40A	189
F4	Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	145
F40	Nc	-
F41	Nc	-
F42	Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	566
F43	Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	571
F44	Fusível do Relé do Farol Baixo, Relé do Farol Alto, Relé do Farol de Neblina, Relé da Lanterna - 5A	213
F45	Fusível da Luz de Neblina - 10A	216
F46	Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	219
F47	Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	225
F48	Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	229



Código	Descrição	Localização
F49	Nc	-
F4A	Fusível do Controle do Motor - 30A	181
F4B	Fusível da Embreagem Eletrônica - 60A	193
F4B	Nc	-
F5	Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	133
F50	Fusível do Aquecimento do Filtro de Combustível - Diesel - 30A	129
F51	Fusível do Farol Baixo LE - 10A	210
F52	Fusível do Farol Baixo LD - Regulador de Altura do Farol (se equipado) - 10A	212
F53	Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos - 5A	119
F54	Fusível do Farol Alto LE - 10A	205
F55	Fusível do Farol Alto LD - 10A	207
F5A	Fusível do Motor de Partida - 30A	185
F5B	Fusível do Módulo das Velas de Aquecimento Diesel - 80A	191
F5B	Fusível do Relé do Ventilador do Radiador - 40A	190
F6	Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros (lado esquerdo) - 20A	147
F6A	Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	123
F6B	Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	199
F7	Fusível do Interruptor de Partida - 10A	110
F7A	Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	201
F7B	Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	183
F8	Fusível da Buzina - 10A	155
F8A	Nc	-
F8B	Nc	-
F9	Fusível da Bomba de Combustível - 20A	153



Código	Descrição	Localização
G1	Bateria	101
G8	Alternador	113
H16	Buzina do Alarme	1094
K14A	Relé do Ventilador do Radiador	1151..1154
K14B	Relé do Ventilador do Radiador	1170, 1174
K20	Relé da Bomba de Partida a Frio	1344, 2057
K24	Relé do Interruptor da Embreagem	106, 620
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira LE	916
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira LD	912
K24C	Relé de Destrava	920
K24D	Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	924
K26	Relé da ECM	1604, 1703, 1904, 1802, 2004
K30A	Relé do Ventilador do Radiador	1212, 1232, 1802
K30B	Relé do Ventilador do Radiador	1245
K30C	Relé do Ventilador do Radiador	1218, 1240
K30D	Relé do Ventilador do Radiador	1223, 1251
K34	Relé da Bomba de Combustível	1386, 1690, 1892, 1990, 2090
K39	Relé do Farol de Neblina	245
K43	Relé do Farol Baixo	209
K45	Relé do Farol Alto	204
K47	Relé da Buzina	273
K49	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	363



Código	Descrição	Localização
K5	Relé do Compressor do Condicionador de Ar	1263
K50	Relé Principal	122
K54	Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	565
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	325
K58	Relé do Ventilador do Radiador com A/C	1184, 239
K59A	Relé do Ventilador do Radiador sem A/C	1158
K59B	Relé do Ventilador do Radiador com A/C	1178
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	280
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	284
K67	Relé da Buzina do Alarme	1094
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	317
K69B	Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	320
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	310
K71	Relé da Luz de Ré	254
K72	Relé de Barramento 15	126
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	307
K79	Relé da Válvula de Derramamento	1706..1707
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L SOHC	1372
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L DOHC	1676
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1878, 1976
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	2076
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L SOHC	1375
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L DOHC	1679
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1881, 1979



Código	Descrição	Localização
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	2078
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L SOHC	1378
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L DOHC	1682
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1884, 1982
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	2082
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L SOHC	1380
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L DOHC	1685
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1887, 1985
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	2085
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	1263
M1 _ A49	Motor do Ventilador do Radiador	1470
M1_A14	Motor de Mistura do Ar	1525..1528
M1_A60	Motor -Compartimento Passageiro	452
M1_A75	Motor de Direção Eletro - Assistida	890
M1_M8	Bomba de Combustível	1272
M7B	Ventilador do Radiador - Aspirar	1210, 1223, 1232
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	1133
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	1138
M11D	Motor de Regulagem do Espelho LE	384
M11P	Motor de Regulagem do Espelho LD	390
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	326
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira LE	1141
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira LD	1144
M15	Motor de Partida	108



Código	Descrição	Localização
M16A	Motor Teto-Solar Dianteiro	1071
M16B	Motor Teto-Solar Traseiro	1063
M17	Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	317
M2_A14	Motor de Distribuição do Ar	1531
M3_A14	Motor de Recirculação do Ar	1543
M41	Bomba - Injeção de Combustível, Diesel (EEPROM)	1736..1738
M7A	Ventilador do Radiador - Ventilar	1156, 1211, 1248..1251
P3	Painel de Instrumentos	405..445
P9	TID	535
R1	Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	358
R1_A60	Resistor de Série - Aquecedor, Compartimento de Passageiro	457..464
R22	Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	364
R23A	Vela Aquecedora do 1º cilindro	1768
R23B	Vela Aquecedora do 2º cilindro	1769
R23C	Vela Aquecedora do 3º cilindro	1770
R23D	Vela Aquecedora do 4º cilindro	1771
R26	Aquecimento do Filtro	1788
S1_Y13D	Interruptor de Travamento Central	910
S1_Y49	Interruptor da Unidade do Alarme	950
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	1112
S112D.1	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	1105..1106
S112D.2	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1108..1109
S112D.3	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1111..1112



Código	Descrição	Localização
S112D.4	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1112
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1121..1124
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	304
S124	Unidade de Interruptores Central	1039..1064
S124.1	Interruptor Luz Interna Central	1044
S124.2	Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	1050..1054
S124.3	Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	1060..1064
S124.4	Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	1048
S124.5	Interruptor Farol de Neblina	1056
S124.6	Interruptor Luz de Neblina	1058
S135	Interruptor Capo do Motor (Sistema de Alarme Antifurto)	1084
S149	Chave de Ignição	110
S169	Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	383
S169.1	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	382
S169.2	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	382
S181	Interruptor da Luz de Estacionamento	860
S208	Interruptor do Controle Remoto do Radio	951
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1114..1116
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1117..1119
S216	Interruptor da Luz de Freio	845
S228	Interruptor do Teto Solar	1065..1070
S229	Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	324
S229.1	Interruptor do Farol Alto - Flash	325..326



Código	Descrição	Localização
S229.2	Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda - Direita)	328..329
S229.4	Interruptor de Controle Cruzeiro	334
S250	Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	311
S32	Interruptor da Luz de Ré	252
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	863
S39	Interruptor da Tampa Traseira	1026
S41	Interruptor da Embreagem	849
S46	Interruptor da Embreagem	620
S5	Interruptor da Buzina	963
S62D	Interruptor da Porta Dianteira LE	1007..1008
S62P	Interruptor da Porta Dianteira LD	1011
S62RL	Interruptor da Porta Traseira LE	1017
S62RR	Interruptor da Porta Traseira LD	1014
S63	Interruptor de Trava/Destrava	934
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	1380, 1688, 1774, 1885, 1988, 2088
T1	Bobina de Ignição	1370
W460	Antena do Radio	529
X100	Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	1272..1276
X112A	Tomada do Console Central 1	678
X112B	Tomada do Console Central 2	683
X112R	Tomada do Compartimento de Carga	669
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	520, 954, 1117, 1119, 1142..1144



Código	Descrição	Localização
X13	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	516, 941, 1114..1116, 1138..1140
X135	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	831, 1272
X148	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	575, 577
X15	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	246, 523
X16	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	326, 329, 946, 1027, 364, 852
X18	Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 10P / 6P	114, 250, 1331, 1370, 1384, 1602, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734, 1802, 1871, 1890, 1900, 1975, 1988, 1990, 1995, 2000, 2075, 2088, 2090, 2095
X19	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 2P	107, 116
X19B	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 1P	104
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	112, 109, 255, 306, 308, 309, 310, 317, 319, 324, 327, 331, 336, 337, 339, 340, 344, 573, 873, 888, 860, 910, 925, 932, 914, 908, 1014, 1044, 1048, 1054, 1058, 1072, 1092, 1133
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P / 47P	109, 119, 215, 221, 289, 354, 807, 886, 876, 879, 891, 1416, 1428, 525, 1027, 1144, 1271..1276, 1348, 1340



Código	Descrição	Localização
X1C	Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	145, 183, 226, 239, 252, 276, 326, 327, 328, 362, 363, 365, 516, 620, 832, 850, 853, 948, 1007, 1017, 1028, 1030, 1035, 1073, 1080, 1639, 1737, 1838, 1939, 2039
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	244, 362, 366, 568, 841, 846, 855, 941, 983, 1007, 1069, 1072, 1078, 1091, 1114, 1116, 1138, 1140
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	1091, 1119, 1144, 521, 531, 573, 986, 1014, 1025, 518, 983, 367, 255, 823, 852, 841, 855, 1272..1276, 956, 1117, 1142, 289, 827, 244
X28	Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	1769..1770
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	511, 911, 1104, 1108, 1118, 1131, 1133, 1112, 390
X30	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador - 8P	1167..1168, 1263, 1468, 1473
X36	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	968, 971, 983
X36.1	Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	971
X36.5	Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	968
X37	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	974
X37.1	Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	974



Código	Descrição	Localização
X37.5	Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	974
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	512, 927, 1122, 1123, 1124, 1134, 1136, 390, 515
X40	Conector de Diagnóstico	351
X60	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	886
X61	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletroassistida - 8P	885, 888, 891
X62	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	895
X63	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	889
X88	Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	962
X89	Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	960
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	960
Y1-A60	Motor -Compartimento Motorista	476
Y10	Motor da Trava da Portinhola do Combustível	951
Y105	Motor Bomba do Limpador do Vidro	307, 951
Y133	Pré-Tensionador do Motorista	968
Y135	Pré-Tensionador do Passageiro	974
Y13D	Motor da Trava da Porta Dianteira LE	911
Y13P	Motor da Trava da Porta Dianteira LD	927
Y142	Válvula de Regulagem de Aumento da Pressão	1706
Y144	Conjunto Atuador da Embreagem Eletrônica	1423
Y144.1	Motor Atuador da Embreagem Eletrônica	1416
Y144.2	Motor Seletor da Embreagem Eletrônica	1425
Y145	Válvula Solenóide de Derramamento	1716



Código	Descrição	Localização
Y146	Bomba de Partida a Frio	1310
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio	1323
Y148	Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	1648
Y20	Válvula de Controle da Marcha Lenta	1330..1336
Y35L	Motor da Trava da Porta Traseira LE	941
Y35R	Motor da Trava da Porta Traseira LD	954
Y49	Motor da Trava da Tampa Traseira	946
Y56	Válvula Solenóide da EGR	1631, 1708
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	1804, 2004, 1604, 1904, 1304
Y58	Válvula Solenóide de Partida a Frio	2056
Y9	Válvula Solenóide do Controle de Tempo	1714



Descrição	Código	Localização
ABS	A38	825
Air Bag do Motorista	A106	966
Air Bag do Passageiro	A62	968
Air Bag Lateral - Lado do Motorista	A24	971
Air Bag Lateral - Lado do Passageiro	A79	974
Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	S124.2	1050..1054
Alternador	G8	113
Alto-Falante - Painel lateral Traseiro Direito	B117R	521..522
Alto-Falante - Painel lateral Traseiro Esquerdo	B117L	517..518
Alto-Falante - Porta Dianteira Direita	B109R	513..514
Alto-Falante - Porta Dianteira Esquerda	B109L	509..510
Antena do Radio	W460	529
Aquecimento do Filtro	R26	1788
Bateria	G1	101
Bobina de Ignição	T1	1370
Bobina de Ignição Integrada	A40	1871, 1674
Bomba - Injeção de Combustível, Diesel (EEPROM)	M41	1736..1738
Bomba de Combustível	M1_M8	1272
Bomba de Partida a Frio	Y146	1310
Buzina	B9	273
Buzina do Alarme	H16	1094
Chave de Ignição	S149	110
Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	X89	960



Descrição	Código	Localização
Conector de Diagnóstico	X40	351
Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	X36.1	971
Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	X36.5	968
Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	X37.1	974
Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	X37.5	974
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	X148	575, 577
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	520, 954, 1117, 1119, 1142..1144
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	X135	831, 1272
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X13	516, 941, 1114..1116, 1138..1140
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	326, 329, 946, 1027, 364, 852
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	X63	889
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	X62	895
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	X36	968, 971, 983
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	X37	974
Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	X100	1272..1276
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	X91	960
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	X21	1091, 1119, 1144, 521, 531, 573, 986, 1014, 1025, 518, 983, 367, 255, 823, 852, 841, 855, 1272..1276, 956, 1117, 1142, 289, 827, 244



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X2	244, 362, 366, 568, 841, 846, 855, 941, 983, 1007, 1069, 1072, 1078, 1091, 1114, 1116, 1138, 1140
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	512, 927, 1122, 1123, 1124, 1134, 1136, 390, 515
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	511, 911, 1104, 1108, 1118, 1131, 1133, 1112, 390
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletroassistida - 8P	X61	885, 888, 891
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	X1A	112, 109, 255, 306, 308, 309, 310, 317, 319, 324, 327, 331, 336, 337, 339, 340, 344, 573, 873, 888, 860, 910, 925, 932, 914, 908, 1014, 1044, 1048, 1054, 1058, 1072, 1092, 1133
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P / 47P	X1B	109, 119, 215, 221, 289, 354, 807, 886, 876, 879, 891, 1416, 1428, 525, 1027, 1144, 1271..1276, 1348, 1340
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	X60	886



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X1C	145, 183, 226, 239, 252, 276, 326, 327, 328, 362, 363, 365, 516, 620, 832, 850, 853, 948, 1007, 1017, 1028, 1030, 1035, 1073, 1080, 1639, 1737, 1838, 1939, 2039
Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 10P / 6P	X18	114, 250, 1331, 1370, 1384, 1602, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734, 1802, 1871, 1890, 1900, 1975, 1988, 1990, 1995, 2000, 2075, 2088, 2090, 2095
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	X15	246, 523
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 1P	X19B	104
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 2P	X19	107, 116
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador - 8P	X30	1167..1168, 1263, 1468, 1473
Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	X28	1769..1770
Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	X88	962
Conjunto Atuador da Embreagem Eletrônica	Y144	1423
Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	R1	358
Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	324
Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	S250	311
Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	S169	383
Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	A1_A14	1517



Descrição	Código	Localização
Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo LD	A119R	813
Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo LE	A119L	807
Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	R22	364
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	A50.02	1169
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	1263
Fusível da Bomba de Combustível - 20A	F9	153
Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	F19	166
Fusível da Buzina - 10A	F8	155
Fusível da Buzina do Alarme - 10A	F13	162
Fusível da Embreagem Eletrônica - 60A	F4B	193
Fusível da Luz de Neblina - 10A	F45	216
Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	F20	168
"Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	"F35	138
"Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	"F43	571
Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	F42	566
Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	F47	225
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	F1A	130
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	F3A	166
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	F2A	151
Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	F1B	127
Fusível do ABS - 40A	F3B	189
Fusível do Acendedor de Cigarros Luz de Marcha-à-ré - 10A	F37	146
Fusível do Aquecimento do Filtro de Combustível - Diesel - 30A	F50	129



Descrição	Código	Localização
Fusível do Circuito da Chave de Ignição Airbag e ABS - 5A	F27	169
Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	F28	166
Fusível do Computador de Bordo - 15A	F10	157
Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	F1	130
Fusível do Computador de Bordo Imobilizador e Painel de Instrumentos - 5A	F33	129
Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	F21	170
Fusível do Controle do Motor - 30A	F4A	181
Fusível do Desembaçador do Vidro Traseiro - 7,5A	F12	163
Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	F7B	183
Fusível do Farol Alto LD - 10A	F55	207
Fusível do Farol Alto LE - 10A	F54	205
Fusível do Farol Baixo LD - Regulador de Altura do Farol (se equipado) - 10A	F52	212
Fusível do Farol Baixo LE - 10A	F51	210
Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	F46	219
"Fusível do Interruptor da Luz do Freio Elevada - 20A	F36	143
Fusível do Interruptor de Partida - 10A	F7	110
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	F34	135
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	F25	159
Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	F39	155
Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros (lado esquerdo) - 20A	F6	147
Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros lado direito - 20A	F22	176
Fusível do Módulo das Velas de Aquecimento Diesel - 80A	F5B	191
Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	F7A	201



Descrição	Código	Localização
Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	F5	133
Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	F4	145
Fusível do Motor de Partida - 30A	F5A	185
Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Display Multi-função, Desembaçador do Vidro Traseiro, Bomba do Lavador dos Vidros e Limpador do Pára-brisa - 7,5A	F3	136
Fusível do Radio - 20A	F11	159
"Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos - 5A	"F53	119
Fusível do Relé do Farol Baixo, Relé do Farol Alto, Relé do Farol de Neblina, Relé da Lanterna - 5A	F44	213
Fusível do Relé do Ventilador do Radiador - 40A	F5B	190
Fusível do Sistema de Direção Eletro-assistida - 80A	F2B	186
Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	F26	162
Fusível do Sistema de Partida à frio - 5A	F38	152
Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	F6A	123
Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	F6B	199
Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	F48	229
Indicador - Airbag, Passageiro	E68.3	1037
Interruptor Capo do Motor (Sistema de Alarme Antifurto)	S135	1084
Interruptor da Alavanca de Marcha - Embreagem Eletrônica (Easytronic)	A163	1414
Interruptor da Buzina	S5	963
Interruptor da Embreagem	S41	849
Interruptor da Embreagem	S46	620
Interruptor da Luz de Estacionamento	S181	860
Interruptor da Luz de Freio	S216	845
Interruptor da Luz de Ré	S32	252



Descrição	Código	Localização
Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda - Direita)	S229.2	328..329
Interruptor da Porta Dianteira LD	S62P	1011
Interruptor da Porta Dianteira LE	S62D	1007..1008
Interruptor da Porta Traseira LD	S62RR	1014
Interruptor da Porta Traseira LE	S62RL	1017
Interruptor da Tampa Traseira	S39	1026
Interruptor da Unidade do Alarme	S1_Y49	950
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169.1	382
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	S169.2	382
Interruptor de Controle Cruzeiro	S229.4	334
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	1380, 1688, 1774, 1885, 1988, 2088
Interruptor de Trava/Destrava	S63	934
Interruptor de Travamento Central	S1_Y13D	910
Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	S124.3	1060..1064
Interruptor do Controle Remoto do Radio	S208	951
Interruptor do Farol Alto - Flash	S229.1	325..326
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	863
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	S120	304
Interruptor do Teto Solar	S228	1065..1070
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112D.2	1108..1109
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112P	1121..1124
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	S112D.1	1105..1106
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	S112D	1112



Descrição	Código	Localização
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S112D.4	1112
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S215R	1117..1119
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S112D.3	1111..1112
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S215L	1114..1116
Interruptor Farol de Neblina	S124.5	1056
Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	S124.4	1048
Interruptor Luz de Neblina	S124.6	1058
Interruptor Luz Interna Central	S124.1	1044
Lâmpada da Luz de Licença	E98A / E98B	577, 579
Lâmpada da Luz de Neblina LE	E97L	240
Lâmpada da Luz de Re LD	E106R.3	255
Lâmpada da Luz de Re LE	E106L.3	252
Lampada da Placa de Licença	E98A	572
Lampada da Placa de Licença	E98B	574
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E68.1	1041
Lâmpada do Farol Alto LD	E121R.2	207
Lâmpada do Farol Alto LE	E121L.2	205
Lâmpada do Farol Baixo LD	E121R.1	212
Lâmpada do Farol Baixo LE	E121L.1	210
Lâmpada do Farol de Neblina LD	E69.R	248
Lâmpada do Farol de Neblina LE	E69.L	246
Lâmpada do Porta Luvas	E82	357
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	E121R.3	286



Descrição	Código	Localização
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	E121L.3	279
Lâmpada Indicadora de Direção Traseira LD	E106R.4	289
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	E106L.4	276
Lâmpada Spot	E68.2	1045
Luz da Lanterna LD	E106R.1	573
Luz da Lanterna LE	E106L.1	568
Luz de Estacionamento LD	E121R.4	571
Luz de Estacionamento LE	E121L.4	566
Luz de Freio Central - Brake Light	E79	852
Luz de Freio LD	E106R.2	855
Luz de Freio LE	E106L.2	849
Luz de Leitura Traseira	E88	1028
Luz do Compartimento de Carga	E62	1027
Modulo Air Bag	A63	973
Modulo da BCM	A15	114, 259, 322, 915, 1013
Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A1_A75	886
Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica (Easytronic)	A112	1421
Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	A49	1467..1474
Módulo de Controle do Motor - 1.4/1.8 SOHC Flexpower	A84C	2025
Módulo de Controle do Motor - 1.8 DOHC	A84C	1625
Módulo de Controle do Motor - 1.8 SOHC Gen III	A84C	1926
Módulo de Controle do motor - MULTEC 1.8L SOHC	A84A	1303..1388, 1804..1893



Descrição	Código	Localização
Módulo de Controle do Motor Diesel	A84D	1703
Módulo de Controle dos Vidros	A80	1122..1144
Módulo do Sistema de Arrefecimento	A50	1167
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	875
Motor Atuador da Embreagem Eletrônica	Y144.1	1416
Motor Bomba do Limpador do Vidro	Y105	307, 951
Motor -Compartimento Motorista	Y1-A60	476
Motor -Compartimento Passageiro	M1_A60	452
Motor da Trava da Porta Dianteira LD	Y13P	927
Motor da Trava da Porta Dianteira LE	Y13D	911
Motor da Trava da Porta Traseira LD	Y35R	954
Motor da Trava da Porta Traseira LE	Y35L	941
Motor da Trava da Portinhola do Combustível	Y10	951
Motor da Trava da Tampa Traseira	Y49	946
Motor de Direção Eletro - Assistida	M1_A75	890
Motor de Distribuição do Ar	M2_A14	1531
Motor de Mistura do Ar	M1_A14	1525..1528
Motor de Partida	M15	108
Motor de Recirculação do Ar	M3_A14	1543
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	E121R.5	220
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	E121L.5	216
Motor de Regulagem do Espelho LD	M11P	390
Motor de Regulagem do Espelho LE	M11D	384



Descrição	Código	Localização
Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	E124	792
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	326
Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	M17	317
Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	A13	1516..1520
Motor do Ventilador do Radiador	A50.01	1167
Motor do Ventilador do Radiador	M1 _ A49	1470
Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	M10P	1138
Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	M10D	1133
Motor do Vidro da Porta Traseira LD	M14R	1144
Motor do Vidro da Porta Traseira LE	M14L	1141
Motor Seletor da Embreagem Eletrônica	Y144.2	1425
Motor Teto-Solar Dianteiro	M16A	1071
Motor Teto-Solar Traseiro	M16B	1063
Nc	F14	-
Nc	F15	-
Nc	F16	-
Nc	F17	-
Nc	F18	-
Nc	F2	-
Nc	F23	-
Nc	F24	-
Nc	F29	-
Nc	F30	-



Descrição	Código	Localização
Nc	F31	-
Nc	F32	-
Nc	F40	-
Nc	F41	-
Nc	F49	-
Nc	F4B	-
Nc	F8A	-
Nc	F8B	-
Painel de Controle do Sistema de Aquecedor A/C	A60 / A160	460,462,464, 467,485
Painel de Instrumentos	P3	405..445
Pré-Tensionador do Motorista	Y133	968
Pré-Tensionador do Passageiro	Y135	974
Radio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	528
Relé da Bomba de Combustível	K34	1386, 1690, 1892, 1990, 2090
Relé da Bomba de Partida a Frio	K20	1344, 2057
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	310
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	307
Relé da Buzina	K47	273
Relé da Buzina do Alarme	K67	1094
Relé da ECM	K26	1604, 1703, 1904, 1802, 2004
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	K66R	284
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	K66L	280



Descrição	Código	Localização
Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	K54	565
Relé da Luz de Ré	K71	254
Relé da Trava da Porta Dianteira LD	K24B	912
Relé da Trava da Porta Dianteira LE	K24A	916
Relé da Válvula de Derramamento	K79	1706..1707
Relé de Barramento 15	K72	126
Relé de Destrava	K24C	920
Relé do Compressor do Condicionador de Ar	K5	1263
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K49	363
Relé do Farol Alto	K45	204
Relé do Farol Baixo	K43	209
Relé do Farol de Neblina	K39	245
Relé do Interruptor da Embreagem	K24	106, 620
Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	K69A	317
Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	K69B	320
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	325
Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	K24D	924
Relé do Ventilador do Radiador	K14A	1151..1154
Relé do Ventilador do Radiador	K14B	1170, 1174
Relé do Ventilador do Radiador	K30A	1212, 1232, 1802
Relé do Ventilador do Radiador	K30B	1245
Relé do Ventilador do Radiador	K30C	1218, 1240
Relé do Ventilador do Radiador	K30D	1223, 1251



Descrição	Código	Localização
Relé do Ventilador do Radiador com A/C	K58	1184, 239
Relé do Ventilador do Radiador com A/C	K59B	1178
Relé do Ventilador do Radiador sem A/C	K59A	1158
Relé Principal	K50	122
Resistor de Série - Aquecedor, Compartimento de Passageiro	R1_A60	457..464
Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	B67	1865
Sensor da Pressão de Carga	B150	1747..1751
Sensor de Detonação	B65	1855, 1945, 2045, 1360, 1664
Sensor de Intensidade do Sol	B4_A14	1559..1562
Sensor de Massa de Ar	B69	1360..1366, 1665, 1763, 1964, 2064
Sensor de Nível do Combustível	B1_M8	1274
Sensor de Oxigênio - Aquecido	B56	1343
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B70	1652, 1893
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B71	1951, 2051
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B72	1955
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	1753..1755
Sensor de Posição da Borboleta	A111	1606, 1806..1818, 1906, 2006,
Sensor de Posição da Borboleta	B82	1353, 1355
Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	B28	1624, 1927
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	1638, 1737, 1838, 1939, 2038
Sensor de Pressão	B72	830



Descrição	Código	Localização
Sensor de Pressão do Ar	B26	1741..1745
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	1334, 1632, 1831, 1932, 2032, 1730
Sensor de Rotação do Motor	B30	1364, 1655, 2055, 1730, 1861, 1961
Sensor de Saída do Ar de Ventilação	B3_A14	1556
Sensor de Saída do Ar para o Piso	B2_A14	1553
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	1761
Sensor de Temperatura do Motor	B39	1352, 1640, 1759, 1852, 1940, 2041
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	518
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	B52R	813
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	B52L	807
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	B76R	838
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	B76L	835
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	1390, 1992, 2092
Sensor do Air Bag do Motorista	B63D	983
Sensor do Air Bag do Passageiro	B63P	986
Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	B79	1080
Sensor do Alarme Anti-Furto e Vidro Quebrado LD	B81RR	1091
Sensor do Alarme Anti-Furto e Vidro Quebrado LE	B81RL	1091
Sensor do Desvio de Direção	B1_A75	895
Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	B1_A14	1538
Sistema de Controle - Aquecimento	A1_60	460..485
Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	1038



Descrição	Código	Localização
TID	P9	535
Tomada do Compartimento de Carga	X112R	669
Tomada do Console Central 1	X112A	678
Tomada do Console Central 2	X112B	683
Tweeter - Dianteiro Direito	B112R	513..514
Tweeter - Dianteiro Esquerdo	B112L	509..510
Tweeter - Porta Traseira Esquerda	B123L	517
Tweeter - Porta Traseira Direita	B123R	522
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A85	1717
Unidade de Controle de Aquecimento	A147	1765..1770
Unidade de Interruptores Central	S124	1039..1064
Válvula de Controle da Marcha Lenta	Y20	1330..1336
Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	L2A	2076
Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L DOHC	L2A	1676
Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L SOHC	L2A	1372
Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	L2A	1878, 1976
Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	L2B	2078
Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L DOHC	L2B	1679
Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L SOHC	L2B	1375
Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	L2B	1881, 1979
Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	L2C	2082
Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L DOHC	L2C	1682
Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L SOHC	L2C	1378



Descrição	Código	Localização
Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	L2C	1884, 1982
Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.4L/1.8L SOHC com Flexpower	L2D	2085
Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L DOHC	L2D	1685
Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L SOHC	L2D	1380
Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	L2D	1887, 1985
Válvula de Regulagem de Aumento da Pressão	Y142	1706
Válvula Solenóide da EGR	Y56	1631, 1708
Válvula Solenóide de Derramamento	Y145	1716
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y147	1323
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y58	2056
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	1804, 2004, 1604, 1904, 1304
Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	Y148	1648
Válvula Solenóide do Controle de Tempo	Y9	1714
Vela Aquecedora do 1º cilindro	R23A	1768
Vela Aquecedora do 2º cilindro	R23B	1769
Vela Aquecedora do 3º cilindro	R23C	1770
Vela Aquecedora do 4º cilindro	R23D	1771
Velas de Ignição	E118	1376, 1331, 1372, 1680, 1982, 2081
Ventilador do Radiador - Aspirar	M7B	1210, 1223, 1232
Ventilador do Radiador - Ventilar	M7A	1156, 1211, 1248..1251



Código	Descrição	Localização
A1_A14	Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	1517
A1_A75	Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	886
A106	Air Bag do Motorista	966
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	875
A111	Sensor de Posição da Borboleta	1606, 1806, 1818, 1906, 2006,
A112	Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica (Easytronic)	1421
A119L	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	807
A119R	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	813
A13	Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	1516, 1520
A132A	Radio CD AM/FM Toca-fitas	528
A147	Unidade de Controle de Aquecimento	1765, 1771
A15	Modulo da BCM	114, 259, 322, 915, 1013
A163	Interruptor da Alavanca de Marcha - Embreagem Eletrônica (Easytronic)	1414
A24	Air Bag Lateral - Lado do Motorista	971
A38	ABS	825
A40	Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	1871, 1674
A49	Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	1467, 1473
A50	Módulo do Sistema de Arrefecimento	1167
A50.01	Motor do Ventilador do Radiador	1167
A50.02	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	1169
A60 / A160	Controle de Sistema de Aquecedor A/C	460,462,464, 467,485
A62	Air Bag do Passageiro	968



Código	Descrição	Localização
A63	Modulo Air Bag	973
A79	Air Bag Lateral - Lado do Passageiro	974
A80	Módulo de Controle dos Vidros	1122, 1144
A84C	Módulo de Controle do Motor - 1.8 DOHC	1625
A84C	Módulo de Controle do Motor - 1.8 SOHC Gen III	1926
A84C	Módulo de Controle do Motor - 1.8 SOHC Flexpower	2025
A84D	Módulo de Controle do Motor Diesel	1703
A85	Unidade de Controle da Bomba Injetora	1717
B1_A14	Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	1538
B1_A75	Sensor do Desvio de Direção	895
B1_M8	Sensor de Nível do Combustível	1274
B109L	Alto-Falante da Porta Dianteira LE	510
B109R	Alto-Falante da Porta Dianteira LD	513
B112L	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	510
B112R	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	513
B117L	Alto-Falante da Porta Traseira LE	518
B117R	Alto-Falante da Porta Traseira LD	522
B123L	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	518
B123R	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	522
B150	Sensor da Pressão de Carga	1748, 1751
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	1761
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	1753, 1757



Código	Descrição	Localização
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	1334, 1538, 1632, 1831, 1932, 2032, 1730
B2_A14	Sensor de Saída do Ar para o Piso	1553
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	1638, 1737, 1838, 1939, 2038
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	518
B26	Sensor de Pressão do Ar	1741, 1745
B28	Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	1624, 1927, 1924
B3_A14	Sensor de Saída do Ar de Ventilação	1556
B30	Sensor de Rotação do Motor	1364, 1655, 2061, 1730, 1860, 1961
B39	Sensor de Temperatura do Motor	1352, 1640, 1759, 1852, 1941, 2041
B4_A14	Sensor de Intensidade do Sol	1559, 1564
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	807
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	813
B56	Sensor de Oxigênio - Aquecido	1341, 1343
B63D	Sensor do Air Bag do Motorista	983
B63P	Sensor do Air Bag do Passageiro	986
B65	Sensor de Detonação	1855, 1945, 2045, 1360
B67	Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	1865
B68.3	Lâmpada de Indicação de Airbag	1037
B69	Sensor de Massa de Ar	1360, 1366, 1665, 1671, 1770, 1762, 1964, 1972, 2064



Código	Descrição	Localização
B70	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1652, 1893
B71	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1951, 2051
B72	Sensor de Pressão	830
B72	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1955
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	835
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	838
B79	Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	1080
B81RL	Sensor do Alarme Anti-Furto e Vidro Quebrado LE	1091
B81RR	Sensor do Alarme Anti-Furto e Vidro Quebrado LD	1091
B82	Sensor de Posição da Borboleta	1353, 1355
B83	Sensor de Velocidade do Veículo	1390, 1990, 2090
B9	Buzina	273
E106L.1	Luz da Lanterna LE	568
E106L.2	Luz de Freio LE	849
E106L.3	Lâmpada da Luz de Re LE	252
E106L.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	276
E106R.1	Luz da Lanterna LD	573
E106R.2	Luz de Freio LD	855
E106R.3	Lâmpada da Luz de Re LD	255
E106R.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseira LD	289
E118	Velas de Ignição - 1.8L SOHC	1376, 1331, 1372, 1680, 1685
E118	Velas de Ignição - 1.8L SOHC Gen III	1982, 2081
E121L.1	Lâmpada do Farol Baixo LE	210



Código	Descrição	Localização
E121L.2	Lâmpada do Farol Alto LE	205
E121L.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	279
E121L.4	Luz de Estacionamento LE	566
E121L.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	216
E121R.1	Lâmpada do Farol Baixo LD	212
E121R.2	Lâmpada do Farol Alto LD	207
E121R.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	286
E121R.4	Luz de Estacionamento LD	571
E121R.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	220
E124	Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	792
E62	Luz do Compartimento de Carga	1025
E68	Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	1038
E68.1	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	1041,1043
E68.2	Lâmpada Spot	1045,1047
E69.L	Lâmpada do Farol de Neblina LE	246
E69.R	Lâmpada do Farol de Neblina LD	248
E79	Luz de Freio Central - Brake Light	852
E82	Lâmpada do Porta Luvas	355
E88	Luz de Leitura Traseira	1028
E97L	Lâmpada da Luz de Neblina LE	240
E98A / E98B	Lâmpada da Luz de Licença	577, 579
F1	Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	130
F10	Fusível do Computador de Bordo - 15A	157
F11	Fusível do Radio - 20A	159



Código	Descrição	Localização
F12	Fusível do Desembaçador do Vidro Traseiro - 7,5A	163
F13	Fusível da Buzina do Alarme - 10A	162
F14	Nc	-
F15	Nc	-
F16	Nc	-
F17	Nc	-
F18	Nc	-
F19	Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	166
F1A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	130
F1B	Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	127
F2	Nc	-
F20	Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	168
F21	Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	170
F22	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	176
F23	Fusível do Teto Solar - 20A	172
F24	Nc	-
F25	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	159
F26	Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	162
F27	Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	169
F28	Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	166
F29	Nc	-
F2A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	151
F2B	Fusível do Sistema de Direção Eletro-assistida - 80A	186
F3	Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	136



Código	Descrição	Localização
F30	Nc	-
F31	Nc	-
F32	Nc	-
F33	Fusível do Computador de Bordo - 5A	129
F34	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	135
F35	Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	138
F36	Fusível do Interruptor da Luz do Freio; Interruptor do Pedal da Embreagem - 20A	143
F37	Fusível do Acendedor de Cigarros - 10A	146
F38	Fusível do Interruptor de Marcha á ré e Relé da Luz de Ré - 15A	152
F39	Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	155
F3A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	166
F3B	Fusível do ABS - 40A	188
F4	Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	145
F40	Nc	-
F41	Nc	-
F42	Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	566
F43	Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	571
F44	Fusível do Relé do Farol Baixo, Relé do Farol Alto, Relé do Farol de Neblina, Relé da Lanterna - 5A	213
F45	Fusível da Luz de Neblina - 10A	216
F46	Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	219
F47	Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	225
F48	Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	229
F49	Nc	-
F4A	Fusível do Controle do Motor - 30A	180



Código	Descrição	Localização
F4B	Fusível da Embreagem Eletrônica - 60A	193
F4B	Nc	-
F5	Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	133
F50	Fusível do Aquecimento do Filtro de Combustível - Diesel - 30A	129
F51	Fusível do Farol Baixo LE - 10A	210
F52	Fusível do Farol Baixo LD - 10A	212
F53	Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	119
F54	Fusível do Farol Alto LE - 10A	205
F55	Fusível do Farol Alto LD - 10A	207
F5A	Fusível do Motor de Partida - 30A	184
F5B	Fusível do Módulo das Velas de Aquecimento Diesel - 80A	190
F5B	Fusível do Relé do Ventilador do Radiador - 40A	190
F6	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	147
F6A	Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	123
F6B	Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	199
F7	Fusível do Interruptor de Partida - 10A	109
F7A	Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	201
F7B	Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	182
F8	Fusível da Buzina - 10A	155
F8A	Fusível do Ventilador - 40A	195
F8B	Nc	-
F9	Fusível da Bomba de Combustível - 20A	153
G1	Bateria	101
G8	Alternador	113



Código	Descrição	Localização
H16	Buzina do Alarme	1094
K14A	Relé do Ventilador do Radiador	1152, 1154
K14B	Relé do Ventilador do Radiador	1170, 1174
K20	Relé da Bomba de Partida a Frio	1344, 2057
K24	Relé do Interruptor da Embreagem	105, 620
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira LE	916
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira LD	911
K24C	Relé de Destrava	920
K24D	Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	923
K26	Relé da ECM - C18SEL	1600, 1702, 1902, 2004
K30A	Relé do Ventilador do Radiador	1211, 1232, 1802
K30B	Relé do Ventilador do Radiador	1247
K30C	Relé do Ventilador do Radiador	1217
K30D	Relé do Ventilador do Radiador	1223, 1253
K34	Relé da Bomba de Combustível	1386, 1690, 1892, 1990, 2090
K39	Relé do Farol de Neblina	245
K43	Relé do Farol Baixo	209
K45	Relé do Farol Alto	204
K47	Relé da Buzina	273
K49	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	363
K5	Relé do Compressor do Condicionador de Ar	1263
K50	Relé Principal	122



Código	Descrição	Localização
K54	Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	565
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	324
K58	Relé do Ventilador do Radiador com A/C	1184, 239
K59A	Relé do Ventilador do Radiador sem A/C	1158
K59B	Relé do Ventilador do Radiador com A/C	1178
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	280
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	284
K67	Relé da Buzina do Alarme	1094
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	317
K69B	Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	322
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	310
K71	Relé da Luz de Ré	254
K72	Relé de Barramento 15	126
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	305
K79	Relé da Válvula de Derramamento	1706, 1708
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L SOHC	1372
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L DOHC	1676
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1878, 1976
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L SOHC com Flexpower	2076
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L SOHC	1375
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L DOHC	1679
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1881, 1979
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L SOHC com Flexpower	2078
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L SOHC	1378



Código	Descrição	Localização
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L DOHC	1682
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1884, 1982
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L SOHC com Flexpower	2082
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L SOHC	1380
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L DOHC	1685
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1887, 1985
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L SOHC com Flexpower	2085
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	1263
M1 _ A49	Motor do Ventilador do Radiador	1467, 1472
M1_A14	Motor de Mistura do Ar	1524,1528
M1_A60	Motor -Compartimento Passageiro	452
M1_A75	Motor de Direção Eletro - Assistida	890
M1_M8	Bomba de Combustível	1272
M7B	Ventilador do Radiador - Aspirar	1223
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	1133
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	1138
M11D	Motor de Regulagem do Espelho LE	384
M11P	Motor de Regulagem do Espelho LD	390
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	326
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira LE	1141
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira LD	1144
M15	Motor de Partida	108
M16A	Motor Teto-Solar Dianteiro	1071
M16B	Motor Teto-Solar Traseiro	1063



Código	Descrição	Localização
M17	Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	315
M2_A14	Motor de Distribuição do Ar	1530
M3_A14	Motor de Recirculação do Ar	1543
M7A	Ventilador do Radiador - Ventilar	1156, 1211, 1251, 1248
P3	Painel de Instrumentos	405..445
P9	TID	535
R1	Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	358
R22	Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	364
R23A	Vela Aquecedora do 1º cilindro	1768
R23B	Vela Aquecedora do 2º cilindro	1769
R23C	Vela Aquecedora do 3º cilindro	1770
R23D	Vela Aquecedora do 4º cilindro	1771
R26	Aquecimento do Filtro	1788
S1_Y13D	Interruptor de Travamento Central	910
S1_Y49	Interruptor da Unidade do Alarme	950
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	1112
S112D.1	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	1104, 1106
S112D.2	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1107, 1109
S112D.3	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1111, 1115
S112D.4	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1112, 1114
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1121, 1124
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	304
S124	Unidade de Interruptores Central	1039, 1064



Código	Descrição	Localização
S124.1	Interruptor Luz Interna Central	1044
S124.2	Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	1050..1054
S124.3	Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	1060..1064
S124.4	Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	1048
S124.5	Interruptor Farol de Neblina	1056
S124.6	Interruptor Luz de Neblina	1058
S135	Interruptor Capo do Motor	1084
S149	Chave de Ignição	109
S169	Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	383
S169.1	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	381
S169.2	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	381
S181	Interruptor da Luz de Estacionamento	860
S208	Interruptor do Controle Remoto do Radio	951
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1114, 1116
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1117, 1119
S216	Interruptor da Luz de Freio	845
S228	Interruptor do Teto Solar	1065, 1070
S229	Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	324
S229.1	Interruptor do Farol Alto - Flash	325..326
S229.2	Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda - Direita)	328..329
S229.4	Interruptor de Controle Cruzeiro	334
S250	Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	311
S32	Interruptor da Luz de Ré	252



Código	Descrição	Localização
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	863
S39	Interruptor da Tampa Traseira	1026
S41	Interruptor da Embreagem	849
S46	Interruptor da Embreagem	620
S5	Interruptor da Buzina	963
S62D	Interruptor da Porta Dianteira LE	1007..1008
S62P	Interruptor da Porta Dianteira LD	1011
S62RL	Interruptor da Porta Traseira LE	1017
S62RR	Interruptor da Porta Traseira LD	1014
S63	Interruptor de Trava/Destrava	934
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	1380, 1688, 1774, 1885, 1985, 2085
T1	Bobina de Ignição	1370
W460	Antena do Radio	529
X100	Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	1272
X112A	Tomada do Console Central 1	678
X112B	Tomada do Console Central 2	683
X112R	Tomada do Compartimento de Carga	669
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	520, 523, 954, 1117, 1119, 1142, 1144
X13	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	516, 518, 941, 1113, 1116, 1138
X135	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	831, 1272, 941, 518, 1276
X148	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	575, 577



Código	Descrição	Localização
X15	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	246, 521, 520
X16	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	329, 946, 1025, 364, 852
X18	Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 10P / 6P	119, 250, 1331, 1358, 1370, 1384, 1390, 1397, 1600, 1613, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734, 1802, 1871, 1890, 1975, 1988, 1990, 1995, 2000, 2075, 2088, 2090, 2095
X19	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 2P	107, 116
X19B	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 1P	104
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	112, 109, 142, 146, 138, 255, 276, 306, 308, 309, 310, 317, 319, 324, 327, 334, 336, 339, 340, 342, 344, 573, 873, 888, 860, 910, 925, 932, 914, 908, 1014, 1044, 1048, 1054, 1058, 1072, 1133
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P / 47P	109, 116, 132, 149, 147, 176, 169, 133, 159, 215, 221, 288, 289, 807, 886, 876, 879, 891, 1416, 1428, 526, 525, 1052, 1092, 1144, 1271, 1276, 1348, 1340, 1421



Código	Descrição	Localização
X1C	Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	182, 239, 252, 276, 327, 362, 363, 365, 568, 620, 832, 839, 850, 853, 948, 1007, 1017, 1028, 1035, 1037, 1073, 1080, 1639, 1737, 1838, 1939, 2039
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	366, 516, 519, 855, 941, 983, 1007, 1069, 1072, 1078, 1091, 1114, 1116, 1138, 1140
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	1092, 1091, 1119, 1144, 521, 531, 573, 674, 986, 1014, 1025, 518, 983, 367, 255, 823, 855, 1270, 1272, 1276, 956, 952, 1117, 1142, 289, 827
X28	Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	1768, 1770
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	511, 509, 911, 1104, 1110, 1118, 1131, 1133, 1112, 390, 387
X30	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador - 8P	1167, 1168, 1263, 1468, 1473, 1183
X36	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	968, 971
X36.1	Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	970
X36.5	Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	967
X37	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	974
X37.1	Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	973



Código	Descrição	Localização
X37.5	Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	974
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	511, 927, 1122, 1123, 1124, 1134, 1136, 390, 515
X40	Conector de Diagnóstico	351
X60	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	886
X61	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletroassistida - 8P	885, 888, 890
X62	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	892
X63	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	889
X88	Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	964
X89	Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	960
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	960
Y1-A60	Motor -Compartimento Motorista	476
Y10	Motor da Trava da Portinhola do Combustível	951
Y105	Motor Bomba do Limpador do Vidro	307, 951
Y133	Pré-Tensionador do Motorista	968
Y135	Pré-Tensionador do Passageiro	974
Y13D	Motor da Trava da Porta Dianteira LE	906, 911
Y13P	Motor da Trava da Porta Dianteira LD	927
Y142	Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	1706
Y144	Conjunto Atuador da Embreagem Eletrônica	1423
Y144.1	Motor Atuador da Embreagem Eletrônica	1415
Y144.2	Motor Seletor da Embreagem Eletrônica	1425
Y145	Válvula Solenóide de Derramamento	1716



Código	Descrição	Localização
Y146	Bomba de Partida a Frio	1310
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio	1324
Y148	Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	1658
Y20	Válvula de Controle da Marcha Lenta	1330, 1336
Y35L	Motor da Trava da Porta Traseira LE	941
Y35R	Motor da Trava da Porta Traseira LD	954
Y49	Motor da Trava da Tampa Traseira	946
Y56	Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	1631, 1708
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	1804, 2004, 1604, 1904, 1304
Y58	Válvula Solenóide de Partida a Frio	2056
Y9	Válvula Solenóide do Controle de Tempo	1714



Descrição	Código	Localização
ABS	A38	825
Air Bag do Motorista	A106	966
Air Bag do Passageiro	A62	968
Air Bag Lateral – Lado do Motorista	A24	971
Air Bag Lateral – Lado do Passageiro	A79	974
Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	S124.2	1050..1054
Alternador	G8	113
Alto-Falante da Porta Dianteira LD	B109R	513
Alto-Falante da Porta Dianteira LE	B109L	510
Alto-Falante da Porta Traseira LD	B117R	522
Alto-Falante da Porta Traseira LE	B117L	518
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	B112R	513
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	B112L	510
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	B123R	522
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	B123L	518
Antena do Radio	W460	529
Aquecimento do Filtro	R26	1788
Bateria	G1	101
Bobina de Ignição	T1	1370
Bobina de Ignição Integrada – C18SEL	A40	1871, 1674
Bomba de Combustível	M1_M8	1272
Bomba de Partida a Frio	Y146	1310
Buzina	B9	273



Descrição	Código	Localização
Buzina do Alarme	H16	1094
Chave de Ignição	S149	109
Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio – 4P	X89	960
Conector de Diagnóstico	X40	351
Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral – 2P	X36.1	970
Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador – 4P	X36.5	967
Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral – 2P	X37.1	973
Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador – 4P	X37.5	974
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença – 2P	X148	575, 577
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD – 13P	X12	520, 523, 954, 1117, 1119, 1142, 1144
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi – 8P	X135	831, 1272, 941, 518, 1276
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE – 13P	X13	516, 518, 941, 1113, 1116, 1138
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira – 9P	X16	329, 946, 1025, 364, 852
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	X63	889
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	X62	892
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista – 16P	X36	968, 971
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro – 16P	X37	974
Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível – 4P	X100	1272
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle – 8P	X91	960



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD – 31P	X21	1092, 1091, 1119, 1144, 521, 531, 573, 674, 986, 1014, 1025, 518, 983, 367, 255, 823, 855, 1270, 1272, 1276, 956, 952, 1117, 1142, 289, 827
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE – 52P	X2	366, 516, 519, 855, 941, 983, 1007, 1069, 1072, 1078, 1091, 1114, 1116, 1138, 1140
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD – 28P	X4	511, 927, 1122, 1123, 1124, 1134, 1136, 390, 515
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE – 28P	X3	511, 509, 911, 1104, 1110, 1118, 1131, 1133, 1112, 390, 387
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletroassistida – 8P	X61	885, 888, 890
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal – 52P	X1A	112, 109, 142, 146, 138, 255, 276, 306, 308, 309, 310, 317, 319, 324, 327, 334, 336, 339, 340, 342, 344, 573, 873, 888, 860, 910, 925, 932, 914, 908, 1014, 1044, 1048, 1054, 1058, 1072, 1133



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal – 52P / 47P	X1B	109, 116, 132, 149, 147, 176, 169, 133, 159, 215, 221, 288, 289, 807, 886, 876, 879, 891, 1416, 1428, 526, 525, 1052, 1092, 1144, 1271, 1276, 1348, 1340, 1421
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida – 2P	X60	886
Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE – 52P	X1C	182, 239, 252, 276, 327, 362, 363, 365, 568, 620, 832, 839, 850, 853, 948, 1007, 1017, 1028, 1035, 1037, 1073, 1080, 1639, 1737, 1838, 1939, 2039
Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção – 10P / 6P	X18	119, 250, 1331, 1358, 1370, 1384, 1390, 1397, 1600, 1613, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734, 1802, 1871, 1890, 1975, 1988, 1990, 1995, 2000, 2075, 2088, 2090, 2095
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina – 4P	X15	246, 521, 520
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor – 1P	X19B	104
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor – 2P	X19	107, 116
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador – 8P	X30	1167, 1168, 1263, 1468, 1473, 1183
Conector do Chicote Frontal e EDC – 2P	X28	1768, 1770
Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina – 2P	X88	964



Descrição	Código	Localização
Conjunto Atuador da Embreagem Eletrônica	Y144	1423
Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	R1	358
Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	324
Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	S250	311
Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	S169	383
Controle de Sistema de Aquecedor A/C	A60 / A160	460,462,464, 467,485
Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	A1_A14	1517
Conversor de Sinal – Velocidade do Veículo LD	A119R	813
Conversor de Sinal – Velocidade do Veículo LE	A119L	807
Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	R22	364
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	A50.02	1169
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	1263
Fusível da Bomba de Combustível – 20A	F9	153
Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros – 10A	F19	166
Fusível da Buzina – 10A	F8	155
Fusível da Buzina do Alarme – 10A	F13	162
Fusível da Embreagem Eletrônica – 60A	F4B	193
Fusível da Luz de Neblina – 10A	F45	216
Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro – 5A	F20	168
“Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID – 5A”	F35	138
“Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença – 5A”	F43	571
Fusível da Luz Indicadora de Direção LE – 5A	F42	566
Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro – 30A	F47	225



Descrição	Código	Localização
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 – 40A	F1A	130
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 – 40A	F3A	166
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – 40A	F2A	151
Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) – 40A	F1B	127
Fusível do ABS – 40A	F3B	188
Fusível do Acendedor de Cigarros – 10A	F37	146
Fusível do Aquecimento do Filtro de Combustível – Diesel – 30A	F50	129
Fusível do Circuito da Chave de Ignição – 5A	F27	169
Fusível do Compressor/Condicionador de Ar – 15A	F28	166
Fusível do Computador de Bordo – 15A	F10	157
Fusível do Computador de Bordo – 5A	F33	129
Fusível do Computador de Bordo – 7,5A	F1	130
Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica – 20A	F21	170
Fusível do Controle do Motor – 30A	F4A	180
Fusível do Desembaçador do Vidro Traseiro – 7,5A	F12	163
Fusível do Desembaçador Traseiro – 30A	F7B	182
Fusível do Farol Alto LD – 10A	F55	207
Fusível do Farol Alto LE – 10A	F54	205
Fusível do Farol Baixo LD – 10A	F52	212
Fusível do Farol Baixo LE – 10A	F51	210
Fusível do Farol de Neblina Dianteiro – 15A	F46	219
“Fusível do Interruptor da Luz do Freio; Interruptor do Pedal da Embreagem – 20A”	F36	143
Fusível do Interruptor de Marcha á ré e Relé da Luz de Ré – 15A	F38	152



Descrição	Código	Localização
Fusível do Interruptor de Partida – 10A	F7	109
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro – 30A	F34	135
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro – 20A	F25	159
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro – 20A	F6	147
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro – 20A	F22	176
Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros – 5A	F39	155
Fusível do Módulo das Velas de Aquecimento Diesel – 80A	F5B	190
Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) – 30A	F7A	201
Fusível do Módulo de Injeção de Combustível – 7,5A	F5	133
Fusível do Módulo do Vidro Elétrico – 5A	F4	145
Fusível do Motor de Partida – 30A	F5A	184
Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador – 7,5A	F3	136
Fusível do Radio – 20A	F11	159
“Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar – 5A”	F53	119
Fusível do Relé do Farol Baixo, Relé do Farol Alto, Relé do Farol de Neblina, Relé da Lanterna – 5A	F44	213
Fusível do Relé do Ventilador do Radiador – 40A	F5B	190
Fusível do Sistema de Direção Eletro-assistida – 80A	F2B	186
Fusível do Sistema de Injeção de Combustível – 15A	F26	162
Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) – 50A	F6A	123
Fusível do Teto Solar – 20A	F23	172
Fusível do Ventilador – 40A	F8A	195
Fusível do Ventilador do Radiador – 40A	F6B	199
Fusível do Ventilador do Radiador – 5A	F48	229



Descrição	Código	Localização
Interruptor Capô do Motor	S135	1084
Interruptor da Alavanca de Marcha – Embreagem Eletrônica (Easytronic)	A163	1414
Interruptor da Buzina	S5	963
Interruptor da Embreagem	S41	849
Interruptor da Embreagem	S46	620
Interruptor da Luz de Estacionamento	S181	860
Interruptor da Luz de Freio	S216	845
Interruptor da Luz de Ré	S32	252
Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda – Direita)	S229.2	328..329
Interruptor da Porta Dianteira LD	S62P	1011
Interruptor da Porta Dianteira LE	S62D	1007..1008
Interruptor da Porta Traseira LD	S62RR	1014
Interruptor da Porta Traseira LE	S62RL	1017
Interruptor da Tampa Traseira	S39	1026
Interruptor da Unidade do Alarme	S1_Y49	950
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169.1	381
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	S169.2	381
Interruptor de Controle Cruzeiro	S229.4	334
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	1380, 1688, 1774, 1885, 1985, 2085
Interruptor de Trava/Destrava	S63	934
Interruptor de Travamento Central	S1_Y13D	910
Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	S124.3	1060..1064
Interruptor do Controle Remoto do Rádio	S208	951



Descrição	Código	Localização
Interruptor do Farol Alto – Flash	S229.1	325..326
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	863
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	S120	304
Interruptor do Teto Solar	S228	1065, 1070
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112D.2	1107, 1109
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112P	1121, 1124
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	S112D.1	1104, 1106
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE – Conjunto	S112D	1112
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S112D.4	1112, 1114
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S215R	1117, 1119
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S112D.3	1111, 1115
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S215L	1114, 1116
Interruptor Farol de Neblina	S124.5	1056
Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	S124.4	1048
Interruptor Luz de Neblina	S124.6	1058
Interruptor Luz Interna Central	S124.1	1044
Lâmpada da Luz de Licença	E98A / E98B	577, 579
Lâmpada da Luz de Neblina LE	E97L	240
Lâmpada da Luz de Re LD	E106R.3	255
Lâmpada da Luz de Re LE	E106L.3	252
Lâmpada de Indicação de Airbag	B68.3	1037
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E68.1	1041,1043
Lâmpada do Farol Alto LD	E121R.2	207



Descrição	Código	Localização
Lâmpada do Farol Alto LE	E121L.2	205
Lâmpada do Farol Baixo LD	E121R.1	212
Lâmpada do Farol Baixo LE	E121L.1	210
Lâmpada do Farol de Neblina LD	E69.R	248
Lâmpada do Farol de Neblina LE	E69.L	246
Lâmpada do Porta Luvras	E82	355
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	E121R.3	286
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	E121L.3	279
Lâmpada Indicadora de Direção Traseira LD	E106R.4	289
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	E106L.4	276
Lâmpada Spot	E68.2	1045,1047
Luz da Lanterna LD	E106R.1	573
Luz da Lanterna LE	E106L.1	568
Luz de Estacionamento LD	E121R.4	571
Luz de Estacionamento LE	E121L.4	566
Luz de Freio Central – Brake Light	E79	852
Luz de Freio LD	E106R.2	855
Luz de Freio LE	E106L.2	849
Luz de Leitura Traseira	E88	1028
Luz do Compartimento de Carga	E62	1025
Modulo Air Bag	A63	973
Modulo da BCM	A15	114, 259, 322, 915, 1013
Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A1_A75	886



Descrição	Código	Localização
Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica (Easytronic)	A112	1421
Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador – PWM	A49	1467, 1473
Módulo de Controle do Motor – 1.8 DOHC	A84C	1625
Módulo de Controle do Motor – 1.8 SOHC Flexpower	A84C	2025
Módulo de Controle do Motor – 1.8 SOHC Gen III	A84C	1926
Módulo de Controle do Motor Diesel	A84D	1703
Módulo de Controle dos Vidros	A80	1122, 1144
Módulo do Sistema de Arrefecimento	A50	1167
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	875
Motor Atuador da Embreagem Eletrônica	Y144.1	1415
Motor Bomba do Limpador do Vidro	Y105	307, 951
Motor -Compartimento Motorista	Y1-A60	476
Motor -Compartimento Passageiro	M1_A60	452
Motor da Trava da Porta Dianteira LD	Y13P	927
Motor da Trava da Porta Dianteira LE	Y13D	906, 911
Motor da Trava da Porta Traseira LD	Y35R	954
Motor da Trava da Porta Traseira LE	Y35L	941
Motor da Trava da Portinhola do Combustível	Y10	951
Motor da Trava da Tampa Traseira	Y49	946
Motor de Direção Eletro – Assistida	M1_A75	890
Motor de Distribuição do Ar	M2_A14	1530
Motor de Mistura do Ar	M1_A14	1524,1528
Motor de Partida	M15	108



Descrição	Código	Localização
Motor de Recirculação do Ar	M3_A14	1543
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	E121R.5	220
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	E121L.5	216
Motor de Regulagem do Espelho LD	M11P	390
Motor de Regulagem do Espelho LE	M11D	384
Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	E124	792
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	326
Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	M17	315
Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	A13	1516, 1520
Motor do Ventilador do Radiador	A50.01	1167
Motor do Ventilador do Radiador	M1 _ A49	1467, 1472
Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	M10P	1138
Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	M10D	1133
Motor do Vidro da Porta Traseira LD	M14R	1144
Motor do Vidro da Porta Traseira LE	M14L	1141
Motor Seletor da Embreagem Eletrônica	Y144.2	1425
Motor Teto-Solar Dianteiro	M16A	1071
Motor Teto-Solar Traseiro	M16B	1063
Nc	F14	-
Nc	F15	-
Nc	F16	-
Nc	F17	-
Nc	F18	-



Descrição	Código	Localização
Nc	F2	-
Nc	F24	-
Nc	F29	-
Nc	F30	-
Nc	F31	-
Nc	F32	-
Nc	F40	-
Nc	F41	-
Nc	F49	-
Nc	F4B	-
Nc	F8B	-
Painel de Instrumentos	P3	405..445
Pré-Tensionador do Motorista	Y133	968
Pré-Tensionador do Passageiro	Y135	974
Radio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	528
Relé da Bomba de Combustível	K34	1386, 1690, 1892, 1990, 2090
Relé da Bomba de Partida a Frio	K20	1344, 2057
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	310
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	305
Relé da Buzina	K47	273
Relé da Buzina do Alarme	K67	1094
Relé da ECM – C18SEL	K26	1600, 1702, 1902, 2004



Descrição	Código	Localização
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	K66R	284
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	K66L	280
Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	K54	565
Relé da Luz de Ré	K71	254
Relé da Trava da Porta Dianteira LD	K24B	911
Relé da Trava da Porta Dianteira LE	K24A	916
Relé da Válvula de Derramamento	K79	1706, 1708
Relé de Barramento 15	K72	126
Relé de Destrava	K24C	920
Relé do Compressor do Condicionador de Ar	K5	1263
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K49	363
Relé do Farol Alto	K45	204
Relé do Farol Baixo	K43	209
Relé do Farol de Neblina	K39	245
Relé do Interruptor da Embreagem	K24	105, 620
Relé do Limpador do Pára-brisa – Baixa Velocidade	K69A	317
Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa – Alta Velocidade	K69B	322
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	324
Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	K24D	923
Relé do Ventilador do Radiador	K14A	1152, 1154
Relé do Ventilador do Radiador	K14B	1170, 1174
Relé do Ventilador do Radiador	K30A	1211, 1232, 1802
Relé do Ventilador do Radiador	K30B	1247



Descrição	Código	Localização
Relé do Ventilador do Radiador	K30C	1217
Relé do Ventilador do Radiador	K30D	1223, 1253
Relé do Ventilador do Radiador com A/C	K58	1184, 239
Relé do Ventilador do Radiador com A/C	K59B	1178
Relé do Ventilador do Radiador sem A/C	K59A	1158
Relé Principal	K50	122
Sensor – Coletor de Admissão – Pressão Absoluta	B67	1865
Sensor da Pressão de Carga	B150	1748, 1751
Sensor de Detonação	B65	1855, 1945, 2045, 1360
Sensor de Intensidade do Sol	B4_A14	1559, 1564
Sensor de Massa de Ar	B69	1360, 1366, 1665, 1671, 1770, 1762, 1964, 1972, 2064
Sensor de Nível do Combustível	B1_M8	1274
Sensor de Oxigênio – Aquecido	B56	1341, 1343
Sensor de Oxigênio – Sonda Lâmbda	B70	1652, 1893
Sensor de Oxigênio – Sonda Lâmbda	B71	1951, 2051
Sensor de Oxigênio – Sonda Lâmbda	B72	1955
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	1753, 1757
Sensor de Posição da Borboleta	A111	1606, 1806, 1818, 1906, 2006
Sensor de Posição da Borboleta	B82	1353, 1355
Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	B28	1624, 1927, 1924



Descrição	Código	Localização
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	1638, 1737, 1838, 1939, 2038
Sensor de Pressão	B72	830
Sensor de Pressão do Ar	B26	1741, 1745
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	1334, 1538, 1632, 1831, 1932, 2032, 1730
Sensor de Rotação do Motor	B30	1364, 1655, 2061, 1730, 1860, 1961
Sensor de Saída do Ar de Ventilação	B3_A14	1556
Sensor de Saída do Ar para o Piso	B2_A14	1553
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	1761
Sensor de Temperatura do Motor	B39	1352, 1640, 1759, 1852, 1941, 2041
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	518
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	B52R	813
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	B52L	807
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	B76R	838
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	B76L	835
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	1390, 1990, 2090
Sensor do Air Bag do Motorista	B63D	983
Sensor do Air Bag do Passageiro	B63P	986
Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	B79	1080
Sensor do Alarme Anti-Furto e Vidro Quebrado LD	B81RR	1091
Sensor do Alarme Anti-Furto e Vidro Quebrado LE	B81RL	1091



Descrição	Código	Localização
Sensor do Desvio de Direção	B1_A75	895
Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	B1_A14	1538
Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	1038
TID	P9	535
Tomada do Compartimento de Carga	X112R	669
Tomada do Console Central 1	X112A	678
Tomada do Console Central 2	X112B	683
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A85	1717
Unidade de Controle de Aquecimento	A147	1765, 1771
Unidade de Interruptores Central	S124	1039, 1064
Válvula de Controle da Marcha Lenta	Y20	1330, 1336
Válvula de Injeção 1 Cilindro – 1.8L DOHC	L2A	1676
Válvula de Injeção 1 Cilindro – 1.8L SOHC	L2A	1372
Válvula de Injeção 1 Cilindro – 1.8L SOHC com Flexpower	L2A	2076
Válvula de Injeção 1 Cilindro – 1.8L SOHC com MTA	L2A	1878, 1976
Válvula de Injeção 2 Cilindro – 1.8L DOHC	L2B	1679
Válvula de Injeção 2 Cilindro – 1.8L SOHC	L2B	1375
Válvula de Injeção 2 Cilindro – 1.8L SOHC com Flexpower	L2B	2078
Válvula de Injeção 2 Cilindro – 1.8L SOHC com MTA	L2B	1881, 1979
Válvula de Injeção 3 Cilindro – 1.8L DOHC	L2C	1682
Válvula de Injeção 3 Cilindro – 1.8L SOHC	L2C	1378
Válvula de Injeção 3 Cilindro – 1.8L SOHC com Flexpower	L2C	2082
Válvula de Injeção 3 Cilindro – 1.8L SOHC com MTA	L2C	1884, 1982



Descrição	Código	Localização
Válvula de Injeção 4 Cilindro – 1.8L DOHC	L2D	1685
Válvula de Injeção 4 Cilindro – 1.8L SOHC	L2D	1380
Válvula de Injeção 4 Cilindro – 1.8L SOHC com Flexpower	L2D	2085
Válvula de Injeção 4 Cilindro – 1.8L SOHC com MTA	L2D	1887, 1985
Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	Y142	1706
Válvula Solenóide da EGR – C18SEL	Y56	1631, 1708
Válvula Solenóide de Derramamento	Y145	1716
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y147	1324
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y58	2056
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	1804, 2004, 1604, 1904, 1304
Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável – VIM	Y148	1658
Válvula Solenóide do Controle de Tempo	Y9	1714
Vela Aquecedora do 1ºcilindro	R23A	1768
Vela Aquecedora do 2ºcilindro	R23B	1769
Vela Aquecedora do 3ºcilindro	R23C	1770
Vela Aquecedora do 4ºcilindro	R23D	1771
Velas de Ignição – 1.8L SOHC	E118	1376, 1331, 1372, 1680, 1685
Velas de Ignição – 1.8L SOHC Gen III	E118	1982, 2081
Ventilador do Radiador – Aspirar	M7B	1223
Ventilador do Radiador – Ventilar	M7A	1156, 1211, 1251, 1248



Código	Descrição	Localização
A1_A14	Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	1517
A1_A75	Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	886
A106	Air Bag do Motorista	966
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	875
A111	Sensor de Posição da Borboleta	1606, 1806, 1906, 2006
A112	Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica	1421
A119L	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	807
A119R	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	813
A13	Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	1516
A132A	Radio CD AM/FM Toca-fitas	528
A147	Unidade de Controle de Aquecimento	1765
A15	Modulo da BCM	114, 322
A163	Interruptor da Alavanca de Marcha - Embreagem Eletrônica	1414
A24	Air Bag Lateral - Lado do Motorista	971
A38	ABS	825
A40	Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	1871, 1674
A49	Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	1473
A50	Módulo do Sistema de Arrefecimento	1167
A60	Controle de Sistema de Aquecedor A/C	460,462,464, 467,485
A62	Air Bag do Passageiro	968
A63	Modulo Air Bag	973
A79	Air Bag Lateral - Lado do Passageiro	974



Código	Descrição	Localização
A80	Módulo de Controle dos Vidros	1144
A84C	Módulo de Controle do Motor - 1.8 DOHC	1625
A84C	Módulo de Controle do Motor - 1.8 SOHC Gen III	1926
A84C	Módulo de Controle do Motor - 1.8 SOHC Flexpower	2025
A85	Unidade de Controle da Bomba Injetora	1717
B1_A14	Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	1538
B1_A75	Sensor do Desvio de Direção	895
B1_M8	Sensor de Nível do Combustível	1274
B109L	Alto-Falante da Porta Dianteira LE	510
B109R	Alto-Falante da Porta Dianteira LD	513
B112L	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	510
B112R	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	513
B117L	Alto-Falante da Porta Traseira LE	518
B117R	Alto-Falante da Porta Traseira LD	522
B123L	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	518
B123R	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	522
B150	Sensor da Pressão de Carga	1748
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	1761
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	1753
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	1334, 1538, 1632, 1831, 1932, 2032, 1730
B2_A14	Sensor de Saída do Ar para o Piso	1553
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	1638, 1737, 1838, 1939, 2038



Código	Descrição	Localização
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	518
B26	Sensor de Pressão do Ar	1741
B28	Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	1626, 1927
B3_A14	Sensor de Saída do Ar de Ventilação	1556
B30	Sensor de Rotação do Motor	1364, 1650, 2061, 1730, 1860, 1961
B39	Sensor de Temperatura do Motor	1352, 1640, 1759, 1852, 1941, 2041
B4_A14	Sensor de Intensidade do Sol	1564
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	806
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	812
B56	Sensor de Oxigênio - Aquecido	1341
B63D	Sensor do Air Bag do Motorista	983
B63P	Sensor do Air Bag do Passageiro	986
B65	Sensor de Detonação	1645, 1855, 1945, 2045, 1360
B67	Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	1865
B69	Sensor de Massa de Ar	1360, 1666, 1762, 1964, 2064
B70	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1652, 1893
B71	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1952, 2051
B72	Sensor de Pressão	827
B72	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1956
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	835
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	838



Código	Descrição	Localização
B79	Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	1080
B82	Sensor de Posição da Borboleta	1353
B83	Sensor de Velocidade do Veículo	1390, 2090
B9	Buzina	273
E106L.1	Luz da Lanterna LE	568
E106L.2	Luz de Freio LE	849
E106L.3	Lâmpada da Luz de Re LE	252
E106L.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	276
E106R.1	Luz da Lanterna LD	573
E106R.2	Luz de Freio LD	855
E106R.3	Lâmpada da Luz de Re LD	255
E118	Velas de Ignição - 1.8L SOHC	1376
E118	Velas de Ignição - 1.8L SOHC Gen III	1982, 2081
E121L.1	Lâmpada do Farol Baixo LE	210
E121L.2	Lâmpada do Farol Alto LE	205
E121L.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	279
E121L.4	Luz de Estacionamento LE	566
E121L.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	216
E121R.1	Lâmpada do Farol Baixo LD	212
E121R.2	Lâmpada do Farol Alto LD	207
E121R.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	286
E121R.4	Luz de Estacionamento LD	289, 571
E121R.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	220



Código	Descrição	Localização
E124	Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	792
E62	Luz do Compartimento de Carga	1025
E68	Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	1038
E68.1	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	1041,1043
E68.2	Lâmpada Spot	1045,1047
E69.L	Lâmpada do Farol de Neblina LE	246
E69.R	Lâmpada do Farol de Neblina LD	248
E79	Luz de Freio Central - Brake Light	852
E82	Lâmpada do Porta Luvas	355
E88	Luz de Leitura Traseira	1028
E97L	Lâmpada da Luz de Neblina LE	240
E98A / E98B	Lâmpada da Luz de Licença	577, 579
F1	Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	130
F10	Fusível do Computador de Bordo - 15A	156
F11	Fusível do Radio - 20A	158
F12	Fusível do Desembaçador do Vidro Traseiro - 7,5A	162
F13	Fusível da Buzina do Alarme - 10A	160
F14	Nc	-
F15	Nc	-
F16	Nc	-
F17	Nc	-
F18	Nc	-
F19	Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	166



Código	Descrição	Localização
F1A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	131
F1B	Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	127
F2	Nc	-
F20	Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	168
F21	Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	170
F22	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	176
F23	Fusível do Teto Solar - 20A	172
F24	Nc	-
F25	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	159
F26	Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	162
F27	Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	169
F28	Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	166
F29	Nc	-
F2A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	151
F2B	Fusível do Sistema de Direção Eletro-assistida - 80A	186
F3	Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	136
F30	Nc	-
F31	Nc	-
F32	Nc	-
F33	Fusível do Computador de Bordo - 5A	129
F34	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	135
F35	Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	138
F36	Fusível do Interruptor da Luz do Freio; Interruptor do Pedal da Embreagem - 20A	143



Código	Descrição	Localização
F37	Fusível do Acendedor de Cigarros - 10A	146
F38	Fusível do Interruptor de Marcha á ré e Relé da Luz de Ré - 15A	152
F39	Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	155
F3A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	166
F3B	Fusível do ABS - 40A	188
F4	Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	145
F40	Nc	-
F41	Nc	-
F42	Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	566
F43	Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	571
F44	Fusível do Relé do Farol Baixo, Relé do Farol Alto, Relé do Farol de Neblina, Relé da Lanterna - 5A	213
F45	Fusível da Luz de Neblina - 10A	216
F46	Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	219
F47	Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	225
F48	Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	229
F49	Nc	-
F4A	Fusível do Controle do Motor - 30A	180
F4B	Fusível da Embreagem Eletrônica - 60A	193
F4B	Nc	-
F5	Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	133
F50	Fusível do Aquecimento do Filtro de Combustível - Diesel - 30A	129
F51	Fusível do Farol Baixo LE - 10A	210
F52	Fusível do Farol Baixo LD - 10A	212



Código	Descrição	Localização
F53	Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	119
F54	Fusível do Farol Alto LE - 10A	205
F55	Fusível do Farol Alto LD - 10A	207
F5A	Fusível do Motor de Partida - 30A	184
F5B	Fusível do Módulo das Velas de Aquecimento Diesel - 80A	190
F5B	Fusível do Relé do Ventilador do Radiador - 40A	190
F6	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	147
F6A	Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	123
F6B	Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	199
F7	Fusível do Interruptor de Partida - 10A	109
F7A	Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	201
F7B	Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	182
F8	Fusível da Buzina - 10A	154
F8A	Fusível do Ventilador - 40A	195
F8B	Nc	-
F9	Fusível da Bomba de Combustível - 20A	152
G1	Bateria	101
G8	Alternador	113
H16	Buzina do Alarme	1094
K14A	Relé do Ventilador do Radiador	1152
K14B	Relé do Ventilador do Radiador	1170
K20	Relé da Bomba de Partida a Frio	1344, 2057
K24	Relé do Interruptor da Embreagem	105, 620



Código	Descrição	Localização
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira LE	915
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira LD	911
K24C	Relé de Destrava	920
K24D	Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	923
K26	Relé da ECM - C18SEL	1702
K30A	Relé do Ventilador do Radiador	1232, 1242
K30B	Relé do Ventilador do Radiador	1247
K30C	Relé do Ventilador do Radiador	1217
K30D	Relé do Ventilador do Radiador	1223, 1253
K34	Relé da Bomba de Combustível	1386, 1690, 1892, 1990, 2090
K39	Relé do Farol de Neblina	245
K43	Relé do Farol Baixo	209
K45	Relé do Farol Alto	204
K47	Relé da Buzina	273
K49	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	363
K5	Relé do Compressor do Condicionador de Ar	1263
K50	Relé Principal	122
K54	Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	565
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	324
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	1184, 239
K59A	Relé do Ventilador do Radiador sem A/C	1158
K59B	Relé do Ventilador do Radiador com A/C	1178
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	280



Código	Descrição	Localização
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	284
K67	Relé da Buzina do Alarme	1094
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	317
K69B	Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	322
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	310
K71	Relé da Luz de Ré	254
K72	Relé de Barramento 15	126
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	305
K79	Relé da Válvula de Derramamento	1706
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L SOHC	1371
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L DOHC	1676
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1878
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L SOHC com Flexpower	2076
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L SOHC	1375
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L DOHC	1679
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1881
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L SOHC com Flexpower	2078
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L SOHC	1378
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L DOHC	1682
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1884
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L SOHC com Flexpower	2082
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L SOHC	1380
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L DOHC	1685



Código	Descrição	Localização
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	1887
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L SOHC com Flexpower	2085
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	1263
M1_A49	Motor do Ventilador do Radiador	1472
M1_A14	Motor de Mistura do Ar	1524
M1_A60	Motor -Compartimento Passageiro	454
M1_A75	Motor de Direção Eletro-assistida	890
M1_M8	Bomba de Combustível	1272
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	1133
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	1138
M11D	Motor de Regulagem do Espelho LE	384
M11P	Motor de Regulagem do Espelho LD	390
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	326
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira LE	1141
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira LD	1144
M15	Motor de Partida	108
M16A	Motor Teto-Solar Dianteiro	1071
M16B	Motor Teto-Solar Traseiro	1063
M17	Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	315
M2_A14	Motor de Distribuição do Ar	1530
M3_A14	Motor de Recirculação do Ar	1543
M7A	Ventilador do Radiador - Aspirar	1156
P3	Painel de Instrumentos	405.445



Código	Descrição	Localização
P9	TID	535
R1	Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	358
R22	Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	364
R23A	Vela Aquecedora do 1º cilindro	1768
R23B	Vela Aquecedora do 2º cilindro	1769
R23C	Vela Aquecedora do 3º cilindro	1770
R23D	Vela Aquecedora do 4º cilindro	1771
R26	Aquecimento do Filtro	1788
S1_Y49	Interruptor da Unidade do Alarme	950
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	1112
S112D.1	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	1104
S112D.2	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1107
S112D.3	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1115
S112D.4	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1112
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1121
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	306
S124	Unidade de Interruptores Central	1039
S124.1	Interruptor Luz Interna Central	1044
S124.2	Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	1050..1054
S124.3	Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	1060..1064
S124.4	Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	1048
S124.5	Interruptor Farol de Neblina	1056
S124.6	Interruptor Luz de Neblina	1058



Código	Descrição	Localização
S135	Interruptor Capô do Motor	1084
S149	Chave de Ignição	109
S169	Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	383
S169.1	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	381
S169.2	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	381
S181	Interruptor da Luz de Estacionamento	860
S208	Interruptor do Controle Remoto do Radio	951
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1114
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1117
S216	Interruptor da Luz de Freio	845
S228	Interruptor do Teto Solar	1067
S229	Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	324
S229.1	Interruptor do Farol Alto - Flash	325..326
S229.2	Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda - Direita)	328..329
S250	Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	311
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	863
S39	Interruptor da Tampa Traseira	1026
S41	Interruptor da Embreagem	849
S46	Interruptor da Embreagem	620
S5	Interruptor da Buzina	963
S62D	Interruptor da Porta Dianteira LE	1007..1008
S62P	Interruptor da Porta Dianteira LD	1011
S63	Interruptor de Trava/Destrava	934



Código	Descrição	Localização
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	1380, 1688, 1774, 1885, 1985, 2085
T1	Bobina de Ignição - C18NE	1370
W460	Antena do Radio	529
X100	Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	1272
X112A	Tomada do Console Central 1	678
X112B	Tomada do Console Central 2	683
X112R	Tomada do Compartimento de Carga	669
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	521, 1119, 1144, 954, 1119
X13	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	518, 939, 1113, 1187
X135	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	831, 1272, 941, 518, 1114, 1116, 1138
X148	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	575, 577
X15	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	246, 521, 520
X16	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	329, 946, 1025, 364, 852
X18	Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 6P	119, 250, 1331, 1370, 1384, 1390, 1397, 1613, 1358, 1674, 1688, 1712, 1734, 1871, 1975, 1990, 1995, 2075, 2090
X19	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 6P	107, 116



Código	Descrição	Localização
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	112, 109, 142, 146, 138, 255, 276, 888, 860, 573, 932, 914, 908, 1014, 1044, 1054, 1072, 1133, 306, 308, 309, 310, 317, 319, 324, 327, 334, 336, 339, 340, 342, 344, 349
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 47P	215, 221, 288, 891, 886, 876, 109, 116, 132, 149, 147, 176, 169, 133, 159, 1416, 1428, 526, 525, 1052, 1092, 1144, 1348, 1340
X1C	Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	1639, 1737, 1838, 1939, 2039, 365, 363, 362, 948, 1007, 1017, 1028, 1035, 1037, 1080, 327, 568, 620, 1073, 182, 239, 252, 276, 832, 839, 850, 853
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	941, 1007, 1069, 1072, 1078, 1091
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	1092, 1091, 1119, 1144, 521, 531, 573, 674, 986, 9543, 1014, 1025, 518, 983, 1114, 1116, 1138, 367, 255, 288, 239, 823, 855, 1270
X28	Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	1769



Código	Descrição	Localização
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	507, 911, 1104, 1110, 1118, 1131, 390387
X30	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador	1168, 1263, 1468, 1472
X36	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	968, 971
X36.1	Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	969
X36.5	Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	968
X37	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	974
X37.1	Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	972
X37.5	Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	974
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	511, 927, 1122, 1123, 1124, 1134, 390
X40	Conector de Diagnóstico	351
X60	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	886, 890
X61	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletroassistida - 8P	885
X62	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	892
X63	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	889
X88	Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	963
X89	Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	960
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	960
Y1-A60	Motor -Compartimento Motorista	478
Y10	Motor da Trava da Portinhola do Combustível	951
Y105	Motor Bomba do Limpador do Vidro	307, 951



Código	Descrição	Localização
Y133	Pré-Tensionador do Passageiro	968
Y135	Pré-Tensionador do Motorista	974
Y13D	Motor da Trava da Porta Dianteira LE	906, 911
Y13P	Motor da Trava da Porta Dianteira LD	927
Y142	Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	1706
Y144	Conjunto Atuador da Embreagem Eletrônica	1423
Y144.1	Motor Atuador da Embreagem Eletrônica	1415
Y144.2	Motor Seletor da Embreagem Eletrônica	1425
Y145	Válvula Solenóide de Derramamento	1716
Y146	Bomba de Partida a Frio	1310
Y147	Válvula Solenóide de Partida a Frio	1324
Y148	Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	1658
Y20	Válvula de Controle da Marcha Lenta	1333
Y35L	Motor da Trava da Porta Traseira LE	941
Y35R	Motor da Trava da Porta Traseira LD	954
Y49	Motor da Trava da Tampa Traseira	946
Y56	Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	1632, 1708, 1930
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	1804, 2004, 1604, 1904, 1304
Y58	Válvula Solenóide de Partida a Frio	2056
Y9	Válvula Solenóide do Controle de Tempo	1714



Descrição	Código	Localização
Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	F35	138
Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	F43	571
Fusível do Interruptor da Luz do Freio; Interruptor do Pedal da Embreagem - 20A	F36	143
Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	F53	119
ABS	A38	825
Air Bag do Motorista	A106	966
Air Bag do Passageiro	A62	968
Air Bag Lateral - Lado do Motorista	A24	971
Air Bag Lateral - Lado do Passageiro	A79	974
Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	S124.2	1050..1054
Alternador	G8	113
Alto-Falante da Porta Dianteira LD	B109R	513
Alto-Falante da Porta Dianteira LE	B109L	510
Alto-Falante da Porta Traseira LD	B117R	522
Alto-Falante da Porta Traseira LE	B117L	518
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	B112R	513
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	B112L	510
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	B123R	522
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	B123L	518
Antena do Radio	W460	529
Aquecimento do Filtro	R26	1788
Bateria	G1	101
Bobina de Ignição - C18NE	T1	1370



Descrição	Código	Localização
Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	A40	1871, 1674
Bomba de Combustível	M1_M8	1272
Bomba de Partida a Frio	Y146	1310
Buzina	B9	273
Buzina do Alarme	H16	1094
Chave de Ignição	S149	109
Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	X89	960
Conector de Diagnóstico	X40	351
Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	X36.1	969
Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	X36.5	968
Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	X37.1	972
Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	X37.5	974
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	X148	575, 577
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	521, 1119, 1144, 954, 1119
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	X135	831, 1272, 941, 518, 1114, 1116, 1138
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X13	518, 939, 1113, 1187
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	329, 946, 1025, 364, 852
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	X63	889
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	X62	892
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	X36	968, 971



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	X37	974
Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	X100	1272
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	X91	960
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	X21	1092, 1091, 1119, 1144, 521, 531, 573, 674, 986, 9543, 1014, 1025, 518, 983, 1114, 1116, 1138, 367, 255, 288, 239, 823, 855, 1270
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X2	941, 1007, 1069, 1072, 1078, 1091
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	511, 927, 1122, 1123, 1124, 1134, 390
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	507, 911, 1104, 1110, 1118, 1131, 390387
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletroassistida - 8P	X61	885
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 47P	X1B	215, 221, 288, 891, 886, 876, 109, 116, 132, 149, 147, 176, 169, 133, 159, 1416, 1428, 526, 525, 1052, 1092, 1144, 1348, 1340



Descrição	Código	Localização
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	X1A	112, 109, 142, 146, 138, 255, 276, 888, 860, 573, 932, 914, 908, 1014, 1044, 1054, 1072, 1133, 306, 308, 309, 310, 317, 319, 324, 327, 334, 336, 339, 340, 342, 344, 349
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	X60	886, 890
Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X1C	1639, 1737, 1838, 1939, 2039, 365, 363, 362, 948, 1007, 1017, 1028, 1035, 1037, 1080, 327, 568, 620, 1073, 182, 239, 252, 276, 832, 839, 850, 853
Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 6P	X18	119, 250, 1331, 1370, 1384, 1390, 1397, 1613, 1358, 1674, 1688, 1712, 1734, 1871, 1975, 1990, 1995, 2075, 2090
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	X15	246, 521, 520
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 6P	X19	107, 116
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador	X30	1168, 1263, 1468, 1472
Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	X28	1769
Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	X88	963
Conjunto Atuador da Embreagem Eletrônica	Y144	1423
Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	R1	358



Descrição	Código	Localização
Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	324
Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	S250	311
Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	S169	383
Controle de Sistema de Aquecedor A/C	A60	460,462,464, 467,485
Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	A1_A14	1517
Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo LD	A119R	813
Conversor de Sinal - Velocidade do Veículo LE	A119L	807
Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	R22	364
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	1263
Fusível da Bomba de Combustível - 20A	F9	152
Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	F19	166
Fusível da Buzina - 10A	F8	154
Fusível da Buzina do Alarme - 10A	F13	160
Fusível da Embreagem Eletrônica - 60A	F4B	193
Fusível da Luz de Neblina - 10A	F45	216
Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	F20	168
Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	F42	566
Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	F47	225
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	F1A	131
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	F3A	166
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	F2A	151
Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	F1B	127
Fusível do ABS - 40A	F3B	188



Descrição	Código	Localização
Fusível do Acendedor de Cigarros - 10A	F37	146
Fusível do Aquecimento do Filtro de Combustível - Diesel - 30A	F50	129
Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	F27	169
Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	F28	166
Fusível do Computador de Bordo - 15A	F10	156
Fusível do Computador de Bordo - 5A	F33	129
Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	F1	130
Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	F21	170
Fusível do Controle do Motor - 30A	F4A	180
Fusível do Desembaçador do Vidro Traseiro - 7,5A	F12	162
Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	F7B	182
Fusível do Farol Alto LD - 10A	F55	207
Fusível do Farol Alto LE - 10A	F54	205
Fusível do Farol Baixo LD - 10A	F52	212
Fusível do Farol Baixo LE - 10A	F51	210
Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	F46	219
Fusível do Interruptor de Marcha á ré e Relé da Luz de Ré - 15A	F38	152
Fusível do Interruptor de Partida - 10A	F7	109
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	F34	135
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	F25	159
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	F6	147
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	F22	176
Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	F39	155



Descrição	Código	Localização
Fusível do Módulo das Velas de Aquecimento Diesel - 80A	F5B	190
Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	F7A	201
Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	F5	133
Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	F4	145
Fusível do Motor de Partida - 30A	F5A	184
Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	F3	136
Fusível do Radio - 20A	F11	158
Fusível do Relé do Farol Baixo, Relé do Farol Alto, Relé do Farol de Neblina, Relé da Lanterna - 5A	F44	213
Fusível do Relé do Ventilador do Radiador - 40A	F5B	190
Fusível do Sistema de Direção Eletro-assistida - 80A	F2B	186
Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	F26	162
Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	F6A	123
Fusível do Teto Solar - 20A	F23	172
Fusível do Ventilador - 40A	F8A	195
Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	F6B	199
Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	F48	229
Interruptor Capo do Motor	S135	1084
Interruptor da Alavanca de Marcha - Embreagem Eletrônica	A163	1414
Interruptor da Buzina	S5	963
Interruptor da Embreagem	S41	849
Interruptor da Embreagem	S46	620
Interruptor da Luz de Estacionamento	S181	860
Interruptor da Luz de Freio	S216	845



Descrição	Código	Localização
Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda - Direita)	S229.2	328..329
Interruptor da Porta Dianteira LD	S62P	1011
Interruptor da Porta Dianteira LE	S62D	1007..1008
Interruptor da Tampa Traseira	S39	1026
Interruptor da Unidade do Alarme	S1_Y49	950
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169.1	381
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	S169.2	381
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	1380, 1688, 1774, 1885, 1985, 2085
Interruptor de Trava/Destrava	S63	934
Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	S124.3	1060..1064
Interruptor do Controle Remoto do Radio	S208	951
Interruptor do Farol Alto - Flash	S229.1	325..326
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	863
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	S120	306
Interruptor do Teto Solar	S228	1067
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112D.2	1107
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112P	1121
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	S112D.1	1104
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	S112D	1112
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S112D.4	1112
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S215R	1117
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S112D.3	1115
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S215L	1114



Descrição	Código	Localização
Interruptor Farol de Neblina	S124.5	1056
Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	S124.4	1048
Interruptor Luz de Neblina	S124.6	1058
Interruptor Luz Interna Central	S124.1	1044
Lâmpada da Luz de Licença	E98A / E98B	577, 579
Lâmpada da Luz de Neblina LE	E97L	240
Lâmpada da Luz de Re LD	E106R.3	255
Lâmpada da Luz de Re LE	E106L.3	252
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E68.1	1041,1043
Lâmpada do Farol Alto LD	E121R.2	207
Lâmpada do Farol Alto LE	E121L.2	205
Lâmpada do Farol Baixo LD	E121R.1	212
Lâmpada do Farol Baixo LE	E121L.1	210
Lâmpada do Farol de Neblina LD	E69.R	248
Lâmpada do Farol de Neblina LE	E69.L	246
Lâmpada do Porta Luvas	E82	355
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	E121R.3	286
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	E121L.3	279
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	E106L.4	276
Lâmpada Spot	E68.2	1045,1047
Luz da Lanterna LD	E106R.1	573
Luz da Lanterna LE	E106L.1	568
Luz de Estacionamento LD	E121R.4	289, 571



Descrição	Código	Localização
Luz de Estacionamento LE	E121L.4	566
Luz de Freio Central - Brake Light	E79	852
Luz de Freio LD	E106R.2	855
Luz de Freio LE	E106L.2	849
Luz de Leitura Traseira	E88	1028
Luz do Compartimento de Carga	E62	1025
Modulo Air Bag	A63	973
Modulo da BCM	A15	114, 322
Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A1_A75	886
Módulo de Controle da Embreagem Eletrônica	A112	1421
Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	A49	1473
Módulo de Controle do Motor - 1.8 DOHC	A84C	1625
Módulo de Controle do Motor - 1.8 SOHC Flexpower	A84C	2025
Módulo de Controle do Motor - 1.8 SOHC Gen III	A84C	1926
Módulo de Controle dos Vidros	A80	1144
Módulo do Sistema de Arrefecimento	A50	1167
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	875
Motor Atuador da Embreagem Eletrônica	Y144.1	1415
Motor Bomba do Limpador do Vidro	Y105	307, 951
Motor -Compartimento Motorista	Y1-A60	478
Motor -Compartimento Passageiro	M1_A60	454
Motor da Trava da Porta Dianteira LD	Y13P	927
Motor da Trava da Porta Dianteira LE	Y13D	906, 911



Descrição	Código	Localização
Motor da Trava da Porta Traseira LD	Y35R	954
Motor da Trava da Porta Traseira LE	Y35L	941
Motor da Trava da Portinhola do Combustível	Y10	951
Motor da Trava da Tampa Traseira	Y49	946
Motor de Direção Eletro-assistida	M1_A75	890
Motor de Distribuição do Ar	M2_A14	1530
Motor de Mistura do Ar	M1_A14	1524
Motor de Partida	M15	108
Motor de Recirculação do Ar	M3_A14	1543
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	E121R.5	220
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	E121L.5	216
Motor de Regulagem do Espelho LD	M11P	390
Motor de Regulagem do Espelho LE	M11D	384
Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	E124	792
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	326
Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	M17	315
Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	A13	1516
Motor do Ventilador do Radiador	M1_A49	1472
Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	M10P	1138
Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	M10D	1133
Motor do Vidro da Porta Traseira LD	M14R	1144
Motor do Vidro da Porta Traseira LE	M14L	1141
Motor Seletor da Embreagem Eletrônica	Y144.2	1425



Descrição	Código	Localização
Motor Teto-Solar Dianteiro	M16A	1071
Motor Teto-Solar Traseiro	M16B	1063
Nc	F14	-
Nc	F15	-
Nc	F16	-
Nc	F17	-
Nc	F18	-
Nc	F2	-
Nc	F24	-
Nc	F29	-
Nc	F30	-
Nc	F31	-
Nc	F32	-
Nc	F40	-
Nc	F41	-
Nc	F49	-
Nc	F4B	-
Nc	F8B	-
Painel de Instrumentos	P3	405..445
Pré-Tensionador do Motorista	Y135	974
Pré-Tensionador do Passageiro	Y133	968
Radio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	528
Relé da Bomba de Combustível	K34	1386, 1690, 1892, 1990, 2090



Descrição	Código	Localização
Relé da Bomba de Partida a Frio	K20	1344, 2057
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	310
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	305
Relé da Buzina	K47	273
Relé da Buzina do Alarme	K67	1094
Relé da ECM - C18SEL	K26	1702
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	K66R	284
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	K66L	280
Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	K54	565
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	1184, 239
Relé da Luz de Ré	K71	254
Relé da Trava da Porta Dianteira LD	K24B	911
Relé da Trava da Porta Dianteira LE	K24A	915
Relé da Válvula de Derramamento	K79	1706
Relé de Barramento 15	K72	126
Relé de Destrava	K24C	920
Relé do Compressor do Condicionador de Ar	K5	1263
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K49	363
Relé do Farol Alto	K45	204
Relé do Farol Baixo	K43	209
Relé do Farol de Neblina	K39	245
Relé do Interruptor da Embreagem	K24	105, 620
Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	K69A	317



Descrição	Código	Localização
Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	K69B	322
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	324
Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	K24D	923
Relé do Ventilador do Radiador	K14A	1152
Relé do Ventilador do Radiador	K14B	1170
Relé do Ventilador do Radiador	K30A	1232, 1242
Relé do Ventilador do Radiador	K30B	1247
Relé do Ventilador do Radiador	K30C	1217
Relé do Ventilador do Radiador	K30D	1223, 1253
Relé do Ventilador do Radiador com A/C	K59B	1178
Relé do Ventilador do Radiador sem A/C	K59A	1158
Relé Principal	K50	122
Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	B67	1865
Sensor da Pressão de Carga	B150	1748
Sensor de Detonação	B65	1645, 1855, 1945, 2045, 1360
Sensor de Intensidade do Sol	B4_A14	1564
Sensor de Massa de Ar	B69	1360, 1666, 1762, 1964, 2064
Sensor de Nível do Combustível	B1_M8	1274
Sensor de Oxigênio - Aquecido	B56	1341
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B70	1652, 1893
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B71	1952, 2051
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B72	1956



Descrição	Código	Localização
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	1753
Sensor de Posição da Borboleta	A111	1606, 1806, 1906, 2006
Sensor de Posição da Borboleta	B82	1353
Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	B28	1626, 1927
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	1638, 1737, 1838, 1939, 2038
Sensor de Pressão	B72	827
Sensor de Pressão do Ar	B26	1741
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	1334, 1538, 1632, 1831, 1932, 2032, 1730
Sensor de Rotação do Motor	B30	1364, 1650, 2061, 1730, 1860, 1961
Sensor de Saída do Ar de Ventilação	B3_A14	1556
Sensor de Saída do Ar para o Piso	B2_A14	1553
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	1761
Sensor de Temperatura do Motor	B39	1352, 1640, 1759, 1852, 1941, 2041
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	518
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	B52R	812
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	B52L	806
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	B76R	838
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	B76L	835
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	1390, 2090
Sensor do Air Bag do Motorista	B63D	983



Descrição	Código	Localização
Sensor do Air Bag do Passageiro	B63P	986
Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	B79	1080
Sensor do Desvio de Direção	B1_A75	895
Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	B1_A14	1538
Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	1038
TID	P9	535
Tomada do Compartimento de Carga	X112R	669
Tomada do Console Central 1	X112A	678
Tomada do Console Central 2	X112B	683
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A85	1717
Unidade de Controle de Aquecimento	A147	1765
Unidade de Interruptores Central	S124	1039
Válvula de Controle da Marcha Lenta	Y20	1333
Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L DOHC	L2A	1676
Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L SOHC	L2A	1371
Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L SOHC com Flexpower	L2A	2076
Válvula de Injeção 1 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	L2A	1878
Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L DOHC	L2B	1679
Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L SOHC	L2B	1375
Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L SOHC com Flexpower	L2B	2078
Válvula de Injeção 2 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	L2B	1881
Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L DOHC	L2C	1682
Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L SOHC	L2C	1378



Descrição	Código	Localização
Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L SOHC com Flexpower	L2C	2082
Válvula de Injeção 3 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	L2C	1884
Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L DOHC	L2D	1685
Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L SOHC	L2D	1380
Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L SOHC com Flexpower	L2D	2085
Válvula de Injeção 4 Cilindro - 1.8L SOHC com MTA	L2D	1887
Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	Y142	1706
Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	Y56	1632, 1708, 1930
Válvula Solenóide de Derramamento	Y145	1716
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y147	1324
Válvula Solenóide de Partida a Frio	Y58	2056
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque	Y57	1804, 2004, 1604, 1904, 1304
Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	Y148	1658
Válvula Solenóide do Controle de Tempo	Y9	1714
Vela Aquecedora do 1º cilindro	R23A	1768
Vela Aquecedora do 2º cilindro	R23B	1769
Vela Aquecedora do 3º cilindro	R23C	1770
Vela Aquecedora do 4º cilindro	R23D	1771
Velas de Ignição - 1.8L SOHC	E118	1376
Velas de Ignição - 1.8L SOHC Gen III	E118	1982, 2081
Ventilador do Radiador - Aspirar	M7A	1156



Código	Descrição	Localização
A1_A14	Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	1508..1564
A1_A60	Unidade de Controle A/C	458..487
A1_A60.1	Interruptor do Compressor A/C	466, 479
A1_A60.2	Interruptor de Circulação de Ar	468..469, 471..472
A1_A60.3	Interruptor do Ventilador do Aquecedor	459..462, 471..474
A1_A60.4	Interruptor do Ventilador do Aquecedor	468
A1_A60.5	Iluminação - Unidade de Controle do Aquecedor AC	458..460, 485..486
A1_A60.6	Interruptor Condicionador de Ar	464, 485
A1_A60.7	Interruptor do Recirculador de Ar	462, 470
A1_A60.8	Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	464, 468
A1_A75	Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	883..899
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	870..881
A111	Sensor de Posição da Borboleta	1605..1620, 1805..1819
A112B	Módulo de Controle do MTA	1415..1438
A119	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo	
A119L	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	806..808
A119R	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	812..814
A13	Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	1514..1522
A132A	Radio CD AM/FM Toca-fitas	505..552
A147	Unidade de Controle de Aquecimento	1764..1771
A15	Modulo da BCM	111..116, 259..271, 305..347, 902..945, 1000..1099



Código	Descrição	Localização
A163	Interruptor da Alavanca Seletora de Marcha	1413..1420
A24	Air Bag do Motorista	964..966
A38	ABS	816..836
A40	Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	1674..1686
A49	Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	1466..1475
A60	Controle de Sistema de Aquecedor A/C	460,462,464,467,485
A60/A160	Painel de Instrumentos e Controle de Sistema de Aquecedor A/C	447..497
A63	Modulo Air Bag	964..995
A79	Air Bag do Passageiro	968..969
A80	Módulo de Controle dos Vidros	1122..1144
A84A	ECM - C18NE - conectores A e B - 32P	1303..1388, 1803..1894
A84C	ECM - C18SEL	1603..1692
A84D	ECM - Y17DT / DTS	1702..1775
A84D2	Unidade de Controle da Bomba Injetora	1715..1723
A85	Unidade de Controle da Bomba Injetora	1715..1723
A96D	Air Bag Lateral do Motorista	971..972
A96P	Air Bag Lateral do Passageiro	974..975
B1_A14	Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	1538
B1_A75	Sensor do Desvio de Direção	892..899
B1_M8	Sensor de Nível do Combustível	1274..1276
B109L	Alto-Falante da Porta Dianteira LE	509..510
B109LT	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	509..510, 517..518



Código	Descrição	Localização
B109R	Alto-Falante da Porta Dianteira LD	513..514
B109RT	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	513..514, 521..522
B117L	Alto-Falante da Porta Traseira LE	509..510, 517..518
B117LT	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	517
B117R	Alto-Falante da Porta Traseira LD	513..514, 521..522
B117RT	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	521, 522
B150	Sensor da Pressão de Carga	1746..1751
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	1761
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	1752..1757
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	1334..1338, 1631..1636, 1730..1735 1830..1835
B2_A14	Sensor de Saída do Ar para o Piso	1553
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	1636..1650, 1736..1748, 1837..1849
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	518, 519
B26	Sensor de Pressão do Ar	1740..1745
B28	Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	1624..1628
B3_A14	Sensor de Saída do Ar de Ventilação	1556
B30	Sensor de Rotação do Motor	1363..1368, 1655..1660, 1730..1734, 1859..1863
B39	Sensor de Temperatura do Motor	1353, 1640, 1759, 1852
B4_A14	Sensor de Intensidade do Sol	1558..1563
B49	Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LE	1091, 1092



Código	Descrição	Localização
B50	Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LD	1091, 1092
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	807
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	813
B63D	Sensor do Air Bag do Motorista	982..984
B63P	Sensor do Air Bag do Passageiro	985..987
B65	Sensor de Detonação	1358..1361,1644..1649,1854..1857
B67	Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	1864..1872
B69	Sensor de Massa de Ar	1360..1366,1664..1672,1762..1770
B70	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1341..1343, 1652, 1893
B72	Sensor de Pressão	830..831
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	834, 835
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	837, 838
B79	Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	1078..1080
B82	Sensor de Posição da Borboleta	1353..1355
B83	Sensor de Velocidade do Veiculo	1390
B9	Buzina	273, 275
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira LE	
E106L.1	Luz da Lanterna LE	568
E106L.2	Luz de Freio LE	848, 849
E106L.3	Lâmpada da Luz de Re LE	252
E106L.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	276, 278
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira LD	



Código	Descrição	Localização
E106R.1	Luz da Lanterna LD	573
E106R.2	Luz de Freio LD	855
E106R.3	Lâmpada da Luz de Re LD	255, 256
E106R.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LD	289, 292
E118	Velas de Ignição - C18NE	1372..1376
E118	Velas de Ignição - C18SEL	1680..1685
E121L	Conjunto do Farol LE	
E121L.1	Lâmpada do Farol Baixo LE	209, 210
E121L.2	Lâmpada do Farol Alto LE	203, 205
E121L.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	279, 281
E121L.4	Luz de Estacionamento LE	566
E121L.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	214..217
E121R	Conjunto do Farol LD	
E121R.1	Lâmpada do Farol Baixo LD	211, 212
E121R.2	Lâmpada do Farol Alto LD	206, 207
E121R.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	286
E121R.4	Luz de Estacionamento LD	571
E121R.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	218..221
E124	Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	790..796
E62	Luz do Compartimento de Carga	1025
E68	Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	1038..1048
E68.1	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	1041..1043



Código	Descrição	Localização
E68.2	Lâmpada Spot	1045..1047
E69.L	Lâmpada do Farol de Neblina LE	246
E69.R	Lâmpada do Farol de Neblina LD	248
E79	Luz de Freio Central - Brake Light	852
E82	Lâmpada do Porta Luvas	356
E94	Luz de Leitura Traseira	1028..1035
E97L	Lâmpada da Luz de Neblina LE	240
E98A / E98B	Lâmpada da Luz de Licença	577, 579
F1	Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	130
F10	Fusível do Computador de Bordo - 15A	156, 157
F11	Fusível do Radio - 20A	158, 159
F12	Nc	163
F13	Fusível da Buzina do Alarme - 10A	160, 161
F14	Nc	
F15	Nc	
F16	Nc	
F17	Nc	
F18	Nc	
F19	Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	166
F1A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	129, 130
F1B	Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	126, 127
F2	Nc	



Código	Descrição	Localização
F20	Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	168
F21	Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	170
F22	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	176
F23	Fusível do Teto Solar - 20A	172
F24	Nc	
F25	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	159
F26	Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	162
F27	Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	169
F28	Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	166
F29	Nc	
F2A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	150, 151
F2B	Nc	187
F3	Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	135, 136
F30	Nc	
F31	Nc	
F32	Nc	
F33	Fusível do Computador de Bordo - 5A	128, 129
F34	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	135
F35	"Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	138
F36	Fusível do Brake Light - 20A	143
F37	Fusível do Acendedor de Cigarro - 10A	146
F38	Fusível - Partida a Frio	152, 1330



Código	Descrição	Localização
F39	Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	155
F3A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	166
F3B	Fusível do ABS - 40A	189
F4	Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	145
F40	Nc	
F41	Nc	
F42	Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	566
F43	"Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	571
F44	"Fusível do Farol Alto; Farol Baixo; Farol de Neblina - 5A	212, 213
F45	Fusível da Luz de Neblina - 10A	215, 216
F46	Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	218, 219
F47	Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	136, 137, 225
F48	Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	125, 230
F49	Nc	
F4A	Fusível do Controle do Motor - 30A	181
F4B	Nc	193
F5	Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	132, 133
F50	Nc	128
F51	Fusível do Farol Baixo LE - 10A	209, 210
F52	Fusível do Farol Baixo LD - 10A	211, 212
F53	"Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	118, 119
F54	Fusível do Farol Alto LE - 10A	204, 205



Código	Descrição	Localização
F55	Fusível do Farol Alto LD - 10A	206, 207
F5A	Fusível do Motor de Partida - 30A	185
F5B	NC	191
F6	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	146, 147
F6A	Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	122, 123
F6B	Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	199
F7	Fusível do Interruptor de Partida - 10A	109, 110
F7A	Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	200, 201
F7B	Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	183
F8	Fusível da Buzina - 10A	154, 155
F8A	Fusível do Ventilador - 40A	195
F8B	Nc	
F9	Fusível da Bomba de Combustível - 20A	152, 153
G1	Bateria	100, 101
G8	Alternador	112, 113
H16	Buzina do Alarme	1094
K2	Relé da Partida a Frio	1343..1345
K24	Relé do Interruptor da Embreagem	619..623
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira LE	915..918
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira LD	911..914
K24C	Relé de Destrava	919..922
K24D	Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	923..926



Código	Descrição	Localização
K26	Relé da ECM - C18SEL	1601..1602, 1604..1605, 1702..1705, 1801..1804
K30A	Relé do Ventilador do Radiador	1211..1212, 1240..1243, 1257..1258
K30B	Relé do Ventilador do Radiador	1223..1224, 1241..1242, 1250..1254
K30C	Relé do Ventilador do Radiador	1244..1248, 1252..1254
K30D	Relé do Ventilador do Radiador	1218..1220, 1245..1247, 1256..1259
K34	Relé da Bomba de Combustível	1386..1388, 1690..1692, 1705..1708
K34	Relé da Spill Valve - Diesel	1706..1707
K35	Relé da Bomba de Combustível	1891..1894
K39	Relé do Farol de Neblina	245..248
K43	Relé do Farol Baixo	207..210, 219
K45	Relé do Farol Alto	202..205
K47	Relé da Buzina	273..277
K49	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	262..265, 363..365
K5	Relé do Compressor do Condicionador de Ar	1263..1264
K50	Relé Principal	121..123
K54	Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	564..567
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	325..326
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	238..241
K61	Relé do Motor de Partida	105..107



Código	Descrição	Localização
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	280..284
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	255, 285..288
K67	Relé da Buzina do Alarme	1094..1095
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	314..317
K69B	Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	318..321
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	305..308, 310..313
K71	Relé da Luz de Ré	254..257
K72	Relé de Barramento 15	125..127
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	305..308, 310..313
K79	Relé da Válvula de Derramamento	1702..1705
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18NE	1372, 1878
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18SEL	1676
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18NE	1375, 1881
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18SEL	1679
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18NE	1378, 1884
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18SEL	1682
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18NE	1380, 1381, 1887
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18SEL	1685
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	1263
M1 _ A49	Motor do Ventilador do Radiador	1468..1473
M1_A14	Motor de Mistura do Ar	1524..1529
M1_A60	Motor - Compartimento Passageiro	452, 488..495



Código	Descrição	Localização
M1_A75	Motor de Direção Eletro-assistida	887..891
M1_M8	Bomba de Combustível	1272
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	1133
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	1136
M11D	Motor de Regulagem do Espelho LE	383..387
M11P	Motor de Regulagem do Espelho LD	389..393
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	325..331
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira LE	1140
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira LD	1144
M15	Motor de Partida	105..108
M16A	Motor Teto-Solar Dianteiro	1069..1073
M16B	Motor Teto-Solar Traseiro	1062..1066
M17	Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	315..321
M2_A14	Motor de Distribuição do Ar	1530..1535
M3_A14	Motor de Recirculação do Ar	1542..1545
M7A	Ventilador do Radiador - Aspirar	1211, 1253..1258
M5	Bomba de Combustível - Partida a Frio	1310
M7B	Ventilador do Radiador - Assoprar	1223, 1241..1243
P3	Painel de Instrumentos	403..445
P3.1	Lâmpada Indicadora da Direção Eletro-assistida	441, 442
P3.10	Lâmpada Indicadora do Pisca do Reboque	439
P3.11	Lâmpada Indicadora da Luz de Neblina	419



Código	Descrição	Localização
P3.12	Lâmpada Indicadora do Farol Alto	420
P3.14	Lâmpada Indicadora do ABS	440, 441
P3.15	Lâmpada Indicadora de Combustível	421
P3.16	Lâmpada Indicadora do Sistema de Arrefecimento	422
P3.17	Lâmpada Indicadora do Sistema de Freio	423
P3.2	Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos	411..413
P3.22	Indicador de Temperatura - Arrefecimento do Motor	417
P3.24	Tacômetro	420
P3.25	Velocímetro	423
P3.3	Lâmpada Indicadora do Air bag	405
P3.33	Lâmpada Indicadora de Direção LE	424
P3.34	Lâmpada Indicadora de Direção LD	425
P3.4	Lâmpada Indicadora do Motor	408
P3.45	Lâmpada Indicadora do Serviço de Manutenção Preventiva	426
P3.5	Indicador de Combustível	426
P3.57	Lâmpada Indicadora do Regulador de Faróis	438
P3.60	Lâmpada Indicadora de Velocidade Cruzeiro	427
P3.61	Lâmpada Indicadora de Mudança de Marcha	416
P3.62	Lâmpada Indicadora da Pressão de Óleo	417
P3.63	Lâmpada Indicadora do Aquecimento do Compartimento de Compressão do DIESEL	418
P3.7	Lâmpada Indicadora do Sistema de Tração	435
P3.8	Lâmpada Indicadora do Farol de Neblina	436



Código	Descrição	Localização
P3.9	Lâmpada Indicadora do Cinto de Segurança (Aviso)	437
P9	TID	530..542
R1	Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	358
R1_A60	Serie de Resistências - Ventilador do Compartimento de Passageiros	456..464, 471..483
R22	Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	364
R23A	Vela Aquecedora do 1º cilindro	1768
R23B	Vela Aquecedora do 2º cilindro	1769
R23C	Vela Aquecedora do 3º cilindro	1770
R23D	Vela Aquecedora do 4º cilindro	1771
R26	Aquecimento do Filtro	1788
S1_Y13D	Interruptor da Central de Travas	909..911
S1_Y49	Interruptor da Unidade do Alarme	949
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	1105..1116
S112D.1	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	1105..1106
S112D.2	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1108..1109
S112D.3	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1111..1112, 114..1115
S112D.4	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1111..1112, 1114..1115
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1122,1124
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	303..309
S124	Unidade de Interruptores Central	1039..1066
S124.1	Interruptor Central de Luz Interna	1044
S124.2	Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	1050..1054



Código	Descrição	Localização
S124.3	Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	1060..1064
S124.4	Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	1048
S124.5	Interruptor Farol de Neblina	1056
S124.6	Interruptor Luz de Neblina	1058
S135	Interruptor Capô do Motor	1084
S149	Chave de Ignição	108..114
S169	Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	381..392
S169.1	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	381..392
S169.2	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	382..392
S181	Interruptor da Luz de Estacionamento	860
S208	Interruptor do Controle Remoto do Radio	951..957
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1114,1116
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1117,1119
S216	Interruptor da Luz de Freio	845..847
S228	Interruptor do Teto Solar	1065..1071
S229	Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	323..335
S229.1	Interruptor do Farol Alto - Flash	323..326
S229.2	Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda/ Direita)	326..329
S229.4	Interruptor do Cruise Control	329..335
S250	Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	310..322
S32	Interruptor da Luz de Ré	252, 253
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	862, 863



Código	Descrição	Localização
S39	Interruptor da Tampa Traseira	1000..1001, 1025
S41	Interruptor da Embreagem	848, 849
S46	Interruptor da Embreagem	620
S5	Interruptor da Buzina	963
S63	Interruptor de Trava/Destrava	932..936
S63D	Interruptor da Porta Dianteira LE	1007..1009
S63P	Interruptor da Porta Dianteira LD	1011
S63RL	Interruptor da Porta Traseira LE	1017
S63RR	Interruptor da Porta Traseira LD	1014
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	1380, 1688, 1774, 1885
T1	Bobina de Ignição - C18NE	1369..1376
W460	Antena do Radio	527..532
X100	Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	1272..1276
X112A	Tomada do Console Central 1	677..678
X112B	Tomada do Console Central 2	683..684
X112R	Tomada do Compartimento de Carga	669..671
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	520..523,954..956,1117..1119,1142 ..1144
X13	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	516..519,941..943,1114..1116,1138 ..1140
X135	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	831, 1272..1276
X148	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	575, 577



Código	Descrição	Localização
X15	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	246, 520, 522
X16	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	326..328, 364, 851, 852, 946..948, 1025
X18	Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 6P	1330, 1370, 1384, 1390, 1397, 1600, 1602, 1658, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734, 1802, 1871, 1890
X19	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 6P	105, 107, 115, 116
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	109, 110, 111, 112, 138, 142, 146, 255, 256, 276, 306, 308, 309, 311, 318, 319, 324, 327, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 349, 573, 860, 872, 873, 887, 888, 906..910, 912..925, 932, 1014, 1044..1048, 1054..1058, 1072, 1133
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 47P	109, 110, 115, 116, 118, 119, 131, 132, 133, 147, 159, 169, 176, 214, 215, 220, 221, 289, 292, 353, 354, 525, 807, 823..827, 875, 876, 878, 879, 885, 886, 890, 891, 1025..1092, 1144, 1271..1276, 1340..1348, 1416..1419
X1C	Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	183, 239, 252, 253, 276, 278, 326, 328, 362, 363, 365, 568, 620, 831, 832, 839, 850, 852, 853, 948, 1007, 1017, 1027, 1028, 1035, 1037, 1073, 1080, 1083, 1114..1116, 1138..1140, 1639..1649, 1736..1747, 1838..1848



Código	Descrição	Localização
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	362, 366, 516..519, 854, 855, 941..943, 983..984, 1007, 1017, 1030, 1068..1072, 1078, 1091, 1113..1115, 1138..1140
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	255..289, 520..523, 531, 573, 823..827, 854, 855, 954..956, 986..987, 1014, 1025, 1091..1092, 1117..1119, 1142..1144, 1272..1276
X28	Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	1769..1770
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	387, 390..393, 508..511, 906..915, 1103, 1104, 1108..1112, 1118, 1131..1133
X30	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador	1263, 1468, 1472
X36	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	968..969, 971..972
X36.1	Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	971..972
X36.5	Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	968..969
X37	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	974..975
X37.1	Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	974..975
X37.5	Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	974..975
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	390..393, 512..515, 927..929, 1122..1124, 1134..1136
X60	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	885, 886
X61	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletro-assistida - 8P	884, 885, 888..891
X62	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida - 8P	892..899



Código	Descrição	Localização
X63	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	887..891
X88	Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	962..963
X89	Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	960..963
X90	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle do Air Bag - 50P	965..994
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	960..966
XD	Conector para o Tech II (ALDL) - 16P	348..354
Y1_A60	Atuador - ASM - AIR - INL VLV	462..469, 475
Y10	Motor da Trava da Portinhola do Combustível	951
Y105	Motor Bomba do Limpador do Vidro	307
Y133	Pré-Tensionador do Passageiro	968..969
Y135	Pré-Tensionador do Motorista	974..975
Y13D	Motor da Trava da Porta Dianteira LE	906..915
Y13P	Motor da Trava da Porta Dianteira LD	927..929
Y142	Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	1706
Y144	Conjunto Atuador do MTA	
Y144.1	Motor Atuador do MTA	1415..1422, 1425..1430
Y144.2	Motor Seletor do MTA	1416..1421, 1424..1431
Y145	Válvula Solenóide de Derramamento	1716
Y148	Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	1658
Y2	Válvula Solenóide - Partida a Frio	452..456
Y2_A60	Atuador - Circulação	452..456



Código	Descrição	Localização
Y20	Válvula de Controle da Marcha Lenta	1330..1336
Y35L	Motor da Trava da Porta Traseira LE	941..943
Y35R	Motor da Trava da Porta Traseira LD	954..956
Y45	Válvula Solenóide da Borboleta de Admissão	1710
Y49	Motor da Trava da Tampa Traseira	946..947
Y56	Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	1629..1634
Y56	Válvula Solenóide da EGR - Y17DT / DTS	1708
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18NE	1304, 1803
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18SEL	1604
Y7	Válvula Solenóide Spin Level Regulation	1704
Y9	Válvula Solenóide do Controle de Tempo	1714



Descrição	Cód	Localização
ABS	A38	816..836
Air Bag do Motorista	A24	964..966
Air Bag do Passageiro	A79	968..969
Air Bag Lateral do Motorista	A96D	971..972
Air Bag Lateral do Passageiro	A96P	974..975
Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	S124.2	1050..1054
Alternador	G8	112,113
Alto-Falante da Porta Dianteira LD	B109R	513..514
Alto-Falante da Porta Dianteira LE	B109L	509..510
Alto-Falante da Porta Traseira LD	B117R	513..514,521..522
Alto-Falante da Porta Traseira LE	B117L	509..510,517..518
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	B109RT	513..514,521..522
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	B109LT	509..510,517..518
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	B117RT	521,522
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	B117LT	517
Antena do Radio	W460	527..532
Aquecimento do Filtro	R26	1788
Atuador - ASM - AIR - INL VLV	Y1_A60	462..469,475
Atuador - Circulação	Y2_A60	452..456
Bateria	G1	100,101
Bobina de Ignição - C18NE	T1	1369..1376



Descrição	Cód	Localização
Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	A40	1674..1686
Bomba de Combustível	M1_M8	1272
Bomba de Combustível - Partida a Frio	M5	1310
Buzina	B9	273,275
Buzina do Alarme	H16	1094
Chave de Ignição	S149	108..114
Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	X89	960..963
Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	X36.1	971..972
Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	X36.5	968..969
Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	X37.1	974..975
Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	X37.5	974..975
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	X148	575,577
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	520..523,954..956,1117..1119,1142..1144
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	X135	831, 1272..1276
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X13	516..519,941..943,1114..1116,1138..1140,
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	326..328, 364, 851,852, 946..948, 1025
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	X63	887..891
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	X62	892..899
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	X36	968..969, 971..972
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	X37	974..975



Descrição	Cód	Localização
Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	X100	1272..1276
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	X91	960..966
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle do Air Bag - 50P	X90	965..994
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	X21	255..289, 520..523, 531, 573, 823..827, 854,855, 954..956, 986..987, 1014, 1025, 1091..1092, 1117..1119, 1142..1144, 1272..1276,
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X2	362,366, 516..519, 854,855, 941..943, 983..984, 1007, 1017, 1030, 1068..1072, 1078, 1091,1138..1140,1113..1115
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	390..393, 512..515, 927..929, 1122..1124, 1134..1136
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	387, 390..393, 508..511, 906..915, 1103,1104, 1108..1112, 1118, 1131..1133
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletro-assistida - 8P	X61	884,885,888..891
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 47P	X1B	109,110, 115,116, 118,119, 131,132, 133, 147, 159,169, 176, 214, 215,220, 221, 289, 292, 349, 353,354, 525, 807, 823..827, 875,876,878, 879, 885,886,890, 891, 1025..1092, 1144, 1271..1276, 1340..1348, 1416..1419
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	X1A	109,110, 111,112, 138,142, 146, 255,256,276, 306, 308, 309, 311, 318, 319, 324, 327, 331,334, 335,336,337, 338,339, 340, 342,343,344,345, 573,860,872,873, 887,888,906..910, 912..925, 932, 1014, 1044..1048, 1054..1058, 1072, 1133
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	X60	885,886
Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X1C	183, 239, 252, 253,276, 278,326, 328, 362, 363, 365, 568,620,831, 832, 839, 850, 852,853, 948, 1007, 1017, 1027,1028, 1035, 1037,1073,1080, 1083, 1114..1116, 1138..1140, 1639..1649, 1736..1747,1838..1848



Descrição	Cód	Localização
Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 6P	X18	1330, 1370, 1384, 1390, 1397, 1600,1602, 1658, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734,1802,1871,1890
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	X15	246,520, 522
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 6P	X19	105,107,115, 116
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador	X30	1263,1468, 1472
Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	X28	1769..1770
Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	X88	962..963
Conector para o Tech II (ALDL) - 16P	XD	348..354
Conjunto Atuador do MTA	Y144	
Conjunto da Lanterna Traseira LD	E106R	
Conjunto da Lanterna Traseira LE	E106L	
Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	R1	358
Conjunto do Farol LD	E121R	
Conjunto do Farol LE	E121L	
Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	323..335
Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	S250	310..322
Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	S169	381..392
Controle de Sistema de Aquecedor A/C	A60	460,462,464,467,485
Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	A1_A14	1508..1564
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo	A119	
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	A119R	812..814
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	A119L	806..808



Descrição	Cód	Localização
Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	R22	364
ECM - C18NE - conectores A e B - 32P	A84A	1303..1388,18031894
ECM - C18SEL	A84C	1603..1692
ECM - Y17DT/DTS	A84D	1702..1775
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	1263
Fusível da Bomba de Combustível - 20A	F9	152,153
Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	F19	166
Fusível da Buzina - 10A	F8	154,155
Fusível da Buzina do Alarme - 10A	F13	160,161
Fusível da Luz de Neblina - 10A	F45	215,216
Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	F20	168
"Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	F35	138
"Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	F43	571
Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	F42	566
Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	F47	136,137, 225
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	F1A	129,130
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	F3A	166
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	F2A	150,151
Fusível - Partida a Frio	F38	152, 1330
Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	F1B	126,127
Fusível do ABS - 40A	F3B	189
Fusível do Acendedor de Cigarro - 10A	F37	146



Descrição	Cód	Localização
Fusível do Brake Light - 20A	F36	143
Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	F27	169
Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	F28	166
Fusível do Computador de Bordo - 15A	F10	156,157
Fusível do Computador de Bordo - 5A	F33	128,129
Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	F1	130
Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	F21	170
Fusível do Controle do Motor - 30A	F4A	181
Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	F7B	183
Fusível do Farol Alto LD - 10A	F55	206,207
Fusível do Farol Alto LE - 10A	F54	204,205
"Fusível do Farol Alto; Farol Baixo; Farol de Neblina - 5A	F44	212,213
Fusível do Farol Baixo LD - 10A	F52	211,212
Fusível do Farol Baixo LE - 10A	F51	209,210
Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	F46	218,219
Fusível do Interruptor de Partida - 10A	F7	109,110
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	F34	135
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	F25	159
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	F6	146,147
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	F22	176
Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	F39	155
Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	F7A	200,201



Descrição	Cód	Localização
Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	F5	132,133
Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	F4	145
Fusível do Motor de Partida - 30A	F5A	185
Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	F3	135,136
Fusível do Radio - 20A	F11	158,159
"Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	F53	118,119
Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	F26	162
Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	F6A	122,123
Fusível do Teto Solar - 20A	F23	172
Fusível do Ventilador - 40A	F8A	195
Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	F6B	199
Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	F48	125, 230
Iluminação - Unidade de Controle do Aquecedor AC	A1_A60.5	458..460, 485..486
Indicador de Combustível	P3.5	426
Indicador de Temperatura - Arrefecimento do Motor	P3.22	417
Interruptor Capo do Motor	S135	1084
Interruptor Condicionador de Ar	A1_A60.6	464,485
Interruptor da Alavanca Seletora de Marcha	A163	1413..1420
Interruptor da Buzina	S5	963
Interruptor da Central de Travas	S1_Y13D	909..911
Interruptor da Embreagem	S41	848,849
Interruptor da Embreagem	S46	620



Descrição	Cód	Localização
Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda/ Direita)	S229.2	326..329
Interruptor da Luz de Estacionamento	S181	860
Interruptor da Luz de Freio	S216	845..847
Interruptor da Luz de Ré	S32	252,253
Interruptor da Porta Dianteira LD	S63P	1011
Interruptor da Porta Dianteira LE	S63D	1007..1009
Interruptor da Porta Traseira LD	S63RR	1014
Interruptor da Porta Traseira LE	S63RL	1017
Interruptor da Tampa Traseira	S39	1000..1001,1025
Interruptor da Unidade do Alarme	S1_Y49	949
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169.1	381..392
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	S169.2	382..392
Interruptor de Circulação de Ar	A1_A60.2	468..469,471..472
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	1380, 1688, 1774,1885
Interruptor de Trava/Destrava	S63	932..936
Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	S124.3	1060..1064
Interruptor do Compressor A/C	A1_A60.1	466,479
Interruptor do Controle Remoto do Radio	S208	951..957
Interruptor do Cruise Control	S229.4	329..335
Interruptor do Farol Alto - Flash	S229.1	323..326
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	862,863
Interruptor do Recirculador de Ar	A1_A60.7	462,470



Descrição	Cód	Localização
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	S120	303..309
Interruptor do Teto Solar	S228	1065..1071
Interruptor do Ventilador do Aquecedor	A1_A60.3	459..462,471..474
Interruptor do Ventilador do Aquecedor	A1_A60.4	468
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112D.2	1108..1109
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112P	1122,1124
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	S112D.1	1105..1106
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	S112D	1105..1116
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S112D.4	1111..1112,1114..1115
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S215R	1117,1119
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S112D.3	1111..1112,1114..1115
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S215L	1114,1116
Interruptor Farol de Neblina	S124.5	1056
Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	S124.4	1048
Interruptor Luz de Neblina	S124.6	1058
Interruptor Luz Interna Central	S124.1	1044
Lâmpada da Luz de Licença	E98A / E98B	577, 579
Lâmpada da Luz de Neblina LE	E97L	240
Lâmpada da Luz de Re LD	E106R.3	255,256
Lâmpada da Luz de Re LE	E106L.3	252
Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos	P3.2	411..413
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E68.1	1041..1043



Descrição	Cód	Localização
Lâmpada do Farol Alto LD	E121R.2	206,207
Lâmpada do Farol Alto LE	E121L.2	203,205
Lâmpada do Farol Baixo LD	E121R.1	211,212
Lâmpada do Farol Baixo LE	E121L.1	209,210
Lâmpada do Farol de Neblina LD	E69.R	248
Lâmpada do Farol de Neblina LE	E69.L	246
Lâmpada do Porta Luvas	E82	356
Lâmpada Indicadora da Direção Eletro-assistida	P3.1	441,442
Lâmpada Indicadora da Luz de Neblina	P3.11	419
Lâmpada Indicadora da Pressão de Óleo	P3.62	417
Lâmpada Indicadora de Combustível	P3.15	421
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	E121R.3	286
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	E121L.3	279,281
Lâmpada Indicadora de Direção LD	P3.34	425
Lâmpada Indicadora de Direção LE	P3.33	424
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LD	E106R.4	289,292
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	E106L.4	276,278
Lâmpada Indicadora de Mudança de Marcha	P3.61	416
Lâmpada Indicadora de Velocidade Cruzeiro	P3.60	427
Lâmpada Indicadora do ABS	P3.14	440,441
Lâmpada Indicadora do Air bag	P3.3	405
Lâmpada Indicadora do Aquecimento do Compartimento de Compressão do DIESEL	P3.63	418



Descrição	Cód	Localização
Lâmpada Indicadora do Cinto de Segurança (Aviso)	P3.9	437
Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	A1_A60.8	464,468
Lâmpada Indicadora do Farol Alto	P3.12	420
Lâmpada Indicadora do Farol de Neblina	P3.8	436
Lâmpada Indicadora do Motor	P3.4	408
Lâmpada Indicadora do Pisca do Reboque	P3.10	439
Lâmpada Indicadora do Regulador de Faróis	P3.57	438
Lâmpada Indicadora do Serviço de Manutenção Preventiva	P3.45	426
Lâmpada Indicadora do Sistema de Arrefecimento	P3.16	422
Lâmpada Indicadora do Sistema de Freio	P3.17	423
Lâmpada Indicadora do Sistema de Tração	P3.7	435
Lâmpada Spot	E68.2	1045..1047
Luz da Lanterna LD	E106R.1	573
Luz da Lanterna LE	E106L.1	568
Luz de Estacionamento LD	E121R.4	571
Luz de Estacionamento LE	E121L.4	566
Luz de Freio Central - Brake Light	E79	852
Luz de Freio LD	E106R.2	855
Luz de Freio LE	E106L.2	848,849
Luz de Leitura Traseira	E94	1028..1035
Luz do Compartimento de Carga	E62	1025
Modulo Air Bag	A63	964..995



Descrição	Cód	Localização
Modulo da BCM	A15	111..116,259..271,305..347,902..945,1000..1099
Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A1_A75	883..899
Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	A49	1466..1475
Módulo de Controle do MTA	A112B	1415..1438
Módulo de Controle dos Vidros	A80	1122..1144
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	870..881
Motor - Compartimento Passageiro	M1_A60	452,488..495
Motor Atuador do MTA	Y144.1	1415..1422,1425..1430
Motor Bomba do Limpador do Vidro	Y105	307
Motor da Trava da Porta Dianteira LD	Y13P	927..929
Motor da Trava da Porta Dianteira LE	Y13D	906..915
Motor da Trava da Porta Traseira LD	Y35R	954..956
Motor da Trava da Porta Traseira LE	Y35L	941..943
Motor da Trava da Portinhola do Combustível	Y10	951
Motor da Trava da Tampa Traseira	Y49	946..947
Motor de Direção Eletro-assistida	M1_A75	887..891
Motor de Distribuição do Ar	M2_A14	1530..1535
Motor de Mistura do Ar	M1_A14	1524..1529
Motor de Partida	M15	105..108
Motor de Recirculação do Ar	M3_A14	1542..1545
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	E121R.5	218..221
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	E121L.5	214..217



Descrição	Cód	Localização
Motor de Regulagem do Espelho LD	M11P	389..393
Motor de Regulagem do Espelho LE	M11D	383..387
Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	E124	790..796
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	325..331
Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	M17	315..321
Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	A13	1514..1522
Motor do Ventilador do Radiador	M1 _ A49	1468..1473
Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	M10P	1136
Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	M10D	1133
Motor do Vidro da Porta Traseira LD	M14R	1144
Motor do Vidro da Porta Traseira LE	M14L	1140
Motor Seletor do MTA	Y144.2	1416..1421,1424..1431
Motor Teto-Solar Dianteiro	M16A	1069..1073
Motor Teto-Solar Traseiro	M16B	1062..1066
Nc	F12	163
Nc	F14	
Nc	F15	
Nc	F16	
Nc	F17	
Nc	F18	
Nc	F2	
Nc	F24	



Descrição	Cód	Localização
Nc	F29	
Nc	F2B	187
Nc	F30	
Nc	F31	
Nc	F32	
Nc	F40	
Nc	F41	
Nc	F49	
Nc	F4B	193
Nc	F50	128
NC	F5B	191
Nc	F8B	
Painel de Instrumentos	P3	403..445
Painel de Instrumentos e Controle de Sistema de Aquecedor	A60/A160	447..497
Pré-Tensionador do Motorista	Y135	974..975
Pré-Tensionador do Passageiro	Y133	968..969
Radio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	505..552
Relé da Bomba de Combustível	K34	1386..1388, 1690..1692,1705..1708
Relé da Bomba de Combustível	K35	1891..1894
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	305..308,310..313
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	305..308,310..313
Relé da Buzina	K47	273..277



Descrição	Cód	Localização
Relé da Buzina do Alarme	K67	1094..1095
Relé da ECM - C18SEL	K26	1601..1602,1604..1605,1702..1705,1801..1804
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	K66R	255,285..288
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	K66L	280..284
Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	K54	564..567
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	238..241
Relé da Luz de Ré	K71	254..257
Relé da Partida Fria	K2	1343..1345
Relé da Spill Valve - Diesel	K34	1706..1707
Relé da Trava da Porta Dianteira LD	K24B	911..914
Relé da Trava da Porta Dianteira LE	K24A	915..918
Relé da Válvula de Derramamento	K79	1702..1705
Relé de Barramento 15	K72	125..127
Relé de Destrava	K24C	919..922
Relé do Compressor do Condicionador de Ar	K5	1263..1264
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K49	262..265,363..365
Relé do Farol Alto	K45	202..205
Relé do Farol Baixo	K43	207..210,219
Relé do Farol de Neblina	K39	245..248
Relé do Interruptor da Embreagem	K24	619..623
Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	K69A	314..317
Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	K69B	318..321



Descrição	Cód	Localização
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	325..326
Relé do Motor de Partida	K61	105..107
Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	K24D	923..926
Relé do Ventilador do Radiador	K30A	1211..1212, 1240..1243, 1257..1258
Relé do Ventilador do Radiador	K30B	1223..1224, 1241..1242, 1250..1254
Relé do Ventilador do Radiador	K30C	1244..1248, 1252..1254
Relé do Ventilador do Radiador	K30D	1218..1220, 1245..1247, 1256..1259
Relé Principal	K50	121..123
Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	B67	1864..1872
Sensor da Pressão de Carga	B150	1746..1751
Sensor de Detonação	B65	1358..1361,1644..1649,1854..1857
Sensor de Intensidade do Sol	B4_A14	1558..1563
Sensor de Massa de Ar	B69	1360..1366,1664..1672,1762..1770
Sensor de Nível do Combustível	B1_M8	1274..1276
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B70	1341..1343, 1652, 1893
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	1752..1757
Sensor de Posição da Borboleta	A111	1606..1620,1805..1819
Sensor de Posição da Borboleta	B82	1353..1355
Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	B28	1624..1628
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	1636..1650,1736..1748,1837..1849
Sensor de Pressão	B72	830..831
Sensor de Pressão do Ar	B26	1740..1745



Descrição	Cód	Localização
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	1334..1338,1631..1636,1730..1735,1830..1835
Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LD	B50	1091,1092
Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LE	B49	1091,1092
Sensor de Rotação do Motor	B30	1363..1368,1655..1660,1730..1734,1859..1863
Sensor de Saída do Ar de Ventilação	B3_A14	1556
Sensor de Saída do Ar para o Piso	B2_A14	1553
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	1761
Sensor de Temperatura do Motor	B39	1353, 1640, 1759,1852
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	518,519
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	B52R	813
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	B52L	807
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	B76R	837,838
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	B76L	834,835
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	1390
Sensor do Air Bag do Motorista	B63D	982..984
Sensor do Air Bag do Passageiro	B63P	985..987
Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	B79	1078..1080
Sensor do Desvio de Direção	B1_A75	892..899
Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	B1_A14	1538
Serie de Resistências - Ventilador do Compartimento de Passageiros	R1_A60	456..464,471..483
Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	1038..1048
Tacômetro	P3.24	420



Descrição	Cód	Localização
TID	P9	530..542
Tomada do Compartimento de Carga	X112R	669..671
Tomada do Console Central 1	X112A	677..678
Tomada do Console Central 2	X112B	683..684
Unidade de Controle A/C	A1_A60	458..487
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A84D2	1715..1723
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A85	1715..1723
Unidade de Controle de Aquecimento	A147	1764..1771
Unidade de Interruptores Central	S124	1039..1066
Válvula de Controle da Marcha Lenta	Y20	1330..1336
Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18NE	L2A	1372,1878
Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18SEL	L2A	1676
Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18NE	L2B	1375,1881
Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18SEL	L2B	1679
Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18NE	L2C	1378,1884
Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18SEL	L2C	1682
Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18NE	L2D	1380,1381,1887
Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18SEL	L2D	1685
Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	Y142	1706
Válvula Solenóide da Borboleta de Admissão	Y45	1710
Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	Y56	1629..1634
Válvula Solenóide da EGR - Y17DI/DIT	Y56	1629..1634,1708



Descrição	Cód	Localização
Válvula Solenóide de Derramamento	Y145	1716
Válvula Solenóide - Partida a Frio	Y2	1324
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18NE	Y57	1304, 1803
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18SEL	Y57	1604
Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	Y148	1658
Válvula Solenóide do Controle de Tempo	Y9	1714
Válvula Solenóide Spin Level Regulation	Y7	1704
Vela Aquecedora do 1º cilindro	R23A	1768
Vela Aquecedora do 2º cilindro	R23B	1769
Vela Aquecedora do 3º cilindro	R23C	1770
Vela Aquecedora do 4º cilindro	R23D	1771
Velas de Ignição - C18NE	E118	1372..1376
Velas de Ignição - C18SEL	E118	1680..1685
Velocímetro	P3.25	423
Ventilador do Radiador - Aspirar	M7A	1211, 1253..1258
Ventilador do Radiador - Assoprar	M7B	1223, 1241..1243



Código	Descrição	Localização
A1_A14	Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	1508..1564
A1_A60	Unidade de Controle A/C	458..487
A1_A60.1	Interruptor do Compressor A/C	466, 479
A1_A60.2	Interruptor de Circulação de Ar	468..469, 471..472
A1_A60.3	Interruptor do Ventilador do Aquecedor	459..462, 471..474
A1_A60.4	Interruptor do Ventilador do Aquecedor	468
A1_A60.5	Iluminação - Unidade de Controle do Aquecedor AC	458..460, 485..486
A1_A60.6	Interruptor Condicionador de Ar	464, 485
A1_A60.7	Interruptor do Recirculador de Ar	462, 470
A1_A60.8	Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	464, 468
A1_A75	Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	883..899
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	870..881
A111	Sensor de Posição da Borboleta	1605..1620, 1805..1819
A112B	Módulo de Controle do MTA	1415..1438
A119	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo	
A119L	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	806..808
A119R	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	812..814
A13	Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	1514..1522
A132A	Radio CD AM/FM Toca-fitas	505..552
A147	Unidade de Controle de Aquecimento	1764..1771
A15	Modulo da BCM	111..116, 259..271, 305..347, 902..945, 1000..1099



Código	Descrição	Localização
A163	Interruptor da Alavanca Seletora de Marcha	1413..1420
A24	Air Bag do Motorista	964..966
A38	ABS	816..836
A40	Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	1674..1686
A49	Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	1466..1475
A60	Controle de Sistema de Aquecedor A/C	460,462,464,467,485
A60/A160	Painel de Instrumentos e Controle de Sistema de Aquecedor A/C	447..497
A63	Modulo Air Bag	964..995
A79	Air Bag do Passageiro	968..969
A80	Módulo de Controle dos Vidros	1122..1144
A84A	ECM - C18NE - conectores A e B - 32P	1303..1388, 1803..1894
A84C	ECM - C18SEL	1603..1692
A84D	ECM - Y17DT / DTS	1702..1775
A84D2	Unidade de Controle da Bomba Injetora	1715..1723
A85	Unidade de Controle da Bomba Injetora	1715..1723
A96D	Air Bag Lateral do Motorista	971..972
A96P	Air Bag Lateral do Passageiro	974..975
B1_A14	Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	1538
B1_A75	Sensor do Desvio de Direção	892..899
B1_M8	Sensor de Nível do Combustível	1274..1276
B109L	Alto-Falante da Porta Dianteira LE	509..510
B109LT	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	509..510, 517..518



Código	Descrição	Localização
B109R	Alto-Falante da Porta Dianteira LD	513..514
B109RT	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	513..514, 521..522
B117L	Alto-Falante da Porta Traseira LE	509..510, 517..518
B117LT	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	517
B117R	Alto-Falante da Porta Traseira LD	513..514, 521..522
B117RT	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	521, 522
B150	Sensor da Pressão de Carga	1746..1751
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	1761
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	1752..1757
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	1334..1338, 1631..1636, 1730..1735 1830..1835
B2_A14	Sensor de Saída do Ar para o Piso	1553
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	1636..1650, 1736..1748, 1837..1849
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	518, 519
B26	Sensor de Pressão do Ar	1740..1745
B28	Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	1624..1628
B3_A14	Sensor de Saída do Ar de Ventilação	1556
B30	Sensor de Rotação do Motor	1363..1368, 1655..1660, 1730..1734, 1859..1863
B39	Sensor de Temperatura do Motor	1353, 1640, 1759, 1852
B4_A14	Sensor de Intensidade do Sol	1558..1563
B49	Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LE	1091, 1092



Código	Descrição	Localização
B50	Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LD	1091, 1092
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	807
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	813
B63D	Sensor do Air Bag do Motorista	982..984
B63P	Sensor do Air Bag do Passageiro	985..987
B65	Sensor de Detonação	1358..1361,1644..1649,1854..1857
B67	Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	1864..1872
B69	Sensor de Massa de Ar	1360..1366,1664..1672,1762..1770
B70	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1341..1343, 1652, 1893
B72	Sensor de Pressão	830..831
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	834, 835
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	837, 838
B79	Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	1078..1080
B82	Sensor de Posição da Borboleta	1353..1355
B83	Sensor de Velocidade do Veiculo	1390
B9	Buzina	273, 275
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira LE	
E106L.1	Luz da Lanterna LE	568
E106L.2	Luz de Freio LE	848, 849
E106L.3	Lâmpada da Luz de Re LE	252
E106L.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	276, 278
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira LD	



Código	Descrição	Localização
E106R.1	Luz da Lanterna LD	573
E106R.2	Luz de Freio LD	855
E106R.3	Lâmpada da Luz de Re LD	255, 256
E106R.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LD	289, 292
E118	Velas de Ignição - C18NE	1372..1376
E118	Velas de Ignição - C18SEL	1680..1685
E121L	Conjunto do Farol LE	
E121L.1	Lâmpada do Farol Baixo LE	209, 210
E121L.2	Lâmpada do Farol Alto LE	203, 205
E121L.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	279, 281
E121L.4	Luz de Estacionamento LE	566
E121L.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	214..217
E121R	Conjunto do Farol LD	
E121R.1	Lâmpada do Farol Baixo LD	211, 212
E121R.2	Lâmpada do Farol Alto LD	206, 207
E121R.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	286
E121R.4	Luz de Estacionamento LD	571
E121R.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	218..221
E124	Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	790..796
E62	Luz do Compartimento de Carga	1025
E68	Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	1038..1048
E68.1	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	1041..1043



Código	Descrição	Localização
E68.2	Lâmpada Spot	1045..1047
E69.L	Lâmpada do Farol de Neblina LE	246
E69.R	Lâmpada do Farol de Neblina LD	248
E79	Luz de Freio Central - Brake Light	852
E82	Lâmpada do Porta Luvas	356
E94	Luz de Leitura Traseira	1028..1035
E97L	Lâmpada da Luz de Neblina LE	240
E98A / E98B	Lâmpada da Luz de Licença	577, 579
F1	Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	130
F10	Fusível do Computador de Bordo - 15A	156, 157
F11	Fusível do Radio - 20A	158, 159
F12	Nc	163
F13	Fusível da Buzina do Alarme - 10A	160, 161
F14	Nc	
F15	Nc	
F16	Nc	
F17	Nc	
F18	Nc	
F19	Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	166
F1A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	129, 130
F1B	Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	126, 127
F2	Nc	



Código	Descrição	Localização
F20	Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	168
F21	Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	170
F22	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	176
F23	Fusível do Teto Solar - 20A	172
F24	Nc	
F25	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	159
F26	Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	162
F27	Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	169
F28	Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	166
F29	Nc	
F2A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	150, 151
F2B	Nc	187
F3	Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	135, 136
F30	Nc	
F31	Nc	
F32	Nc	
F33	Fusível do Computador de Bordo - 5A	128, 129
F34	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	135
F35	"Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	138
F36	Fusível do Brake Light - 20A	143
F37	Fusível do Acendedor de Cigarro - 10A	146
F38	Fusível - Partida a Frio	152, 1330



Código	Descrição	Localização
F39	Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	155
F3A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	166
F3B	Fusível do ABS - 40A	189
F4	Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	145
F40	Nc	
F41	Nc	
F42	Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	566
F43	"Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	571
F44	"Fusível do Farol Alto; Farol Baixo; Farol de Neblina - 5A	212, 213
F45	Fusível da Luz de Neblina - 10A	215, 216
F46	Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	218, 219
F47	Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	136, 137, 225
F48	Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	125, 230
F49	Nc	
F4A	Fusível do Controle do Motor - 30A	181
F4B	Nc	193
F5	Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	132, 133
F50	Nc	128
F51	Fusível do Farol Baixo LE - 10A	209, 210
F52	Fusível do Farol Baixo LD - 10A	211, 212
F53	"Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	118, 119
F54	Fusível do Farol Alto LE - 10A	204, 205



Código	Descrição	Localização
F55	Fusível do Farol Alto LD - 10A	206, 207
F5A	Fusível do Motor de Partida - 30A	185
F5B	NC	191
F6	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	146, 147
F6A	Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	122, 123
F6B	Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	199
F7	Fusível do Interruptor de Partida - 10A	109, 110
F7A	Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	200, 201
F7B	Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	183
F8	Fusível da Buzina - 10A	154, 155
F8A	Fusível do Ventilador - 40A	195
F8B	Nc	
F9	Fusível da Bomba de Combustível - 20A	152, 153
G1	Bateria	100, 101
G8	Alternador	112, 113
H16	Buzina do Alarme	1094
K2	Relé da Partida a Frio	1343..1345
K24	Relé do Interruptor da Embreagem	619..623
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira LE	915..918
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira LD	911..914
K24C	Relé de Destrava	919..922
K24D	Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	923..926



Código	Descrição	Localização
K26	Relé da ECM - C18SEL	1601..1602, 1604..1605, 1702..1705, 1801..1804
K30A	Relé do Ventilador do Radiador	1211..1212, 1240..1243, 1257..1258
K30B	Relé do Ventilador do Radiador	1223..1224, 1241..1242, 1250..1254
K30C	Relé do Ventilador do Radiador	1244..1248, 1252..1254
K30D	Relé do Ventilador do Radiador	1218..1220, 1245..1247, 1256..1259
K34	Relé da Bomba de Combustível	1386..1388, 1690..1692, 1705..1708
K34	Relé da Spill Valve - Diesel	1706..1707
K35	Relé da Bomba de Combustível	1891..1894
K39	Relé do Farol de Neblina	245..248
K43	Relé do Farol Baixo	207..210, 219
K45	Relé do Farol Alto	202..205
K47	Relé da Buzina	273..277
K49	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	262..265, 363..365
K5	Relé do Compressor do Condicionador de Ar	1263..1264
K50	Relé Principal	121..123
K54	Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	564..567
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	325..326
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	238..241
K61	Relé do Motor de Partida	105..107



Código	Descrição	Localização
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	280..284
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	255, 285..288
K67	Relé da Buzina do Alarme	1094..1095
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	314..317
K69B	Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	318..321
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	305..308, 310..313
K71	Relé da Luz de Ré	254..257
K72	Relé de Barramento 15	125..127
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	305..308, 310..313
K79	Relé da Válvula de Derramamento	1702..1705
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18NE	1372, 1878
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18SEL	1676
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18NE	1375, 1881
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18SEL	1679
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18NE	1378, 1884
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18SEL	1682
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18NE	1380, 1381, 1887
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18SEL	1685
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	1263
M1 _ A49	Motor do Ventilador do Radiador	1468..1473
M1_A14	Motor de Mistura do Ar	1524..1529
M1_A60	Motor - Compartimento Passageiro	452, 488..495



Código	Descrição	Localização
M1_A75	Motor de Direção Eletro-assistida	887..891
M1_M8	Bomba de Combustível	1272
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	1133
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	1136
M11D	Motor de Regulagem do Espelho LE	383..387
M11P	Motor de Regulagem do Espelho LD	389..393
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	325..331
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira LE	1140
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira LD	1144
M15	Motor de Partida	105..108
M16A	Motor Teto-Solar Dianteiro	1069..1073
M16B	Motor Teto-Solar Traseiro	1062..1066
M17	Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	315..321
M2_A14	Motor de Distribuição do Ar	1530..1535
M3_A14	Motor de Recirculação do Ar	1542..1545
M7A	Ventilador do Radiador - Aspirar	1211, 1253..1258
M5	Bomba de Combustível - Partida a Frio	1310
M7B	Ventilador do Radiador - Assoprar	1223, 1241..1243
P3	Painel de Instrumentos	403..445
P3.1	Lâmpada Indicadora da Direção Eletro-assistida	441, 442
P3.10	Lâmpada Indicadora do Pisca do Reboque	439
P3.11	Lâmpada Indicadora da Luz de Neblina	419



Código	Descrição	Localização
P3.12	Lâmpada Indicadora do Farol Alto	420
P3.14	Lâmpada Indicadora do ABS	440, 441
P3.15	Lâmpada Indicadora de Combustível	421
P3.16	Lâmpada Indicadora do Sistema de Arrefecimento	422
P3.17	Lâmpada Indicadora do Sistema de Freio	423
P3.2	Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos	411..413
P3.22	Indicador de Temperatura - Arrefecimento do Motor	417
P3.24	Tacômetro	420
P3.25	Velocímetro	423
P3.3	Lâmpada Indicadora do Air bag	405
P3.33	Lâmpada Indicadora de Direção LE	424
P3.34	Lâmpada Indicadora de Direção LD	425
P3.4	Lâmpada Indicadora do Motor	408
P3.45	Lâmpada Indicadora do Serviço de Manutenção Preventiva	426
P3.5	Indicador de Combustível	426
P3.57	Lâmpada Indicadora do Regulador de Faróis	438
P3.60	Lâmpada Indicadora de Velocidade Cruzeiro	427
P3.61	Lâmpada Indicadora de Mudança de Marcha	416
P3.62	Lâmpada Indicadora da Pressão de Óleo	417
P3.63	Lâmpada Indicadora do Aquecimento do Compartimento de Compressão do DIESEL	418
P3.7	Lâmpada Indicadora do Sistema de Tração	435
P3.8	Lâmpada Indicadora do Farol de Neblina	436



Código	Descrição	Localização
P3.9	Lâmpada Indicadora do Cinto de Segurança (Aviso)	437
P9	TID	530..542
R1	Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	358
R1_A60	Serie de Resistências - Ventilador do Compartimento de Passageiros	456..464, 471..483
R22	Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	364
R23A	Vela Aquecedora do 1º cilindro	1768
R23B	Vela Aquecedora do 2º cilindro	1769
R23C	Vela Aquecedora do 3º cilindro	1770
R23D	Vela Aquecedora do 4º cilindro	1771
R26	Aquecimento do Filtro	1788
S1_Y13D	Interruptor da Central de Travas	909..911
S1_Y49	Interruptor da Unidade do Alarme	949
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	1105..1116
S112D.1	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	1105..1106
S112D.2	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1108..1109
S112D.3	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1111..1112, 114..1115
S112D.4	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1111..1112, 1114..1115
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1122,1124
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	303..309
S124	Unidade de Interruptores Central	1039..1066
S124.1	Interruptor Central de Luz Interna	1044
S124.2	Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	1050..1054



Código	Descrição	Localização
S124.3	Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	1060..1064
S124.4	Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	1048
S124.5	Interruptor Farol de Neblina	1056
S124.6	Interruptor Luz de Neblina	1058
S135	Interruptor Capô do Motor	1084
S149	Chave de Ignição	108..114
S169	Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	381..392
S169.1	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	381..392
S169.2	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	382..392
S181	Interruptor da Luz de Estacionamento	860
S208	Interruptor do Controle Remoto do Radio	951..957
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1114,1116
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1117,1119
S216	Interruptor da Luz de Freio	845..847
S228	Interruptor do Teto Solar	1065..1071
S229	Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	323..335
S229.1	Interruptor do Farol Alto - Flash	323..326
S229.2	Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda/ Direita)	326..329
S229.4	Interruptor do Cruise Control	329..335
S250	Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	310..322
S32	Interruptor da Luz de Ré	252, 253
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	862, 863



Código	Descrição	Localização
S39	Interruptor da Tampa Traseira	1000..1001, 1025
S41	Interruptor da Embreagem	848, 849
S46	Interruptor da Embreagem	620
S5	Interruptor da Buzina	963
S63	Interruptor de Trava/Destrava	932..936
S63D	Interruptor da Porta Dianteira LE	1007..1009
S63P	Interruptor da Porta Dianteira LD	1011
S63RL	Interruptor da Porta Traseira LE	1017
S63RR	Interruptor da Porta Traseira LD	1014
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	1380, 1688, 1774, 1885
T1	Bobina de Ignição - C18NE	1369..1376
W460	Antena do Radio	527..532
X100	Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	1272..1276
X112A	Tomada do Console Central 1	677..678
X112B	Tomada do Console Central 2	683..684
X112R	Tomada do Compartimento de Carga	669..671
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	520..523,954..956,1117..1119,1142 ..1144
X13	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	516..519,941..943,1114..1116,1138 ..1140
X135	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	831, 1272..1276
X148	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	575, 577



Código	Descrição	Localização
X15	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	246, 520, 522
X16	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	326..328, 364, 851, 852, 946..948, 1025
X18	Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 6P	1330, 1370, 1384, 1390, 1397, 1600, 1602, 1658, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734, 1802, 1871, 1890
X19	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 6P	105, 107, 115, 116
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	109, 110, 111, 112, 138, 142, 146, 255, 256, 276, 306, 308, 309, 311, 318, 319, 324, 327, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 349, 573, 860, 872, 873, 887, 888, 906..910, 912..925, 932, 1014, 1044..1048, 1054..1058, 1072, 1133
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 47P	109, 110, 115, 116, 118, 119, 131, 132, 133, 147, 159, 169, 176, 214, 215, 220, 221, 289, 292, 353, 354, 525, 807, 823..827, 875, 876, 878, 879, 885, 886, 890, 891, 1025..1092, 1144, 1271..1276, 1340..1348, 1416..1419
X1C	Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	183, 239, 252, 253, 276, 278, 326, 328, 362, 363, 365, 568, 620, 831, 832, 839, 850, 852, 853, 948, 1007, 1017, 1027, 1028, 1035, 1037, 1073, 1080, 1083, 1114..1116, 1138..1140, 1639..1649, 1736..1747, 1838..1848



Código	Descrição	Localização
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	362, 366, 516..519, 854, 855, 941..943, 983..984, 1007, 1017, 1030, 1068..1072, 1078, 1091, 1113..1115, 1138..1140
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	255..289, 520..523, 531, 573, 823..827, 854, 855, 954..956, 986..987, 1014, 1025, 1091..1092, 1117..1119, 1142..1144, 1272..1276
X28	Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	1769..1770
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	387, 390..393, 508..511, 906..915, 1103, 1104, 1108..1112, 1118, 1131..1133
X30	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador	1263, 1468, 1472
X36	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	968..969, 971..972
X36.1	Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	971..972
X36.5	Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	968..969
X37	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	974..975
X37.1	Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	974..975
X37.5	Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	974..975
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	390..393, 512..515, 927..929, 1122..1124, 1134..1136
X60	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	885, 886
X61	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletro-assistida - 8P	884, 885, 888..891
X62	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida - 8P	892..899



Código	Descrição	Localização
X63	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	887..891
X88	Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	962..963
X89	Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	960..963
X90	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle do Air Bag - 50P	965..994
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	960..966
XD	Conector para o Tech II (ALDL) - 16P	348..354
Y1_A60	Atuador - ASM - AIR - INL VLV	462..469, 475
Y10	Motor da Trava da Portinhola do Combustível	951
Y105	Motor Bomba do Limpador do Vidro	307
Y133	Pré-Tensionador do Passageiro	968..969
Y135	Pré-Tensionador do Motorista	974..975
Y13D	Motor da Trava da Porta Dianteira LE	906..915
Y13P	Motor da Trava da Porta Dianteira LD	927..929
Y142	Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	1706
Y144	Conjunto Atuador do MTA	
Y144.1	Motor Atuador do MTA	1415..1422, 1425..1430
Y144.2	Motor Seletor do MTA	1416..1421, 1424..1431
Y145	Válvula Solenóide de Derramamento	1716
Y148	Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	1658
Y2	Válvula Solenóide - Partida a Frio	452..456
Y2_A60	Atuador - Circulação	452..456



Código	Descrição	Localização
Y20	Válvula de Controle da Marcha Lenta	1330..1336
Y35L	Motor da Trava da Porta Traseira LE	941..943
Y35R	Motor da Trava da Porta Traseira LD	954..956
Y45	Válvula Solenóide da Borboleta de Admissão	1710
Y49	Motor da Trava da Tampa Traseira	946..947
Y56	Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	1629..1634
Y56	Válvula Solenóide da EGR - Y17DT / DTS	1708
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18NE	1304, 1803
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18SEL	1604
Y7	Válvula Solenóide Spin Level Regulation	1704
Y9	Válvula Solenóide do Controle de Tempo	1714



Descrição	Cód	Localização
ABS	A38	816..836
Air Bag do Motorista	A24	964..966
Air Bag do Passageiro	A79	968..969
Air Bag Lateral do Motorista	A96D	971..972
Air Bag Lateral do Passageiro	A96P	974..975
Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	S124.2	1050..1054
Alternador	G8	112,113
Alto-Falante da Porta Dianteira LD	B109R	513..514
Alto-Falante da Porta Dianteira LE	B109L	509..510
Alto-Falante da Porta Traseira LD	B117R	513..514,521..522
Alto-Falante da Porta Traseira LE	B117L	509..510,517..518
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	B109RT	513..514,521..522
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	B109LT	509..510,517..518
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	B117RT	521,522
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	B117LT	517
Antena do Radio	W460	527..532
Aquecimento do Filtro	R26	1788
Atuador - ASM - AIR - INL VLV	Y1_A60	462..469,475
Atuador - Circulação	Y2_A60	452..456
Bateria	G1	100,101
Bobina de Ignição - C18NE	T1	1369..1376



Descrição	Cód	Localização
Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	A40	1674..1686
Bomba de Combustível	M1_M8	1272
Bomba de Combustível - Partida a Frio	M5	1310
Buzina	B9	273,275
Buzina do Alarme	H16	1094
Chave de Ignição	S149	108..114
Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	X89	960..963
Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	X36.1	971..972
Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	X36.5	968..969
Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	X37.1	974..975
Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	X37.5	974..975
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	X148	575,577
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	520..523,954..956,1117..1119,1142..1144
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	X135	831, 1272..1276
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X13	516..519,941..943,1114..1116,1138..1140,
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	326..328, 364, 851,852, 946..948, 1025
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	X63	887..891
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	X62	892..899
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	X36	968..969, 971..972
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	X37	974..975



Descrição	Cód	Localização
Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	X100	1272..1276
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	X91	960..966
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle do Air Bag - 50P	X90	965..994
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	X21	255..289, 520..523, 531, 573, 823..827, 854,855, 954..956, 986..987, 1014, 1025, 1091..1092, 1117..1119, 1142..1144, 1272..1276,
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X2	362,366, 516..519, 854,855, 941..943, 983..984, 1007, 1017, 1030, 1068..1072, 1078, 1091,1138..1140,1113..1115
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	390..393, 512..515, 927..929, 1122..1124, 1134..1136
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	387, 390..393, 508..511, 906..915, 1103,1104, 1108..1112, 1118, 1131..1133
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletro-assistida - 8P	X61	884,885,888..891
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 47P	X1B	109,110, 115,116, 118,119, 131,132, 133, 147, 159,169, 176, 214, 215,220, 221, 289, 292, 349, 353,354, 525, 807, 823..827, 875,876,878, 879, 885,886,890, 891, 1025..1092, 1144, 1271..1276, 1340..1348, 1416..1419
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	X1A	109,110, 111,112, 138,142, 146, 255,256,276, 306, 308, 309, 311, 318, 319, 324, 327, 331,334, 335,336,337, 338,339, 340, 342,343,344,345, 573,860,872,873, 887,888,906..910, 912..925, 932, 1014, 1044..1048, 1054..1058, 1072, 1133
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	X60	885,886
Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X1C	183, 239, 252, 253,276, 278,326, 328, 362, 363, 365, 568,620,831, 832, 839, 850, 852,853, 948, 1007, 1017, 1027,1028, 1035, 1037,1073,1080, 1083, 1114..1116, 1138..1140, 1639..1649, 1736..1747,1838..1848



Descrição	Cód	Localização
Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 6P	X18	1330, 1370, 1384, 1390, 1397, 1600,1602, 1658, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734,1802,1871,1890
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	X15	246,520, 522
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 6P	X19	105,107,115, 116
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador	X30	1263,1468, 1472
Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	X28	1769..1770
Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	X88	962..963
Conector para o Tech II (ALDL) - 16P	XD	348..354
Conjunto Atuador do MTA	Y144	
Conjunto da Lanterna Traseira LD	E106R	
Conjunto da Lanterna Traseira LE	E106L	
Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	R1	358
Conjunto do Farol LD	E121R	
Conjunto do Farol LE	E121L	
Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	323..335
Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	S250	310..322
Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	S169	381..392
Controle de Sistema de Aquecedor A/C	A60	460,462,464,467,485
Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	A1_A14	1508..1564
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo	A119	
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	A119R	812..814
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	A119L	806..808



Descrição	Cód	Localização
Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	R22	364
ECM - C18NE - conectores A e B - 32P	A84A	1303..1388,18031894
ECM - C18SEL	A84C	1603..1692
ECM - Y17DT/DTS	A84D	1702..1775
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	1263
Fusível da Bomba de Combustível - 20A	F9	152,153
Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	F19	166
Fusível da Buzina - 10A	F8	154,155
Fusível da Buzina do Alarme - 10A	F13	160,161
Fusível da Luz de Neblina - 10A	F45	215,216
Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	F20	168
"Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	F35	138
"Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	F43	571
Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	F42	566
Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	F47	136,137, 225
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	F1A	129,130
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	F3A	166
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	F2A	150,151
Fusível - Partida a Frio	F38	152, 1330
Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	F1B	126,127
Fusível do ABS - 40A	F3B	189
Fusível do Acendedor de Cigarro - 10A	F37	146



Descrição	Cód	Localização
Fusível do Brake Light - 20A	F36	143
Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	F27	169
Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	F28	166
Fusível do Computador de Bordo - 15A	F10	156,157
Fusível do Computador de Bordo - 5A	F33	128,129
Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	F1	130
Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	F21	170
Fusível do Controle do Motor - 30A	F4A	181
Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	F7B	183
Fusível do Farol Alto LD - 10A	F55	206,207
Fusível do Farol Alto LE - 10A	F54	204,205
"Fusível do Farol Alto; Farol Baixo; Farol de Neblina - 5A	F44	212,213
Fusível do Farol Baixo LD - 10A	F52	211,212
Fusível do Farol Baixo LE - 10A	F51	209,210
Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	F46	218,219
Fusível do Interruptor de Partida - 10A	F7	109,110
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	F34	135
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	F25	159
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	F6	146,147
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	F22	176
Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	F39	155
Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	F7A	200,201



Descrição	Cód	Localização
Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	F5	132,133
Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	F4	145
Fusível do Motor de Partida - 30A	F5A	185
Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	F3	135,136
Fusível do Radio - 20A	F11	158,159
"Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	F53	118,119
Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	F26	162
Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	F6A	122,123
Fusível do Teto Solar - 20A	F23	172
Fusível do Ventilador - 40A	F8A	195
Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	F6B	199
Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	F48	125, 230
Iluminação - Unidade de Controle do Aquecedor AC	A1_A60.5	458..460, 485..486
Indicador de Combustível	P3.5	426
Indicador de Temperatura - Arrefecimento do Motor	P3.22	417
Interruptor Capo do Motor	S135	1084
Interruptor Condicionador de Ar	A1_A60.6	464,485
Interruptor da Alavanca Seletora de Marcha	A163	1413..1420
Interruptor da Buzina	S5	963
Interruptor da Central de Travas	S1_Y13D	909..911
Interruptor da Embreagem	S41	848,849
Interruptor da Embreagem	S46	620



Descrição	Cód	Localização
Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda/ Direita)	S229.2	326..329
Interruptor da Luz de Estacionamento	S181	860
Interruptor da Luz de Freio	S216	845..847
Interruptor da Luz de Ré	S32	252,253
Interruptor da Porta Dianteira LD	S63P	1011
Interruptor da Porta Dianteira LE	S63D	1007..1009
Interruptor da Porta Traseira LD	S63RR	1014
Interruptor da Porta Traseira LE	S63RL	1017
Interruptor da Tampa Traseira	S39	1000..1001,1025
Interruptor da Unidade do Alarme	S1_Y49	949
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169.1	381..392
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	S169.2	382..392
Interruptor de Circulação de Ar	A1_A60.2	468..469,471..472
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	1380, 1688, 1774,1885
Interruptor de Trava/Destrava	S63	932..936
Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	S124.3	1060..1064
Interruptor do Compressor A/C	A1_A60.1	466,479
Interruptor do Controle Remoto do Radio	S208	951..957
Interruptor do Cruise Control	S229.4	329..335
Interruptor do Farol Alto - Flash	S229.1	323..326
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	862,863
Interruptor do Recirculador de Ar	A1_A60.7	462,470



Descrição	Cód	Localização
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	S120	303..309
Interruptor do Teto Solar	S228	1065..1071
Interruptor do Ventilador do Aquecedor	A1_A60.3	459..462,471..474
Interruptor do Ventilador do Aquecedor	A1_A60.4	468
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112D.2	1108..1109
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112P	1122,1124
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	S112D.1	1105..1106
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	S112D	1105..1116
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S112D.4	1111..1112,1114..1115
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S215R	1117,1119
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S112D.3	1111..1112,1114..1115
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S215L	1114,1116
Interruptor Farol de Neblina	S124.5	1056
Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	S124.4	1048
Interruptor Luz de Neblina	S124.6	1058
Interruptor Luz Interna Central	S124.1	1044
Lâmpada da Luz de Licença	E98A / E98B	577, 579
Lâmpada da Luz de Neblina LE	E97L	240
Lâmpada da Luz de Re LD	E106R.3	255,256
Lâmpada da Luz de Re LE	E106L.3	252
Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos	P3.2	411..413
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E68.1	1041..1043



Descrição	Cód	Localização
Lâmpada do Farol Alto LD	E121R.2	206,207
Lâmpada do Farol Alto LE	E121L.2	203,205
Lâmpada do Farol Baixo LD	E121R.1	211,212
Lâmpada do Farol Baixo LE	E121L.1	209,210
Lâmpada do Farol de Neblina LD	E69.R	248
Lâmpada do Farol de Neblina LE	E69.L	246
Lâmpada do Porta Luvras	E82	356
Lâmpada Indicadora da Direção Eletro-assistida	P3.1	441,442
Lâmpada Indicadora da Luz de Neblina	P3.11	419
Lâmpada Indicadora da Pressão de Óleo	P3.62	417
Lâmpada Indicadora de Combustível	P3.15	421
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	E121R.3	286
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	E121L.3	279,281
Lâmpada Indicadora de Direção LD	P3.34	425
Lâmpada Indicadora de Direção LE	P3.33	424
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LD	E106R.4	289,292
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	E106L.4	276,278
Lâmpada Indicadora de Mudança de Marcha	P3.61	416
Lâmpada Indicadora de Velocidade Cruzeiro	P3.60	427
Lâmpada Indicadora do ABS	P3.14	440,441
Lâmpada Indicadora do Air bag	P3.3	405
Lâmpada Indicadora do Aquecimento do Compartimento de Compressão do DIESEL	P3.63	418



Descrição	Cód	Localização
Lâmpada Indicadora do Cinto de Segurança (Aviso)	P3.9	437
Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	A1_A60.8	464,468
Lâmpada Indicadora do Farol Alto	P3.12	420
Lâmpada Indicadora do Farol de Neblina	P3.8	436
Lâmpada Indicadora do Motor	P3.4	408
Lâmpada Indicadora do Pisca do Reboque	P3.10	439
Lâmpada Indicadora do Regulador de Faróis	P3.57	438
Lâmpada Indicadora do Serviço de Manutenção Preventiva	P3.45	426
Lâmpada Indicadora do Sistema de Arrefecimento	P3.16	422
Lâmpada Indicadora do Sistema de Freio	P3.17	423
Lâmpada Indicadora do Sistema de Tração	P3.7	435
Lâmpada Spot	E68.2	1045..1047
Luz da Lanterna LD	E106R.1	573
Luz da Lanterna LE	E106L.1	568
Luz de Estacionamento LD	E121R.4	571
Luz de Estacionamento LE	E121L.4	566
Luz de Freio Central - Brake Light	E79	852
Luz de Freio LD	E106R.2	855
Luz de Freio LE	E106L.2	848,849
Luz de Leitura Traseira	E94	1028..1035
Luz do Compartimento de Carga	E62	1025
Modulo Air Bag	A63	964..995



Descrição	Cód	Localização
Modulo da BCM	A15	111..116,259..271,305..347,902..945,1000..1099
Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A1_A75	883..899
Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	A49	1466..1475
Módulo de Controle do MTA	A112B	1415..1438
Módulo de Controle dos Vidros	A80	1122..1144
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	870..881
Motor - Compartimento Passageiro	M1_A60	452,488..495
Motor Atuador do MTA	Y144.1	1415..1422,1425..1430
Motor Bomba do Limpador do Vidro	Y105	307
Motor da Trava da Porta Dianteira LD	Y13P	927..929
Motor da Trava da Porta Dianteira LE	Y13D	906..915
Motor da Trava da Porta Traseira LD	Y35R	954..956
Motor da Trava da Porta Traseira LE	Y35L	941..943
Motor da Trava da Portinhola do Combustível	Y10	951
Motor da Trava da Tampa Traseira	Y49	946..947
Motor de Direção Eletro-assistida	M1_A75	887..891
Motor de Distribuição do Ar	M2_A14	1530..1535
Motor de Mistura do Ar	M1_A14	1524..1529
Motor de Partida	M15	105..108
Motor de Recirculação do Ar	M3_A14	1542..1545
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	E121R.5	218..221
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	E121L.5	214..217



Descrição	Cód	Localização
Motor de Regulagem do Espelho LD	M11P	389..393
Motor de Regulagem do Espelho LE	M11D	383..387
Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	E124	790..796
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	325..331
Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	M17	315..321
Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	A13	1514..1522
Motor do Ventilador do Radiador	M1 _ A49	1468..1473
Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	M10P	1136
Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	M10D	1133
Motor do Vidro da Porta Traseira LD	M14R	1144
Motor do Vidro da Porta Traseira LE	M14L	1140
Motor Seletor do MTA	Y144.2	1416..1421,1424..1431
Motor Teto-Solar Dianteiro	M16A	1069..1073
Motor Teto-Solar Traseiro	M16B	1062..1066
Nc	F12	163
Nc	F14	
Nc	F15	
Nc	F16	
Nc	F17	
Nc	F18	
Nc	F2	
Nc	F24	



Descrição	Cód	Localização
Nc	F29	
Nc	F2B	187
Nc	F30	
Nc	F31	
Nc	F32	
Nc	F40	
Nc	F41	
Nc	F49	
Nc	F4B	193
Nc	F50	128
NC	F5B	191
Nc	F8B	
Painel de Instrumentos	P3	403..445
Painel de Instrumentos e Controle de Sistema de Aquecedor	A60/A160	447..497
Pré-Tensionador do Motorista	Y135	974..975
Pré-Tensionador do Passageiro	Y133	968..969
Radio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	505..552
Relé da Bomba de Combustível	K34	1386..1388, 1690..1692,1705..1708
Relé da Bomba de Combustível	K35	1891..1894
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	305..308,310..313
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	305..308,310..313
Relé da Buzina	K47	273..277



Descrição	Cód	Localização
Relé da Buzina do Alarme	K67	1094..1095
Relé da ECM - C18SEL	K26	1601..1602,1604..1605,1702..1705,1801..1804
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	K66R	255,285..288
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	K66L	280..284
Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	K54	564..567
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	238..241
Relé da Luz de Ré	K71	254..257
Relé da Partida Fria	K2	1343..1345
Relé da Spill Valve - Diesel	K34	1706..1707
Relé da Trava da Porta Dianteira LD	K24B	911..914
Relé da Trava da Porta Dianteira LE	K24A	915..918
Relé da Válvula de Derramamento	K79	1702..1705
Relé de Barramento 15	K72	125..127
Relé de Destrava	K24C	919..922
Relé do Compressor do Condicionador de Ar	K5	1263..1264
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K49	262..265,363..365
Relé do Farol Alto	K45	202..205
Relé do Farol Baixo	K43	207..210,219
Relé do Farol de Neblina	K39	245..248
Relé do Interruptor da Embreagem	K24	619..623
Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	K69A	314..317
Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	K69B	318..321



Descrição	Cód	Localização
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	325..326
Relé do Motor de Partida	K61	105..107
Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	K24D	923..926
Relé do Ventilador do Radiador	K30A	1211..1212, 1240..1243, 1257..1258
Relé do Ventilador do Radiador	K30B	1223..1224, 1241..1242, 1250..1254
Relé do Ventilador do Radiador	K30C	1244..1248, 1252..1254
Relé do Ventilador do Radiador	K30D	1218..1220, 1245..1247, 1256..1259
Relé Principal	K50	121..123
Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	B67	1864..1872
Sensor da Pressão de Carga	B150	1746..1751
Sensor de Detonação	B65	1358..1361,1644..1649,1854..1857
Sensor de Intensidade do Sol	B4_A14	1558..1563
Sensor de Massa de Ar	B69	1360..1366,1664..1672,1762..1770
Sensor de Nível do Combustível	B1_M8	1274..1276
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B70	1341..1343, 1652, 1893
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	1752..1757
Sensor de Posição da Borboleta	A111	1606..1620,1805..1819
Sensor de Posição da Borboleta	B82	1353..1355
Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	B28	1624..1628
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	1636..1650,1736..1748,1837..1849
Sensor de Pressão	B72	830..831
Sensor de Pressão do Ar	B26	1740..1745



Descrição	Cód	Localização
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	1334..1338,1631..1636,1730..1735,1830..1835
Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LD	B50	1091,1092
Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LE	B49	1091,1092
Sensor de Rotação do Motor	B30	1363..1368,1655..1660,1730..1734,1859..1863
Sensor de Saída do Ar de Ventilação	B3_A14	1556
Sensor de Saída do Ar para o Piso	B2_A14	1553
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	1761
Sensor de Temperatura do Motor	B39	1353, 1640, 1759,1852
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	518,519
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	B52R	813
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	B52L	807
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	B76R	837,838
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	B76L	834,835
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	1390
Sensor do Air Bag do Motorista	B63D	982..984
Sensor do Air Bag do Passageiro	B63P	985..987
Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	B79	1078..1080
Sensor do Desvio de Direção	B1_A75	892..899
Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	B1_A14	1538
Serie de Resistências - Ventilador do Compartimento de Passageiros	R1_A60	456..464,471..483
Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	1038..1048
Tacômetro	P3.24	420



Descrição	Cód	Localização
TID	P9	530..542
Tomada do Compartimento de Carga	X112R	669..671
Tomada do Console Central 1	X112A	677..678
Tomada do Console Central 2	X112B	683..684
Unidade de Controle A/C	A1_A60	458..487
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A84D2	1715..1723
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A85	1715..1723
Unidade de Controle de Aquecimento	A147	1764..1771
Unidade de Interruptores Central	S124	1039..1066
Válvula de Controle da Marcha Lenta	Y20	1330..1336
Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18NE	L2A	1372,1878
Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18SEL	L2A	1676
Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18NE	L2B	1375,1881
Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18SEL	L2B	1679
Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18NE	L2C	1378,1884
Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18SEL	L2C	1682
Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18NE	L2D	1380,1381,1887
Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18SEL	L2D	1685
Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	Y142	1706
Válvula Solenóide da Borboleta de Admissão	Y45	1710
Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	Y56	1629..1634
Válvula Solenóide da EGR - Y17DI/DIT	Y56	1629..1634,1708



Descrição	Cód	Localização
Válvula Solenóide de Derramamento	Y145	1716
Válvula Solenóide - Partida a Frio	Y2	1324
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18NE	Y57	1304, 1803
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18SEL	Y57	1604
Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	Y148	1658
Válvula Solenóide do Controle de Tempo	Y9	1714
Válvula Solenóide Spin Level Regulation	Y7	1704
Vela Aquecedora do 1º cilindro	R23A	1768
Vela Aquecedora do 2º cilindro	R23B	1769
Vela Aquecedora do 3º cilindro	R23C	1770
Vela Aquecedora do 4º cilindro	R23D	1771
Velas de Ignição - C18NE	E118	1372..1376
Velas de Ignição - C18SEL	E118	1680..1685
Velocímetro	P3.25	423
Ventilador do Radiador - Aspirar	M7A	1211, 1253..1258
Ventilador do Radiador - Assoprar	M7B	1223, 1241..1243



Código	Descrição	Localização
A1_A14	Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	1508..1564
A1_A60	Unidade de Controle A/C	458..487
A1_A60.1	Interruptor do Compressor A/C	466, 479
A1_A60.2	Interruptor de Circulação de Ar	468..469, 471..472
A1_A60.3	Interruptor do Ventilador do Aquecedor	459..462, 471..474
A1_A60.4	Interruptor do Ventilador do Aquecedor	468
A1_A60.5	Iluminação - Unidade de Controle do Aquecedor AC	458..460, 485..486
A1_A60.6	Interruptor Condicionador de Ar	464, 485
A1_A60.7	Interruptor do Recirculador de Ar	462, 470
A1_A60.8	Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	464, 468
A1_A75	Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	883..899
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	870..881
A111	Sensor de Posição da Borboleta	1605..1620, 1805..1819
A112B	Módulo de Controle do MTA	1415..1438
A119	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo	
A119L	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	806..808
A119R	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	812..814
A13	Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	1514..1522
A132A	Radio CD AM/FM Toca-fitas	505..552
A147	Unidade de Controle de Aquecimento	1764..1771
A15	Modulo da BCM	111..116, 259..271, 305..347, 902..945, 1000..1099



Código	Descrição	Localização
A163	Interruptor da Alavanca Seletora de Marcha	1413..1420
A24	Air Bag do Motorista	964..966
A38	ABS	816..836
A40	Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	1674..1686
A49	Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	1466..1475
A60	Controle de Sistema de Aquecedor A/C	460,462,464,467,485
A60/A160	Painel de Instrumentos e Controle de Sistema de Aquecedor A/C	447..497
A63	Modulo Air Bag	964..995
A79	Air Bag do Passageiro	968..969
A80	Módulo de Controle dos Vidros	1122..1144
A84A	ECM - C18NE - conectores A e B - 32P	1303..1388, 1803..1894
A84C	ECM - C18SEL	1603..1692
A84D	ECM - Y17DT/DTS	1702..1775
A84D2	Unidade de Controle da Bomba Injetora	1715..1723
A96D	Air Bag Lateral do Motorista	971..972
A96P	Air Bag Lateral do Passageiro	974..975
B1_A14	Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	1538
B1_A75	Sensor do Desvio de Direção	892..899
B1_M8	Sensor de Nível do Combustível	1274..1276
B109L	Alto-Falante da Porta Dianteira LE	509..510
B109LT	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	509..510, 517..518
B109R	Alto-Falante da Porta Dianteira LD	513..514



Código	Descrição	Localização
B109RT	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	513..514, 521..522
B117L	Alto-Falante da Porta Traseira LE	509..510, 517..518
B117LT	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	517
B117R	Alto-Falante da Porta Traseira LD	513..514, 521..522
B117RT	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	521, 522
B150	Sensor da Pressão de Carga	1746..1751
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	1761
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	1752..1757
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	1334..1338,1631..1636, 1730..1735, 1830..1835
B2_A14	Sensor de Saída do Ar para o Piso	1553
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	1636..1650,1736..1748,1837..1849
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	518, 519
B26	Sensor de Pressão do Ar	1740..1745
B28	Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	1624..1628
B3_A14	Sensor de Saída do Ar de Ventilação	1556
B30	Sensor de Rotação do Motor	1363..1368,1655..1660, 1730..1734,1859..1863
B39	Sensor de Temperatura do Motor	1353, 1640, 1759,1852
B4_A14	Sensor de Intensidade do Sol	1558..1563
B49	Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LE	1091, 1092
B50	Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LD	1091, 1092



Código	Descrição	Localização
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	807
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	813
B63D	Sensor do Air Bag do Motorista	982..984
B63P	Sensor do Air Bag do Passageiro	985..987
B65	Sensor de Detonação	1358..1361,1644..1649,1854..1857
B67	Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	1864..1872
B69	Sensor de Massa de Ar	1360..1366,1664..1672,1762..1770
B70	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1341..1343, 1652, 1893
B72	Sensor de Pressão	830..831
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	834, 835
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	837, 838
B79	Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	1078..1080
B82	Sensor de Posição da Borboleta	1353..1355
B83	Sensor de Velocidade do Veículo	1390
B9	Buzina	273, 275
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira LE	
E106L.1	Luz da Lanterna LE	568
E106L.2	Luz de Freio LE	848, 849
E106L.3	Lâmpada da Luz de Re LE	252
E106L.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	276, 278
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira LD	
E106R.1	Luz da Lanterna LD	573



Código	Descrição	Localização
E106R.2	Luz de Freio LD	855
E106R.3	Lâmpada da Luz de Re LD	255, 256
E106R.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LD	289, 292
E118	Velas de Ignição - C18NE	1372..1376
E118	Velas de Ignição - C18SEL	1680..1685
E121L	Conjunto do Farol LE	
E121L.1	Lâmpada do Farol Baixo LE	209, 210
E121L.2	Lâmpada do Farol Alto LE	203, 205
E121L.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	279, 281
E121L.4	Luz de Estacionamento LE	566
E121L.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	214..217
E121R	Conjunto do Farol LD	
E121R.1	Lâmpada do Farol Baixo LD	211, 212
E121R.2	Lâmpada do Farol Alto LD	206, 207
E121R.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	286
E121R.4	Luz de Estacionamento LD	571
E121R.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	218..221
E124	Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	790..796
E62	Luz do Compartimento de Carga	1025
E68	Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	1038..1048
E68.1	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	1041..1043
E68.2	Lâmpada Spot	1045..1047



Código	Descrição	Localização
E69.L	Lâmpada do Farol de Neblina LE	246
E69.R	Lâmpada do Farol de Neblina LD	248
E79	Luz de Freio Central - Brake Light	852
E82	Lâmpada do Porta Luvas	356
E94	Luz de Leitura Traseira	1028..1035
E97L	Lâmpada da Luz de Neblina LE	240
E98A / E98B	Lâmpada da Luz de Licença	577, 579
F1	Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	130
F10	Fusível do Computador de Bordo - 15A	156, 157
F11	Fusível do Radio - 20A	158, 159
F12	Nc	163
F13	Fusível da Buzina do Alarme - 10A	160, 161
F14	Nc	
F15	Nc	
F16	Nc	
F17	Nc	
F18	Nc	
F19	Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	166
F1A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	129, 130
F1B	Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	126, 127
F2	Nc	
F20	Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	168



Código	Descrição	Localização
F21	Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	170
F22	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	176
F23	Fusível do Teto Solar - 20A	172
F24	Nc	
F25	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	159
F26	Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	162
F27	Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	169
F28	Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	166
F29	Nc	
F2A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	150, 151
F2B	Nc	187
F3	Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	135, 136
F30	Nc	
F31	Nc	
F32	Nc	
F33	Fusível do Computador de Bordo - 5A	128, 129
F34	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	135
F35	"Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	138
F36	Fusível do Brake Light - 20A	143
F37	Fusível do Acendedor de Cigarro - 10A	146
F38	Fusível - Partida a Frio	152, 1330
F39	Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	155



Código	Descrição	Localização
F3A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	166
F3B	Fusível do ABS - 40A	189
F4	Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	145
F40	Nc	
F41	Nc	
F42	Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	566
F43	"Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	571
F44	"Fusível do Farol Alto; Farol Baixo; Farol de Neblina - 5A	212, 213
F45	Fusível da Luz de Neblina - 10A	215, 216
F46	Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	218, 219
F47	Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	136, 137
F48	Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	125
F49	Nc	
F4A	Fusível do Controle do Motor - 30A	181
F4B	Nc	193
F5	Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	132, 133
F50	Nc	128
F51	Fusível do Farol Baixo LE - 10A	209, 210
F52	Fusível do Farol Baixo LD - 10A	211, 212
F53	"Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	118, 119
F54	Fusível do Farol Alto LE - 10A	204, 205
F55	Fusível do Farol Alto LD - 10A	206, 207



Código	Descrição	Localização
F5A	Fusível do Motor de Partida - 30A	185
F5B	NC	191
F6	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	146, 147
F6A	Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	122, 123
F6B	Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	199
F7	Fusível do Interruptor de Partida - 10A	109, 110
F7A	Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	200, 201
F7B	Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	183
F8	Fusível da Buzina - 10A	154, 155
F8A	Fusível do Ventilador - 40A	195
F8B	Nc	
F9	Fusível da Bomba de Combustível - 20A	152, 153
G1	Bateria	100, 101
G8	Alternador	112, 113
H16	Buzina do Alarme	1094
K2	Relé da Partida a Frio	1343..1345
K24	Relé do Interruptor da Embreagem	619..623
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira LE	915..918
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira LD	911..914
K24C	Relé de Destrava	919..922
K24D	Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	923..926



Código	Descrição	Localização
K26	Relé da ECM - C18SEL	1601..1602, 1604..1605, 1702..1705, 1801..1804
K30A	Relé do Ventilador do Radiador	1211..1212, 1257..1258
K30B	Relé do Ventilador do Radiador	1223..1224, 1241..1242
K30C	Relé do Ventilador do Radiador	1252..1254
K30D	Relé do Ventilador do Radiador	1218..1220, 1245..1247
K34	Relé da Bomba de Combustível	1386..1388, 1690..1692, 1705..1708
K34	Relé da Spill Valve - Diesel	1706..1707
K35	Relé da Bomba de Combustível	1891..1894
K39	Relé do Farol de Neblina	245..248
K43	Relé do Farol Baixo	207..210, 219
K45	Relé do Farol Alto	202..205
K47	Relé da Buzina	273..277
K49	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	262..265, 363..365
K5	Relé do Compressor do Condicionador de Ar	1263..1264
K50	Relé Principal	121..123
K54	Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	564..567
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	325..326
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	238..241
K61	Relé do Motor de Partida	105..107
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	280..284



Código	Descrição	Localização
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	255, 285..288
K67	Relé da Buzina do Alarme	1094..1095
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	314..317
K69B	Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	318..321
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	305..308, 310..313
K71	Relé da Luz de Ré	254..257
K72	Relé de Barramento 15	125..127
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	305..308, 310..313
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18NE	1372, 1878
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18SEL	1676
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18NE	1375, 1881
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18SEL	1679
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18NE	1378, 1884
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18SEL	1682
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18NE	1380, 1381, 1887
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18SEL	1685
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	1263
M1 _ A49	Motor do Ventilador do Radiador	1468..1473
M1_A14	Motor de Mistura do Ar	1524..1529
M1_A60	Motor - Compartimento Passageiro	452, 488..495
M1_A75	Motor de Direção Eletro-assistida	887..891
M1_M8	Bomba de Combustível	1272



Código	Descrição	Localização
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	1133
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	1136
M11D	Motor de Regulagem do Espelho LE	383..387
M11P	Motor de Regulagem do Espelho LD	389..393
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	325..331
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira LE	1140
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira LD	1144
M15	Motor de Partida	105..108
M16A	Motor Teto-Solar Dianteiro	1069..1073
M16B	Motor Teto-Solar Traseiro	1062..1066
M17	Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	315..321
M2_A14	Motor de Distribuição do Ar	1530..1535
M3_A14	Motor de Recirculação do Ar	1542..1545
M7A	Ventilador do Radiador - Aspirar	1211, 1253..1255
M5	Bomba de Combustível - Partida a Frio	1310
M7B	Ventilador do Radiador - Assoprar	1223, 1241..1243
P3	Painel de Instrumentos	403..445
P3.1	Lâmpada Indicadora da Direção Eletro-assistida	441, 442
P3.10	Lâmpada Indicadora do Pisca do Reboque	439
P3.11	Lâmpada Indicadora da Luz de Neblina	419
P3.12	Lâmpada Indicadora do Farol Alto	420
P3.14	Lâmpada Indicadora do ABS	440, 441



Código	Descrição	Localização
P3.15	Lâmpada Indicadora de Combustível	421
P3.16	Lâmpada Indicadora do Sistema de Arrefecimento	422
P3.17	Lâmpada Indicadora do Sistema de Freio	423
P3.2	Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos	411..413
P3.22	Indicador de Temperatura - Arrefecimento do Motor	417
P3.24	Tacômetro	420
P3.25	Velocímetro	423
P3.3	Lâmpada Indicadora do Air bag	405
P3.33	Lâmpada Indicadora de Direção LE	424
P3.34	Lâmpada Indicadora de Direção LD	425
P3.4	Lâmpada Indicadora do Motor	408
P3.45	Lâmpada Indicadora do Serviço de Manutenção Preventiva	426
P3.5	Indicador de Combustível	426
P3.57	Lâmpada Indicadora do Regulador de Faróis	438
P3.60	Lâmpada Indicadora de Velocidade Cruzeiro	427
P3.61	Lâmpada Indicadora de Mudança de Marcha	416
P3.62	Lâmpada Indicadora da Pressão de Óleo	417
P3.63	Lâmpada Indicadora do Aquecimento do Compartimento de Compressão do DIESEL	418
P3.7	Lâmpada Indicadora do Sistema de Tração	435
P3.8	Lâmpada Indicadora do Farol de Neblina	436
P3.9	Lâmpada Indicadora do Cinto de Segurança (Aviso)	437
P9	TID	530..542



Código	Descrição	Localização
R1	Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	358
R1_A60	Serie de Resistências - Ventilador do Compartimento de Passageiros	456..464, 471..483
R22	Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	364
R23A	Vela Aquecedora do 1º cilindro	1768
R23B	Vela Aquecedora do 2º cilindro	1769
R23C	Vela Aquecedora do 3º cilindro	1770
R23D	Vela Aquecedora do 4º cilindro	1771
R26	Aquecimento do Filtro	1788
S1_Y13D	Interruptor da Central de Travas	909..911
S1_Y49	Interruptor da Unidade do Alarme	949
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	1105..1116
S112D.1	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	1105..1106
S112D.2	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1108..1109
S112D.3	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1111..1112, 114..1115
S112D.4	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1111..1112, 1114..1115
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1122,1124
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	303..309
S124	Unidade de Interruptores Central	1039..1066
S124.1	Interruptor Central de Luz Interna	1044
S124.2	Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	1050..1054
S124.3	Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	1060..1064
S124.4	Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	1048



Código	Descrição	Localização
S124.5	Interruptor Farol de Neblina	1056
S124.6	Interruptor Luz de Neblina	1058
S135	Interruptor Capô do Motor	1084
S149	Chave de Ignição	108..114
S169	Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	381..392
S169.1	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	381..392
S169.2	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	382..392
S181	Interruptor da Luz de Estacionamento	860
S208	Interruptor do Controle Remoto do Radio	951..957
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1114,1116
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1117,1119
S216	Interruptor da Luz de Freio	845..847
S228	Interruptor do Teto Solar	1065..1071
S229	Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	323..335
S229.1	Interruptor do Farol Alto - Flash	323..326
S229.2	Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda/ Direita)	326..329
S229.4	Interruptor do Cruise Control	329..335
S250	Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	310..322
S32	Interruptor da Luz de Ré	252, 253
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	862, 863
S39	Interruptor da Tampa Traseira	1000..1001, 1025
S41	Interruptor da Embreagem	848, 849



Código	Descrição	Localização
S46	Interruptor da Embreagem	620
S5	Interruptor da Buzina	963
S63	Interruptor de Trava/Destrava	932..936
S63D	Interruptor da Porta Dianteira LE	1007..1009
S63P	Interruptor da Porta Dianteira LD	1011
S63RL	Interruptor da Porta Traseira LE	1017
S63RR	Interruptor da Porta Traseira LD	1014
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	1380, 1688, 1774, 1885
T1	Bobina de Ignição - C18NE	1369..1376
W460	Antena do Radio	527..532
X100	Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	1272..1276
X112A	Tomada do Console Central 1	677..678
X112B	Tomada do Console Central 2	683..684
X112R	Tomada do Compartimento de Carga	669..671
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	520..523,954..956,1117..1119,1142 ..1144
X13	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	516..519,941..943,1114..1116,1138 ..1140
X135	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	831, 1272..1276
X148	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	575, 577
X15	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	246, 520, 522
X16	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	326..328, 364, 851, 852, 946..948, 1025



Código	Descrição	Localização
X18	Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 6P	1330, 1370, 1384, 1390, 1397, 1600, 1602, 1658, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734, 1802, 1871, 1890
X19	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 6P	105, 107, 115, 116
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	109, 110, 111, 112, 138, 142, 146, 255, 256, 276, 306, 308, 309, 311, 318, 319, 324, 327, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 349, 573, 860, 872, 873, 887, 888, 906..910, 912..925, 932, 1014, 1044..1048, 1054..1058, 1072, 1133
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 47P	109, 110, 115, 116, 118, 119, 131, 132, 133, 147, 159, 169, 176, 214, 215, 220, 221, 289, 292, 353, 354, 525, 807, 823..827, 875, 876, 878, 879, 885, 886, 890, 891, 1025..1092, 1144, 1271..1276, 1340..1348, 1416..1419
X1C	Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	183, 239, 252, 253, 276,278, 326, 328, 362, 363, 365, 568, 620, 831, 832, 839, 850, 852, 853, 948, 1007, 1017, 1027, 1028, 1035, 1037, 1073, 1080, 1083, 1114..1116, 1138..1140, 1639..1649, 1736..1747, 1838..1848
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	362, 366, 516..519, 854, 855, 941..943, 983..984, 1007, 1017, 1030, 1068..1072, 1078, 1091, 1113..1115, 1138..1140



Código	Descrição	Localização
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	255..289, 520..523, 531, 573, 823..827, 854, 855, 954..956, 986..987, 1014, 1025, 1091..1092, 1117..1119, 1142..1144, 1272..1276
X28	Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	1769..1770
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	387, 390..393, 508..511, 906..915, 1103, 1104, 1108..1112, 1118, 1131..1133
X30	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador	1263, 1468, 1472
X36	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	968..969, 971..972
X36.1	Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	971..972
X36.5	Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	968..969
X37	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	974..975
X37.1	Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	974..975
X37.5	Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	974..975
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	390..393, 512..515, 927..929, 1122..1124, 1134..1136
X60	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	885, 886
X61	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletro-assistida - 8P	884, 885, 888..891
X62	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	892..899
X63	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	887..891
X88	Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	962..963



Código	Descrição	Localização
X89	Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	960..963
X90	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle do Air Bag - 50P	965..994
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	960..966
XD	Conector para o Tech II (ALDL) - 16P	348..354
Y1_A60	Atuador - ASM - AIR - INL VLV	462..469, 475
Y10	Motor da Trava da Portinhola do Combustível	951
Y105	Motor Bomba do Limpador do Vidro	307
Y133	Pré-Tensionador do Passageiro	968..969
Y135	Pré-Tensionador do Motorista	974..975
Y13D	Motor da Trava da Porta Dianteira LE	906..915
Y13P	Motor da Trava da Porta Dianteira LD	927..929
Y142	Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	1706
Y144	Conjunto Atuador do MTA	
Y144.1	Motor Atuador do MTA	1415..1422, 1425..1430
Y144.2	Motor Seletor do MTA	1416..1421, 1424..1431
Y148	Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	1658
Y2	Válvula Solenóide - Partida a Frio	452..456
Y2_A60	Atuador - Circulação	452..456
Y20	Válvula de Controle da Marcha Lenta	1330..1336
Y35L	Motor da Trava da Porta Traseira LE	941..943
Y35R	Motor da Trava da Porta Traseira LD	954..956
Y45	Válvula Solenóide da Borboleta de Admissão	1710



Código	Descrição	Localização
Y49	Motor da Trava da Tampa Traseira	946..947
Y56	Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	1629..1634
Y56	Válvula Solenóide da EGR - Y17DT/DTS	1708
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18NE	1304, 1803
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18SEL	1604
Y7	Válvula Solenóide Spin Level Regulation	1704
Y9	Válvula Solenóide do Controle de Tempo	1714



Descrição	Cód	Localização
ABS	A38	816..836
Air Bag do Motorista	A24	964..966
Air Bag do Passageiro	A79	968..969
Air Bag Lateral do Motorista	A96D	971..972
Air Bag Lateral do Passageiro	A96P	974..975
Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	S124.2	1050..1054
Alternador	G8	112,113
Alto-Falante da Porta Dianteira LD	B109R	513..514
Alto-Falante da Porta Dianteira LE	B109L	509..510
Alto-Falante da Porta Traseira LD	B117R	513..514,521..522
Alto-Falante da Porta Traseira LE	B117L	509..510,517..518
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	B109RT	513..514,521..522
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	B109LT	509..510,517..518
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	B117RT	521,522
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	B117LT	517
Antena do Radio	W460	527..532
Aquecimento do Filtro	R26	1788
Atuador - ASM - AIR - INL VLV	Y1_A60	462..469,475
Atuador - Circulação	Y2_A60	452..456
Bateria	G1	100,101
Bobina de Ignição - C18NE	T1	1369..1376



Descrição	Cód	Localização
Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	A40	1674..1686
Bomba de Combustível	M1_M8	1272
Bomba de Combustível - Partida a Frio	M5	1310
Buzina	B9	273,275
Buzina do Alarme	H16	1094
Chave de Ignição	S149	108..114
Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	X89	960..963
Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	X36.1	971..972
Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	X36.5	968..969
Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	X37.1	974..975
Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	X37.5	974..975
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	X148	575,577
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	520..523,954..956,1117..1119,1142..1144
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	X135	831, 1272..1276
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X13	516..519,941..943,1114..1116,1138..1140,
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	326..328, 364, 851,852, 946..948, 1025
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	X63	887..891
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	X62	892..899
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	X36	968..969, 971..972
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	X37	974..975



Descrição	Cód	Localização
Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	X100	1272..1276
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	X91	960..966
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle do Air Bag - 50P	X90	965..994
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	X21	255..289, 520..523, 531, 573, 823..827, 854,855, 954..956, 986..987, 1014, 1025, 1091..1092, 1117..1119, 1142..1144, 1272..1276,
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X2	362,366, 516..519, 854,855, 941..943, 983..984, 1007, 1017, 1030, 1068..1072, 1078, 1091,1138..1140,1113..1115
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	390..393, 512..515, 927..929, 1122..1124, 1134..1136
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	387, 390..393, 508..511, 906..915, 1103,1104, 1108..1112, 1118, 1131..1133
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletro-assistida - 8P	X61	884,885,888..891
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 47P	X1B	109,110, 115,116, 118,119, 131,132, 133, 147, 159,169, 176, 214, 215,220, 221, 289, 292, 349, 353,354, 525, 807, 823..827, 875,876,878, 879, 885,886,890, 891, 1025..1092, 1144, 1271..1276, 1340..1348, 1416..1419
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	X1A	109,110, 111,112, 138,142, 146, 255,256,276, 306, 308, 309, 311, 318, 319, 324, 327, 331,334, 335,336,337, 338,339, 340, 342,343,344,345, 573,860,872,873, 887,888,906..910, 912..925, 932, 1014, 1044..1048, 1054..1058, 1072, 1133
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	X60	885,886
Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X1C	183, 239, 252, 253,276, 278,326, 328, 362, 363, 365, 568,620,831, 832, 839, 850, 852,853, 948, 1007, 1017, 1027,1028, 1035, 1037,1073,1080, 1083, 1114..1116, 1138..1140, 1639..1649, 1736..1747,1838..1848



Descrição	Cód	Localização
Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 6P	X18	1330, 1370, 1384, 1390, 1397, 1600,1602, 1658, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734,1802,1871,1890
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	X15	246,520, 522
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 6P	X19	105,107,115, 116
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador	X30	1263,1468, 1472
Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	X28	1769..1770
Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	X88	962..963
Conector para o Tech II (ALDL) - 16P	XD	348..354
Conjunto Atuador do MTA	Y144	
Conjunto da Lanterna Traseira LD	E106R	
Conjunto da Lanterna Traseira LE	E106L	
Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	R1	358
Conjunto do Farol LD	E121R	
Conjunto do Farol LE	E121L	
Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	323..335
Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	S250	310..322
Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	S169	381..392
Controle de Sistema de Aquecedor A/C	A60	460,462,464,467,485
Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	A1_A14	1508..1564
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo	A119	
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	A119R	812..814
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	A119L	806..808



Descrição	Cód	Localização
Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	R22	364
ECM - C18NE - conectores A e B - 32P	A84A	1303..1388,18031894
ECM - C18SEL	A84C	1603..1692
ECM - Y17DT/DTS	A84D	1702..1775
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	1263
Fusível da Bomba de Combustível - 20A	F9	152,153
Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	F19	166
Fusível da Buzina - 10A	F8	154,155
Fusível da Buzina do Alarme - 10A	F13	160,161
Fusível da Luz de Neblina - 10A	F45	215,216
Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	F20	168
"Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	F35	138
"Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	F43	571
Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	F42	566
Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	F47	136,137
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	F1A	129,130
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	F3A	166
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	F2A	150,151
Fusível - Partida a Frio	F38	152, 1330
Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	F1B	126,127
Fusível do ABS - 40A	F3B	189
Fusível do Acendedor de Cigarro - 10A	F37	146



Descrição	Cód	Localização
Fusível do Brake Light - 20A	F36	143
Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	F27	169
Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	F28	166
Fusível do Computador de Bordo - 15A	F10	156,157
Fusível do Computador de Bordo - 5A	F33	128,129
Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	F1	130
Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	F21	170
Fusível do Controle do Motor - 30A	F4A	181
Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	F7B	183
Fusível do Farol Alto LD - 10A	F55	206,207
Fusível do Farol Alto LE - 10A	F54	204,205
"Fusível do Farol Alto; Farol Baixo; Farol de Neblina - 5A	F44	212,213
Fusível do Farol Baixo LD - 10A	F52	211,212
Fusível do Farol Baixo LE - 10A	F51	209,210
Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	F46	218,219
Fusível do Interruptor de Partida - 10A	F7	109,110
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	F34	135
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	F25	159
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	F6	146,147
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	F22	176
Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	F39	155
Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	F7A	200,201



Descrição	Cód	Localização
Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	F5	132,133
Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	F4	145
Fusível do Motor de Partida - 30A	F5A	185
Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	F3	135,136
Fusível do Radio - 20A	F11	158,159
"Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	F53	118,119
Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	F26	162
Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	F6A	122,123
Fusível do Teto Solar - 20A	F23	172
Fusível do Ventilador - 40A	F8A	195
Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	F6B	199
Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	F48	125
Iluminação - Unidade de Controle do Aquecedor AC	A1_A60.5	458..460, 485..486
Indicador de Combustível	P3.5	426
Indicador de Temperatura - Arrefecimento do Motor	P3.22	417
Interruptor Capo do Motor	S135	1084
Interruptor Condicionador de Ar	A1_A60.6	464,485
Interruptor da Alavanca Seletora de Marcha	A163	1413..1420
Interruptor da Buzina	S5	963
Interruptor da Central de Travas	S1_Y13D	909..911
Interruptor da Embreagem	S41	848,849
Interruptor da Embreagem	S46	620



Descrição	Cód	Localização
Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda/ Direita)	S229.2	326..329
Interruptor da Luz de Estacionamento	S181	860
Interruptor da Luz de Freio	S216	845..847
Interruptor da Luz de Ré	S32	252,253
Interruptor da Porta Dianteira LD	S63P	1011
Interruptor da Porta Dianteira LE	S63D	1007..1009
Interruptor da Porta Traseira LD	S63RR	1014
Interruptor da Porta Traseira LE	S63RL	1017
Interruptor da Tampa Traseira	S39	1000..1001,1025
Interruptor da Unidade do Alarme	S1_Y49	949
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169.1	381..392
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	S169.2	382..392
Interruptor de Circulação de Ar	A1_A60.2	468..469,471..472
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	1380, 1688, 1774,1885
Interruptor de Trava/Destrava	S63	932..936
Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	S124.3	1060..1064
Interruptor do Compressor A/C	A1_A60.1	466,479
Interruptor do Controle Remoto do Radio	S208	951..957
Interruptor do Cruise Control	S229.4	329..335
Interruptor do Farol Alto - Flash	S229.1	323..326
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	862,863
Interruptor do Recirculador de Ar	A1_A60.7	462,470



Descrição	Cód	Localização
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	S120	303..309
Interruptor do Teto Solar	S228	1065..1071
Interruptor do Ventilador do Aquecedor	A1_A60.3	459..462,471..474
Interruptor do Ventilador do Aquecedor	A1_A60.4	468
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112D.2	1108..1109
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112P	1122,1124
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	S112D.1	1105..1106
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	S112D	1105..1116
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S112D.4	1111..1112,1114..1115
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S215R	1117,1119
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S112D.3	1111..1112,1114..1115
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S215L	1114,1116
Interruptor Farol de Neblina	S124.5	1056
Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	S124.4	1048
Interruptor Luz de Neblina	S124.6	1058
Interruptor Luz Interna Central	S124.1	1044
Lâmpada da Luz de Licença	E98A / E98B	577, 579
Lâmpada da Luz de Neblina LE	E97L	240
Lâmpada da Luz de Re LD	E106R.3	255,256
Lâmpada da Luz de Re LE	E106L.3	252
Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos	P3.2	411..413
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E68.1	1041..1043



Descrição	Cód	Localização
Lâmpada do Farol Alto LD	E121R.2	206,207
Lâmpada do Farol Alto LE	E121L.2	203,205
Lâmpada do Farol Baixo LD	E121R.1	211,212
Lâmpada do Farol Baixo LE	E121L.1	209,210
Lâmpada do Farol de Neblina LD	E69.R	248
Lâmpada do Farol de Neblina LE	E69.L	246
Lâmpada do Porta Luvas	E82	356
Lâmpada Indicadora da Direção Eletro-assistida	P3.1	441,442
Lâmpada Indicadora da Luz de Neblina	P3.11	419
Lâmpada Indicadora da Pressão de Óleo	P3.62	417
Lâmpada Indicadora de Combustível	P3.15	421
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	E121R.3	286
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	E121L.3	279,281
Lâmpada Indicadora de Direção LD	P3.34	425
Lâmpada Indicadora de Direção LE	P3.33	424
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LD	E106R.4	289,292
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	E106L.4	276,278
Lâmpada Indicadora de Mudança de Marcha	P3.61	416
Lâmpada Indicadora de Velocidade Cruzeiro	P3.60	427
Lâmpada Indicadora do ABS	P3.14	440,441
Lâmpada Indicadora do Air bag	P3.3	405
Lâmpada Indicadora do Aquecimento do Compartimento de Compressão do DIESEL	P3.63	418



Descrição	Cód	Localização
Lâmpada Indicadora do Cinto de Segurança (Aviso)	P3.9	437
Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	A1_A60.8	464,468
Lâmpada Indicadora do Farol Alto	P3.12	420
Lâmpada Indicadora do Farol de Neblina	P3.8	436
Lâmpada Indicadora do Motor	P3.4	408
Lâmpada Indicadora do Pisca do Reboque	P3.10	439
Lâmpada Indicadora do Regulador de Faróis	P3.57	438
Lâmpada Indicadora do Serviço de Manutenção Preventiva	P3.45	426
Lâmpada Indicadora do Sistema de Arrefecimento	P3.16	422
Lâmpada Indicadora do Sistema de Freio	P3.17	423
Lâmpada Indicadora do Sistema de Tração	P3.7	435
Lâmpada Spot	E68.2	1045..1047
Luz da Lanterna LD	E106R.1	573
Luz da Lanterna LE	E106L.1	568
Luz de Estacionamento LD	E121R.4	571
Luz de Estacionamento LE	E121L.4	566
Luz de Freio Central - Brake Light	E79	852
Luz de Freio LD	E106R.2	855
Luz de Freio LE	E106L.2	848,849
Luz de Leitura Traseira	E94	1028..1035
Luz do Compartimento de Carga	E62	1025
Modulo Air Bag	A63	964..995



Descrição	Cód	Localização
Modulo da BCM	A15	111..116,259..271,305..347,902..945,1000..1099
Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A1_A75	883..899
Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	A49	1466..1475
Módulo de Controle do MTA	A112B	1415..1438
Módulo de Controle dos Vidros	A80	1122..1144
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	870..881
Motor - Compartimento Passageiro	M1_A60	452,488..495
Motor Atuador do MTA	Y144.1	1415..1422,1425..1430
Motor Bomba do Limpador do Vidro	Y105	307
Motor da Trava da Porta Dianteira LD	Y13P	927..929
Motor da Trava da Porta Dianteira LE	Y13D	906..915
Motor da Trava da Porta Traseira LD	Y35R	954..956
Motor da Trava da Porta Traseira LE	Y35L	941..943
Motor da Trava da Portinhola do Combustível	Y10	951
Motor da Trava da Tampa Traseira	Y49	946..947
Motor de Direção Eletro-assistida	M1_A75	887..891
Motor de Distribuição do Ar	M2_A14	1530..1535
Motor de Mistura do Ar	M1_A14	1524..1529
Motor de Partida	M15	105..108
Motor de Recirculação do Ar	M3_A14	1542..1545
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	E121R.5	218..221
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	E121L.5	214..217



Descrição	Cód	Localização
Motor de Regulagem do Espelho LD	M11P	389..393
Motor de Regulagem do Espelho LE	M11D	383..387
Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	E124	790..796
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	325..331
Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	M17	315..321
Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	A13	1514..1522
Motor do Ventilador do Radiador	M1 _ A49	1468..1473
Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	M10P	1136
Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	M10D	1133
Motor do Vidro da Porta Traseira LD	M14R	1144
Motor do Vidro da Porta Traseira LE	M14L	1140
Motor Seletor do MTA	Y144.2	1416..1421,1424..1431
Motor Teto-Solar Dianteiro	M16A	1069..1073
Motor Teto-Solar Traseiro	M16B	1062..1066
Nc	F12	163
Nc	F14	
Nc	F15	
Nc	F16	
Nc	F17	
Nc	F18	
Nc	F2	
Nc	F24	



Descrição	Cód	Localização
Nc	F29	
Nc	F2B	187
Nc	F30	
Nc	F31	
Nc	F32	
Nc	F40	
Nc	F41	
Nc	F49	
Nc	F4B	193
Nc	F50	128
NC	F5B	191
Nc	F8B	
Painel de Instrumentos	P3	403..445
Painel de Instrumentos e Controle de Sistema de Aquecedor	A60/A160	447..497
Pré-Tensionador do Motorista	Y135	974..975
Pré-Tensionador do Passageiro	Y133	968..969
Radio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	505..552
Relé da Bomba de Combustível	K34	1386..1388, 1690..1692,1705..1708
Relé da Bomba de Combustível	K35	1891..1894
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	305..308,310..313
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	305..308,310..313
Relé da Buzina	K47	273..277



Descrição	Cód	Localização
Relé da Buzina do Alarme	K67	1094..1095
Relé da ECM - C18SEL	K26	1601..1602,1604..1605,1702..1705,1801..1804
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	K66R	255,285..288
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	K66L	280..284
Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	K54	564..567
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	238..241
Relé da Luz de Ré	K71	254..257
Relé da Partida Fria	K2	1343..1345
Relé da Spill Valve - Diesel	K34	1706..1707
Relé da Trava da Porta Dianteira LD	K24B	911..914
Relé da Trava da Porta Dianteira LE	K24A	915..918
Relé de Barramento 15	K72	125..127
Relé de Destrava	K24C	919..922
Relé do Compressor do Condicionador de Ar	K5	1263..1264
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K49	262..265,363..365
Relé do Farol Alto	K45	202..205
Relé do Farol Baixo	K43	207..210,219
Relé do Farol de Neblina	K39	245..248
Relé do Interruptor da Embreagem	K24	619..623
Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	K69A	314..317
Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	K69B	318..321
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	325..326



Descrição	Cód	Localização
Relé do Motor de Partida	K61	105..107
Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	K24D	923..926
Relé do Ventilador do Radiador	K30A	1211..1212, 1257..1258
Relé do Ventilador do Radiador	K30B	1223..1224, 1241..1242
Relé do Ventilador do Radiador	K30C	1252..1254
Relé do Ventilador do Radiador	K30D	1218..1220, 1245..1247
Relé Principal	K50	121..123
Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	B67	1864..1872
Sensor da Pressão de Carga	B150	1746..1751
Sensor de Detonação	B65	1358..1361,1644..1649,1854..1857
Sensor de Intensidade do Sol	B4_A14	1558..1563
Sensor de Massa de Ar	B69	1360..1366,1664..1672,1762..1770
Sensor de Nível do Combustível	B1_M8	1274..1276
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B70	1341..1343, 1652, 1893
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	1752..1757
Sensor de Posição da Borboleta	A111	1606..1620,1805..1819
Sensor de Posição da Borboleta	B82	1353..1355
Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	B28	1624..1628
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	1636..1650,1736..1748,1837..1849
Sensor de Pressão	B72	830..831
Sensor de Pressão do Ar	B26	1740..1745
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	1334..1338,1631..1636,1730..1735,1830..1835



Descrição	Cód	Localização
Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LD	B50	1091,1092
Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LE	B49	1091,1092
Sensor de Rotação do Motor	B30	1363..1368,1655..1660,1730..1734,1859..1863
Sensor de Saída do Ar de Ventilação	B3_A14	1556
Sensor de Saída do Ar para o Piso	B2_A14	1553
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	1761
Sensor de Temperatura do Motor	B39	1353, 1640, 1759,1852
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	518,519
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	B52R	813
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	B52L	807
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	B76R	837,838
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	B76L	834,835
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	1390
Sensor do Air Bag do Motorista	B63D	982..984
Sensor do Air Bag do Passageiro	B63P	985..987
Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	B79	1078..1080
Sensor do Desvio de Direção	B1_A75	892..899
Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	B1_A14	1538
Serie de Resistências - Ventilador do Compartimento de Passageiros	R1_A60	456..464,471..483
Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	1038..1048
Tacômetro	P3.24	420
TID	P9	530..542



Descrição	Cód	Localização
Tomada do Compartimento de Carga	X112R	669..671
Tomada do Console Central 1	X112A	677..678
Tomada do Console Central 2	X112B	683..684
Unidade de Controle A/C	A1_A60	458..487
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A84D2	1715..1723
Unidade de Controle de Aquecimento	A147	1764..1771
Unidade de Interruptores Central	S124	1039..1066
Válvula de Controle da Marcha Lenta	Y20	1330..1336
Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18NE	L2A	1372,1878
Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18SEL	L2A	1676
Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18NE	L2B	1375,1881
Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18SEL	L2B	1679
Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18NE	L2C	1378,1884
Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18SEL	L2C	1682
Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18NE	L2D	1380,1381,1887
Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18SEL	L2D	1685
Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	Y142	1706
Válvula Solenóide da Borboleta de Admissão	Y45	1710
Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	Y56	1629..1634
Válvula Solenóide da EGR - Y17DT/DTS	Y56	1629..1634,1708
Válvula Solenóide - Partida a Frio	Y2	1324
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18NE	Y57	1304, 1803



Descrição	Cód	Localização
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18SEL	Y57	1604
Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	Y148	1658
Válvula Solenóide do Controle de Tempo	Y9	1714
Válvula Solenóide Spin Level Regulation	Y7	1704
Vela Aquecedora do 1º cilindro	R23A	1768
Vela Aquecedora do 2º cilindro	R23B	1769
Vela Aquecedora do 3º cilindro	R23C	1770
Vela Aquecedora do 4º cilindro	R23D	1771
Velas de Ignição - C18NE	E118	1372..1376
Velas de Ignição - C18SEL	E118	1680..1685
Velocímetro	P3.25	423
Ventilador do Radiador - Aspirar	M7A	1211, 1253..1255
Ventilador do Radiador - Assoprar	M7B	1223, 1241..1243



Código	Descrição	Localização
A1_A14	Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	1508..1564
A1_A60	Unidade de Controle A/C	458..487
A1_A60.1	Interruptor do Compressor A/C	466, 479
A1_A60.2	Interruptor de Circulação de Ar	468..469, 471..472
A1_A60.3	Interruptor do Ventilador do Aquecedor	459..462, 471..474
A1_A60.4	Interruptor do Ventilador do Aquecedor	468
A1_A60.5	Iluminação - Unidade de Controle do Aquecedor AC	458..460, 485..486
A1_A60.6	Interruptor Condicionador de Ar	464, 485
A1_A60.7	Interruptor do Recirculador de Ar	462, 470
A1_A60.8	Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	464, 468
A1_A75	Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	883..899
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	870..881
A111	Sensor de Posição da Borboleta	1605..1620, 1805..1819
A112B	Módulo de Controle do MTA	1415..1438
A119	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo	
A119L	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	806..808
A119R	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	812..814
A13	Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	1514..1522
A132A	Radio CD AM/FM Toca-fitas	505..552
A147	Unidade de Controle de Aquecimento	1764..1771
A15	Modulo da BCM	111..116, 259..271, 305..347, 902..945, 1000..1099



Código	Descrição	Localização
A163	Interruptor da Alavanca Seletora de Marcha	1413..1420
A24	Air Bag do Motorista	964..966
A38	ABS	816..836
A40	Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	1674..1686
A49	Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	1466..1475
A60	Controle de Sistema de Aquecedor A/C	460,462,464,467,485
A60/A160	Painel de Instrumentos e Controle de Sistema de Aquecedor A/C	447..497
A63	Modulo Air Bag	964..995
A79	Air Bag do Passageiro	968..969
A80	Módulo de Controle dos Vidros	1122..1144
A84A	ECM - C18NE - conectores A e B - 32P	1303..1388, 1803..1894
A84C	ECM - C18SEL	1603..1692
A84D	ECM - Y17DT/DTS	1702..1775
A84D2	Unidade de Controle da Bomba Injetora	1715..1723
A96D	Air Bag Lateral do Motorista	971..972
A96P	Air Bag Lateral do Passageiro	974..975
B1_A14	Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	1538
B1_A75	Sensor do Desvio de Direção	892..899
B1_M8	Sensor de Nível do Combustível	1274..1276
B109L	Alto-Falante da Porta Dianteira LE	509..510
B109LT	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	509..510, 517..518
B109R	Alto-Falante da Porta Dianteira LD	513..514



Código	Descrição	Localização
B109RT	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	513..514, 521..522
B117L	Alto-Falante da Porta Traseira LE	509..510, 517..518
B117LT	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	517
B117R	Alto-Falante da Porta Traseira LD	513..514, 521..522
B117RT	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	521, 522
B150	Sensor da Pressão de Carga	1746..1751
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	1761
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	1752..1757
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	1334..1338,1631..1636,1730..1735 1830..1835
B2_A14	Sensor de Saída do Ar para o Piso	1553
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	1636..1650,1736..1748,1837..1849
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	518, 519
B26	Sensor de Pressão do Ar	1740..1745
B28	Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	1624..1628
B3_A14	Sensor de Saída do Ar de Ventilação	1556
B30	Sensor de Rotação do Motor	1363..1368,1655..1660, 1730..1734,1859..1863
B39	Sensor de Temperatura do Motor	1353, 1640, 1759,1852
B4_A14	Sensor de Intensidade do Sol	1558..1563
B49	Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LE	1091, 1092
B50	Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LD	1091, 1092



Código	Descrição	Localização
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	807
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	813
B63D	Sensor do Air Bag do Motorista	982..984
B63P	Sensor do Air Bag do Passageiro	985..987
B65	Sensor de Detonação	1358..1361,1644..1649,1854..1857
B67	Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	1864..1872
B69	Sensor de Massa de Ar	1360..1366,1664..1672,1762..1770
B70	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1341..1343, 1652, 1893
B72	Sensor de Pressão	830..831
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	834, 835
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	837, 838
B79	Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	1078..1080
B82	Sensor de Posição da Borboleta	1353..1355
B83	Sensor de Velocidade do Veículo	1390
B9	Buzina	273, 275
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira LE	
E106L.1	Luz da Lanterna LE	568
E106L.2	Luz de Freio LE	848, 849
E106L.3	Lâmpada da Luz de Re LE	252
E106L.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	276, 278
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira LD	
E106R.1	Luz da Lanterna LD	573



Código	Descrição	Localização
E106R.2	Luz de Freio LD	855
E106R.3	Lâmpada da Luz de Re LD	255, 256
E106R.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LD	289, 292
E118	Velas de Ignição - C18NE	1372..1376
E118	Velas de Ignição - C18SEL	1680..1685
E121L	Conjunto do Farol LE	
E121L.1	Lâmpada do Farol Baixo LE	209, 210
E121L.2	Lâmpada do Farol Alto LE	203, 205
E121L.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	279, 281
E121L.4	Luz de Estacionamento LE	566
E121L.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	214..217
E121R	Conjunto do Farol LD	
E121R.1	Lâmpada do Farol Baixo LD	211, 212
E121R.2	Lâmpada do Farol Alto LD	206, 207
E121R.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	286
E121R.4	Luz de Estacionamento LD	571
E121R.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	218..221
E124	Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	790..796
E62	Luz do Compartimento de Carga	1025
E68	Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	1038..1048
E68.1	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	1041..1043
E68.2	Lâmpada Spot	1045..1047



Código	Descrição	Localização
E69.L	Lâmpada do Farol de Neblina LE	246
E69.R	Lâmpada do Farol de Neblina LD	248
E79	Luz de Freio Central - Brake Light	852
E82	Lâmpada do Porta Luvas	356
E94	Luz de Leitura Traseira	1028..1035
E97L	Lâmpada da Luz de Neblina LE	240
E98A / E98B	Lâmpada da Luz de Licença	577, 579
F1	Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	130
F10	Fusível do Computador de Bordo - 15A	156, 157
F11	Fusível do Radio - 20A	158, 159
F12	Nc	163
F13	Fusível da Buzina do Alarme - 10A	160, 161
F14	Nc	
F15	Nc	
F16	Nc	
F17	Nc	
F18	Nc	
F19	Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	166
F1A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	129, 130
F1B	Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	126, 127
F2	Nc	
F20	Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	168



Código	Descrição	Localização
F21	Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	170
F22	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	176
F23	Fusível do Teto Solar - 20A	172
F24	Nc	
F25	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	159
F26	Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	162
F27	Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	169
F28	Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	166
F29	Nc	
F2A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	150, 151
F2B	Nc	187
F3	Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	135, 136
F30	Nc	
F31	Nc	
F32	Nc	
F33	Fusível do Computador de Bordo - 5A	128, 129
F34	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	135
F35	"Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	138
F36	Fusível do Brake Light - 20A	143
F37	Fusível do Acendedor de Cigarro - 10A	146
F38	Fusível - Partida a Frio	152, 1330
F39	Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	155



Código	Descrição	Localização
F3A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	166
F3B	Fusível do ABS - 40A	189
F4	Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	145
F40	Nc	
F41	Nc	
F42	Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	566
F43	"Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	571
F44	"Fusível do Farol Alto; Farol Baixo; Farol de Neblina - 5A	212, 213
F45	Fusível da Luz de Neblina - 10A	215, 216
F46	Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	218, 219
F47	Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	136, 137
F48	Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	125
F49	Nc	
F4A	Fusível do Controle do Motor - 30A	181
F4B	Nc	193
F5	Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	132, 133
F50	Nc	128
F51	Fusível do Farol Baixo LE - 10A	209, 210
F52	Fusível do Farol Baixo LD - 10A	211, 212
F53	"Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	118, 119
F54	Fusível do Farol Alto LE - 10A	204, 205
F55	Fusível do Farol Alto LD - 10A	206, 207



Código	Descrição	Localização
F5A	Fusível do Motor de Partida - 30A	185
F5B	NC	191
F6	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	146, 147
F6A	Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	122, 123
F6B	Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	199
F7	Fusível do Interruptor de Partida - 10A	109, 110
F7A	Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	200, 201
F7B	Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	183
F8	Fusível da Buzina - 10A	154, 155
F8A	Fusível do Ventilador - 40A	195
F8B	Nc	
F9	Fusível da Bomba de Combustível - 20A	152, 153
G1	Bateria	100, 101
G8	Alternador	112, 113
H16	Buzina do Alarme	1094
K2	Relé da Partida a Frio	1343..1345
K24	Relé do Interruptor da Embreagem	619..623
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira LE	915..918
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira LD	911..914
K24C	Relé de Destrava	919..922
K24D	Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	923..926



Código	Descrição	Localização
K26	Relé da ECM - C18SEL	1601..1602, 1604..1605, 1702..1705, 1801..1804
K30A	Relé do Ventilador do Radiador	1211..1212, 1257..1258
K30B	Relé do Ventilador do Radiador	1223..1224, 1241..1242
K30C	Relé do Ventilador do Radiador	1252..1254
K30D	Relé do Ventilador do Radiador	1218..1220, 1245..1247
K34	Relé da Bomba de Combustível	1386..1388, 1690..1692, 1705..1708
K34	Relé da Spill Valve - Diesel	1706..1707
K35	Relé da Bomba de Combustível	1891..1894
K39	Relé do Farol de Neblina	245..248
K43	Relé do Farol Baixo	207..210, 219
K45	Relé do Farol Alto	202..205
K47	Relé da Buzina	273..277
K49	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	262..265, 363..365
K5	Relé do Compressor do Condicionador de Ar	1263..1264
K50	Relé Principal	121..123
K54	Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	564..567
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	325..326
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	238..241
K61	Relé do Motor de Partida	105..107
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	280..284



Código	Descrição	Localização
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	255, 285..288
K67	Relé da Buzina do Alarme	1094..1095
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	314..317
K69B	Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	318..321
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	305..308, 310..313
K71	Relé da Luz de Ré	254..257
K72	Relé de Barramento 15	125..127
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	305..308, 310..313
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18NE	1372, 1878
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18SEL	1676
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18NE	1375, 1881
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18SEL	1679
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18NE	1378, 1884
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18SEL	1682
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18NE	1380, 1381, 1887
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18SEL	1685
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	1263
M1 _ A49	Motor do Ventilador do Radiador	1468..1473
M1_A14	Motor de Mistura do Ar	1524..1529
M1_A60	Motor - Compartimento Passageiro	452, 488..495
M1_A75	Motor de Direção Eletro-assistida	887..891
M1_M8	Bomba de Combustível	1272



Código	Descrição	Localização
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	1133
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	1136
M11D	Motor de Regulagem do Espelho LE	383..387
M11P	Motor de Regulagem do Espelho LD	389..393
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	325..331
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira LE	1140
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira LD	1144
M15	Motor de Partida	105..108
M16A	Motor Teto-Solar Dianteiro	1069..1073
M16B	Motor Teto-Solar Traseiro	1062..1066
M17	Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	315..321
M2_A14	Motor de Distribuição do Ar	1530..1535
M3_A14	Motor de Recirculação do Ar	1542..1545
M7A	Ventilador do Radiador - Aspirar	1211, 1253..1255
M5	Bomba de Combustível - Partida a Frio	1310
M7B	Ventilador do Radiador - Assoprar	1223, 1241..1243
P3	Painel de Instrumentos	403..445
P3.1	Lâmpada Indicadora da Direção Eletro-assistida	441, 442
P3.10	Lâmpada Indicadora do Pisca do Reboque	439
P3.11	Lâmpada Indicadora da Luz de Neblina	419
P3.12	Lâmpada Indicadora do Farol Alto	420
P3.14	Lâmpada Indicadora do ABS	440, 441



Código	Descrição	Localização
P3.15	Lâmpada Indicadora de Combustível	421
P3.16	Lâmpada Indicadora do Sistema de Arrefecimento	422
P3.17	Lâmpada Indicadora do Sistema de Freio	423
P3.2	Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos	411..413
P3.22	Indicador de Temperatura - Arrefecimento do Motor	417
P3.24	Tacômetro	420
P3.25	Velocímetro	423
P3.3	Lâmpada Indicadora do Air bag	405
P3.33	Lâmpada Indicadora de Direção LE	424
P3.34	Lâmpada Indicadora de Direção LD	425
P3.4	Lâmpada Indicadora do Motor	408
P3.45	Lâmpada Indicadora do Serviço de Manutenção Preventiva	426
P3.5	Indicador de Combustível	426
P3.57	Lâmpada Indicadora do Regulador de Faróis	438
P3.60	Lâmpada Indicadora de Velocidade Cruzeiro	427
P3.61	Lâmpada Indicadora de Mudança de Marcha	416
P3.62	Lâmpada Indicadora da Pressão de Óleo	417
P3.63	Lâmpada Indicadora do Aquecimento do Compartimento de Compressão do DIESEL	418
P3.7	Lâmpada Indicadora do Sistema de Tração	435
P3.8	Lâmpada Indicadora do Farol de Neblina	436
P3.9	Lâmpada Indicadora do Cinto de Segurança (Aviso)	437
P9	TID	530..542



Código	Descrição	Localização
R1	Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	358
R1_A60	Serie de Resistências - Ventilador do Compartimento de Passageiros	456..464, 471..483
R22	Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	364
R23A	Vela Aquecedora do 1º cilindro	1768
R23B	Vela Aquecedora do 2º cilindro	1769
R23C	Vela Aquecedora do 3º cilindro	1770
R23D	Vela Aquecedora do 4º cilindro	1771
R26	Aquecimento do Filtro	1788
S1_Y13D	Interruptor da Central de Travas	909..911
S1_Y49	Interruptor da Unidade do Alarme	949
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	1105..1116
S112D.1	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	1105..1106
S112D.2	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1108..1109
S112D.3	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1111..1112, 114..1115
S112D.4	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1111..1112, 1114..1115
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1122,1124
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	303..309
S124	Unidade de Interruptores Central	1039..1066
S124.1	Interruptor Central de Luz Interna	1044
S124.2	Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	1050..1054
S124.3	Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	1060..1064
S124.4	Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	1048



Código	Descrição	Localização
S124.5	Interruptor Farol de Neblina	1056
S124.6	Interruptor Luz de Neblina	1058
S135	Interruptor Capo do Motor	1084
S149	Chave de Ignição	108..114
S169	Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	381..392
S169.1	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	381..392
S169.2	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	382..392
S181	Interruptor da Luz de Estacionamento	860
S208	Interruptor do Controle Remoto do Radio	951..957
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1114,1116
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1117,1119
S216	Interruptor da Luz de Freio	845..847
S228	Interruptor do Teto Solar	1065..1071
S229	Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	323..335
S229.1	Interruptor do Farol Alto - Flash	323..326
S229.2	Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda/ Direita)	326..329
S229.4	Interruptor do Cruise Control	329..335
S250	Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	310..322
S32	Interruptor da Luz de Ré	252, 253
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	862, 863
S39	Interruptor da Tampa Traseira	1000..1001, 1025
S41	Interruptor da Embreagem	848, 849



Código	Descrição	Localização
S46	Interruptor da Embreagem	620
S5	Interruptor da Buzina	963
S63	Interruptor de Trava/Destrava	932..936
S63D	Interruptor da Porta Dianteira LE	1007..1009
S63P	Interruptor da Porta Dianteira LD	1011
S63RL	Interruptor da Porta Traseira LE	1017
S63RR	Interruptor da Porta Traseira LD	1014
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	1380, 1688, 1774, 1885
T1	Bobina de Ignição - C18NE	1369..1376
W460	Antena do Radio	527..532
X100	Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	1272..1276
X112A	Tomada do Console Central 1	677..678
X112B	Tomada do Console Central 2	683..684
X112R	Tomada do Compartimento de Carga	669..671
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	520..523,954..956,1117..1119,1142 ..1144
X13	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	516..519,941..943,1114..1116,1138 ..1140
X135	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	831, 1272..1276
X148	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	575, 577
X15	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	246, 520, 522
X16	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	326..328, 364, 851, 852, 946..948, 1025



Código	Descrição	Localização
X18	Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 6P	1330, 1370, 1384, 1390, 1397, 1600, 1602, 1658, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734, 1802, 1871, 1890
X19	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 6P	105, 107, 115, 116
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	109, 110, 111, 112, 138, 142, 146, 255, 256, 276, 306, 308, 309, 311, 318, 319, 324, 327, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 349, 573, 860, 872, 873, 887, 888, 906..910, 912..925, 932, 1014, 1044..1048, 1054..1058, 1072, 1133
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 47P	109, 110, 115, 116, 118, 119, 131, 132, 133, 147, 159, 169, 176, 214, 215, 220, 221, 289, 292, 353, 354, 525, 807, 823..827, 875, 876, 878, 879, 885, 886, 890, 891, 1025..1092, 1144, 1271..1276, 1340..1348, 1416..1419
X1C	Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	183, 239, 252, 253, 276,278, 326, 328, 362, 363, 365, 568, 620, 831, 832, 839, 850, 852, 853, 948, 1007, 1017, 1027, 1028, 1035, 1037, 1073, 1080, 1083, 1114..1116, 1138..1140, 1639..1649, 1736..1747, 1838..1848
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	362, 366, 516..519, 854, 855, 941..943, 983..984, 1007, 1017, 1030, 1068..1072, 1078, 1091, 1113..1115, 1138..1140



Código	Descrição	Localização
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	255..289, 520..523, 531, 573, 823..827, 854, 855, 954..956, 986..987, 1014, 1025, 1091..1092, 1117..1119, 1142..1144, 1272..1276
X28	Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	1769..1770
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	387, 390..393, 508..511, 906..915, 1103, 1104, 1108..1112, 1118, 1131..1133
X30	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador	1263, 1468, 1472
X36	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	968..969, 971..972
X36.1	Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	971..972
X36.5	Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	968..969
X37	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	974..975
X37.1	Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	974..975
X37.5	Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	974..975
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	390..393, 512..515, 927..929, 1122..1124, 1134..1136
X60	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	885, 886
X61	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletro-assistida - 8P	884, 885, 888..891
X62	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	892..899
X63	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	887..891
X88	Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	962..963



Código	Descrição	Localização
X89	Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	960..963
X90	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle do Air Bag - 50P	965..994
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	960..966
XD	Conector para o Tech II (ALDL) - 16P	348..354
Y1_A60	Atuador - ASM - AIR - INL VLV	462..469, 475
Y10	Motor da Trava da Portinhola do Combustível	951
Y105	Motor Bomba do Limpador do Vidro	307
Y133	Pré-Tensionador do Passageiro	968..969
Y135	Pré-Tensionador do Motorista	974..975
Y13D	Motor da Trava da Porta Dianteira LE	906..915
Y13P	Motor da Trava da Porta Dianteira LD	927..929
Y142	Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	1706
Y144	Conjunto Atuador do MTA	
Y144.1	Motor Atuador do MTA	1415..1422, 1425..1430
Y144.2	Motor Seletor do MTA	1416..1421, 1424..1431
Y148	Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	1658
Y2	Válvula Solenóide - Partida a Frio	452..456
Y2_A60	Atuador - Circulação	452..456
Y20	Válvula de Controle da Marcha Lenta	1330..1336
Y35L	Motor da Trava da Porta Traseira LE	941..943
Y35R	Motor da Trava da Porta Traseira LD	954..956
Y45	Válvula Solenóide da Borboleta de Admissão	1710



Código	Descrição	Localização
Y49	Motor da Trava da Tampa Traseira	946..947
Y56	Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	1629..1634
Y56	Válvula Solenóide da EGR - Y17DS/DTS	1708
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18NE	1304, 1803
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18SEL	1604
Y7	Válvula Solenóide Spin Level Regulation	1704
Y9	Válvula Solenóide do Controle de Tempo	1714



Descrição	Cód	Localização
ABS	A38	816..836
Air Bag do Motorista	A24	964..966
Air Bag do Passageiro	A79	968..969
Air Bag Lateral do Motorista	A96D	971..972
Air Bag Lateral do Passageiro	A96P	974..975
Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	S124.2	1050..1054
Alternador	G8	112,113
Alto-Falante da Porta Dianteira LD	B109R	513..514
Alto-Falante da Porta Dianteira LE	B109L	509..510
Alto-Falante da Porta Traseira LD	B117R	513..514,521..522
Alto-Falante da Porta Traseira LE	B117L	509..510,517..518
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	B109RT	513..514,521..522
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	B109LT	509..510,517..518
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	B117RT	521,522
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	B117LT	517
Antena do Radio	W460	527..532
Aquecimento do Filtro	R26	1788
Atuador - ASM - AIR - INL VLV	Y1_A60	462..469,475
Atuador - Circulação	Y2_A60	452..456
Bateria	G1	100,101
Bobina de Ignição - C18NE	T1	1369..1376



Descrição	Cód	Localização
Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	A40	1674..1686
Bomba de Combustível	M1_M8	1272
Bomba de Combustível - Partida a Frio	M5	1310
Buzina	B9	273,275
Buzina do Alarme	H16	1094
Chave de Ignição	S149	108..114
Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	X89	960..963
Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	X36.1	971..972
Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	X36.5	968..969
Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	X37.1	974..975
Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	X37.5	974..975
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	X148	575,577
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	520..523,954..956,1117..1119,1142..1144
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	X135	831, 1272..1276
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X13	516..519,941..943,1114..1116,1138..1140,
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	326..328, 364, 851,852, 946..948, 1025
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	X63	887..891
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	X62	892..899
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	X36	968..969, 971..972
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	X37	974..975



Descrição	Cód	Localização
Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	X100	1272..1276
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	X91	960..966
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle do Air Bag - 50P	X90	965..994
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	X21	255..289, 520..523, 531, 573, 823..827, 854,855, 954..956, 986..987, 1014, 1025, 1091..1092, 1117..1119, 1142..1144, 1272..1276,
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X2	362,366, 516..519, 854,855, 941..943, 983..984, 1007, 1017, 1030, 1068..1072, 1078, 1091,1138..1140,1113..1115
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	390..393, 512..515, 927..929, 1122..1124, 1134..1136
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	387, 390..393, 508..511, 906..915, 1103,1104, 1108..1112, 1118, 1131..1133
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletro-assistida - 8P	X61	884,885,888..891
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 47P	X1B	109,110, 115,116, 118,119, 131,132, 133, 147, 159,169, 176, 214, 215,220, 221, 289, 292, 349, 353,354, 525, 807, 823..827, 875,876,878, 879, 885,886,890, 891, 1025..1092, 1144, 1271..1276, 1340..1348, 1416..1419
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	X1A	109,110, 111,112, 138,142, 146, 255,256,276, 306, 308, 309, 311, 318, 319, 324, 327, 331,334, 335,336,337, 338,339, 340, 342,343,344,345, 573,860,872,873, 887,888,906..910, 912..925, 932, 1014, 1044..1048, 1054..1058, 1072, 1133
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	X60	885,886
Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X1C	183, 239, 252, 253,276, 278,326, 328, 362, 363, 365, 568,620,831, 832, 839, 850, 852,853, 948, 1007, 1017, 1027,1028, 1035, 1037,1073,1080, 1083, 1114..1116, 1138..1140, 1639..1649, 1736..1747,1838..1848



Descrição	Cód	Localização
Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 6P	X18	1330, 1370, 1384, 1390, 1397, 1600,1602, 1658, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734,1802,1871,1890
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	X15	246,520, 522
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 6P	X19	105,107,115, 116
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador	X30	1263,1468, 1472
Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	X28	1769..1770
Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	X88	962..963
Conector para o Tech II (ALDL) - 16P	XD	348..354
Conjunto Atuador do MTA	Y144	
Conjunto da Lanterna Traseira LD	E106R	
Conjunto da Lanterna Traseira LE	E106L	
Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	R1	358
Conjunto do Farol LD	E121R	
Conjunto do Farol LE	E121L	
Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	323..335
Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	S250	310..322
Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	S169	381..392
Controle de Sistema de Aquecedor A/C	A60	460,462,464,467,485
Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	A1_A14	1508..1564
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo	A119	
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	A119R	812..814
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	A119L	806..808



Descrição	Cód	Localização
Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	R22	364
ECM - C18NE - conectores A e B - 32P	A84A	1303..1388,18031894
ECM - C18SEL	A84C	1603..1692
ECM - Y17DT/DTS	A84D	1702..1775
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	1263
Fusível da Bomba de Combustível - 20A	F9	152,153
Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	F19	166
Fusível da Buzina - 10A	F8	154,155
Fusível da Buzina do Alarme - 10A	F13	160,161
Fusível da Luz de Neblina - 10A	F45	215,216
Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	F20	168
"Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	F35	138
"Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	F43	571
Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	F42	566
Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	F47	136,137
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	F1A	129,130
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	F3A	166
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	F2A	150,151
Fusível - Partida a Frio	F38	152, 1330
Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	F1B	126,127
Fusível do ABS - 40A	F3B	189
Fusível do Acendedor de Cigarro - 10A	F37	146



Descrição	Cód	Localização
Fusível do Brake Light - 20A	F36	143
Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	F27	169
Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	F28	166
Fusível do Computador de Bordo - 15A	F10	156,157
Fusível do Computador de Bordo - 5A	F33	128,129
Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	F1	130
Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	F21	170
Fusível do Controle do Motor - 30A	F4A	181
Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	F7B	183
Fusível do Farol Alto LD - 10A	F55	206,207
Fusível do Farol Alto LE - 10A	F54	204,205
"Fusível do Farol Alto; Farol Baixo; Farol de Neblina - 5A	F44	212,213
Fusível do Farol Baixo LD - 10A	F52	211,212
Fusível do Farol Baixo LE - 10A	F51	209,210
Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	F46	218,219
Fusível do Interruptor de Partida - 10A	F7	109,110
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	F34	135
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	F25	159
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	F6	146,147
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	F22	176
Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	F39	155
Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	F7A	200,201



Descrição	Cód	Localização
Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	F5	132,133
Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	F4	145
Fusível do Motor de Partida - 30A	F5A	185
Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	F3	135,136
Fusível do Radio - 20A	F11	158,159
"Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	F53	118,119
Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	F26	162
Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	F6A	122,123
Fusível do Teto Solar - 20A	F23	172
Fusível do Ventilador - 40A	F8A	195
Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	F6B	199
Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	F48	125
Iluminação - Unidade de Controle do Aquecedor AC	A1_A60.5	458..460, 485..486
Indicador de Combustível	P3.5	426
Indicador de Temperatura - Arrefecimento do Motor	P3.22	417
Interruptor Capo do Motor	S135	1084
Interruptor Condicionador de Ar	A1_A60.6	464,485
Interruptor da Alavanca Seletora de Marcha	A163	1413..1420
Interruptor da Buzina	S5	963
Interruptor da Central de Travas	S1_Y13D	909..911
Interruptor da Embreagem	S41	848,849
Interruptor da Embreagem	S46	620



Descrição	Cód	Localização
Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda/ Direita)	S229.2	326..329
Interruptor da Luz de Estacionamento	S181	860
Interruptor da Luz de Freio	S216	845..847
Interruptor da Luz de Ré	S32	252,253
Interruptor da Porta Dianteira LD	S63P	1011
Interruptor da Porta Dianteira LE	S63D	1007..1009
Interruptor da Porta Traseira LD	S63RR	1014
Interruptor da Porta Traseira LE	S63RL	1017
Interruptor da Tampa Traseira	S39	1000..1001,1025
Interruptor da Unidade do Alarme	S1_Y49	949
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169.1	381..392
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	S169.2	382..392
Interruptor de Circulação de Ar	A1_A60.2	468..469,471..472
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	1380, 1688, 1774,1885
Interruptor de Trava/Destrava	S63	932..936
Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	S124.3	1060..1064
Interruptor do Compressor A/C	A1_A60.1	466,479
Interruptor do Controle Remoto do Radio	S208	951..957
Interruptor do Cruise Control	S229.4	329..335
Interruptor do Farol Alto - Flash	S229.1	323..326
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	862,863
Interruptor do Recirculador de Ar	A1_A60.7	462,470



Descrição	Cód	Localização
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	S120	303..309
Interruptor do Teto Solar	S228	1065..1071
Interruptor do Ventilador do Aquecedor	A1_A60.3	459..462,471..474
Interruptor do Ventilador do Aquecedor	A1_A60.4	468
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112D.2	1108..1109
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112P	1122,1124
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	S112D.1	1105..1106
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	S112D	1105..1116
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S112D.4	1111..1112,1114..1115
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S215R	1117,1119
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S112D.3	1111..1112,1114..1115
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S215L	1114,1116
Interruptor Farol de Neblina	S124.5	1056
Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	S124.4	1048
Interruptor Luz de Neblina	S124.6	1058
Interruptor Luz Interna Central	S124.1	1044
Lâmpada da Luz de Licença	E98A / E98B	577, 579
Lâmpada da Luz de Neblina LE	E97L	240
Lâmpada da Luz de Re LD	E106R.3	255,256
Lâmpada da Luz de Re LE	E106L.3	252
Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos	P3.2	411..413
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E68.1	1041..1043



Descrição	Cód	Localização
Lâmpada do Farol Alto LD	E121R.2	206,207
Lâmpada do Farol Alto LE	E121L.2	203,205
Lâmpada do Farol Baixo LD	E121R.1	211,212
Lâmpada do Farol Baixo LE	E121L.1	209,210
Lâmpada do Farol de Neblina LD	E69.R	248
Lâmpada do Farol de Neblina LE	E69.L	246
Lâmpada do Porta Luvas	E82	356
Lâmpada Indicadora da Direção Eletro-assistida	P3.1	441,442
Lâmpada Indicadora da Luz de Neblina	P3.11	419
Lâmpada Indicadora da Pressão de Óleo	P3.62	417
Lâmpada Indicadora de Combustível	P3.15	421
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	E121R.3	286
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	E121L.3	279,281
Lâmpada Indicadora de Direção LD	P3.34	425
Lâmpada Indicadora de Direção LE	P3.33	424
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LD	E106R.4	289,292
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	E106L.4	276,278
Lâmpada Indicadora de Mudança de Marcha	P3.61	416
Lâmpada Indicadora de Velocidade Cruzeiro	P3.60	427
Lâmpada Indicadora do ABS	P3.14	440,441
Lâmpada Indicadora do Air bag	P3.3	405
Lâmpada Indicadora do Aquecimento do Compartimento de Compressão do DIESEL	P3.63	418



Descrição	Cód	Localização
Lâmpada Indicadora do Cinto de Segurança (Aviso)	P3.9	437
Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	A1_A60.8	464,468
Lâmpada Indicadora do Farol Alto	P3.12	420
Lâmpada Indicadora do Farol de Neblina	P3.8	436
Lâmpada Indicadora do Motor	P3.4	408
Lâmpada Indicadora do Pisca do Reboque	P3.10	439
Lâmpada Indicadora do Regulador de Faróis	P3.57	438
Lâmpada Indicadora do Serviço de Manutenção Preventiva	P3.45	426
Lâmpada Indicadora do Sistema de Arrefecimento	P3.16	422
Lâmpada Indicadora do Sistema de Freio	P3.17	423
Lâmpada Indicadora do Sistema de Tração	P3.7	435
Lâmpada Spot	E68.2	1045..1047
Luz da Lanterna LD	E106R.1	573
Luz da Lanterna LE	E106L.1	568
Luz de Estacionamento LD	E121R.4	571
Luz de Estacionamento LE	E121L.4	566
Luz de Freio Central - Brake Light	E79	852
Luz de Freio LD	E106R.2	855
Luz de Freio LE	E106L.2	848,849
Luz de Leitura Traseira	E94	1028..1035
Luz do Compartimento de Carga	E62	1025
Modulo Air Bag	A63	964..995



Descrição	Cód	Localização
Modulo da BCM	A15	111..116,259..271,305..347,902..945,1000..1099
Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A1_A75	883..899
Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	A49	1466..1475
Módulo de Controle do MTA	A112B	1415..1438
Módulo de Controle dos Vidros	A80	1122..1144
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	870..881
Motor - Compartimento Passageiro	M1_A60	452,488..495
Motor Atuador do MTA	Y144.1	1415..1422,1425..1430
Motor Bomba do Limpador do Vidro	Y105	307
Motor da Trava da Porta Dianteira LD	Y13P	927..929
Motor da Trava da Porta Dianteira LE	Y13D	906..915
Motor da Trava da Porta Traseira LD	Y35R	954..956
Motor da Trava da Porta Traseira LE	Y35L	941..943
Motor da Trava da Portinhola do Combustível	Y10	951
Motor da Trava da Tampa Traseira	Y49	946..947
Motor de Direção Eletro-assistida	M1_A75	887..891
Motor de Distribuição do Ar	M2_A14	1530..1535
Motor de Mistura do Ar	M1_A14	1524..1529
Motor de Partida	M15	105..108
Motor de Recirculação do Ar	M3_A14	1542..1545
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	E121R.5	218..221
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	E121L.5	214..217



Descrição	Cód	Localização
Motor de Regulagem do Espelho LD	M11P	389..393
Motor de Regulagem do Espelho LE	M11D	383..387
Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	E124	790..796
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	325..331
Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	M17	315..321
Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	A13	1514..1522
Motor do Ventilador do Radiador	M1 _ A49	1468..1473
Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	M10P	1136
Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	M10D	1133
Motor do Vidro da Porta Traseira LD	M14R	1144
Motor do Vidro da Porta Traseira LE	M14L	1140
Motor Seletor do MTA	Y144.2	1416..1421,1424..1431
Motor Teto-Solar Dianteiro	M16A	1069..1073
Motor Teto-Solar Traseiro	M16B	1062..1066
Nc	F12	163
Nc	F14	
Nc	F15	
Nc	F16	
Nc	F17	
Nc	F18	
Nc	F2	
Nc	F24	



Descrição	Cód	Localização
Nc	F29	
Nc	F2B	187
Nc	F30	
Nc	F31	
Nc	F32	
Nc	F40	
Nc	F41	
Nc	F49	
Nc	F4B	193
Nc	F50	128
NC	F5B	191
Nc	F8B	
Painel de Instrumentos	P3	403..445
Painel de Instrumentos e Controle de Sistema de Aquecedor	A60/A160	447..497
Pré-Tensionador do Motorista	Y135	974..975
Pré-Tensionador do Passageiro	Y133	968..969
Radio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	505..552
Relé da Bomba de Combustível	K34	1386..1388, 1690..1692,1705..1708
Relé da Bomba de Combustível	K35	1891..1894
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	305..308,310..313
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	305..308,310..313
Relé da Buzina	K47	273..277



Descrição	Cód	Localização
Relé da Buzina do Alarme	K67	1094..1095
Relé da ECM - C18SEL	K26	1601..1602,1604..1605,1702..1705,1801..1804
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	K66R	255,285..288
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	K66L	280..284
Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	K54	564..567
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	238..241
Relé da Luz de Ré	K71	254..257
Relé da Partida Fria	K2	1343..1345
Relé da Spill Valve - Diesel	K34	1706..1707
Relé da Trava da Porta Dianteira LD	K24B	911..914
Relé da Trava da Porta Dianteira LE	K24A	915..918
Relé de Barramento 15	K72	125..127
Relé de Destrava	K24C	919..922
Relé do Compressor do Condicionador de Ar	K5	1263..1264
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K49	262..265,363..365
Relé do Farol Alto	K45	202..205
Relé do Farol Baixo	K43	207..210,219
Relé do Farol de Neblina	K39	245..248
Relé do Interruptor da Embreagem	K24	619..623
Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	K69A	314..317
Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	K69B	318..321
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	325..326



Descrição	Cód	Localização
Relé do Motor de Partida	K61	105..107
Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	K24D	923..926
Relé do Ventilador do Radiador	K30A	1211..1212, 1257..1258
Relé do Ventilador do Radiador	K30B	1223..1224, 1241..1242
Relé do Ventilador do Radiador	K30C	1252..1254
Relé do Ventilador do Radiador	K30D	1218..1220, 1245..1247
Relé Principal	K50	121..123
Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	B67	1864..1872
Sensor da Pressão de Carga	B150	1746..1751
Sensor de Detonação	B65	1358..1361,1644..1649,1854..1857
Sensor de Intensidade do Sol	B4_A14	1558..1563
Sensor de Massa de Ar	B69	1360..1366,1664..1672,1762..1770
Sensor de Nível do Combustível	B1_M8	1274..1276
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B70	1341..1343, 1652, 1893
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	1752..1757
Sensor de Posição da Borboleta	A111	1606..1620,1805..1819
Sensor de Posição da Borboleta	B82	1353..1355
Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	B28	1624..1628
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	1636..1650,1736..1748,1837..1849
Sensor de Pressão	B72	830..831
Sensor de Pressão do Ar	B26	1740..1745
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	1334..1338,1631..1636,1730..1735,1830..1835



Descrição	Cód	Localização
Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LD	B50	1091,1092
Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LE	B49	1091,1092
Sensor de Rotação do Motor	B30	1363..1368,1655..1660,1730..1734,1859..1863
Sensor de Saída do Ar de Ventilação	B3_A14	1556
Sensor de Saída do Ar para o Piso	B2_A14	1553
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	1761
Sensor de Temperatura do Motor	B39	1353, 1640, 1759,1852
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	518,519
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	B52R	813
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	B52L	807
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	B76R	837,838
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	B76L	834,835
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	1390
Sensor do Air Bag do Motorista	B63D	982..984
Sensor do Air Bag do Passageiro	B63P	985..987
Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	B79	1078..1080
Sensor do Desvio de Direção	B1_A75	892..899
Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	B1_A14	1538
Serie de Resistências - Ventilador do Compartimento de Passageiros	R1_A60	456..464,471..483
Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	1038..1048
Tacômetro	P3.24	420
TID	P9	530..542



Descrição	Cód	Localização
Tomada do Compartimento de Carga	X112R	669..671
Tomada do Console Central 1	X112A	677..678
Tomada do Console Central 2	X112B	683..684
Unidade de Controle A/C	A1_A60	458..487
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A84D2	1715..1723
Unidade de Controle de Aquecimento	A147	1764..1771
Unidade de Interruptores Central	S124	1039..1066
Válvula de Controle da Marcha Lenta	Y20	1330..1336
Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18NE	L2A	1372,1878
Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18SEL	L2A	1676
Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18NE	L2B	1375,1881
Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18SEL	L2B	1679
Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18NE	L2C	1378,1884
Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18SEL	L2C	1682
Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18NE	L2D	1380,1381,1887
Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18SEL	L2D	1685
Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	Y142	1706
Válvula Solenóide da Borboleta de Admissão	Y45	1710
Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	Y56	1629..1634
Válvula Solenóide da EGR - Y17DT/DTS	Y56	1629..1634,1708
Válvula Solenóide - Partida a Frio	Y2	1324
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18NE	Y57	1304, 1803



Descrição	Cód	Localização
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18SEL	Y57	1604
Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	Y148	1658
Válvula Solenóide do Controle de Tempo	Y9	1714
Válvula Solenóide Spin Level Regulation	Y7	1704
Vela Aquecedora do 1º cilindro	R23A	1768
Vela Aquecedora do 2º cilindro	R23B	1769
Vela Aquecedora do 3º cilindro	R23C	1770
Vela Aquecedora do 4º cilindro	R23D	1771
Velas de Ignição - C18NE	E118	1372..1376
Velas de Ignição - C18SEL	E118	1680..1685
Velocímetro	P3.25	423
Ventilador do Radiador - Aspirar	M7A	1211, 1253..1255
Ventilador do Radiador - Assoprar	M7B	1223, 1241..1243



Código	Descrição	Localização
A1_A14	Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	1508..1564
A1_A60	Unidade de Controle A/C	458..487
A1_A60.1	Interruptor do Compressor A/C	466, 479
A1_A60.2	Interruptor de Circulação de Ar	468..469, 471..472
A1_A60.3	Interruptor do Ventilador do Aquecedor	459..462, 471..474
A1_A60.4	Interruptor do Ventilador do Aquecedor	468
A1_A60.5	Iluminação - Unidade de Controle do Aquecedor AC	458..460, 485..486
A1_A60.6	Interruptor Condicionador de Ar	464, 485
A1_A60.7	Interruptor do Recirculador de Ar	462, 470
A1_A60.8	Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	464, 468
A1_A75	Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	883..899
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	870..881
A111	Sensor de Posição da Borboleta	1605..1620, 1805..1819
A112B	Módulo de Controle do MTA	1415..1438
A119	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo	
A119L	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	806..808
A119R	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	812..814
A13	Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	1514..1522
A132A	Radio CD AM/FM Toca-fitas	505..552
A147	Unidade de Controle de Aquecimento	1764..1771
A15	Modulo da BCM	111..116, 259..271, 305..347, 902..945, 1000..1099



Código	Descrição	Localização
A163	Interruptor da Alavanca Seletora de Marcha	1413..1420
A24	Air Bag do Motorista	964..966
A38	ABS	816..836
A40	Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	1674..1686
A49	Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	1466..1475
A60	Controle de Sistema de Aquecedor A/C	460,462,464,467,485
A60/A160	Painel de Instrumentos e Controle de Sistema de Aquecedor A/C	447..497
A63	Modulo Air Bag	964..995
A79	Air Bag do Passageiro	968..969
A80	Módulo de Controle dos Vidros	1122..1144
A84A	ECM - C18NE - conectores A e B - 32P	1303..1388, 1803..1894
A84C	ECM - C18SEL	1603..1692
A84D	ECM - Y17DT/DTS	1702..1775
A84D2	Unidade de Controle da Bomba Injetora	1715..1723
A96D	Air Bag Lateral do Motorista	971..972
A96P	Air Bag Lateral do Passageiro	974..975
B1_A14	Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	1538
B1_A75	Sensor do Desvio de Direção	892..899
B1_M8	Sensor de Nível do Combustível	1274..1276
B109L	Alto-Falante da Porta Dianteira LE	509..510
B109LT	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	509..510, 517..518
B109R	Alto-Falante da Porta Dianteira LD	513..514



Código	Descrição	Localização
B109RT	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	513..514, 521..522
B117L	Alto-Falante da Porta Traseira LE	509..510, 517..518
B117LT	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	517
B117R	Alto-Falante da Porta Traseira LD	513..514, 521..522
B117RT	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	521, 522
B150	Sensor da Pressão de Carga	1746..1751
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	1761
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	1752..1757
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	1334..1338,1631..1636,1730..1735 1830..1835
B2_A14	Sensor de Saída do Ar para o Piso	1553
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	1636..1650,1736..1748,1837..1849
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	518, 519
B26	Sensor de Pressão do Ar	1740..1745
B28	Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	1624..1628
B3_A14	Sensor de Saída do Ar de Ventilação	1556
B30	Sensor de Rotação do Motor	1363..1368,1655..1660, 1730..1734,1859..1863
B39	Sensor de Temperatura do Motor	1353, 1640, 1759,1852
B4_A14	Sensor de Intensidade do Sol	1558..1563
B49	Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LE	1091, 1092
B50	Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LD	1091, 1092



Código	Descrição	Localização
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	807
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	813
B63D	Sensor do Air Bag do Motorista	982..984
B63P	Sensor do Air Bag do Passageiro	985..987
B65	Sensor de Detonação	1358..1361,1644..1649,1854..1857
B67	Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	1864..1872
B69	Sensor de Massa de Ar	1360..1366,1664..1672,1762..1770
B70	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1341..1343, 1652, 1893
B72	Sensor de Pressão	830..831
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	834, 835
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	837, 838
B79	Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	1078..1080
B82	Sensor de Posição da Borboleta	1353..1355
B83	Sensor de Velocidade do Veículo	1390
B9	Buzina	273, 275
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira LE	
E106L.1	Luz da Lanterna LE	568
E106L.2	Luz de Freio LE	848, 849
E106L.3	Lâmpada da Luz de Re LE	252
E106L.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	276, 278
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira LD	
E106R.1	Luz da Lanterna LD	573



Código	Descrição	Localização
E106R.2	Luz de Freio LD	855
E106R.3	Lâmpada da Luz de Re LD	255, 256
E106R.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LD	289, 292
E118	Velas de Ignição - C18NE	1372..1376
E118	Velas de Ignição - C18SEL	1680..1685
E121L	Conjunto do Farol LE	
E121L.1	Lâmpada do Farol Baixo LE	209, 210
E121L.2	Lâmpada do Farol Alto LE	203, 205
E121L.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	279, 281
E121L.4	Luz de Estacionamento LE	566
E121L.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	214..217
E121R	Conjunto do Farol LD	
E121R.1	Lâmpada do Farol Baixo LD	211, 212
E121R.2	Lâmpada do Farol Alto LD	206, 207
E121R.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	286
E121R.4	Luz de Estacionamento LD	571
E121R.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	218..221
E124	Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	790..796
E62	Luz do Compartimento de Carga	1025
E68	Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	1038..1048
E68.1	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	1041..1043
E68.2	Lâmpada Spot	1045..1047



Código	Descrição	Localização
E69.L	Lâmpada do Farol de Neblina LE	246
E69.R	Lâmpada do Farol de Neblina LD	248
E79	Luz de Freio Central - Brake Light	852
E82	Lâmpada do Porta Luvas	356
E94	Luz de Leitura Traseira	1028..1035
E97L	Lâmpada da Luz de Neblina LE	240
E98A / E98B	Lâmpada da Luz de Licença	577, 579
F1	Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	130
F10	Fusível do Computador de Bordo - 15A	156, 157
F11	Fusível do Radio - 20A	158, 159
F12	Nc	163
F13	Fusível da Buzina do Alarme - 10A	160, 161
F14	Nc	
F15	Nc	
F16	Nc	
F17	Nc	
F18	Nc	
F19	Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	166
F1A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	129, 130
F1B	Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	126, 127
F2	Nc	
F20	Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	168



Código	Descrição	Localização
F21	Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	170
F22	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	176
F23	Fusível do Teto Solar - 20A	172
F24	Nc	
F25	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	159
F26	Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	162
F27	Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	169
F28	Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	166
F29	Nc	
F2A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	150, 151
F2B	Nc	187
F3	Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	135, 136
F30	Nc	
F31	Nc	
F32	Nc	
F33	Fusível do Computador de Bordo - 5A	128, 129
F34	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	135
F35	"Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	138
F36	Fusível do Brake Light - 20A	143
F37	Fusível do Acendedor de Cigarro - 10A	146
F38	Fusível - Partida a Frio	152, 1330
F39	Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	155



Código	Descrição	Localização
F3A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	166
F3B	Fusível do ABS - 40A	189
F4	Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	145
F40	Nc	
F41	Nc	
F42	Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	566
F43	"Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	571
F44	"Fusível do Farol Alto; Farol Baixo; Farol de Neblina - 5A	212, 213
F45	Fusível da Luz de Neblina - 10A	215, 216
F46	Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	218, 219
F47	Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	136, 137
F48	Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	125
F49	Nc	
F4A	Fusível do Controle do Motor - 30A	181
F4B	Nc	193
F5	Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	132, 133
F50	Nc	128
F51	Fusível do Farol Baixo LE - 10A	209, 210
F52	Fusível do Farol Baixo LD - 10A	211, 212
F53	"Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	118, 119
F54	Fusível do Farol Alto LE - 10A	204, 205
F55	Fusível do Farol Alto LD - 10A	206, 207



Código	Descrição	Localização
F5A	Fusível do Motor de Partida - 30A	185
F5B	NC	191
F6	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	146, 147
F6A	Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	122, 123
F6B	Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	199
F7	Fusível do Interruptor de Partida - 10A	109, 110
F7A	Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	200, 201
F7B	Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	183
F8	Fusível da Buzina - 10A	154, 155
F8A	Fusível do Ventilador - 40A	195
F8B	Nc	
F9	Fusível da Bomba de Combustível - 20A	152, 153
G1	Bateria	100, 101
G8	Alternador	112, 113
H16	Buzina do Alarme	1094
K2	Relé da Partida a Frio	1343..1345
K24	Relé do Interruptor da Embreagem	619..623
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira LE	915..918
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira LD	911..914
K24C	Relé de Destrava	919..922
K24D	Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	923..926



Código	Descrição	Localização
K26	Relé da ECM - C18SEL	1601..1602, 1604..1605, 1702..1705, 1801..1804
K30A	Relé do Ventilador do Radiador	1211..1212, 1257..1258
K30B	Relé do Ventilador do Radiador	1223..1224, 1241..1242
K30C	Relé do Ventilador do Radiador	1252..1254
K30D	Relé do Ventilador do Radiador	1218..1220, 1245..1247
K34	Relé da Bomba de Combustível	1386..1388, 1690..1692, 1705..1708
K34	Relé da Spill Valve - Diesel	1706..1707
K35	Relé da Bomba de Combustível	1891..1894
K39	Relé do Farol de Neblina	245..248
K43	Relé do Farol Baixo	207..210, 219
K45	Relé do Farol Alto	202..205
K47	Relé da Buzina	273..277
K49	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	262..265, 363..365
K5	Relé do Compressor do Condicionador de Ar	1263..1264
K50	Relé Principal	121..123
K54	Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	564..567
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	325..326
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	238..241
K61	Relé do Motor de Partida	105..107
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	280..284



Código	Descrição	Localização
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	255, 285..288
K67	Relé da Buzina do Alarme	1094..1095
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	314..317
K69B	Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	318..321
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	305..308, 310..313
K71	Relé da Luz de Ré	254..257
K72	Relé de Barramento 15	125..127
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	305..308, 310..313
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18NE	1372, 1878
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18SEL	1676
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18NE	1375, 1881
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18SEL	1679
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18NE	1378, 1884
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18SEL	1682
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18NE	1380, 1381, 1887
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18SEL	1685
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	1263
M1 _ A49	Motor do Ventilador do Radiador	1468..1473
M1_A14	Motor de Mistura do Ar	1524..1529
M1_A60	Motor - Compartimento Passageiro	452, 488..495
M1_A75	Motor de Direção Eletro-assistida	887..891
M1_M8	Bomba de Combustível	1272



Código	Descrição	Localização
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	1133
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	1136
M11D	Motor de Regulagem do Espelho LE	383..387
M11P	Motor de Regulagem do Espelho LD	389..393
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	325..331
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira LE	1140
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira LD	1144
M15	Motor de Partida	105..108
M16A	Motor Teto-Solar Dianteiro	1069..1073
M16B	Motor Teto-Solar Traseiro	1062..1066
M17	Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	315..321
M2_A14	Motor de Distribuição do Ar	1530..1535
M3_A14	Motor de Recirculação do Ar	1542..1545
M7A	Ventilador do Radiador - Aspirar	1211, 1253..1255
M5	Bomba de Combustível - Partida a Frio	1310
M7B	Ventilador do Radiador - Assoprar	1223, 1241..1243
P3	Painel de Instrumentos	403..445
P3.1	Lâmpada Indicadora da Direção Eletro-assistida	441, 442
P3.10	Lâmpada Indicadora do Pisca do Reboque	439
P3.11	Lâmpada Indicadora da Luz de Neblina	419
P3.12	Lâmpada Indicadora do Farol Alto	420
P3.14	Lâmpada Indicadora do ABS	440, 441



Código	Descrição	Localização
P3.15	Lâmpada Indicadora de Combustível	421
P3.16	Lâmpada Indicadora do Sistema de Arrefecimento	422
P3.17	Lâmpada Indicadora do Sistema de Freio	423
P3.2	Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos	411..413
P3.22	Indicador de Temperatura - Arrefecimento do Motor	417
P3.24	Tacômetro	420
P3.25	Velocímetro	423
P3.3	Lâmpada Indicadora do Air bag	405
P3.33	Lâmpada Indicadora de Direção LE	424
P3.34	Lâmpada Indicadora de Direção LD	425
P3.4	Lâmpada Indicadora do Motor	408
P3.45	Lâmpada Indicadora do Serviço de Manutenção Preventiva	426
P3.5	Indicador de Combustível	426
P3.57	Lâmpada Indicadora do Regulador de Faróis	438
P3.60	Lâmpada Indicadora de Velocidade Cruzeiro	427
P3.61	Lâmpada Indicadora de Mudança de Marcha	416
P3.62	Lâmpada Indicadora da Pressão de Óleo	417
P3.63	Lâmpada Indicadora do Aquecimento do Compartimento de Compressão do DIESEL	418
P3.7	Lâmpada Indicadora do Sistema de Tração	435
P3.8	Lâmpada Indicadora do Farol de Neblina	436
P3.9	Lâmpada Indicadora do Cinto de Segurança (Aviso)	437
P9	TID	530..542



Código	Descrição	Localização
R1	Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	358
R1_A60	Serie de Resistências - Ventilador do Compartimento de Passageiros	456..464, 471..483
R22	Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	364
R23A	Vela Aquecedora do 1º cilindro	1768
R23B	Vela Aquecedora do 2º cilindro	1769
R23C	Vela Aquecedora do 3º cilindro	1770
R23D	Vela Aquecedora do 4º cilindro	1771
R26	Aquecimento do Filtro	1788
S1_Y13D	Interruptor da Central de Travas	909..911
S1_Y49	Interruptor da Unidade do Alarme	949
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	1105..1116
S112D.1	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	1105..1106
S112D.2	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1108..1109
S112D.3	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1111..1112, 114..1115
S112D.4	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1111..1112, 1114..1115
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1122,1124
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	303..309
S124	Unidade de Interruptores Central	1039..1066
S124.1	Interruptor Central de Luz Interna	1044
S124.2	Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	1050..1054
S124.3	Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	1060..1064
S124.4	Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	1048



Código	Descrição	Localização
S124.5	Interruptor Farol de Neblina	1056
S124.6	Interruptor Luz de Neblina	1058
S135	Interruptor Capo do Motor	1084
S149	Chave de Ignição	108..114
S169	Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	381..392
S169.1	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	381..392
S169.2	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	382..392
S181	Interruptor da Luz de Estacionamento	860
S208	Interruptor do Controle Remoto do Radio	951..957
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1114,1116
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1117,1119
S216	Interruptor da Luz de Freio	845..847
S228	Interruptor do Teto Solar	1065..1071
S229	Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	323..335
S229.1	Interruptor do Farol Alto - Flash	323..326
S229.2	Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda/ Direita)	326..329
S229.4	Interruptor do Cruise Control	329..335
S250	Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	310..322
S32	Interruptor da Luz de Ré	252, 253
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	862, 863
S39	Interruptor da Tampa Traseira	1000..1001, 1025
S41	Interruptor da Embreagem	848, 849



Código	Descrição	Localização
S46	Interruptor da Embreagem	620
S5	Interruptor da Buzina	963
S63	Interruptor de Trava/Destrava	932..936
S63D	Interruptor da Porta Dianteira LE	1007..1009
S63P	Interruptor da Porta Dianteira LD	1011
S63RL	Interruptor da Porta Traseira LE	1017
S63RR	Interruptor da Porta Traseira LD	1014
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	1380, 1688, 1774, 1885
T1	Bobina de Ignição - C18NE	1369..1376
W460	Antena do Radio	527..532
X100	Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	1272..1276
X112A	Tomada do Console Central 1	677..678
X112B	Tomada do Console Central 2	683..684
X112R	Tomada do Compartimento de Carga	669..671
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	520..523,954..956,1117..1119,1142 ..1144
X13	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	516..519,941..943,1114..1116,1138 ..1140
X135	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	831, 1272..1276
X148	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	575, 577
X15	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	246, 520, 522
X16	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	326..328, 364, 851, 852, 946..948, 1025



Código	Descrição	Localização
X18	Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 6P	1330, 1370, 1384, 1390, 1397, 1600, 1602, 1658, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734, 1802, 1871, 1890
X19	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 6P	105, 107, 115, 116
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	109, 110, 111, 112, 138, 142, 146, 255, 256, 276, 306, 308, 309, 311, 318, 319, 324, 327, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 349, 573, 860, 872, 873, 887, 888, 906..910, 912..925, 932, 1014, 1044..1048, 1054..1058, 1072, 1133
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 47P	109, 110, 115, 116, 118, 119, 131, 132, 133, 147, 159, 169, 176, 214, 215, 220, 221, 289, 292, 353, 354, 525, 807, 823..827, 875, 876, 878, 879, 885, 886, 890, 891, 1025..1092, 1144, 1271..1276, 1340..1348, 1416..1419
X1C	Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	183, 239, 252, 253, 276,278, 326, 328, 362, 363, 365, 568, 620, 831, 832, 839, 850, 852, 853, 948, 1007, 1017, 1027, 1028, 1035, 1037, 1073, 1080, 1083, 1114..1116, 1138..1140, 1639..1649, 1736..1747, 1838..1848
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	362, 366, 516..519, 854, 855, 941..943, 983..984, 1007, 1017, 1030, 1068..1072, 1078, 1091, 1113..1115, 1138..1140



Código	Descrição	Localização
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	255..289, 520..523, 531, 573, 823..827, 854, 855, 954..956, 986..987, 1014, 1025, 1091..1092, 1117..1119, 1142..1144, 1272..1276
X28	Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	1769..1770
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	387, 390..393, 508..511, 906..915, 1103, 1104, 1108..1112, 1118, 1131..1133
X30	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador	1263, 1468, 1472
X36	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	968..969, 971..972
X36.1	Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	971..972
X36.5	Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	968..969
X37	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	974..975
X37.1	Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	974..975
X37.5	Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	974..975
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	390..393, 512..515, 927..929, 1122..1124, 1134..1136
X60	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	885, 886
X61	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletro-assistida - 8P	884, 885, 888..891
X62	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	892..899
X63	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	887..891
X88	Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	962..963



Código	Descrição	Localização
X89	Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	960..963
X90	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle do Air Bag - 50P	965..994
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	960..966
XD	Conector para o Tech II (ALDL) - 16P	348..354
Y1_A60	Atuador - ASM - AIR - INL VLV	462..469, 475
Y10	Motor da Trava da Portinhola do Combustível	951
Y105	Motor Bomba do Limpador do Vidro	307
Y133	Pré-Tensionador do Passageiro	968..969
Y135	Pré-Tensionador do Motorista	974..975
Y13D	Motor da Trava da Porta Dianteira LE	906..915
Y13P	Motor da Trava da Porta Dianteira LD	927..929
Y142	Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	1706
Y144	Conjunto Atuador do MTA	
Y144.1	Motor Atuador do MTA	1415..1422, 1425..1430
Y144.2	Motor Seletor do MTA	1416..1421, 1424..1431
Y148	Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	1658
Y2	Válvula Solenóide - Partida a Frio	452..456
Y2_A60	Atuador - Circulação	452..456
Y20	Válvula de Controle da Marcha Lenta	1330..1336
Y35L	Motor da Trava da Porta Traseira LE	941..943
Y35R	Motor da Trava da Porta Traseira LD	954..956
Y45	Válvula Solenóide da Borboleta de Admissão	1710



Código	Descrição	Localização
Y49	Motor da Trava da Tampa Traseira	946..947
Y56	Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	1629..1634
Y56	Válvula Solenóide da EGR - Y17DS/DTS	1708
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18NE	1304, 1803
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18SEL	1604
Y7	Válvula Solenóide Spin Level Regulation	1704
Y9	Válvula Solenóide do Controle de Tempo	1714



Descrição	Cód	Localização
ABS	A38	816..836
Air Bag do Motorista	A24	964..966
Air Bag do Passageiro	A79	968..969
Air Bag Lateral do Motorista	A96D	971..972
Air Bag Lateral do Passageiro	A96P	974..975
Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	S124.2	1050..1054
Alternador	G8	112,113
Alto-Falante da Porta Dianteira LD	B109R	513..514
Alto-Falante da Porta Dianteira LE	B109L	509..510
Alto-Falante da Porta Traseira LD	B117R	513..514,521..522
Alto-Falante da Porta Traseira LE	B117L	509..510,517..518
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	B109RT	513..514,521..522
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	B109LT	509..510,517..518
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	B117RT	521,522
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	B117LT	517
Antena do Radio	W460	527..532
Aquecimento do Filtro	R26	1788
Atuador - ASM - AIR - INL VLV	Y1_A60	462..469,475
Atuador - Circulação	Y2_A60	452..456
Bateria	G1	100,101
Bobina de Ignição - C18NE	T1	1369..1376



Descrição	Cód	Localização
Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	A40	1674..1686
Bomba de Combustível	M1_M8	1272
Bomba de Combustível - Partida a Frio	M5	1310
Buzina	B9	273,275
Buzina do Alarme	H16	1094
Chave de Ignição	S149	108..114
Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	X89	960..963
Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	X36.1	971..972
Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	X36.5	968..969
Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	X37.1	974..975
Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	X37.5	974..975
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	X148	575,577
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	520..523,954..956,1117..1119,1142..1144
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	X135	831, 1272..1276
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X13	516..519,941..943,1114..1116,1138..1140,
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	326..328, 364, 851,852, 946..948, 1025
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	X63	887..891
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	X62	892..899
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	X36	968..969, 971..972
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	X37	974..975



Descrição	Cód	Localização
Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	X100	1272..1276
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	X91	960..966
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle do Air Bag - 50P	X90	965..994
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	X21	255..289, 520..523, 531, 573, 823..827, 854,855, 954..956, 986..987, 1014, 1025, 1091..1092, 1117..1119, 1142..1144, 1272..1276,
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X2	362,366, 516..519, 854,855, 941..943, 983..984, 1007, 1017, 1030, 1068..1072, 1078, 1091,1138..1140,1113..1115
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	390..393, 512..515, 927..929, 1122..1124, 1134..1136
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	387, 390..393, 508..511, 906..915, 1103,1104, 1108..1112, 1118, 1131..1133
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletro-assistida - 8P	X61	884,885,888..891
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 47P	X1B	109,110, 115,116, 118,119, 131,132, 133, 147, 159,169, 176, 214, 215,220, 221, 289, 292, 349, 353,354, 525, 807, 823..827, 875,876,878, 879, 885,886,890, 891, 1025..1092, 1144, 1271..1276, 1340..1348, 1416..1419
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	X1A	109,110, 111,112, 138,142, 146, 255,256,276, 306, 308, 309, 311, 318, 319, 324, 327, 331,334, 335,336,337, 338,339, 340, 342,343,344,345, 573,860,872,873, 887,888,906..910, 912..925, 932, 1014, 1044..1048, 1054..1058, 1072, 1133
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	X60	885,886
Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X1C	183, 239, 252, 253,276, 278,326, 328, 362, 363, 365, 568,620,831, 832, 839, 850, 852,853, 948, 1007, 1017, 1027,1028, 1035, 1037,1073,1080, 1083, 1114..1116, 1138..1140, 1639..1649, 1736..1747,1838..1848



Descrição	Cód	Localização
Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 6P	X18	1330, 1370, 1384, 1390, 1397, 1600,1602, 1658, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734,1802,1871,1890
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	X15	246,520, 522
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 6P	X19	105,107,115, 116
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador	X30	1263,1468, 1472
Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	X28	1769..1770
Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	X88	962..963
Conector para o Tech II (ALDL) - 16P	XD	348..354
Conjunto Atuador do MTA	Y144	
Conjunto da Lanterna Traseira LD	E106R	
Conjunto da Lanterna Traseira LE	E106L	
Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	R1	358
Conjunto do Farol LD	E121R	
Conjunto do Farol LE	E121L	
Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	323..335
Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	S250	310..322
Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	S169	381..392
Controle de Sistema de Aquecedor A/C	A60	460,462,464,467,485
Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	A1_A14	1508..1564
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo	A119	
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	A119R	812..814
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	A119L	806..808



Descrição	Cód	Localização
Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	R22	364
ECM - C18NE - conectores A e B - 32P	A84A	1303..1388,18031894
ECM - C18SEL	A84C	1603..1692
ECM - Y17DT/DTS	A84D	1702..1775
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	1263
Fusível da Bomba de Combustível - 20A	F9	152,153
Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	F19	166
Fusível da Buzina - 10A	F8	154,155
Fusível da Buzina do Alarme - 10A	F13	160,161
Fusível da Luz de Neblina - 10A	F45	215,216
Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	F20	168
"Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	F35	138
"Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	F43	571
Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	F42	566
Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	F47	136,137
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	F1A	129,130
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	F3A	166
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	F2A	150,151
Fusível - Partida a Frio	F38	152, 1330
Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	F1B	126,127
Fusível do ABS - 40A	F3B	189
Fusível do Acendedor de Cigarro - 10A	F37	146



Descrição	Cód	Localização
Fusível do Brake Light - 20A	F36	143
Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	F27	169
Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	F28	166
Fusível do Computador de Bordo - 15A	F10	156,157
Fusível do Computador de Bordo - 5A	F33	128,129
Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	F1	130
Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	F21	170
Fusível do Controle do Motor - 30A	F4A	181
Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	F7B	183
Fusível do Farol Alto LD - 10A	F55	206,207
Fusível do Farol Alto LE - 10A	F54	204,205
"Fusível do Farol Alto; Farol Baixo; Farol de Neblina - 5A	F44	212,213
Fusível do Farol Baixo LD - 10A	F52	211,212
Fusível do Farol Baixo LE - 10A	F51	209,210
Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	F46	218,219
Fusível do Interruptor de Partida - 10A	F7	109,110
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	F34	135
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	F25	159
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	F6	146,147
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	F22	176
Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	F39	155
Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	F7A	200,201



Descrição	Cód	Localização
Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	F5	132,133
Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	F4	145
Fusível do Motor de Partida - 30A	F5A	185
Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	F3	135,136
Fusível do Radio - 20A	F11	158,159
"Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	F53	118,119
Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	F26	162
Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	F6A	122,123
Fusível do Teto Solar - 20A	F23	172
Fusível do Ventilador - 40A	F8A	195
Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	F6B	199
Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	F48	125
Iluminação - Unidade de Controle do Aquecedor AC	A1_A60.5	458..460, 485..486
Indicador de Combustível	P3.5	426
Indicador de Temperatura - Arrefecimento do Motor	P3.22	417
Interruptor Capo do Motor	S135	1084
Interruptor Condicionador de Ar	A1_A60.6	464,485
Interruptor da Alavanca Seletora de Marcha	A163	1413..1420
Interruptor da Buzina	S5	963
Interruptor da Central de Travas	S1_Y13D	909..911
Interruptor da Embreagem	S41	848,849
Interruptor da Embreagem	S46	620



Descrição	Cód	Localização
Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda/ Direita)	S229.2	326..329
Interruptor da Luz de Estacionamento	S181	860
Interruptor da Luz de Freio	S216	845..847
Interruptor da Luz de Ré	S32	252,253
Interruptor da Porta Dianteira LD	S63P	1011
Interruptor da Porta Dianteira LE	S63D	1007..1009
Interruptor da Porta Traseira LD	S63RR	1014
Interruptor da Porta Traseira LE	S63RL	1017
Interruptor da Tampa Traseira	S39	1000..1001,1025
Interruptor da Unidade do Alarme	S1_Y49	949
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169.1	381..392
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	S169.2	382..392
Interruptor de Circulação de Ar	A1_A60.2	468..469,471..472
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	1380, 1688, 1774,1885
Interruptor de Trava/Destrava	S63	932..936
Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	S124.3	1060..1064
Interruptor do Compressor A/C	A1_A60.1	466,479
Interruptor do Controle Remoto do Radio	S208	951..957
Interruptor do Cruise Control	S229.4	329..335
Interruptor do Farol Alto - Flash	S229.1	323..326
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	862,863
Interruptor do Recirculador de Ar	A1_A60.7	462,470



Descrição	Cód	Localização
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	S120	303..309
Interruptor do Teto Solar	S228	1065..1071
Interruptor do Ventilador do Aquecedor	A1_A60.3	459..462,471..474
Interruptor do Ventilador do Aquecedor	A1_A60.4	468
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112D.2	1108..1109
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112P	1122,1124
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	S112D.1	1105..1106
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	S112D	1105..1116
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S112D.4	1111..1112,1114..1115
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S215R	1117,1119
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S112D.3	1111..1112,1114..1115
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S215L	1114,1116
Interruptor Farol de Neblina	S124.5	1056
Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	S124.4	1048
Interruptor Luz de Neblina	S124.6	1058
Interruptor Luz Interna Central	S124.1	1044
Lâmpada da Luz de Licença	E98A / E98B	577, 579
Lâmpada da Luz de Neblina LE	E97L	240
Lâmpada da Luz de Re LD	E106R.3	255,256
Lâmpada da Luz de Re LE	E106L.3	252
Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos	P3.2	411..413
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E68.1	1041..1043



Descrição	Cód	Localização
Lâmpada do Farol Alto LD	E121R.2	206,207
Lâmpada do Farol Alto LE	E121L.2	203,205
Lâmpada do Farol Baixo LD	E121R.1	211,212
Lâmpada do Farol Baixo LE	E121L.1	209,210
Lâmpada do Farol de Neblina LD	E69.R	248
Lâmpada do Farol de Neblina LE	E69.L	246
Lâmpada do Porta Luvas	E82	356
Lâmpada Indicadora da Direção Eletro-assistida	P3.1	441,442
Lâmpada Indicadora da Luz de Neblina	P3.11	419
Lâmpada Indicadora da Pressão de Óleo	P3.62	417
Lâmpada Indicadora de Combustível	P3.15	421
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	E121R.3	286
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	E121L.3	279,281
Lâmpada Indicadora de Direção LD	P3.34	425
Lâmpada Indicadora de Direção LE	P3.33	424
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LD	E106R.4	289,292
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	E106L.4	276,278
Lâmpada Indicadora de Mudança de Marcha	P3.61	416
Lâmpada Indicadora de Velocidade Cruzeiro	P3.60	427
Lâmpada Indicadora do ABS	P3.14	440,441
Lâmpada Indicadora do Air bag	P3.3	405
Lâmpada Indicadora do Aquecimento do Compartimento de Compressão do DIESEL	P3.63	418



Descrição	Cód	Localização
Lâmpada Indicadora do Cinto de Segurança (Aviso)	P3.9	437
Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	A1_A60.8	464,468
Lâmpada Indicadora do Farol Alto	P3.12	420
Lâmpada Indicadora do Farol de Neblina	P3.8	436
Lâmpada Indicadora do Motor	P3.4	408
Lâmpada Indicadora do Pisca do Reboque	P3.10	439
Lâmpada Indicadora do Regulador de Faróis	P3.57	438
Lâmpada Indicadora do Serviço de Manutenção Preventiva	P3.45	426
Lâmpada Indicadora do Sistema de Arrefecimento	P3.16	422
Lâmpada Indicadora do Sistema de Freio	P3.17	423
Lâmpada Indicadora do Sistema de Tração	P3.7	435
Lâmpada Spot	E68.2	1045..1047
Luz da Lanterna LD	E106R.1	573
Luz da Lanterna LE	E106L.1	568
Luz de Estacionamento LD	E121R.4	571
Luz de Estacionamento LE	E121L.4	566
Luz de Freio Central - Brake Light	E79	852
Luz de Freio LD	E106R.2	855
Luz de Freio LE	E106L.2	848,849
Luz de Leitura Traseira	E94	1028..1035
Luz do Compartimento de Carga	E62	1025
Modulo Air Bag	A63	964..995



Descrição	Cód	Localização
Modulo da BCM	A15	111..116,259..271,305..347,902..945,1000..1099
Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A1_A75	883..899
Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	A49	1466..1475
Módulo de Controle do MTA	A112B	1415..1438
Módulo de Controle dos Vidros	A80	1122..1144
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	870..881
Motor - Compartimento Passageiro	M1_A60	452,488..495
Motor Atuador do MTA	Y144.1	1415..1422,1425..1430
Motor Bomba do Limpador do Vidro	Y105	307
Motor da Trava da Porta Dianteira LD	Y13P	927..929
Motor da Trava da Porta Dianteira LE	Y13D	906..915
Motor da Trava da Porta Traseira LD	Y35R	954..956
Motor da Trava da Porta Traseira LE	Y35L	941..943
Motor da Trava da Portinhola do Combustível	Y10	951
Motor da Trava da Tampa Traseira	Y49	946..947
Motor de Direção Eletro-assistida	M1_A75	887..891
Motor de Distribuição do Ar	M2_A14	1530..1535
Motor de Mistura do Ar	M1_A14	1524..1529
Motor de Partida	M15	105..108
Motor de Recirculação do Ar	M3_A14	1542..1545
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	E121R.5	218..221
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	E121L.5	214..217



Descrição	Cód	Localização
Motor de Regulagem do Espelho LD	M11P	389..393
Motor de Regulagem do Espelho LE	M11D	383..387
Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	E124	790..796
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	325..331
Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	M17	315..321
Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	A13	1514..1522
Motor do Ventilador do Radiador	M1 _ A49	1468..1473
Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	M10P	1136
Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	M10D	1133
Motor do Vidro da Porta Traseira LD	M14R	1144
Motor do Vidro da Porta Traseira LE	M14L	1140
Motor Seletor do MTA	Y144.2	1416..1421,1424..1431
Motor Teto-Solar Dianteiro	M16A	1069..1073
Motor Teto-Solar Traseiro	M16B	1062..1066
Nc	F12	163
Nc	F14	
Nc	F15	
Nc	F16	
Nc	F17	
Nc	F18	
Nc	F2	
Nc	F24	



Descrição	Cód	Localização
Nc	F29	
Nc	F2B	187
Nc	F30	
Nc	F31	
Nc	F32	
Nc	F40	
Nc	F41	
Nc	F49	
Nc	F4B	193
Nc	F50	128
NC	F5B	191
Nc	F8B	
Painel de Instrumentos	P3	403..445
Painel de Instrumentos e Controle de Sistema de Aquecedor	A60/A160	447..497
Pré-Tensionador do Motorista	Y135	974..975
Pré-Tensionador do Passageiro	Y133	968..969
Radio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	505..552
Relé da Bomba de Combustível	K34	1386..1388, 1690..1692,1705..1708
Relé da Bomba de Combustível	K35	1891..1894
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	305..308,310..313
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	305..308,310..313
Relé da Buzina	K47	273..277



Descrição	Cód	Localização
Relé da Buzina do Alarme	K67	1094..1095
Relé da ECM - C18SEL	K26	1601..1602,1604..1605,1702..1705,1801..1804
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	K66R	255,285..288
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	K66L	280..284
Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	K54	564..567
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	238..241
Relé da Luz de Ré	K71	254..257
Relé da Partida Fria	K2	1343..1345
Relé da Spill Valve - Diesel	K34	1706..1707
Relé da Trava da Porta Dianteira LD	K24B	911..914
Relé da Trava da Porta Dianteira LE	K24A	915..918
Relé de Barramento 15	K72	125..127
Relé de Destrava	K24C	919..922
Relé do Compressor do Condicionador de Ar	K5	1263..1264
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K49	262..265,363..365
Relé do Farol Alto	K45	202..205
Relé do Farol Baixo	K43	207..210,219
Relé do Farol de Neblina	K39	245..248
Relé do Interruptor da Embreagem	K24	619..623
Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	K69A	314..317
Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	K69B	318..321
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	325..326



Descrição	Cód	Localização
Relé do Motor de Partida	K61	105..107
Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	K24D	923..926
Relé do Ventilador do Radiador	K30A	1211..1212, 1257..1258
Relé do Ventilador do Radiador	K30B	1223..1224, 1241..1242
Relé do Ventilador do Radiador	K30C	1252..1254
Relé do Ventilador do Radiador	K30D	1218..1220, 1245..1247
Relé Principal	K50	121..123
Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	B67	1864..1872
Sensor da Pressão de Carga	B150	1746..1751
Sensor de Detonação	B65	1358..1361,1644..1649,1854..1857
Sensor de Intensidade do Sol	B4_A14	1558..1563
Sensor de Massa de Ar	B69	1360..1366,1664..1672,1762..1770
Sensor de Nível do Combustível	B1_M8	1274..1276
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B70	1341..1343, 1652, 1893
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	1752..1757
Sensor de Posição da Borboleta	A111	1606..1620,1805..1819
Sensor de Posição da Borboleta	B82	1353..1355
Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	B28	1624..1628
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	1636..1650,1736..1748,1837..1849
Sensor de Pressão	B72	830..831
Sensor de Pressão do Ar	B26	1740..1745
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	1334..1338,1631..1636,1730..1735,1830..1835



Descrição	Cód	Localização
Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LD	B50	1091,1092
Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LE	B49	1091,1092
Sensor de Rotação do Motor	B30	1363..1368,1655..1660,1730..1734,1859..1863
Sensor de Saída do Ar de Ventilação	B3_A14	1556
Sensor de Saída do Ar para o Piso	B2_A14	1553
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	1761
Sensor de Temperatura do Motor	B39	1353, 1640, 1759,1852
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	518,519
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	B52R	813
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	B52L	807
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	B76R	837,838
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	B76L	834,835
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	1390
Sensor do Air Bag do Motorista	B63D	982..984
Sensor do Air Bag do Passageiro	B63P	985..987
Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	B79	1078..1080
Sensor do Desvio de Direção	B1_A75	892..899
Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	B1_A14	1538
Serie de Resistências - Ventilador do Compartimento de Passageiros	R1_A60	456..464,471..483
Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	1038..1048
Tacômetro	P3.24	420
TID	P9	530..542



Descrição	Cód	Localização
Tomada do Compartimento de Carga	X112R	669..671
Tomada do Console Central 1	X112A	677..678
Tomada do Console Central 2	X112B	683..684
Unidade de Controle A/C	A1_A60	458..487
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A84D2	1715..1723
Unidade de Controle de Aquecimento	A147	1764..1771
Unidade de Interruptores Central	S124	1039..1066
Válvula de Controle da Marcha Lenta	Y20	1330..1336
Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18NE	L2A	1372,1878
Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18SEL	L2A	1676
Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18NE	L2B	1375,1881
Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18SEL	L2B	1679
Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18NE	L2C	1378,1884
Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18SEL	L2C	1682
Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18NE	L2D	1380,1381,1887
Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18SEL	L2D	1685
Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	Y142	1706
Válvula Solenóide da Borboleta de Admissão	Y45	1710
Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	Y56	1629..1634
Válvula Solenóide da EGR - Y17DT/DTS	Y56	1629..1634,1708
Válvula Solenóide - Partida a Frio	Y2	1324
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18NE	Y57	1304, 1803



Descrição	Cód	Localização
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18SEL	Y57	1604
Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	Y148	1658
Válvula Solenóide do Controle de Tempo	Y9	1714
Válvula Solenóide Spin Level Regulation	Y7	1704
Vela Aquecedora do 1º cilindro	R23A	1768
Vela Aquecedora do 2º cilindro	R23B	1769
Vela Aquecedora do 3º cilindro	R23C	1770
Vela Aquecedora do 4º cilindro	R23D	1771
Velas de Ignição - C18NE	E118	1372..1376
Velas de Ignição - C18SEL	E118	1680..1685
Velocímetro	P3.25	423
Ventilador do Radiador - Aspirar	M7A	1211, 1253..1255
Ventilador do Radiador - Assoprar	M7B	1223, 1241..1243



Código	Descrição	Localização
A1_A14	Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	1508..1564
A1_A60	Unidade de Controle A/C	458..487
A1_A60.1	Interruptor do Compressor A/C	466, 479
A1_A60.2	Interruptor de Circulação de Ar	468..469, 471..472
A1_A60.3	Interruptor do Ventilador do Aquecedor	459..462, 471..474
A1_A60.4	Interruptor do Ventilador do Aquecedor	468
A1_A60.5	Iluminação - Unidade de Controle do Aquecedor AC	458..460, 485..486
A1_A60.6	Interruptor Condicionador de Ar	464, 485
A1_A60.7	Interruptor do Recirculador de Ar	462, 470
A1_A60.8	Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	464, 468
A1_A75	Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	883..899
A110	Módulo do Sistema Imobilizador	870..881
A111	Sensor de Posição da Borboleta	1605..1620, 1805..1819
A112B	Módulo de Controle do MTA	1415..1438
A119	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo	
A119L	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	806..808
A119R	Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	812..814
A13	Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	1514..1522
A132A	Radio CD AM/FM Toca-fitas	505..552
A147	Unidade de Controle de Aquecimento	1764..1771
A15	Modulo da BCM	111..116, 259..271, 305..347, 902..945, 1000..1099



Código	Descrição	Localização
A163	Interruptor da Alavanca Seletora de Marcha	1413..1420
A24	Air Bag do Motorista	964..966
A38	ABS	816..836
A40	Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	1674..1686
A49	Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	1466..1475
A60	Controle de Sistema de Aquecedor A/C	460,462,464,467,485
A60/A160	Painel de Instrumentos e Controle de Sistema de Aquecedor A/C	447..497
A63	Modulo Air Bag	964..995
A79	Air Bag do Passageiro	968..969
A80	Módulo de Controle dos Vidros	1122..1144
A84A	ECM - C18NE - conectores A e B - 32P	1303..1388, 1803..1894
A84C	ECM - C18SEL	1603..1692
A84D	ECM - Y17DT/DTS	1702..1775
A84D2	Unidade de Controle da Bomba Injetora	1715..1723
A96D	Air Bag Lateral do Motorista	971..972
A96P	Air Bag Lateral do Passageiro	974..975
B1_A14	Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	1538
B1_A75	Sensor do Desvio de Direção	892..899
B1_M8	Sensor de Nível do Combustível	1274..1276
B109L	Alto-Falante da Porta Dianteira LE	509..510
B109LT	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	509..510, 517..518
B109R	Alto-Falante da Porta Dianteira LD	513..514



Código	Descrição	Localização
B109RT	Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	513..514, 521..522
B117L	Alto-Falante da Porta Traseira LE	509..510, 517..518
B117LT	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	517
B117R	Alto-Falante da Porta Traseira LD	513..514, 521..522
B117RT	Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	521, 522
B150	Sensor da Pressão de Carga	1746..1751
B159	Sensor de Temperatura do Combustível	1761
B160	Sensor de Posição da Bomba Injetora	1752..1757
B18	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	1334..1338,1631..1636,1730..1735 1830..1835
B2_A14	Sensor de Saída do Ar para o Piso	1553
B22	Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	1636..1650,1736..1748,1837..1849
B23	Sensor de Temperatura Externa do Ar	518, 519
B26	Sensor de Pressão do Ar	1740..1745
B28	Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	1624..1628
B3_A14	Sensor de Saída do Ar de Ventilação	1556
B30	Sensor de Rotação do Motor	1363..1368,1655..1660, 1730..1734,1859..1863
B39	Sensor de Temperatura do Motor	1353, 1640, 1759,1852
B4_A14	Sensor de Intensidade do Sol	1558..1563
B49	Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LE	1091, 1092
B50	Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LD	1091, 1092



Código	Descrição	Localização
B52L	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	807
B52R	Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	813
B63D	Sensor do Air Bag do Motorista	982..984
B63P	Sensor do Air Bag do Passageiro	985..987
B65	Sensor de Detonação	1358..1361,1644..1649,1854..1857
B67	Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	1864..1872
B69	Sensor de Massa de Ar	1360..1366,1664..1672,1762..1770
B70	Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	1341..1343, 1652, 1893
B72	Sensor de Pressão	830..831
B76L	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	834, 835
B76R	Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	837, 838
B79	Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	1078..1080
B82	Sensor de Posição da Borboleta	1353..1355
B83	Sensor de Velocidade do Veículo	1390
B9	Buzina	273, 275
E106L	Conjunto da Lanterna Traseira LE	
E106L.1	Luz da Lanterna LE	568
E106L.2	Luz de Freio LE	848, 849
E106L.3	Lâmpada da Luz de Re LE	252
E106L.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	276, 278
E106R	Conjunto da Lanterna Traseira LD	
E106R.1	Luz da Lanterna LD	573



Código	Descrição	Localização
E106R.2	Luz de Freio LD	855
E106R.3	Lâmpada da Luz de Re LD	255, 256
E106R.4	Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LD	289, 292
E118	Velas de Ignição - C18NE	1372..1376
E118	Velas de Ignição - C18SEL	1680..1685
E121L	Conjunto do Farol LE	
E121L.1	Lâmpada do Farol Baixo LE	209, 210
E121L.2	Lâmpada do Farol Alto LE	203, 205
E121L.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	279, 281
E121L.4	Luz de Estacionamento LE	566
E121L.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	214..217
E121R	Conjunto do Farol LD	
E121R.1	Lâmpada do Farol Baixo LD	211, 212
E121R.2	Lâmpada do Farol Alto LD	206, 207
E121R.3	Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	286
E121R.4	Luz de Estacionamento LD	571
E121R.5	Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	218..221
E124	Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	790..796
E62	Luz do Compartimento de Carga	1025
E68	Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	1038..1048
E68.1	Lâmpada do Compartimento de Passageiros	1041..1043



Código	Descrição	Localização
E68.2	Lâmpada Spot	1045..1047
E69.L	Lâmpada do Farol de Neblina LE	246
E69.R	Lâmpada do Farol de Neblina LD	248
E79	Luz de Freio Central - Brake Light	852
E82	Lâmpada do Porta Luvas	356
E94	Luz de Leitura Traseira	1028..1035
E97L	Lâmpada da Luz de Neblina LE	240
E98A / E98B	Lâmpada da Luz de Licença	577, 579
F1	Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	130
F10	Fusível do Computador de Bordo - 15A	156, 157
F11	Fusível do Radio - 20A	158, 159
F12	Nc	163
F13	Fusível da Buzina do Alarme - 10A	160, 161
F14	Nc	
F15	Nc	
F16	Nc	
F17	Nc	
F18	Nc	
F19	Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	166
F1A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	129, 130
F1B	Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	126, 127
F2	Nc	



Código	Descrição	Localização
F20	Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	168
F21	Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	170
F22	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	176
F23	Fusível do Teto Solar - 20A	172
F24	Nc	
F25	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	159
F26	Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	162
F27	Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	169
F28	Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	166
F29	Nc	
F2A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	150, 151
F2B	Nc	187
F3	Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	135, 136
F30	Nc	
F31	Nc	
F32	Nc	
F33	Fusível do Computador de Bordo - 5A	128, 129
F34	Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	135
F35	"Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	138
F36	Fusível do Brake Light - 20A	143
F37	Fusível do Acendedor de Cigarro - 10A	146
F38	Fusível - Partida a Frio	152, 1330



Código	Descrição	Localização
F39	Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	155
F3A	Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	166
F3B	Fusível do ABS - 40A	189
F4	Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	145
F40	Nc	
F41	Nc	
F42	Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	566
F43	"Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	571
F44	"Fusível do Farol Alto; Farol Baixo; Farol de Neblina - 5A	212, 213
F45	Fusível da Luz de Neblina - 10A	215, 216
F46	Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	218, 219
F47	Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	136, 137
F48	Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	125
F49	Nc	
F4A	Fusível do Controle do Motor - 30A	181
F4B	Nc	193
F5	Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	132, 133
F50	Nc	128
F51	Fusível do Farol Baixo LE - 10A	209, 210
F52	Fusível do Farol Baixo LD - 10A	211, 212
F53	"Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	118, 119
F54	Fusível do Farol Alto LE - 10A	204, 205



Código	Descrição	Localização
F55	Fusível do Farol Alto LD - 10A	206, 207
F5A	Fusível do Motor de Partida - 30A	185
F5B	NC	191
F6	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	146, 147
F6A	Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	122, 123
F6B	Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	199
F7	Fusível do Interruptor de Partida - 10A	109, 110
F7A	Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	200, 201
F7B	Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	183
F8	Fusível da Buzina - 10A	154, 155
F8A	Fusível do Ventilador - 40A	195
F8B	Nc	
F9	Fusível da Bomba de Combustível - 20A	152, 153
G1	Bateria	100, 101
G8	Alternador	112, 113
H16	Buzina do Alarme	1094
K2	Relé da Partida a Frio	1343..1345
K24	Relé do Interruptor da Embreagem	619..623
K24A	Relé da Trava da Porta Dianteira LE	915..918
K24B	Relé da Trava da Porta Dianteira LD	911..914
K24C	Relé de Destrava	919..922
K24D	Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	923..926



Código	Descrição	Localização
K26	Relé da ECM - C18SEL	1601..1602, 1604..1605, 1702..1705, 1801..1804
K30A	Relé do Ventilador do Radiador	1211..1212, 1257..1258
K30B	Relé do Ventilador do Radiador	1223..1224, 1241..1242
K30C	Relé do Ventilador do Radiador	1252..1254
K30D	Relé do Ventilador do Radiador	1218..1220, 1245..1247
K34	Relé da Bomba de Combustível	1386..1388, 1690..1692, 1705..1708
K34	Relé da Spill Valve - Diesel	1706..1707
K35	Relé da Bomba de Combustível	1891..1894
K39	Relé do Farol de Neblina	245..248
K43	Relé do Farol Baixo	207..210, 219
K45	Relé do Farol Alto	202..205
K47	Relé da Buzina	273..277
K49	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	262..265, 363..365
K5	Relé do Compressor do Condicionador de Ar	1263..1264
K50	Relé Principal	121..123
K54	Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	564..567
K56	Relé do Limpador do Vidro Traseiro	325..326
K58	Relé da Luz de Neblina Traseira	238..241
K61	Relé do Motor de Partida	105..107
K66L	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	280..284



Código	Descrição	Localização
K66R	Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	255, 285..288
K67	Relé da Buzina do Alarme	1094..1095
K69A	Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	314..317
K69B	Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	318..321
K70	Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	305..308, 310..313
K71	Relé da Luz de Ré	254..257
K72	Relé de Barramento 15	125..127
K74	Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	305..308, 310..313
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18NE	1372, 1878
L2A	Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18SEL	1676
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18NE	1375, 1881
L2B	Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18SEL	1679
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18NE	1378, 1884
L2C	Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18SEL	1682
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18NE	1380, 1381, 1887
L2D	Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18SEL	1685
L7	Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	1263
M1 _ A49	Motor do Ventilador do Radiador	1468..1473
M1_A14	Motor de Mistura do Ar	1524..1529
M1_A60	Motor - Compartimento Passageiro	452, 488..495
M1_A75	Motor de Direção Eletro-assistida	887..891
M1_M8	Bomba de Combustível	1272



Código	Descrição	Localização
M10D	Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	1133
M10P	Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	1136
M11D	Motor de Regulagem do Espelho LE	383..387
M11P	Motor de Regulagem do Espelho LD	389..393
M12	Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	325..331
M14L	Motor do Vidro da Porta Traseira LE	1140
M14R	Motor do Vidro da Porta Traseira LD	1144
M15	Motor de Partida	105..108
M16A	Motor Teto-Solar Dianteiro	1069..1073
M16B	Motor Teto-Solar Traseiro	1062..1066
M17	Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	315..321
M2_A14	Motor de Distribuição do Ar	1530..1535
M3_A14	Motor de Recirculação do Ar	1542..1545
M7A	Ventilador do Radiador - Aspirar	1211, 1253..1255
M5	Bomba de Combustível - Partida a Frio	1310
M7B	Ventilador do Radiador - Assoprar	1223, 1241..1243
P3	Painel de Instrumentos	403..445
P3.1	Lâmpada Indicadora da Direção Eletro-assistida	441, 442
P3.10	Lâmpada Indicadora do Pisca do Reboque	439
P3.11	Lâmpada Indicadora da Luz de Neblina	419
P3.12	Lâmpada Indicadora do Farol Alto	420
P3.14	Lâmpada Indicadora do ABS	440, 441



Código	Descrição	Localização
P3.15	Lâmpada Indicadora de Combustível	421
P3.16	Lâmpada Indicadora do Sistema de Arrefecimento	422
P3.17	Lâmpada Indicadora do Sistema de Freio	423
P3.2	Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos	411..413
P3.22	Indicador de Temperatura - Arrefecimento do Motor	417
P3.24	Tacômetro	420
P3.25	Velocímetro	423
P3.3	Lâmpada Indicadora do Air bag	405
P3.33	Lâmpada Indicadora de Direção LE	424
P3.34	Lâmpada Indicadora de Direção LD	425
P3.4	Lâmpada Indicadora do Motor	408
P3.45	Lâmpada Indicadora do Serviço de Manutenção Preventiva	426
P3.5	Indicador de Combustível	426
P3.57	Lâmpada Indicadora do Regulador de Faróis	438
P3.60	Lâmpada Indicadora de Velocidade Cruzeiro	427
P3.61	Lâmpada Indicadora de Mudança de Marcha	416
P3.62	Lâmpada Indicadora da Pressão de Óleo	417
P3.63	Lâmpada Indicadora do Aquecimento do Compartimento de Compressão do DIESEL	418
P3.7	Lâmpada Indicadora do Sistema de Tração	435
P3.8	Lâmpada Indicadora do Farol de Neblina	436
P3.9	Lâmpada Indicadora do Cinto de Segurança (Aviso)	437
P9	TID	530..542



Código	Descrição	Localização
R1	Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	358
R1_A60	Serie de Resistências - Ventilador do Compartimento de Passageiros	456..464, 471..483
R22	Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	364
R23A	Vela Aquecedora do 1º cilindro	1768
R23B	Vela Aquecedora do 2º cilindro	1769
R23C	Vela Aquecedora do 3º cilindro	1770
R23D	Vela Aquecedora do 4º cilindro	1771
R26	Aquecimento do Filtro	1788
S1_Y13D	Interruptor da Central de Travas	909..911
S1_Y49	Interruptor da Unidade do Alarme	949
S112D	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	1105..1116
S112D.1	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	1105..1106
S112D.2	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1108..1109
S112D.3	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1111..1112, 114..1115
S112D.4	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1111..1112, 1114..1115
S112P	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	1122,1124
S120	Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	303..309
S124	Unidade de Interruptores Central	1039..1066
S124.1	Interruptor Central de Luz Interna	1044
S124.2	Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	1050..1054
S124.3	Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	1060..1064
S124.4	Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	1048



Código	Descrição	Localização
S124.5	Interruptor Farol de Neblina	1056
S124.6	Interruptor Luz de Neblina	1058
S135	Interruptor Capo do Motor	1084
S149	Chave de Ignição	108..114
S169	Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	381..392
S169.1	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	381..392
S169.2	Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	382..392
S181	Interruptor da Luz de Estacionamento	860
S208	Interruptor do Controle Remoto do Radio	951..957
S215L	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	1114,1116
S215R	Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	1117,1119
S216	Interruptor da Luz de Freio	845..847
S228	Interruptor do Teto Solar	1065..1071
S229	Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	323..335
S229.1	Interruptor do Farol Alto - Flash	323..326
S229.2	Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda/ Direita)	326..329
S229.4	Interruptor do Cruise Control	329..335
S250	Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	310..322
S32	Interruptor da Luz de Ré	252, 253
S36	Interruptor do Nível do Fluido de Freio	862, 863
S39	Interruptor da Tampa Traseira	1000..1001, 1025
S41	Interruptor da Embreagem	848, 849



Código	Descrição	Localização
S46	Interruptor da Embreagem	620
S5	Interruptor da Buzina	963
S63	Interruptor de Trava/Destrava	932..936
S63D	Interruptor da Porta Dianteira LE	1007..1009
S63P	Interruptor da Porta Dianteira LD	1011
S63RL	Interruptor da Porta Traseira LE	1017
S63RR	Interruptor da Porta Traseira LD	1014
S87	Interruptor de Pressão de Óleo	1380, 1688, 1774, 1885
T1	Bobina de Ignição - C18NE	1369..1376
W460	Antena do Radio	527..532
X100	Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	1272..1276
X112A	Tomada do Console Central 1	677..678
X112B	Tomada do Console Central 2	683..684
X112R	Tomada do Compartimento de Carga	669..671
X12	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	520..523,954..956,1117..1119,1142 ..1144
X13	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	516..519,941..943,1114..1116,1138 ..1140
X135	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	831, 1272..1276
X148	Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	575, 577
X15	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	246, 520, 522
X16	Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	326..328, 364, 851, 852, 946..948, 1025



Código	Descrição	Localização
X18	Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 6P	1330, 1370, 1384, 1390, 1397, 1600, 1602, 1658, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734, 1802, 1871, 1890
X19	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 6P	105, 107, 115, 116
X1A	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	109, 110, 111, 112, 138, 142, 146, 255, 256, 276, 306, 308, 309, 311, 318, 319, 324, 327, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 349, 573, 860, 872, 873, 887, 888, 906..910, 912..925, 932, 1014, 1044..1048, 1054..1058, 1072, 1133
X1B	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 47P	109, 110, 115, 116, 118, 119, 131, 132, 133, 147, 159, 169, 176, 214, 215, 220, 221, 289, 292, 353, 354, 525, 807, 823..827, 875, 876, 878, 879, 885, 886, 890, 891, 1025..1092, 1144, 1271..1276, 1340..1348, 1416..1419
X1C	Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	183, 239, 252, 253, 276,278, 326, 328, 362, 363, 365, 568, 620, 831, 832, 839, 850, 852, 853, 948, 1007, 1017, 1027, 1028, 1035, 1037, 1073, 1080, 1083, 1114..1116, 1138..1140, 1639..1649, 1736..1747, 1838..1848
X2	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	362, 366, 516..519, 854, 855, 941..943, 983..984, 1007, 1017, 1030, 1068..1072, 1078, 1091, 1113..1115, 1138..1140



Código	Descrição	Localização
X21	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	255..289, 520..523, 531, 573, 823..827, 854, 855, 954..956, 986..987, 1014, 1025, 1091..1092, 1117..1119, 1142..1144, 1272..1276
X28	Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	1769..1770
X3	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	387, 390..393, 508..511, 906..915, 1103, 1104, 1108..1112, 1118, 1131..1133
X30	Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador	1263, 1468, 1472
X36	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	968..969, 971..972
X36.1	Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	971..972
X36.5	Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	968..969
X37	Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	974..975
X37.1	Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	974..975
X37.5	Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	974..975
X4	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	390..393, 512..515, 927..929, 1122..1124, 1134..1136
X60	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	885, 886
X61	Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletro-assistida - 8P	884, 885, 888..891
X62	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	892..899
X63	Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	887..891
X88	Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	962..963



Código	Descrição	Localização
X89	Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	960..963
X90	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle do Air Bag - 50P	965..994
X91	Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	960..966
XD	Conector para o Tech II (ALDL) - 16P	348..354
Y1_A60	Atuador - ASM - AIR - INL VLV	462..469, 475
Y10	Motor da Trava da Portinhola do Combustível	951
Y105	Motor Bomba do Limpador do Vidro	307
Y133	Pré-Tensionador do Passageiro	968..969
Y135	Pré-Tensionador do Motorista	974..975
Y13D	Motor da Trava da Porta Dianteira LE	906..915
Y13P	Motor da Trava da Porta Dianteira LD	927..929
Y142	Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	1706
Y144	Conjunto Atuador do MTA	
Y144.1	Motor Atuador do MTA	1415..1422, 1425..1430
Y144.2	Motor Seletor do MTA	1416..1421, 1424..1431
Y148	Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	1658
Y2	Válvula Solenóide - Partida a Frio	452..456
Y2_A60	Atuador - Circulação	452..456
Y20	Válvula de Controle da Marcha Lenta	1330..1336
Y35L	Motor da Trava da Porta Traseira LE	941..943
Y35R	Motor da Trava da Porta Traseira LD	954..956
Y45	Válvula Solenóide da Borboleta de Admissão	1710



Código	Descrição	Localização
Y49	Motor da Trava da Tampa Traseira	946..947
Y56	Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	1629..1634
Y56	Válvula Solenóide da EGR - Y17DT/DTS	1708
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18NE	1304, 1803
Y57	Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18SEL	1604
Y7	Válvula Solenóide Spin Level Regulation	1704
Y9	Válvula Solenóide do Controle de Tempo	1714



Descrição	Cód	Localização
ABS	A38	816..836
Air Bag do Motorista	A24	964..966
Air Bag do Passageiro	A79	968..969
Air Bag Lateral do Motorista	A96D	971..972
Air Bag Lateral do Passageiro	A96P	974..975
Ajustador Intensidade Iluminação Painel Instrumentos	S124.2	1050..1054
Alternador	G8	112,113
Alto-Falante da Porta Dianteira LD	B109R	513..514
Alto-Falante da Porta Dianteira LE	B109L	509..510
Alto-Falante da Porta Traseira LD	B117R	513..514,521..522
Alto-Falante da Porta Traseira LE	B117L	509..510,517..518
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LD	B109RT	513..514,521..522
Alto-Falante Tweeter da Porta Dianteira LE	B109LT	509..510,517..518
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LD	B117RT	521,522
Alto-Falante Tweeter da Porta Traseira LE	B117LT	517
Antena do Radio	W460	527..532
Aquecimento do Filtro	R26	1788
Atuador - ASM - AIR - INL VLV	Y1_A60	462..469,475
Atuador - Circulação	Y2_A60	452..456
Bateria	G1	100,101
Bobina de Ignição - C18NE	T1	1369..1376



Descrição	Cód	Localização
Bobina de Ignição Integrada - C18SEL	A40	1674..1686
Bomba de Combustível	M1_M8	1272
Bomba de Combustível - Partida a Frio	M5	1310
Buzina	B9	273,275
Buzina do Alarme	H16	1094
Chave de Ignição	S149	108..114
Conector da Unidade de Contato e Interruptor do Controle Remoto do Radio - 4P	X89	960..963
Conector do Banco do Motorista e Air Bag Lateral - 2P	X36.1	971..972
Conector do Banco do Motorista e Pré-Tensionador - 4P	X36.5	968..969
Conector do Banco do Passageiro e Air Bag Lateral - 2P	X37.1	974..975
Conector do Banco do Passageiro e Pré-Tensionador - 4P	X37.5	974..975
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Luz de Licença - 2P	X148	575,577
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote da Porta Traseira LD - 13P	X12	520..523,954..956,1117..1119,1142..1144
Conector do Chicote da Carroçaria LD e Chicote do Chassi - 8P	X135	831, 1272..1276
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Porta Traseira LE - 13P	X13	516..519,941..943,1114..1116,1138..1140,
Conector do Chicote da Carroçaria LE e Chicote da Tampa Traseira - 9P	X16	326..328, 364, 851,852, 946..948, 1025
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Motor da Direção Eletro-assistida- 2P	X63	887..891
Conector do Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletrônica e o Sensor da Direção Eletro-assistida- 8P	X62	892..899
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Motorista - 16P	X36	968..969, 971..972
Conector do Chicote de Painel de Instrumento e Banco do Passageiro - 16P	X37	974..975



Descrição	Cód	Localização
Conector do Chicote do Chassi e Chicote do Tanque de Combustível - 4P	X100	1272..1276
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle - 8P	X91	960..966
Conector do Chicote do Painel de Instrumento e Unidade de Controle do Air Bag - 50P	X90	965..994
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LD - 31P	X21	255..289, 520..523, 531, 573, 823..827, 854,855, 954..956, 986..987, 1014, 1025, 1091..1092, 1117..1119, 1142..1144, 1272..1276,
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X2	362,366, 516..519, 854,855, 941..943, 983..984, 1007, 1017, 1030, 1068..1072, 1078, 1091,1138..1140,1113..1115
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LD - 28P	X4	390..393, 512..515, 927..929, 1122..1124, 1134..1136
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Porta Dianteira LE - 28P	X3	387, 390..393, 508..511, 906..915, 1103,1104, 1108..1112, 1118, 1131..1133
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote da Unidade de Controle da Direção Eletro-assistida - 8P	X61	884,885,888..891
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 47P	X1B	109,110, 115,116, 118,119, 131,132, 133, 147, 159,169, 176, 214, 215,220, 221, 289, 292, 349, 353,354, 525, 807, 823..827, 875,876,878, 879, 885,886,890, 891, 1025..1092, 1144, 1271..1276, 1340..1348, 1416..1419
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Chicote Frontal - 52P	X1A	109,110, 111,112, 138,142, 146, 255,256,276, 306, 308, 309, 311, 318, 319, 324, 327, 331,334, 335,336,337, 338,339, 340, 342,343,344,345, 573,860,872,873, 887,888,906..910, 912..925, 932, 1014, 1044..1048, 1054..1058, 1072, 1133
Conector do Chicote do Painel de Instrumentos e Fonte de Alimentação da Direção Eletro-assistida - 2P	X60	885,886
Conector do Chicote Frontal e Chicote da Carroçaria LE - 52P	X1C	183, 239, 252, 253,276, 278,326, 328, 362, 363, 365, 568,620,831, 832, 839, 850, 852,853, 948, 1007, 1017, 1027,1028, 1035, 1037,1073,1080, 1083, 1114..1116, 1138..1140, 1639..1649, 1736..1747,1838..1848



Descrição	Cód	Localização
Conector do Chicote Frontal e Chicote de Injeção - 6P	X18	1330, 1370, 1384, 1390, 1397, 1600,1602, 1658, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734,1802,1871,1890
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Farol de Neblina - 4P	X15	246,520, 522
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Motor - 6P	X19	105,107,115, 116
Conector do Chicote Frontal e Chicote do Ventilador do Radiador	X30	1263,1468, 1472
Conector do Chicote Frontal e EDC - 2P	X28	1769..1770
Conector do Unidade de Contato e Interruptor da Buzina -2P	X88	962..963
Conector para o Tech II (ALDL) - 16P	XD	348..354
Conjunto Atuador do MTA	Y144	
Conjunto da Lanterna Traseira LD	E106R	
Conjunto da Lanterna Traseira LE	E106L	
Conjunto de Acendedor de Cigarros e Lâmpada	R1	358
Conjunto do Farol LD	E121R	
Conjunto do Farol LE	E121L	
Conjunto Interruptor da Luz Indicadora de Direção	S229	323..335
Conjunto Interruptor de Velocidade dos Limpadores	S250	310..322
Conjunto Interruptor do Espelho Retrovisor	S169	381..392
Controle de Sistema de Aquecedor A/C	A60	460,462,464,467,485
Controle Eletrônico do Condicionador de Ar	A1_A14	1508..1564
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo	A119	
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LD	A119R	812..814
Conversor de Sinal - Velocidade do Veiculo LE	A119L	806..808



Descrição	Cód	Localização
Desembaçador do Vidro da Tampa Traseira	R22	364
ECM - C18NE - conectores A e B - 32P	A84A	1303..1388,18031894
ECM - C18SEL	A84C	1603..1692
ECM - Y17DT/DTS	A84D	1702..1775
Embreagem do Compressor do Condicionador de Ar	L7	1263
Fusível da Bomba de Combustível - 20A	F9	152,153
Fusível da Bomba do Lavador dos Vidros - 10A	F19	166
Fusível da Buzina - 10A	F8	154,155
Fusível da Buzina do Alarme - 10A	F13	160,161
Fusível da Luz de Neblina - 10A	F45	215,216
Fusível da Luz do Teto, Luz da Porta, Luz para Leitura do Banco Traseiro - 5A	F20	168
"Fusível da Luz do Teto; Imobilizador; TID - 5A	F35	138
"Fusível da Luz Indicadora de Direção LD; Luz de Licença - 5A	F43	571
Fusível da Luz Indicadora de Direção LE - 5A	F42	566
Fusível de Alimentação de Acessórios – Dianteiro e Traseiro - 30A	F47	136,137
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	F1A	129,130
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	F3A	166
Fusível de Alimentação de Mini Fusíveis: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	F2A	150,151
Fusível - Partida a Frio	F38	152, 1330
Fusível de Ventilação Interna (mini fusíveis: 47, 48, 50) - 40A	F1B	126,127
Fusível do ABS - 40A	F3B	189
Fusível do Acendedor de Cigarro - 10A	F37	146



Descrição	Cód	Localização
Fusível do Brake Light - 20A	F36	143
Fusível do Circuito da Chave de Ignição - 5A	F27	169
Fusível do Compressor/Condicionador de Ar - 15A	F28	166
Fusível do Computador de Bordo - 15A	F10	156,157
Fusível do Computador de Bordo - 5A	F33	128,129
Fusível do Computador de Bordo - 7,5A	F1	130
Fusível do Computador de Bordo, Trava Elétrica - 20A	F21	170
Fusível do Controle do Motor - 30A	F4A	181
Fusível do Desembaçador Traseiro - 30A	F7B	183
Fusível do Farol Alto LD - 10A	F55	206,207
Fusível do Farol Alto LE - 10A	F54	204,205
"Fusível do Farol Alto; Farol Baixo; Farol de Neblina - 5A	F44	212,213
Fusível do Farol Baixo LD - 10A	F52	211,212
Fusível do Farol Baixo LE - 10A	F51	209,210
Fusível do Farol de Neblina Dianteiro - 15A	F46	218,219
Fusível do Interruptor de Partida - 10A	F7	109,110
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Dianteiro - 30A	F34	135
Fusível do Lavador/ Limpador do Vidro Traseiro - 20A	F25	159
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Dianteiro - 20A	F6	146,147
Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	F22	176
Fusível do Levantador Elétrico dos Vidros - 5A	F39	155
Fusível do Módulo de Iluminação (mini fusíveis: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	F7A	200,201



Descrição	Cód	Localização
Fusível do Módulo de Injeção de Combustível - 7,5A	F5	132,133
Fusível do Módulo do Vidro Elétrico - 5A	F4	145
Fusível do Motor de Partida - 30A	F5A	185
Fusível do Painel de Instrumentos, Luz de Advertência, Imobilizador - 7,5A	F3	135,136
Fusível do Radio - 20A	F11	158,159
"Fusível do Radio; Interruptores: Vidros/ Espelhos/ Teto Solar - 5A	F53	118,119
Fusível do Sistema de Injeção de Combustível - 15A	F26	162
Fusível do Terminal 15 (mini fusíveis: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	F6A	122,123
Fusível do Teto Solar - 20A	F23	172
Fusível do Ventilador - 40A	F8A	195
Fusível do Ventilador do Radiador - 40A	F6B	199
Fusível do Ventilador do Radiador - 5A	F48	125
Iluminação - Unidade de Controle do Aquecedor AC	A1_A60.5	458..460, 485..486
Indicador de Combustível	P3.5	426
Indicador de Temperatura - Arrefecimento do Motor	P3.22	417
Interruptor Capo do Motor	S135	1084
Interruptor Condicionador de Ar	A1_A60.6	464,485
Interruptor da Alavanca Seletora de Marcha	A163	1413..1420
Interruptor da Buzina	S5	963
Interruptor da Central de Travas	S1_Y13D	909..911
Interruptor da Embreagem	S41	848,849
Interruptor da Embreagem	S46	620



Descrição	Cód	Localização
Interruptor da Luz Indicadora de Direção (Esquerda/ Direita)	S229.2	326..329
Interruptor da Luz de Estacionamento	S181	860
Interruptor da Luz de Freio	S216	845..847
Interruptor da Luz de Ré	S32	252,253
Interruptor da Porta Dianteira LD	S63P	1011
Interruptor da Porta Dianteira LE	S63D	1007..1009
Interruptor da Porta Traseira LD	S63RR	1014
Interruptor da Porta Traseira LE	S63RL	1017
Interruptor da Tampa Traseira	S39	1000..1001,1025
Interruptor da Unidade do Alarme	S1_Y49	949
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor	S169.1	381..392
Interruptor de Ajuste do Espelho Retrovisor (Esquerdo/ Direito)	S169.2	382..392
Interruptor de Circulação de Ar	A1_A60.2	468..469,471..472
Interruptor de Pressão de Óleo	S87	1380, 1688, 1774,1885
Interruptor de Trava/Destrava	S63	932..936
Interruptor do Ajuste de Altura do Farol	S124.3	1060..1064
Interruptor do Compressor A/C	A1_A60.1	466,479
Interruptor do Controle Remoto do Radio	S208	951..957
Interruptor do Cruise Control	S229.4	329..335
Interruptor do Farol Alto - Flash	S229.1	323..326
Interruptor do Nível do Fluido de Freio	S36	862,863
Interruptor do Recirculador de Ar	A1_A60.7	462,470



Descrição	Cód	Localização
Interruptor do Sinalizador de Advertência (Pisca Alerta)	S120	303..309
Interruptor do Teto Solar	S228	1065..1071
Interruptor do Ventilador do Aquecedor	A1_A60.3	459..462,471..474
Interruptor do Ventilador do Aquecedor	A1_A60.4	468
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112D.2	1108..1109
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LD	S112P	1122,1124
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE	S112D.1	1105..1106
Interruptor do Vidro da Porta Dianteira LE - Conjunto	S112D	1105..1116
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S112D.4	1111..1112,1114..1115
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LD	S215R	1117,1119
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S112D.3	1111..1112,1114..1115
Interruptor do Vidro da Porta Traseira LE	S215L	1114,1116
Interruptor Farol de Neblina	S124.5	1056
Interruptor Iluminação Compartimento Passageiro	S124.4	1048
Interruptor Luz de Neblina	S124.6	1058
Interruptor Luz Interna Central	S124.1	1044
Lâmpada da Luz de Licença	E98A / E98B	577, 579
Lâmpada da Luz de Neblina LE	E97L	240
Lâmpada da Luz de Re LD	E106R.3	255,256
Lâmpada da Luz de Re LE	E106L.3	252
Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos	P3.2	411..413
Lâmpada do Compartimento de Passageiros	E68.1	1041..1043



Descrição	Cód	Localização
Lâmpada do Farol Alto LD	E121R.2	206,207
Lâmpada do Farol Alto LE	E121L.2	203,205
Lâmpada do Farol Baixo LD	E121R.1	211,212
Lâmpada do Farol Baixo LE	E121L.1	209,210
Lâmpada do Farol de Neblina LD	E69.R	248
Lâmpada do Farol de Neblina LE	E69.L	246
Lâmpada do Porta Luvas	E82	356
Lâmpada Indicadora da Direção Eletro-assistida	P3.1	441,442
Lâmpada Indicadora da Luz de Neblina	P3.11	419
Lâmpada Indicadora da Pressão de Óleo	P3.62	417
Lâmpada Indicadora de Combustível	P3.15	421
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LD	E121R.3	286
Lâmpada Indicadora de Direção Dianteiro LE	E121L.3	279,281
Lâmpada Indicadora de Direção LD	P3.34	425
Lâmpada Indicadora de Direção LE	P3.33	424
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LD	E106R.4	289,292
Lâmpada Indicadora de Direção Traseiro LE	E106L.4	276,278
Lâmpada Indicadora de Mudança de Marcha	P3.61	416
Lâmpada Indicadora de Velocidade Cruzeiro	P3.60	427
Lâmpada Indicadora do ABS	P3.14	440,441
Lâmpada Indicadora do Air bag	P3.3	405
Lâmpada Indicadora do Aquecimento do Compartimento de Compressão do DIESEL	P3.63	418



Descrição	Cód	Localização
Lâmpada Indicadora do Cinto de Segurança (Aviso)	P3.9	437
Lâmpada Indicadora do Desembaçador do Vidro Traseiro	A1_A60.8	464,468
Lâmpada Indicadora do Farol Alto	P3.12	420
Lâmpada Indicadora do Farol de Neblina	P3.8	436
Lâmpada Indicadora do Motor	P3.4	408
Lâmpada Indicadora do Pisca do Reboque	P3.10	439
Lâmpada Indicadora do Regulador de Faróis	P3.57	438
Lâmpada Indicadora do Serviço de Manutenção Preventiva	P3.45	426
Lâmpada Indicadora do Sistema de Arrefecimento	P3.16	422
Lâmpada Indicadora do Sistema de Freio	P3.17	423
Lâmpada Indicadora do Sistema de Tração	P3.7	435
Lâmpada Spot	E68.2	1045..1047
Luz da Lanterna LD	E106R.1	573
Luz da Lanterna LE	E106L.1	568
Luz de Estacionamento LD	E121R.4	571
Luz de Estacionamento LE	E121L.4	566
Luz de Freio Central - Brake Light	E79	852
Luz de Freio LD	E106R.2	855
Luz de Freio LE	E106L.2	848,849
Luz de Leitura Traseira	E94	1028..1035
Luz do Compartimento de Carga	E62	1025
Modulo Air Bag	A63	964..995



Descrição	Cód	Localização
Modulo da BCM	A15	111..116,259..271,305..347,902..945,1000..1099
Modulo de Controle da Direção Eletro-assistida	A1_A75	883..899
Modulo de Controle da Velocidade do Ventilador do Radiador - PWM	A49	1466..1475
Módulo de Controle do MTA	A112B	1415..1438
Módulo de Controle dos Vidros	A80	1122..1144
Módulo do Sistema Imobilizador	A110	870..881
Motor - Compartimento Passageiro	M1_A60	452,488..495
Motor Atuador do MTA	Y144.1	1415..1422,1425..1430
Motor Bomba do Limpador do Vidro	Y105	307
Motor da Trava da Porta Dianteira LD	Y13P	927..929
Motor da Trava da Porta Dianteira LE	Y13D	906..915
Motor da Trava da Porta Traseira LD	Y35R	954..956
Motor da Trava da Porta Traseira LE	Y35L	941..943
Motor da Trava da Portinhola do Combustível	Y10	951
Motor da Trava da Tampa Traseira	Y49	946..947
Motor de Direção Eletro-assistida	M1_A75	887..891
Motor de Distribuição do Ar	M2_A14	1530..1535
Motor de Mistura do Ar	M1_A14	1524..1529
Motor de Partida	M15	105..108
Motor de Recirculação do Ar	M3_A14	1542..1545
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LD	E121R.5	218..221
Motor de Regulagem de Altura do Farol Dianteiro LE	E121L.5	214..217



Descrição	Cód	Localização
Motor de Regulagem do Espelho LD	M11P	389..393
Motor de Regulagem do Espelho LE	M11D	383..387
Motor de regulagem do Espelho Retrovisor Interno	E124	790..796
Motor do Limpador do Vidro da Tampa Traseira	M12	325..331
Motor do Limpador do Vidro Pára-brisa	M17	315..321
Motor do Ventilador do Compartimento de Passageiros	A13	1514..1522
Motor do Ventilador do Radiador	M1 _ A49	1468..1473
Motor do Vidro da Porta Dianteira LD	M10P	1136
Motor do Vidro da Porta Dianteira LE	M10D	1133
Motor do Vidro da Porta Traseira LD	M14R	1144
Motor do Vidro da Porta Traseira LE	M14L	1140
Motor Seletor do MTA	Y144.2	1416..1421,1424..1431
Motor Teto-Solar Dianteiro	M16A	1069..1073
Motor Teto-Solar Traseiro	M16B	1062..1066
Nc	F12	163
Nc	F14	
Nc	F15	
Nc	F16	
Nc	F17	
Nc	F18	
Nc	F2	
Nc	F24	



Descrição	Cód	Localização
Nc	F29	
Nc	F2B	187
Nc	F30	
Nc	F31	
Nc	F32	
Nc	F40	
Nc	F41	
Nc	F49	
Nc	F4B	193
Nc	F50	128
NC	F5B	191
Nc	F8B	
Painel de Instrumentos	P3	403..445
Painel de Instrumentos e Controle de Sistema de Aquecedor	A60/A160	447..497
Pré-Tensionador do Motorista	Y135	974..975
Pré-Tensionador do Passageiro	Y133	968..969
Radio CD AM/FM Toca-fitas	A132A	505..552
Relé da Bomba de Combustível	K34	1386..1388, 1690..1692,1705..1708
Relé da Bomba de Combustível	K35	1891..1894
Relé da Bomba do Lavador do Pára-brisa	K70	305..308,310..313
Relé da Bomba do Lavador do Vidro da Tampa Traseira	K74	305..308,310..313
Relé da Buzina	K47	273..277



Descrição	Cód	Localização
Relé da Buzina do Alarme	K67	1094..1095
Relé da ECM - C18SEL	K26	1601..1602,1604..1605,1702..1705,1801..1804
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LD	K66R	255,285..288
Relé da Lâmpada Indicadora de Direção LE	K66L	280..284
Relé da Luz de Estacionamento e Luz de Licença	K54	564..567
Relé da Luz de Neblina Traseira	K58	238..241
Relé da Luz de Ré	K71	254..257
Relé da Partida Fria	K2	1343..1345
Relé da Spill Valve - Diesel	K34	1706..1707
Relé da Trava da Porta Dianteira LD	K24B	911..914
Relé da Trava da Porta Dianteira LE	K24A	915..918
Relé de Barramento 15	K72	125..127
Relé de Destrava	K24C	919..922
Relé do Compressor do Condicionador de Ar	K5	1263..1264
Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro	K49	262..265,363..365
Relé do Farol Alto	K45	202..205
Relé do Farol Baixo	K43	207..210,219
Relé do Farol de Neblina	K39	245..248
Relé do Interruptor da Embreagem	K24	619..623
Relé do Limpador do Pára-brisa - Baixa Velocidade	K69A	314..317
Relé do Limpador do Vidro Pára-brisa - Alta Velocidade	K69B	318..321
Relé do Limpador do Vidro Traseiro	K56	325..326



Descrição	Cód	Localização
Relé do Motor de Partida	K61	105..107
Relé do Sistema de Bloqueio Mecânico das Travas das Portas	K24D	923..926
Relé do Ventilador do Radiador	K30A	1211..1212, 1257..1258
Relé do Ventilador do Radiador	K30B	1223..1224, 1241..1242
Relé do Ventilador do Radiador	K30C	1252..1254
Relé do Ventilador do Radiador	K30D	1218..1220, 1245..1247
Relé Principal	K50	121..123
Sensor - Coletor de Admissão - Pressão Absoluta	B67	1864..1872
Sensor da Pressão de Carga	B150	1746..1751
Sensor de Detonação	B65	1358..1361,1644..1649,1854..1857
Sensor de Intensidade do Sol	B4_A14	1558..1563
Sensor de Massa de Ar	B69	1360..1366,1664..1672,1762..1770
Sensor de Nível do Combustível	B1_M8	1274..1276
Sensor de Oxigênio - Sonda Lâmbda	B70	1341..1343, 1652, 1893
Sensor de Posição da Bomba Injetora	B160	1752..1757
Sensor de Posição da Borboleta	A111	1606..1620,1805..1819
Sensor de Posição da Borboleta	B82	1353..1355
Sensor de Posição do Eixo Comando de Válvula	B28	1624..1628
Sensor de Posição do Pedal do Acelerador	B22	1636..1650,1736..1748,1837..1849
Sensor de Pressão	B72	830..831
Sensor de Pressão do Ar	B26	1740..1745
Sensor de Pressão do Condicionador de Ar	B18	1334..1338,1631..1636,1730..1735,1830..1835



Descrição	Cód	Localização
Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LD	B50	1091,1092
Sensor de Quebra do Vidro Traseiro LE	B49	1091,1092
Sensor de Rotação do Motor	B30	1363..1368,1655..1660,1730..1734,1859..1863
Sensor de Saída do Ar de Ventilação	B3_A14	1556
Sensor de Saída do Ar para o Piso	B2_A14	1553
Sensor de Temperatura do Combustível	B159	1761
Sensor de Temperatura do Motor	B39	1353, 1640, 1759,1852
Sensor de Temperatura Externa do Ar	B23	518,519
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LD	B52R	813
Sensor de Velocidade da Roda Dianteira LE	B52L	807
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LD	B76R	837,838
Sensor de Velocidade da Roda Traseira LE	B76L	834,835
Sensor de Velocidade do Veículo	B83	1390
Sensor do Air Bag do Motorista	B63D	982..984
Sensor do Air Bag do Passageiro	B63P	985..987
Sensor do Alarme Anti-Furto Compartimento do Passageiro	B79	1078..1080
Sensor do Desvio de Direção	B1_A75	892..899
Sensor do Sinal de Calibração da Distribuição do Ar	B1_A14	1538
Serie de Resistências - Ventilador do Compartimento de Passageiros	R1_A60	456..464,471..483
Sistema de Iluminação do Compartimento de Passageiros	E68	1038..1048
Tacômetro	P3.24	420
TID	P9	530..542



Descrição	Cód	Localização
Tomada do Compartimento de Carga	X112R	669..671
Tomada do Console Central 1	X112A	677..678
Tomada do Console Central 2	X112B	683..684
Unidade de Controle A/C	A1_A60	458..487
Unidade de Controle da Bomba Injetora	A84D2	1715..1723
Unidade de Controle de Aquecimento	A147	1764..1771
Unidade de Interruptores Central	S124	1039..1066
Válvula de Controle da Marcha Lenta	Y20	1330..1336
Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18NE	L2A	1372,1878
Válvula de Injeção 1 Cilindro - C18SEL	L2A	1676
Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18NE	L2B	1375,1881
Válvula de Injeção 2 Cilindro - C18SEL	L2B	1679
Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18NE	L2C	1378,1884
Válvula de Injeção 3 Cilindro - C18SEL	L2C	1682
Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18NE	L2D	1380,1381,1887
Válvula de Injeção 4 Cilindro - C18SEL	L2D	1685
Válvula de Regulagem da Pressão de Booster	Y142	1706
Válvula Solenóide da Borboleta de Admissão	Y45	1710
Válvula Solenóide da EGR - C18SEL	Y56	1629..1634
Válvula Solenóide da EGR - Y17DT/DTS	Y56	1629..1634,1708
Válvula Solenóide - Partida a Frio	Y2	1324
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18NE	Y57	1304, 1803



Descrição	Cód	Localização
Válvula Solenóide de Ventilação do Tanque - C18SEL	Y57	1604
Válvula Solenóide do Coletor de Admissão Variável - VIM	Y148	1658
Válvula Solenóide do Controle de Tempo	Y9	1714
Válvula Solenóide Spin Level Regulation	Y7	1704
Vela Aquecedora do 1º cilindro	R23A	1768
Vela Aquecedora do 2º cilindro	R23B	1769
Vela Aquecedora do 3º cilindro	R23C	1770
Vela Aquecedora do 4º cilindro	R23D	1771
Velas de Ignição - C18NE	E118	1372..1376
Velas de Ignição - C18SEL	E118	1680..1685
Velocímetro	P3.25	423
Ventilador do Radiador - Aspirar	M7A	1211, 1253..1255
Ventilador do Radiador - Assoprar	M7B	1223, 1241..1243

