

### Tempos-padrão

Todos os tempos-padrão publicados neste manual são baseados nos estudos dos tempos reais necessários para completar uma operação de reparação. Não há qualquer relação com salários pagos a mecânicos, pois os salários dependem dos planos de remuneração adotados pelas Concessionárias.

Os tempos-padrão foram determinados executando-se as operações durante um número suficiente de vezes para que fosse definido um tempo médio.

Para o desenvolvimento destes estudos foram usadas ferramentas universais normalmente encontradas no mercado bem como as ferramentas especiais distribuídas à Rede Autorizada. Nos estudos de tempo não são usadas quaisquer chaves pneumáticas.

Os procedimentos descritos nos Manuais de Reparações, Boletins de Informação Técnica e Instruções Programadas são usados para orientar a execução do serviço necessário para se definir o tempo-padrão.

O tempo-padrão inclui o tempo real exigido para a execução da operação acrescido de tolerância adicional para cobertura de variáveis operacionais. As tabelas não incluem tempo para remoção e substituição de acessórios e equipamentos especiais do veículo, exceto dos opcionais e acessórios instalados na fábrica.

Deve-se assumir que pode haver necessidade de tempo adicional quando houver condições incomuns durante a execução de operações "Substituir", "Remover e Recolocar" ou "Substituir ou Remover e Recolocar". Nestes casos, é necessária a autorização para outras horas adicionais de mão-de-obra".

Os tempos são expressos em horas e décimos de hora (cada décimo de hora equivale a 6 minutos):

Horas	Minutos	Horas	Minutos
0,1	6	0,6	36
0,2	12	0,7	42
0,3	18	0,8	48
0,4	24	0,9	54
0,5	30	1,0	60

**Obs.:** Campo aplicação: O termo "Todos" refere-se a todos os sistemas relacionados ao veículo em questão.

**Operação fora da garantia**

As operações desta tabela de mão-de-obra podem ser utilizadas na orientação para a estimativa de reparos que não são cobertos pela garantia do fabricante. Os Tempos de Operação facilitam a elaboração de orçamentos.

**Solicitação de revisão de TPMO**

Todas as dúvidas relacionadas a operações novas e ou existentes, tempo-padrão apresentados na tabela a seguir devem ser submetidos como "Pedido de Revisão".

É importante que sejam apresentados os dados sobre identificação do veículo que afetam ou influenciam cada operação. Também é importante apresentar uma descrição completa (detalhada) do serviço efetuado. A afirmação "conforme o Procedimento do Manual de Reparções" geralmente não representa uma explicação suficiente sobre o procedimento seguido. Geralmente, o técnico efetua as etapas de operação numa seqüência que atende ao seu conforto, e a finalidade é revisar e comparar o procedimento do técnico com o procedimento do fabricante. A finalidade principal do "Pedido de Revisão" é oferecer informações sobre um problema que esteja afetando a capacidade dos técnicos em executar uma operação conforme a especificação de tempo-padrão.

A resposta ao "Pedido de Revisão" será enviada ao Gerente de Serviço da Concessionária solicitante.



**Solicitação de Códigos e Tempos de Mão-de-Obra**

Concessionária: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**DESCRIÇÃO DO VEÍCULO:**

Ano: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_ VIN: \_\_\_\_\_

Motor: \_\_\_\_\_ Caixa de mudanças: \_\_\_\_\_

**SOLICITAÇÃO DE:**Revisão de tempo: (  )Nova operação: (  )**ACESSÓRIOS E OPÇÕES QUE AFETAM A OPERAÇÃO:**(  ) Condicionador de ar(  ) Transmissão Automática(  ) Direção Hidráulica(  ) Outros

Outros, descreva: \_\_\_\_\_

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

Há algum boletim IT ou outra informação de serviço referente a esta solicitação?

(  ) Sim(  ) Não

Esta solicitação foi revista com o gerente de serviço do distrito?

(  ) Sim(  ) Não

**Nota:** Para uma avaliação correta da solicitação de revisão, deverá ser fornecida descrição detalhada de cada uma das etapas principais para a execução da operação. A afirmação "procedimento conforme manual de operações" não é explanação suficiente. O objetivo é comparar o procedimento do mecânico com o recomendado pela GMB.

Nº da Operação: \_\_\_\_\_ Tempo-padrão (Manual TPMO): \_\_\_\_\_

Descrição da Operação: \_\_\_\_\_

Descreva como a operação foi executada, quais ferramentas (universais e especiais) e equipamentos foram usados, e quais etapas, se houver, apresentaram um problema específico.

Etapa nº	Descrição do Trabalho Executado	Número da Ferramenta Especial	Tempo

**TEMPO SOLICITADO (MAIS DE UMA MEDIDA, QUANDO POSSÍVEL):**

1º \_\_\_\_\_ h

2º \_\_\_\_\_ h

3º \_\_\_\_\_ h

Comentários: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Descrição da ação de reparo

### **Operações principais**

Todas as operações que incluem um código de operação de mão-de-obra (A####) são classificadas como Operações Principais. O tempo para uma Operação Principal é suficiente para execução do serviço descrito como operação única.

As operações geralmente estão dispostas conforme segue: da dianteira para traseira, de cima para baixo e da direita para a esquerda; os componentes do lado direito são considerados como os que estão à direita de quem está sentado no banco do motorista e os componentes do lado esquerdo montados no conjunto motor/transmissão transversal são identificados de maneira idêntica ao descrito acima, tomando-se nesse caso como referência o pára-lama dianteiro esquerdo.

**Observação:** As operações acompanhadas de "\*" Necessitam de Autorização Prévia.

### **Condições "Adicionar"**

Os tempos-padrão adicionais podem ser necessários para a execução de uma Operação Principal ou uma complementação de uma Operação Principal. Esses tempos estão incluídos no item "ADICIONAR" apresentado abaixo da designação do veículo.

Cada "ADICIONAR" é precedido por uma letra, que deverá ser indicada na Ordem de Serviço da Concessionária, abaixo do código da Operação Principal, se a operação "ADICIONAR" for efetuada.

**Estas letras não aparecem na Solicitação de Crédito de Garantia.**

**Descrição da ação de reparo (continuação)**

Todas as descrições de operação de mão-de-obra foram revisadas de modo a identificar claramente o reparo permitido no componente. Estas citações, seguidas de descrição correspondente, são:

**Substituir**

A citação "SUBSTITUIR" é usada quando a peça ou conjunto está sujeito somente a substituição.

A reivindicação das descrições correspondentes, são:

**Remover e recolocar**

A citação "REMOVER E RECOLOCAR" indica que a peça ou componente pode ser removida, reparada e reinstalada.

As ações de reparo abaixo complementam a ação de reparo Remover e Recolocar:

- REPARAR;
- ALINHAR;
- AJUSTAR;
- APERTAR.

**Remover e recolocar ou substituir**

As citações acima indicam que a peça ou conjunto pode ser reparada, alinhada ou ajustada, no veículo ou removido, reparado e/ou reinstalado ou substituída, conforme a extensão do defeito. Isto poderá representar somente uma operação de mão-de-obra, quando não for necessário solicite um conjunto.

**Recondicionar ou reformar**

Quando este termo é usado junto de uma Operação Principal, significa remoção de um conjunto do veículo, desmontagem, limpeza e inspeção de todas as peças, montagem do conjunto com a utilização das mesmas peças ou peças novas, reinstalação e ajuste. Este termo usado numa operação ADICIONAR não inclui Remover e Recolocar, mas somente o trabalho necessário para recondicionamento de um conjunto removido de um veículo.

**Descrição da ação de reparo (continuação)****Inclui**

A palavra "INCLUI" impressa junto de algumas descrições ajuda a determinar se alguns termos ou funções estão incluídos na operação. Estes termos e funções não estão em todas as operações, uma vez que a inclusão na Tabela de todos os dados relacionados iria dificultar o uso da mesma. Se houver alguma dúvida sobre a inclusão ou exclusão de algum item, poderá ser usada a Solicitação de Revisão de TPMO, para questionar ou recomendar as alterações.

**Não inclui**

A palavra "NÃO INCLUI" impressa junto de algumas descrições ajuda a determinar se alguns termos ou funções não estão incluídos na operação. Estes termos e funções não estão em todas as operações, uma vez que a exclusão na Tabela de todos os dados relacionados iria dificultar o uso da mesma. Se houver alguma dúvida sobre a não inclusão ou inclusão de algum item, poderá ser usada a Solicitação de Revisão de TPMO, para questionar ou recomendar as alterações.

**Nota**

A Tabela de Mão-de-obra apresenta várias notas para facilitar seu uso.

**Observação:** Todos os processos devem ter como base o Manual de Reparações.

## Pintura e Retoque

Os tempos-padrão apresentados na Seção de Pintura incluem tempo para limpeza, preparação, mistura da tinta para aplicação e acabamento da área envolvida.

Os tempos para a aplicação da camada de verniz agora estão incluídos nos tempos básicos onde aplicáveis.

**Nota:** Estas operações também podem se aplicar ao acabamento de laca e esmalte que não utilizem camada de verniz, bastando simplesmente ignorar a aplicação da camada de verniz.

**Retoque:** (Camada de Cor/Verniz) apresenta os tempos para corrigir os seguintes tipos de problemas: tinta rala ou manchada, descoloração, esvelado, riscos superficiais, sujeira, etc. que não podem ser corrigidos por "Lixamento e polimento". Estes tipos de reparos incluem a remoção mecânica da camada de verniz e/ou cor base de até 50% da área da superfície do painel, mas não exigem interferência na camada de primer aplicada durante a fabricação. Ainda que seja apropriado executar pontos de reparos e retoques num painel exposto, é quase impossível emendar/homogeneizar a camada de verniz de um painel exposto sem deixar um efeito de auréola ou outra evidência do reparo. Portanto, ao executar um reparo de retoque, a camada de verniz deve ser aplicada em todo o painel e deverá ser selecionada como Operação de Retoque.

**Nota:** Em casos incomuns onde for necessário remover a camada de verniz e a camada de cor de MAIS DE 50% DA ÁREA DO PAINEL, é necessário considerar tempo adicional. Nestes casos, deve-se selecionar a operação PINTURA/REPINTURA ao invés de RETOQUE, embora a camada de primer não tenha sido atingida.

**Pintura/Repintura:** Refere-se àqueles reparos que resultam em remoção de parte do primer aplicado na fábrica, para que a chapa metálica seja exposta. As operações Pintura/Repintura incluem o tempo e o material necessários para remover, limpar, restaurar e fazer a vedação devidamente da camada de primer de até 50% da superfície do painel, e para completar os reparos com a cor básica e camada de verniz de todo o painel, conforme necessário.

**Raspagem:** Quando for necessário remover o primer em mais de 50% da área do painel. NÃO SIGNIFICA "REMOVER" TODO ACABAMENTO ATÉ A CHAPA METÁLICA. A raspagem somente é necessária em casos raros. Como regra geral, evite remover as camadas de primer aplicadas durante a fabricação e portanto, não use removedores químicos.

Todos produtos químicos para remoção de cor base e camada de verniz atacam o primer e algumas peças não metálicas da carroçaria. O método correto para remoção é o lixamento com lixa ou jateamento de areia ou plástico, para remover quantidades excessivas do primer aplicado na fábrica. Nestes casos raros em que for necessário descascar o painel, deverá ser considerado mais do que o tempo normal de Pintura/Repintura. O tempo adicional de mão-de-obra (normalmente 25% a 40% da tolerância) deverá ser lançado na Solicitação de Crédito de Garantia em "outras horas de mão-de-obra".

Naturalmente, estes custos adicionais exigem autorização.

**Pintura e Retoque (continuação)**

**Emendas/Cobertura:** No caso em que a operação de retoque de um painel exigir cobertura e emenda/homogeneização de tinta em painéis adjacentes para obtenção de correspondência aceitável de cores, o número da operação para retoque, o tempo e material para os painéis adicionais deverão ser submetidos juntamente à autorização.

**Polimento:** É processo de lixamento e polimento para remoção de todos os pontos de sujeira, escorridos, riscos e pequenas imperfeições.

**Mancha na pintura causada por ataque químico:** É um processo que requer lixamento fino de todo o painel (somente superfícies horizontais) para a remoção de acabamento deteriorado, através de uma operação de polimento para restauração do brilho.

**Substituição de painéis:** Quando for necessário pintar os dois lados e/ou bordas de um painel, pode ser considerado até 25% extra de tempo para tolerância de acabamento de pintura.

## Códigos de falha

Código	Causa do problema
1A	Empenado
1B	Defeito de fundição
1C	Comprimento ou esmagado
1D	Quebrado
1E	Queimado
1F	Depósito de carvão
1G	Lascado*
1H	Obstruído;restrito;bloqueado
1J	Danificado
1K	Trincado*
1L	Cortado
1M	Amassado/dentilhado*
1N	Rebarbas
1P	Descarregada
1R	Não corresponde*
1W	Condensação/umidade
1Y	Objetos estranhos*
2C	Espelhado
2E	Folga excessiva

\* Também se aplica a reparos de pintura

Código	Causa do problema
2F	Folga muito apertada
2G	Corte incorreto
2H	Instalação incorreta
2J	Assentamento incorreto
2K	Vedação incorreta
2L	Pressão incorreta
2N	Lubrificação insuficiente
2P	Vedação insuficiente
2S	Enrugado
2T	Torque incorreto
2W	Solto
3A	Desajustado/desalinhado
3C	Rota incorreta
3D	Faltando
3F	Não conectado
3G	Não furado
2K	Desbalanceado
3L	Fora de calibração
3M	Ovalizado



## Códigos de falha (continuação)

Código	Causa do problema
3N	Usinagem incorreta
3P	Liberação incorreta
3R	Porosidade
3W	Furado
3X	Registra incorretamente
3Z	Rompido
4A	Esfolado
4B	Riscado
4D	Cisalhado
4G	Espanada
4H	Rasgado
4N	Deformado
4Q	Fraco
4R	Solda quebrada
4S	Solda omitida
4T	Torcido
4X	Desgastado
4Z	Peça incorreta

Código	Causa do problema
5A	Pintura - chuva ácida
5C	Defeito de cromação
5G	Pintura - fissura/trinca
5L	Pintura - descascada
5P	Pintura - reparo insatisfatório
5R	Pintura - primer aparente
5T	Acabamento incorreto de chapa
5W	Ferrugem/corrosão
6B	Componente - massa
6C	Componente - inoperante
6D	Componente - falha intermitente
6E	Componente - faltando
6F	Componente - circuito aberto
6G	Componente - curto-circuito
6H	Conector - empenado/defeituoso
6J	Conector - corróido
6L	Conector - faltando
6M	Conector - desconectado

## Códigos de falha (continuação)

Código	Causa do problema
6N	Conector - parcialmente desconectado
6P	Conector - vedação danificada
6R	Lâmpada - instalação incorreta
6S	Lâmpada - defeituosa
6T	Lâmpada - contém umidade
6U	Sobrecarga elétrica
6W	Soquete - quebrado
6X	Soquete - corroído
6Y	Soquete - interrupção do circuito
6Z	Soquete - curto-circuito
7A	Soquete - lâmpada desconectada
7B	Terminal - solta
7C	Terminal - empenado ou danificado
7D	Fio do cabo - curto-circuito à massa
7E	Cravado sobre isolação
7F	Terminal - não cravado/não soldado
7G	Fio ou cabo - queimado por aquecimento externo

Código	Causa do problema
7H	Fio ou cabo - queimado por aquecimento interno
7J	Fio ou cabo - esfolado
7K	Fio ou cabo - cruzado no conector
7L	Fio ou cabo - cortado/quebrado/aberto
7M	Fio ou cabo - rota incorreta
7N	Fio ou cabo - faltando
7P	Fio ou cabo - comprimento insuficiente
7R	Fio ou cabo - preso
7S	Fio ou cabo - anel terminal desconectado
7T	Fio ou cabo - anel terminal solto
7W	Interferência elétrica
9Z	Nenhuma falha detectada
88	Garantia estendida a peças
93	Boletim técnico de serviço
95	Procedimento especial
96	Campanha
99	Inspeção antes da entrega

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B0048	Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 21 - Pintura 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.3 - 0.1 0.1
B0218	Barra de Impacto (ou Lâmina) do Pára-Choque Dianteiro-Substituir	Meriva	0.6
B0320	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LD-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.5 - 0.1
B0321	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LE-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.5 - 0.1
B0323	Suporte do Pára-Choque Dianteiro Externo Central--Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.6 - 0.1
B0327	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-AL-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.6 - 0.1
B0350	Tampa de Acesso ao Gancho do Reboque no Pára-Choque Dianteiro-Substituir	Meriva	0.2
B0463	Spoiler Traseiro - Substituir	Meriva	0.5
B0485	Defletor de Ar Dianteiro-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.4 - 0.1
B0608	Pára-Choque Traseiro Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B0760	Defletor de Lama do Motor-LD-Substituir	Meriva	0.2
B0920	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.5
B0921	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.5
B0927	Suporte do Pára-Choque Traseiro-AL-Substituir	Meriva	0.6

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B1308	Grade do Radiador-Substituir	Meriva	0.2
B1500*	Capô do Motor-Alinhar	Meriva	0.2
B1530	Painel Isolante do Capô do Motor-Central-Substituir	Meriva	0.2
B1539	Painel Isolante do Painel Dash(Cada)-Substituir	Meriva	2.4
B1542	Painel de Serviço-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.5 - 0.1
B1543	Fivela de Fixação do Painel de Serviço-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva	3.6 - 0.1
B1544	Painel Isolante do Painel de Serviço-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.7 - 0.1
B1545	Espigao do Fecho do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1546	Mola do espigão da trava do capô do motor-Substituir	Meriva	0.2
B1560	Mola de Abertura da Trava do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1590	Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1595	Coxim da Tampa do Compartimento Traseiro ou Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
B1600	Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1602	Suporte da Haste da Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1603	Haste da Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1630	Cabo de Acionamento da Fechadura do Capô do Motor-Substituir	Meriva	1.1
B1650	Batentes do Capô do Motor-Um ou Ambos-Substituir	Meriva	0.2
B1710	Dobradiça do Capô do Motor-LD-Substituir	Meriva	0.5
B1711	Dobradiça do Capô do Motor-LE-Substituir	Meriva	0.5

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B1717	Dobradiça do Capô do Motor-AL-Substituir	Meriva	0.7
B1860	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
B1861	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
B1890	Caixa de Ferramentas-Substituir	Meriva	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B4000*	Porta Dianteira-LD-Alinhamento	Meriva	0.2
B4001*	Porta Dianteira-LE-Alinhamento	Meriva	0.2
B4050	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.5
B4051	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.5
B4062	Bucha do Pino da Dobradiça Dianteira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Meriva	0.7 - 0.2
B4063	Bucha do pino da dobradiça Dianteira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Meriva	0.7 - 0.2
B4064	Bucha do Pino da Dobradiça Traseira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Meriva	0.7 - 0.2
B4065	Bucha do Pino da Dobradiça Traseira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Meriva	0.7 - 0.2
B4120	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
B4121	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
B4181	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.6
B4210	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Meriva	0.2 - 0.8
B4211	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Meriva	0.2 - 0.8
B4240	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B4241	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B4260	Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8
B4261	Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8
B4295	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.6
B4296	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.6
B4300	Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Subs	Meriva	0.4
B4301	Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Subs	Meriva	0.5
B4350	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B4351	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B4400*	Porta Traseira-LD-Alinhar	Meriva	0.2
B4401*	Porta Traseira-LE-Alinhar	Meriva	0.2
B4480	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Meriva	0.2 - 0.8
B4481	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Meriva	0.2 - 0.8
B4490	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.5
B4491	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.5
B4520	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
B4521	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
B4640	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B4641	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B4660	Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8
B4661	Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B4700	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B4701	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B4720	Botão de Acionamento da Trava da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B4721	Botão de Acionamento da Trava da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B4730	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B4731	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B5400*	Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar	Meriva	0.2
B5427	Dobradiça da Tampa da Tampa Traseira (Lado Carroçaria)-AL-Substituir	Meriva	0.5
B5450	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B5451	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B5457	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.2
B5490	Engate da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B5608	Aerofólio Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
B5702	Batentes da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
B5800	Maçaneta Externa da Tampa Traseira ou da Caçamba-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
B5810	Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B5880	Liame da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.3
B6000	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva	0.2
B6310	Válvula de Alívio de Pressão da Cabina no Painel Traseiro Externo-Substituir	Meriva	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B7100	Emblema da Grade-Substituir	Meriva	0.2
B7540	Moldura de Destaque do Pára-Brisa-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B7570	Moldura da Coluna A-Externa-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7571	Moldura da Coluna A-Externa-LE-Substituir	Meriva	0.2
B7622	Moldura da Calha do Teto-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7623	Moldura da Calha do Teto-LE-Substituir	Meriva	0.2
B7866	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7876	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LE-Substituir	Meriva	0.2
B7930	Cobertura de Acabamento Externo do Quadro do Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Subst	Meriva	0.2
B7931	Cobertura de Acabamento Externo do Quadro do Vidro da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Subst	Meriva	0.2
B7961	Guarnição da Soleira da Porta Dianteira ou Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7962	Guarnição da Soleira da Porta Dianteira ou Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B7966	Moldura da Porta Traseira-Externa-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7967	Moldura da Porta Traseira-Externa-LE-Substituir	Meriva	0.2
B8050	Saia Lateral LD - Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
B8051	Saia Lateral LE - Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
B8057	Saia Lateral AL - Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.1
B8360	Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B8361	Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B8682	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B8683	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B8687	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.2

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
E1730*	Quadro da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva	3.9 - 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
S0050*	Painel Dianteiro (Conjunto)-Substituir Adicionar: 111 - Longarina Parcial-LD - Substituir 129 - Longarina Parcial-LE - Substituir 150 - Suporte da Longarina LD-Substituir 161 - Suporte da Longarina LE-Substituir 203 - Caixa de Roda LD - Substituir 204 - Caixa de Roda LE - Substituir	Meriva	4.1 - 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5
S0132*	Painel Superior da Grade do Radiador-Substituir	Meriva	0.8
S0150*	Capô do Motor-Substituir	Meriva	1.3
S0280*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.9
S0281*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.9
S0551	Painel de Teto - Ruído - Reparar	Meriva	2.0
S0690*	Painel da Soleira da Porta Inclusive Cortes da Coluna-LD-Substituir	Meriva	7.2
S0691*	Painel da Soleira da Porta Inclusive Cortes da Coluna-LE-Substituir	Meriva	7.2
S0800*	Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	8.0
S0801*	Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	8.0
S0850*	Porta Dianteira (Conjunto)-LD-Substituir	Meriva	2.0
S0851*	Porta Dianteira (Conjunto)-LE-Substituir	Meriva	2.0
S0900*	Painel Externo da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	7.8
S0901*	Painel Externo da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	7.8
S0950*	Porta Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Meriva	1.8
S0951*	Porta Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Meriva	1.8
S0953*	Painel da Soleira Entre Colunas "B" e "C"-Substituir	Meriva	8.9
S1160*	Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Substituir	Meriva	15.8

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	Adicionar: 61 - Eixo Traseiro do Veículo - R&R 62 - Tanque de Combustível R&R 107 - Coluna "D" Completa - Substituir 177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir 205 - Assoalho Traseiro - Parcial 206 - Painel Lateral Interno - Parcial 297 - Painel Traseiro Completo-Substituir		- 0.9 0.7 0.3 0.8 0.2 0.8 1.0
S1161*	Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Substituir Adicionar: 61 - Eixo Traseiro do Veículo - R&R 62 - Tanque de Combustível R&R 107 - Coluna "D" Completa - Substituir 177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir 205 - Assoalho Traseiro - Parcial 206 - Painel Lateral Interno - Parcial 297 - Painel Traseiro Completo-Substituir	Meriva	15.8 - 0.9 0.7 0.3 0.8 0.2 0.8 1.0
S1315*	Suporte ou Escora de Fixação da Roda de Reserva-Substituir	Meriva	0.2
S1322*	Painel Interno da Caixa de Roda Traseira-LD-Substituir	Meriva	3.5
S1323*	Painel Interno da Caixa de Roda Traseira-LE-Substituir	Meriva	3.5
S1330*	Porca de Fixação da Roda de Reserva-Substituir	Meriva	0.2
S1460*	Painel Traseiro Externo-Substituir	Meriva	12.8
S1750*	Painel Externo da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	9.4
S1850*	Tampa Traseira-Substituir	Meriva	3.6
S5130*	Curvão ou Grade de Ventilação - Reparo de Perfuração Causada Por Corrosão	Meriva	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0008	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Retoque	Meriva	2.9
A0018	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Pintura ou Repintura	Meriva	2.0
A0019	Tampa de Acesso do Gancho de Reboque do Pára-Choque-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A0086	Barra de Impacto ou Lâmina do Pára-Choque Dianteiro-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Meriva	1.9
A0110*	Polimento (Cada Painel) Adicionar: 10 - Painel Adicional - Cada	Meriva	0.5 - 0.2
A0120	Painel Dianteiro (Conjunto)-Retoque	Meriva	2.8
A0130	Painel Dianteiro (Conjunto)-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0
A0147	Painel Dianteiro Superior-Central-Pintura ou Repintura	Meriva	1.9
A0290	Painel de Alojamento do Farol-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.9
A0291	Painel de Alojamento do Farol-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.9
A0322	Painel de Alojamento da Lanterna Traseira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	2.5
A0323	Painel de Alojamento da Lanterna Traseira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	2.5
A0347	Capô do Motor-Completo-Retoque	Meriva	3.3
A0357	Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A0680	Pára-Lama Dianteiro-LD-Retoque	Meriva	2.6
A0681	Pára-Lama Dianteiro-LE-Retoque	Meriva	2.6
A0690	Pára-Lama Dianteiro-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0
A0691	Pára-Lama Dianteiro-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0
A0800	Coluna A-LD-Retoque	Meriva	1.9
A0801	Coluna A-LE-Retoque	Meriva	1.9
A0810	Coluna A-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0811	Coluna A-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0
A0880	Painel do Teto-Retoque	Meriva	4.8
A0890	Painel do Teto-Pintura ou Repintura	Meriva	8.5
A1020	Coluna B-LD-Retoque	Meriva	2.9
A1021	Coluna B-LE-Retoque	Meriva	2.9
A1030	Coluna B-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A1031	Coluna B-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A1040	Soleira das Portas-LD-Retoque	Meriva	3.0
A1041	Soleira das Portas-LE-Retoque	Meriva	3.0
A1050	Soleira das Portas-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	3.9
A1051	Soleira das Portas-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	3.9
A1080	Painel do Assoalho-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Meriva	3.1
A1081	Painel do Assoalho-Traseiro-Pintura ou Repintura	Meriva	2.7
A1100	Quadro do Vidro da Porta Dianteira-LD-Retoque	Meriva	2.1
A1101	Quadro do Vidro da Porta Dianteira-LE-Retoque	Meriva	2.1
A1114	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Retoque	Meriva	1.0
A1115	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Retoque	Meriva	1.0
A1116	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1117	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1118	Maçaneta da Tampa Traseira-Retoque	Meriva	1.0
A1119	Maçaneta da Tampa Traseira-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1220	Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque	Meriva	2.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A1221	Porta Dianteira (Completa)-LE-Retoque	Meriva	2.6
A1230	Porta Dianteira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A1231	Porta Dianteira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A1240	Espelho Retrovisor Externo-LD-Retoque	Meriva	1.1
A1241	Espelho Retrovisor Externo-LE-Retoque	Meriva	1.1
A1400	Quadro do Vidro da Porta Traseira-LD-Retoque	Meriva	2.1
A1401	Quadro do Vidro da Porta Traseira-LE-Retoque	Meriva	2.1
A1414	Maçaneta da Porta-Traseira LD-Retoque	Meriva	1.0
A1415	Maçaneta da Porta-Traseira LE-Retoque	Meriva	1.0
A1416	Maçaneta da Porta-Traseira LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1417	Maçaneta da Porta-Traseira LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1520	Porta Traseira (Completa)-LD-Retoque	Meriva	2.5
A1521	Porta Traseira (Completa)-LE-Retoque	Meriva	2.5
A1530	Porta Traseira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	3.8
A1531	Porta Traseira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	3.8
A2000	Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LD-Retoque	Meriva	2.6
A2001	Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LE-Retoque	Meriva	2.6
A2010	Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LD-Pintura/Repintura	Meriva	3.1
A2011	Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LE-Pintura/Repintura	Meriva	3.1
A2100	Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LD-Retoque	Meriva	2.6
A2101	Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LE-Retoque	Meriva	2.6
A2110	Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LD-Pintura/Repintura	Meriva	3.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A2111	Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LE-Pintura/Repintura	Meriva	3.1
A2180	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Retoque	Meriva	3.2
A2181	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Retoque	Meriva	3.2
A2190	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	4.6
A2191	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	4.6
A2240	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Retoque	Meriva	1.0
A2250	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A2780	Painel Traseiro-Retoque	Meriva	2.5
A2790	Painel Traseiro-Pintura ou Repintura	Meriva	2.9
A2960	Tampa Traseira-Retoque	Meriva	3.1
A2961	Tampa Traseira-Pintura ou Repintura	Meriva	4.5
A2991	Extensão do Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Retoque	Meriva	1.9
A2992	Extensão do Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Retoque	Meriva	1.9
A2997	Extensão do Painel Lateral Traseiro Externo-AL-Retoque	Meriva	2.4
A3267	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Retoque	Meriva	2.4
A3277	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Pintura ou Repintura	Meriva	1.7
A3300	Roda Dianteira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3301	Roda Dianteira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3320	Roda Traseira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3321	Roda Traseira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3340	Roda Reserva-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3450	Alojamento da Bateria-Pintura ou Repintura	Meriva	1.4



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
A4923	Emblema Adesivo do Painel ou Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.3
A5250	Moldura da Porta Dianteira-LD-Retoque	Meriva	1.0
A5251	Moldura da Porta Dianteira-LE-Retoque	Meriva	1.0
A5254	Moldura da Porta Traseira-LD-Retoque	Meriva	1.0
A5255	Moldura da Porta Traseira-LE-Retoque	Meriva	1.0
A5350	Moldura da Porta Dianteira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.2
A5351	Moldura da Porta Dianteira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.2
A5354	Moldura da Porta Traseira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.2
A5355	Moldura da Porta Traseira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.2
A5600	Carroçaria ou Cabina Completa (Externa e Interna)-Retoque	Meriva	25.5
A7640	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LD-Pintura	Meriva	0.5
A7641	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LE-Pintura	Meriva	0.5
R0040	Faixa Adesiva da Estrutura do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.9
R0045	Faixa Adesiva da Estrutura do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.9
R0046	Faixa Adesiva da Estrutura do Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.9
R0047	Faixa Adesiva da Estrutura do Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0020*	Vidro do Pára-Brisa-Calafetar	Meriva	1.1
C0021*	Vidro Auxiliar Lateral da Coluna "A"-LD-Calafetar	Meriva	0.5
C0022*	Vidro Auxiliar Lateral da Coluna "A"-LE-Calafetar	Meriva	0.5
C0034	Vidro do Pára-Brisa-Substituir	Meriva	3.1
C0040	Espelho Retrovisor Interno-Substituir	Meriva	0.2
C0048	Vidro Auxiliar Lateral da Coluna "A"-LD-Substituir	Meriva	3.0
C0049	Vidro Auxiliar Lateral da Coluna "A"-LE-Substituir	Meriva	3.0
C0050	Suporte do Espelho Retrovisor Interno-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0100*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Alinhar	Meriva	0.5
C0101*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Alinhar	Meriva	0.5
C0110*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar	Meriva	0.8
C0111*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar	Meriva	0.8
C0114	Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.8
C0115	Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.8
C0120	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0121	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0130	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0131	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0140	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0141	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0143	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.5
C0144	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0180	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0181	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0182	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0183	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0184	Guia Deslizante do Regulador do Vidro da Porta LD-Substituir	Meriva	0.4
C0185	Guia Deslizante do Regulador do Vidro da Porta LE-Substituir	Meriva	0.4
C0210	Acabamento Interno do Espelho Retrovisor Externo-LD-Substituir	Meriva	0.2
C0211	Acabamento Interno do Espelho Retrovisor Externo-LE-Substituir	Meriva	0.2
C0212	Acabamento (Triângulo) da Porta Traseira Interna-LD-Substituir	Meriva	0.2
C0213	Acabamento (Triângulo) da Porta Traseira Interna-LE-Substituir	Meriva	0.2
C0214	Acabamento (Triângulo) da Porta Traseira Externa-LD-Substituir	Meriva	0.2
C0215	Acabamento (Triângulo) da Porta Traseira Externa-LE-Substituir	Meriva	0.2
C0300*	Vidro da Porta Traseira-LD-Alinhar	Meriva	0.5
C0301*	Vidro da Porta Traseira-LE-Alinhar	Meriva	0.5
C0310*	Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar	Meriva	0.8
C0311*	Vidro da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar	Meriva	0.8
C0314	Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.8
C0315	Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.8
C0320	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0321	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0330	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0331	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0380	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0381	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0382	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Elétrico-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0383	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Elétrico-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0500*	Vidro Fixo Lateral Traseiro-LD-Calafetar	Meriva	0.9
C0501*	Vidro Fixo Lateral Traseiro-LE-Calafetar	Meriva	0.9
C0510	Vidro Lateral Traseiro Fixo-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	2.2
C0511	Vidro Lateral Traseiro Fixo-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	2.2
C0655*	Vidro Traseiro - Calafetar	Meriva	0.8
C0710	Vidro da Tampa da Traseira-Substituir	Meriva	2.7
R4450	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Dianteira-LD- Substituir	Meriva	0.6
R4451	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Dianteira-LE- Substituir	Meriva	0.6
R4452	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Traseira-LD- Substituir	Meriva	0.6
R4453	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Traseira-LE- Substituir	Meriva	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C1000	Guarnições do Pára-Brisa-Alinhar ou Substituir	Meriva	1.9
C1060	Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1061	Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1100	Guarnição da Coluna B-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1101	Guarnição da Coluna B-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1105	Guarniões Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1106	Guarniões Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1120	Guarnições da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1121	Guarnições da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1138	Guarnição da Canaleta do Vidro da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.5
C1139	Guarnição da Canaleta do Vidro da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.5
C1280	Guarnição da Abertura da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C2002	Guarnição de Borracha do Painel Dash-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2020	Pára-Sol e/ou Suporte-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2021	Pára-Sol e/ou Suporte-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2028	Porta-Óculos-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2160	Caixa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2200	Cinzeiro do Painel de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2328	Moldura de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2329	Moldura de Destaque da Almofada do Painel-Substituir	Meriva	0.2
C2420	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2421	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2427	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C2428	Isolante Interno do Painel Dash e Assoalho-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva	7.4 - 0.1
C2430	Acabamento Interno do Painel Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva	6.8 - 0.1
C2462	Caixa do Display do Check Contro-Substituir	Meriva	0.2
C2463	Painel de Acabamento Inferior da Caixa do Display do Check Control-Substituir	Meriva	0.2
C2510	Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	2.9
C2511	Barra de Reforço da Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	1.1
C2561	Caixa de Conexão do Rádio-Substituir	Meriva	0.2
C2600	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LD-Substituir	Meriva	0.2
C2601	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LE-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C2741	Compartimento Pequeno do Console-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2746	Porta-Copos Traseiro do Console-Substituir	Meriva	0.2
C2773	Cinzeiro Traseiro do Console-Substituir	Meriva	0.2
C2860	Console-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C2861	Painel Lateral Extensão do Console Central-LD-Substituir	Meriva	0.2
C2862	Painel Lateral Extensão do Console Central-LE-Substituir	Meriva	0.2
C2863	Suporte do Console Central-Substituir	Meriva	0.8
C3128	Forro do Teto-Substituir Adicionar: 257 - Cinto de Segurança Central Retrátil 291 - Veículos com Teto Solar	Meriva	1.1 - 0.1 0.1
C3152	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3153	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3154	Painel de Acabamento Interno Inferior do Vidro Auxiliar da Coluna A-LD-Substituir	Meriva	0.2
C3155	Painel de Acabamento Interno Inferior do Vidro Auxiliar da Coluna A-LE-Substituir	Meriva	0.2
C3160	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.9
C3161	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.9
C3170	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3171	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3198	Painel de Acabamento Interno da Coluna "D"-LD-Substituir	Meriva	0.3
C3199	Painel de Acabamento Interno da Coluna "D"-LE-Substituir	Meriva	0.3
C3230	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.2
C3231	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3240	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3241	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3348	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3358	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3359	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C3360	Cobertura da Soleira das Portas-LD-Substituir	Meriva	0.8
C3361	Cobertura da Soleira das Portas-LE-Substituir	Meriva	0.8
C3480	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3481	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3540	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3541	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3900	Alça do Teto-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3901	Alça do Teto-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3904	Alça do Teto-Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3990	Porta Objetos do Compartimento Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C3991	Porta Objetos do Compartimento Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4010	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4011	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4260	Cobertura Escamoteável do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C4493	Carpete do Assoalho-Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	3.8
C4495	Carpete do Assoalho-Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 263 - Veículos. banco traseiro FlexSpace	Meriva	4.1 - 0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C4640	Carpete do Compartimento Traseiro-Substituir	Meriva	0.2
C4660	Cobertura de Acabamento Interna do Painel Traseiro-Substituir	Meriva	0.2
C4684	Carpete de Assoalho do Compartimento traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4685	Carpete de Assoalho do Compartimento traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4720	Cobertura da Roda de Reserva-Substituir	Meriva	0.2
C4722	Isolante da Caixa da Roda Traseira Interna-LD-Substituir	Meriva	0.7
C4723	Isolante da Caixa da Roda Traseira Interna-LE-Substituir	Meriva	0.7
C4860	Painel de Acabamento Interno da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
C4870	Moldura da Tampa Traseira-Interna-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6010	Regulador Manual do Banco Dianteiro (Conjunto)-Banco Individual -LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C6011	Regulador Manual do Banco Dianteiro-Banco Individual -LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C6211	Regulador de Altura do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C6215	Cabo de Regulagem de Altura do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.5
C6453	Base de Fixação do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.5
C6454	Base de Fixação do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.5
C6506	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C6507	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C6562	Cabo Interno do Regulador Manual Lateral do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.7
C6563	Cabo Interno do Regulador Manual Lateral do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.7
C6564	Cabo Interno do Regulador Manual de Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.0
C6565	Cabo Interno do Regulador Manual de Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.0
C6566	Cabo Interno do Regulador Manual de Encosto do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	1.0
C6568	Cabo Interno do Regulador Manual de Posição Frente/Traseira do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.7
C6569	Cabo Interno do Regulador Manual de Posição Frente/Traseira do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.7
C6570	Cabo Interno do Regulador Manual de Altura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.8
C6571	Cabo Interno do Regulador Manual de Altura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.8
C6574	Cabo Interno de Liberação do Regulador Manual do Banco Traseiro-Substituir	Meriva	0.3
C6576	Cobertura do Trilho do Regulador do Banco Dianteiro-Substituir	Meriva	0.3
C6577	Cobertura do Trilho do Regulador do Banco Dianteiro-Interno-Substituir	Meriva	0.2
C6578	Cobertura do Trilho do Regulador do Banco Dianteiro-Externo-Substituir	Meriva	0.2
C6580	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6581	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C6584	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C6585	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C6690	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C6691	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C6751	Apoio de Braço do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C6752	Mecanismo de Apoio de Braço do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.9
C6820*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
C6821*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
C6832	Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	1.1
C6833	Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	1.1
C6835	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir Adicionar: 14 - Banco com Mesa Reclinável	Meriva	1.0 - 0.2
C6836	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 14 - Banco com Mesa Reclinável	Meriva	1.0 - 0.2
C6870	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remover e Recolocar ou Substitu	Meriva	1.0
C6871	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remover e Recolocar ou Substitu	Meriva	1.0
C7050	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remover e Recolocar ou Substitu Adicionar: 14 - Banco com Mesa Reclinável	Meriva	0.9 - 0.2
C7051	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remover e Recolocar ou Substitu Adicionar: 14 - Banco com Mesa Reclinável	Meriva	0.9 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C7062	Mesa Relcinável do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.5
C7063	Mesa Relcinável do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.5
C7226	Banco Traseiro (Completo)-LE-Substituir	Meriva	0.6
C7227	Banco Traseiro (Completo)-LD-Substituir	Meriva	0.6
C7228	Banco Traseiro (Completo)-Central-Substituir	Meriva	0.7
C7230	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7231	Apoio da Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7232	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.2
C7236	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7237	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7238	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7239	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7240	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.2
C7252	Capa Inteira do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.9
C7254	Estrutura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.5
C7255	Estrutura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.5
C7256	Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Meriva	0.9
C7258	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Meriva	1.1
C7266	Suporte da Alavanca de Acionamento do Rebatimento do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.2
C7268	Alavanca para Elevar o Assento do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7269	Alavanca para Elevar o Assento do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7270	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do encosto do banco traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C7271	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do encosto do banco traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.4
C7275	Estrutura do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	1.0
C7276	Enchimento do Assento do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.9
C7277	Enchimento do Encosto do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.9
C7280	Painel de Acabamento da Abertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7281	Painel de Acabamento da Abertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7282	Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.4
C7283	Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.7
C7332	Alavanca para Reclinar o Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7333	Alavanca para Reclinar o Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7334	Alavanca para Reclinar o Encosto do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.2
C7395	Painel de Acabamento do Trilho Banco Traseiro-Substituir Adicionar: 263 - Veículos. banco traseiro FlexSpace	Meriva	0.5 - 0.3
C7396	Cobertura de Acabamento do Assento Banco Traseiro - Substituir	Meriva	0.2
C7634	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
C7635	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
C7754	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.9
C7755	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.9
C7842	Capa Traseira da Base de Fixação do Banco Dianteiro-Substituir	Meriva	0.2

**EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)**

Ce - 28 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
C8682	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
C8683	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
C8687	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.2
C8800	Unidade de Contato do Air Bag e Controle de Rádio-na Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva	0.4
C8815	Módulo de Controle do Air Bag-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8
C8835	Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Volante-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C8836	Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Painel-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C9020	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Meriva	0.3
C9021	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Meriva	0.3
C9030	Engate do Cinto de Segurança-Tensionador Automático-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
C9031	Engate do Cinto de Segurança-Tensionador Automático-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
C9040	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Meriva	1.1
C9041	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Meriva	1.1
C9082	Ajustador de Altura do Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C9083	Ajustador de Altura do Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C9090	Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C9091	Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C9190	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Meriva	0.2
C9191	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Meriva	0.2
C9192	Cinto de Segurança do Banco Traseiro Engate Fixo Central-Substituir	Meriva	0.2
C9200	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Meriva	0.7
C9201	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Meriva	0.7

**EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)**

**Ce - 29 de 269**

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
C9206	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - N14YFH	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - N18XFH	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - X14YFH	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	0.5
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - C18NE1	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - C18SEL	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - C18XE	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - N14YFH	0.6
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - N18XFH	0.6
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - T18NE	0.6
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - X14YFH	0.6
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - X18NE1	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - X18XF	0.6
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - C18NE1	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - C18SEL	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - C18XE	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - N14YFH	0.6
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - N18XFH	0.6
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - T18NE	0.6
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - X14YFH	0.6
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - X18NE1	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - X18XF	0.6
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - C18NE1	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - C18SEL	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - C18XE	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - N14YFH	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - N18XFH	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - T18NE	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - X14YFH	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - X18NE1	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - X18XF	0.4
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - C18NE1	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - C18SEL	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - C18XE	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - N14YFH	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - N18XFH	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - T18NE	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - X14YFH	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - X18NE1	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - X18XF	0.5
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - N14YFH	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - N18XFH	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X14YFH	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - N14YFH	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X14YFH	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.9
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - T18NE	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Meriva - N14YFH	0.9
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Meriva - N18XFH	0.9
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Meriva - X14YFH	0.9
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - N14YFH	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - N18XFH	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - X14YFH	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - X18XF	0.9

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1040	Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir	Meriva - N14YFH	0.9
D1040	Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir	Meriva - N18XFH	0.9
D1040	Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D1040	Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir	Meriva - X14YFH	0.9
D1040	Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N18XFH	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1
D1200	Sensor de Temperatura Ambiente (Externa)-Substituir	Meriva - N14YFH	0.5
D1200	Sensor de Temperatura Ambiente (Externa)-Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
D1200	Sensor de Temperatura Ambiente (Externa)-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
D1200	Sensor de Temperatura Ambiente (Externa)-Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
D1200	Sensor de Temperatura Ambiente (Externa)-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - C18NE1	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - C18SEL	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - C18XE	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - N14YFH	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - N18XFH	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - T18NE	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - X14YFH	0.5



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - X18NE1	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - X18XF	0.5
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Meriva - N14YFH	0.5
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Meriva - N18XFH	0.5
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Meriva - T18NE	0.5
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Meriva - X14YFH	0.5
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Meriva - X18XF	0.5
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N14YFH	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X14YFH	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.8
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - X18XF	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - C18XE	0.4
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - N14YFH	0.5
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - T18NE	0.5
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - X18XF	0.5
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - C18NE1	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - C18SEL	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - C18XE	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - N14YFH	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - N18XFH	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - T18NE	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - X14YFH	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - X18NE1	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - X18XF	0.2
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remove e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	5.0 - 0.1 0.1 1.1 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remove e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	5.0 - 0.1 0.1 1.1 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remove e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	5.0 - 0.1 0.1 1.1 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remove e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N14YFH	4.6 - 0.1 0.1 1.1 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remove e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N18XFH	4.6 - 0.1 0.1 1.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	5.0 - 0.1 0.1 1.0 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	4.6 - 0.1 0.1 1.1 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	5.0 - 0.1 0.1 1.1 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	5.0 - 0.1 0.1 1.0 0.1
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - N14YFH	0.8
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - N18XFH	0.8

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X14YFH	0.8
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18NE1	3.3 - 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18SEL	3.3 - 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar:	Meriva - C18XE	3.3 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD		0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - N14YFH	3.5 - 0.1 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - N18XFH	3.5 - 0.1 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - T18NE	3.8 - 0.1 1.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - X14YFH	3.5 - 0.1 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18NE1	3.3 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD		0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - X18XF	3.8 - 0.1 1.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18NE1	3.4 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18SEL	3.4 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18XE	3.4 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - N14YFH	3.5 - 0.1 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar:	Meriva - N18XFH	3.5 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD		0.1 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - T18NE	3.8 - 0.1 1.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - X14YFH	3.5 - 0.1 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - X18NE1	3.4 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - X18XF	3.8 - 0.1 1.1 0.1 0.1
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - C18XE	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - N14YFH	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - N18XFH	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - X14YFH	0.9

**AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)****D - 51 de 269**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - N14YFH	4.6 - 0.7

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	4.6 - 0.7 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	5.0 - 0.7 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	4.6 - 0.7 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	5.0 - 0.7 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	4.6 - 0.7 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	4.6 - 0.7 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	5.0 - 0.7 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	4.6 - 0.7 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	5.0 - 0.7 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Meriva - C18NE1	4.6 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		0.1 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N14YFH	4.6 - 0.7 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N18XFH	4.6 - 0.7 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	5.0 - 0.7 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X14YFH	4.6 - 0.7 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	5.0 - 0.7 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	4.6 - 0.7 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	4.6 - 0.7 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	5.0 - 0.7 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Meriva - X14YFH	4.6 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.7 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	5.0 - 0.7 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N18XFH	1.0 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.0 - 0.1 0.1
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - N14YFH	0.6
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - N18XFH	0.6
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - X14YFH	0.6
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - C18XE	0.5
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - N14YFH	0.5
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - T18NE	0.5
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - X18XF	0.5
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador	Meriva - N18XFH	1.2 - 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.1 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N18XFH	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.1 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar:	Meriva - C18SEL	1.7 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N18XFH	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.7 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N18XFH	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar:	Meriva - X18NE1	1.8 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.9 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N18XFH	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.8 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar:	Meriva - N18XFH	1.2 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N18XFH	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar:	Meriva - C18SEL	1.7 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N18XFH	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.7 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N18XFH	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar:	Meriva - X18NE1	1.7 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.7 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N18XFH	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.3 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.3 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar:	Meriva - N18XFH	1.8 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.8 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.9 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N18XFH	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.9 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar:	Meriva - C18SEL	1.8 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N18XFH	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.8 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N18XFH	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Meriva - X18NE1	1.9 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.9 - 0.1 0.1
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N14YFH	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
D3301	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Reparar	Meriva - N14YFH	0.2
D3301	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Reparar	Meriva - N18XFH	0.2
D3301	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Reparar	Meriva - X18XF	0.2
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - C18NE1	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - C18SEL	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - C18XE	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - N14YFH	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - N18XFH	0.4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - T18NE	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - X14YFH	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - X18NE1	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - X18XF	0.4
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	5.7 - 0.1 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.2 - 0.1 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	1.1 - 0.1 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18NE1	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18SEL	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar:	Meriva - C18XE	3.1 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	3.1 - 0.2 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18NE1	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	3.1 - 0.2 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.8 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.8 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.6 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.9 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.9 - 0.1 0.1 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E0027	Calota da Roda-Todas-Substituir	Meriva	0.2
E0200*	Roda-Uma-Balanceamento	Meriva	0.5
E0201*	Roda-Duas-Balanceamento	Meriva	0.4
E0202*	Roda-Três-Balanceamento	Meriva	0.6
E0203*	Roda-Quatro-Balanceamento	Meriva	0.7
E0420	Roda-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
E0421	Roda-Duas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.7
E0422	Roda-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
E0423	Roda-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.2
E0424	Pneu-Um-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
E0425	Pneu-Dois-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.7
E0426	Pneu-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
E0427	Pneu-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.2
E0460	Válvula de Enchimento do Pneu-Cada-Substituir Adicionar: 11 - Válvula Adicional - Cada-Substituir	Meriva	0.4 - 0.2
E0474	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Direito-Substituir	Meriva	0.2
E0475	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.2
E0484	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Direito-Substituir	Meriva	0.2
E0485	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.2
E0620	Macaco e/ou Alavanca do Macaco-Substituir	Meriva	0.2

**SUSPENSÃO DIANTEIRA, RODAS E PNEUS (Suspensão Dianteira)**

Ec - 88 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
E2000*	Alinhamento de Direção-Ajustagem de Convergência	Meriva	0.5
E2020*	Alinhamento de Direção-AL-Verificar e Ajustar Caster e Camber	Meriva	0.9
E2100	Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.3
E2101	Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.3
E2107	Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Meriva	0.5
E2160	Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva	3.3 - 0.1
E2180	Suporte e/ou Bucha de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva	3.3 - 0.1
E2320	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LD-Substituir	Meriva	1.4
E2321	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LE-Substituir	Meriva	1.4
E2327	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-AL-Substituir	Meriva	2.6
E2520	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Meriva	1.0
E2521	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Meriva	1.0
E2527	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Meriva	2.0
E2930	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Meriva	0.9
E2931	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Meriva	0.9
E2937	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Meriva	1.7
E3020	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Meriva	1.4
E3021	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Meriva	1.4
E3027	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Meriva	2.2
E3530	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Meriva	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3531	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Meriva	0.5
E3537	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Meriva	0.9
E3550	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Meriva	0.6
E3551	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Meriva	0.6
E3557	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Meriva	1.2
E3800	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3801	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3807	Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.2 - 0.1
E3900	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3901	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3907	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.2 - 0.1
E3910	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3911	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar:	Meriva	1.4 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	8 - Veículo FlexPower		0.1
E3917	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.2 - 0.1
E3920	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3921	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3927	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.2 - 0.1
E4010	Torre da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.2 - 0.1
E4011	Torre da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.2 - 0.1
E4017	Torre da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.1 - 0.1

**SUSPENSÃO TRASEIRA E EIXO TRASEIRO (Suspensão Traseira)**

Ed - 91 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
E4300	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LD-Substituir Adicionar: 275 - Veículos com Freio a Disco	Meriva	0.4 - 0.1
E4301	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LE-Substituir Adicionar: 275 - Veículos com Freio a Disco	Meriva	0.4 - 0.1
E4307	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-AL-Substituir Adicionar: 275 - Veículos com Freio a Disco	Meriva	0.7 - 0.1
E5000	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.9
E5001	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.9
E5007	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Meriva	1.9
E5020	Mola Helicoidal Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.3
E5021	Mola Helicoidal Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.3
E5027	Mola Helicoidal Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.4
E5050	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
E5051	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
E5057	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.4
E5690	Bucha do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.6
E5691	Bucha do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.6
E5692	Bucha do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Meriva	1.8
E5697	Coxim do Berço Eixo Traseiro-AL-Substituir	Meriva	1.9
E5700	Eixo Traseiro-Substituir	Meriva	1.5
E5710*	Alinhamento do Eixo Traseiro-Verificar	Meriva	1.1
E5800	Amortecedor da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.3

**SUSPENSÃO TRASEIRA E EIXO TRASEIRO (Suspensão Traseira)**

Ed - 92 de 269

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
E5801	Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.3
E5807	Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0030	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.3
H0031	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.3
H0032	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Meriva	0.5
H0035	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
H0036	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
H0037	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.3
H0042*	Pastilhas do Freio-Dianteiras-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
H0043*	Pastilhas do Freio-Traseiras-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
H0080*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.7 - 0.2
H0081*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.7 - 0.2
H0087*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar 296 - Duas Pinças - Reformar	Meriva	0.9 - 0.4 0.4
H0090*	Pinça do Freio a Disco-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.8 - 0.2
H0091*	Pinça do Freio a Disco-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.8 - 0.2
H0097*	Pinça do Freio a Disco-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.9 - 0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	296 - Duas Pinças - Reformar		0.5
H0100	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.8
H0101	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.8
H0107	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Substituir	Meriva	1.1
H0120	Disco de Freio-Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0121	Disco de Freio-Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0122*	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Examinar	Meriva	0.5
H0127	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.7
H0130	Disco de Freio-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
H0131	Disco de Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
H0132*	Disco de Freio-Traseiro-AL-Examinar	Meriva	0.5
H0137	Disco de Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
H0160	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.3
H0161	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.3
H0167	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Meriva	0.6
H0180*	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira LD - Apertar	Meriva	0.5
H0181	Placa Protetora do Disco de Freio Dianteira LE- Apertar	Meriva	0.5
H0187*	Placa Protetora do Disco de Freio Dianteira AL - Apertar	Meriva	0.7
H0200	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
H0201	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
H0207	Tambor de Freio da Roda-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0257	Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0290	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.4
H0291	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.4
H0297	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.6
H0340	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0341	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0347	Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
H0370	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
H0371	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
H0377	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.3
H0430	Prato do Freio-Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.1
H0431	Prato do Freio-Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.1
H0437	Prato do Freio-Traseiro-AL-Substituir	Meriva	1.5
H0616	Suporte do Reservatório do Fluido de Freio-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.5 - 0.1
H0617	Mangueiras entre Reservatório de Fluido de Freio e Cilindro Mestre-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.3 - 0.1
H0640	Cilindro-Mestre do Freio-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
H0700*	Sistema de Freio-Sangrar	Meriva	0.5
H0720	Mangueira de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.6
H0721	Mangueira de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.6
H0727	Mangueira de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Meriva	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0730	Mangueira de Freio-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.7
H0731	Mangueira de Freio-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.7
H0732	Suporte da Mangueira de Freio-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
H0733	Suporte da Mangueira de Freio-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
H0737	Mangueira de Freio-Traseira -AL-Substituir	Meriva	0.8
H0775	Válvula Proporcionadora do Freio Sensível a Carga-Substituir	Meriva	1.0
H0777*	Válvula Proporcionadora do Freio Sensível a Carga-Ajustar	Meriva	0.2
H0798	Suporte da Válvula Proporcionadora do Freio Sensível a Carga-Substituir	Meriva	0.3
H0812	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Unidade Hidráulica do ABS-Posterior-Substituir	Meriva	1.8
H0813	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Unidade Hidráulica do ABS-Anterior-Substituir	Meriva	1.8
H0816	Tubo de Freio da Unidade Hidráulica do ABS à Mangueira (Flexível) da Roda Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Meriva	1.0 - 0.1
H0817	Tubo de Freio da Unidade Hidráulica do ABS à Mangueira (Flexível) da Roda Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.9
H0822	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre ao Conector dos Tubos de Freio-Posterior-Substituir	Meriva	1.4
H0823	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre ao Conector dos Tubos de Freio-Anterior-Substituir	Meriva	1.4
H0870	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Meriva	1.0 - 0.1
H0871	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.9
H0882	Tubo de Freio: Tubo Central-LD-Substituir	Meriva	0.7
H0883	Tubo de Freio: Tubo Central-LE-Substituir	Meriva	0.7
H0884	Tubo de Freio: Tubo Central-AL-Substituir	Meriva	0.9
H0885	Tubo de Freio do Conector dos Tubos Para a Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo		- 0.1
H0886	Tubo de Freio do Conector dos Tubos Para a Traseira-LE-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Meriva	0.9 - 0.1
H0888	Tubo de Vácuo do Servo Freio Lado Coletor de Admissão-Substituir	Meriva	0.2
H0889	Tubo de Vácuo do Servo Freio Lado Servo Freio-Substituir	Meriva	0.6
H0900	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-LD-Substituir	Meriva	0.6
H0901	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-LE-Substituir	Meriva	0.6
H0907	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-AL-Substituir	Meriva	0.7
H1020	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LD-Substituir	Meriva	0.8
H1021	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LE-Substituir	Meriva	0.7
H1027	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-AL-Substituir	Meriva	0.9
H1100	Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-LD-Substitui	Meriva	0.7
H1101	Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-LE-Substitui	Meriva	0.7
H1102	Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-AL-Substitui	Meriva	0.8
H1120	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-LD-Substituir	Meriva	1.1
H1121	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-LE-Substituir	Meriva	1.1
H1127	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-AL-Substituir	Meriva	1.4
H1220	Servo-Freio (Conjunto)-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.7 - 0.1
H1241	Isolação do Servo Freio no Painel Dash-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.7 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H2410	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.3
H2411	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.3
H2489	Reservatório de Óleo do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.0 - 0.1
H2493	Sensor do Nível de Fluido do Freio-Substituir	Meriva	0.2
H2515	Suporte da Unidade Hidráulica (ABS)-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.4
H2518	Unidade Hidráulica do ABS-Substituir	Meriva	1.3
H2632	Pedais de Freio e/ou Embreagem e Suporte (Conjunto)-Substituir	Meriva	3.7
H2660	Almofada do Pedal do Freio-Substituir	Meriva	0.2
H2800*	Freio de Estacionamento-Ajustar	Meriva	0.2
H2812	Cobertura do Freio de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.2
H2840	Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.7
H2841	Suporte Inferior da Alavanca do Freio de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.6
H2870	Suporte do Cabo do Estacionamento-LD-Substituir	Meriva	0.3
H2871	Suporte do Cabo do Estacionamento-LE-Substituir	Meriva	0.3
H2877	Suporte do Cabo do Estacionamento-AL-Substituir	Meriva	0.3
H2887	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-AL-Substituir	Meriva	0.5
H2888	Cabo do Freio de Estacionamento-Um-Substituir	Meriva	0.4
H2889	Cabo do Freio de Estacionamento-Intermediário-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Meriva	1.3 - 0.1
H2947	Sapata do Freio de Estacionamento-AL-Substituir	Meriva	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0030	Capa Superior do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0030	Capa Superior do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	1.0 - 0.1
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	0.9 - 0.1
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	1.0 - 0.1
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	1.0 - 0.1
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - N14YFH	0.9 - 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir	Meriva - N18XFH	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.9 - 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	0.9 - 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.9 - 0.1
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0156	Suporte do Ressonador-Substituir	Meriva - N14YFH	0.5
J0156	Suporte do Ressonador-Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
J0156	Suporte do Ressonador-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J0156	Suporte do Ressonador-Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
J0156	Suporte do Ressonador-Substituir	Meriva - X18XF	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	4.3 - 0.8 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	4.3 - 0.8 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	4.6 - 0.7 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	4.3 - 0.8 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar:	Meriva - X18XF	4.6 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.7 0.1
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0206	Atuador da Válvula do Coletor de Admissão Variável-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1
J0207	Válvula de Acionamento do Atuador da Válvula do Coletor de Admissão Variável-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - N14YFH	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - N18XFH	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - T18NE	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - X14YFH	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - X18XF	0.5 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.1 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.1 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	3.1 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	3.7 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	3.7 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	4.0 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	3.7 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.1 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.0 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.4 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	3.4 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	4.0 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	4.0 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	4.3 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	4.0 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.4 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.3 - 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1 0.1 0.1 0.7 0.3 0.7 0.1 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar	Meriva - C18SEL	5.3 - 0.1 0.1 0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		1.5 0.6 0.1 0.1 1.5 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1 0.1 0.7 0.3 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	4.1 - 0.1 0.6 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	4.1 - 0.1 0.6 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	4.4 - 0.1 0.6 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir	Meriva - X14YFH	4.1 - 0.1 0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1 0.1 0.7 0.3 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.4 - 0.1 0.6 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1 0.7 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	5.3 - 0.1 1.5 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1 0.7 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional	Meriva - N14YFH	3.0 - 1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	3.0 - 1.1 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	3.0 - 0.9 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	3.0 - 1.1 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1 0.7 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	3.0 - 0.9 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - C18SEL	2.8 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar:	Meriva - C18XE	0.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional		0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - N14YFH	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - N18XFH	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - T18NE	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - X14YFH	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - X18XF	0.5 - 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Meriva - C18NE1	1.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Meriva - C18SEL	1.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Meriva - C18XE	1.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Meriva - X18NE1	1.5
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - C18NE1	0.7
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - C18XE	0.7
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - N14YFH	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - N18XFH	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - T18NE	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - X14YFH	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - X18NE1	0.7
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - X18XF	0.6
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	0.9 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	0.9 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	0.9 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - N14YFH	0.8 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - N18XFH	0.8 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X14YFH	0.8 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	0.9 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18SEL	1.8
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - N14YFH	1.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - N18XFH	1.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - T18NE	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X14YFH	1.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - N14YFH	0.5
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - C18NE1	1.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.3 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - C18XE	1.8
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - N14YFH	1.6
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - N18XFH	1.6
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - T18NE	1.6
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - X14YFH	1.6
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - X18NE1	1.8
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - X18XF	1.6
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - N14YFH	1.0
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - N18XFH	1.0
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - X14YFH	1.0
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - X18NE1	1.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
J0810	Polia Intermediária da Correia Dentada da Distribuição-Uma-Substituir	Meriva - C18SEL	1.9
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		- 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - N14YFH	1.2
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - N18XFH	1.2
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - T18NE	1.2
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - X14YFH	1.2
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - N14YFH	1.0
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - N18XFH	1.0
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X14YFH	1.0
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	1.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - C18NE1	1.4
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.2 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - C18XE	1.4
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - N14YFH	1.3
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - N18XFH	1.3
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X14YFH	1.3
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18NE1	1.4
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.1 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	3.1 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N14YFH	2.8 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N18XFH	2.8 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	2.8 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X14YFH	2.8 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar:	Meriva - X18NE1	3.1 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	2.8 - 0.1
J0855	Árvore de Comando de Válvulas-Admissão-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.6 - 0.1
J0856	Árvore de Comando de Válvulas-Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.6 - 0.1
J0857	Árvore de Comando de Válvulas-AL-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.8 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.1 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	3.1 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	3.7 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	3.7 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	4.0 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X14YFH	3.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.1 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.0 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 128 - Vedadores - ambos - Substituir	Meriva - C18NE1	1.6 - 0.2
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 128 - Vedadores - ambos - Substituir 189 - Vedador de Óleo - Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.6 - 0.2 0.2 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - C18XE	1.6
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - N14YFH	1.5
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - N18XFH	1.5
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - T18NE	1.5
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X14YFH	1.5
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18NE1	1.6
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18XF	1.5
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.2 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.2 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	0.4 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	0.4 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.4 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar:	Meriva - X14YFH	0.4 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.2 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N14YFH	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N18XFH	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X14YFH	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		- 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	0.4 - 0.1
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.7 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	1.7 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N14YFH	1.6 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	1.6 - 0.1
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	1.6 - 0.1
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	1.6 - 0.1
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.7 - 0.1
J1000	Cárter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	1.6 - 0.1
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	1.6 - 0.1
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	1.6 - 0.1
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	1.6 - 0.1
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir Adicionar:	Meriva - X14YFH	1.6 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.1
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	1.6 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	3.2 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	2.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	2.8 - 0.1
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Meriva	0.2
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Meriva - N14YFH	0.2
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Meriva - N18XFH	0.2
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Meriva - X18XF	0.2
J1075	Protetor do Cárter de Óleo-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J1075	Protetor do Cárter de Óleo-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J1075	Protetor do Cárter de Óleo-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J1075	Protetor do Cárter de Óleo-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	5.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18SEL	5.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	5.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	4.7 - 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	4.7 - 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	5.1 - 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	4.7 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	5.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	5.1 - 0.1
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	9.0 - 0.3 0.2 0.2 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	9.4 - 0.3 0.2 0.2 0.1
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	9.0 - 0.3 0.2 0.2 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	10.1 - 0.1
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	10.1 - 0.1
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	10.1 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	10.1 - 0.1
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	9.0 - 0.3 0.2 0.2 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	10.1 - 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	4.5 - 0.2 0.9 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	5.5 - 0.2 0.9 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	4.5 - 0.9 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	9.4 - 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar:	Meriva - N18XFH	9.4 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	9.4 - 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	9.4 - 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	4.5 - 0.9 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	9.4 - 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	9.0 - 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	9.4 - 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	9.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar		- 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	10.1 - 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	10.1 - 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	10.1 - 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	10.1 - 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	9.0 - 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	10.1 - 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir	Meriva - C18NE1	7.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo		- 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	7.7 - 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	7.7 - 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - N14YFH	10.6 - 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - N18XFH	10.6 - 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	10.6 - 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar:	Meriva - X14YFH	10.6 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cáster		0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Cáster de Óleo	Meriva - X18NE1	7.7 - 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Meriva - X18XF	10.6 - 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	8.9 - 0.2 0.3
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	9.0 - 0.2 0.3
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	9.0 - 0.2 0.3
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	9.0 - 0.2 0.3
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	10.3 - 0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	10.3 - 0.7
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	10.3 - 0.7
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	10.3 - 0.7
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	4.7 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	4.7 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	4.7 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - N14YFH	4.7 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - N18XFH	4.7 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	5.1 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X14YFH	4.7 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.7 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	5.1 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - N14YFH	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - N18XFH	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - T18NE	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - X14YFH	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - X18XF	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - N14YFH	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - N18XFH	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - T18NE	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - X14YFH	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - X18XF	1.2
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - N14YFH	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - N14YFH	1.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - N18XFH	1.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - X14YFH	1.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	0.3 - 0.1
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	0.3 - 0.1
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	0.3 - 0.1
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.3 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.2 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	0.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.3 - 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.0 - 0.1 0.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	1.0 - 0.1 0.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um	Meriva - N14YFH	1.0 - 0.1 0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N18XFH	1.0 - 0.1 0.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	1.0 - 0.1 2.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X14YFH	1.0 - 0.1 0.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.0 - 0.1 0.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	1.0 - 0.1 2.7 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar:	Meriva - C18SEL	4.6 -

**MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Motor)**

Ja - 139 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N14YFH	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N18XFH	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X14YFH	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	4.6 - 0.1
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - T18NE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Meriva - C18NE1	12.5 - 0.2 0.3 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Meriva - C18SEL	12.5 - 0.2 0.3 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Meriva - C18XE	12.5 - 0.2 0.3 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir	Meriva - N14YFH	10.9
J1800	Bloco do Motor-Substituir	Meriva - N18XFH	10.9
J1800	Bloco do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	10.9
J1800	Bloco do Motor-Substituir	Meriva - X14YFH	10.9
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Meriva - X18NE1	12.5 - 0.2 0.3 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	10.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	7.7 - 0.2 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	8.3 - 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	7.7 - 0.2 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir	Meriva - N14YFH	9.7
J1820	Motor Parcial-Substituir	Meriva - N18XFH	9.7
J1820	Motor Parcial-Substituir	Meriva - T18NE	9.7
J1820	Motor Parcial-Substituir	Meriva - X14YFH	9.7
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	7.7 - 0.2 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir	Meriva - X18XF	9.7
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	6.2 - 0.2 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	6.4 - 0.1 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	6.2 - 0.2 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N14YFH	5.8 - 0.8 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N18XFH	5.8 - 0.8 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	5.8 - 0.8 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X14YFH	5.8 - 0.8 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	6.2 - 0.2 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	5.8 - 0.8 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	5.5 - 0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.2 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18SEL	5.5 - 0.2 0.2 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18XE	5.5 - 0.2 0.2 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	5.8 - 0.8 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	5.8 - 0.8 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	5.8 - 0.8 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	5.8 - 0.8 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	5.5 - 0.2

**MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Motor)**

Ja - 144 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.2 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	5.8 - 0.8 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Meriva - C18NE1	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Meriva - C18SEL	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Meriva - C18XE	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Meriva - X18NE1	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - C18NE1	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - C18SEL	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - C18XE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - N14YFH	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - N18XFH	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - T18NE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - X14YFH	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - X18NE1	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - X18XF	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - X18XF	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - C18NE1	2.9
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - C18SEL	2.9
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - C18XE	2.9
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - N14YFH	0.8
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - N18XFH	0.8
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - T18NE	0.8
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - X14YFH	0.8
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - X18NE1	2.9
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - X18XF	0.8
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - N14YFH	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - N18XFH	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - X14YFH	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - N14YFH	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - N18XFH	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - T18NE	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - X14YFH	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - X18XF	1.2
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - N14YFH	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - N18XFH	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - X14YFH	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - N14YFH	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - N18XFH	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - X14YFH	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - C18NE1	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - C18SEL	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - C18XE	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - N14YFH	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - N18XFH	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - X14YFH	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - X18NE1	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3345	Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J3345	Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J3345	Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3345	Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J3345	Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3347	Mangueira da Carcaça da Válvula Termostática ao Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - N14YFH	0.6
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - N18XFH	0.6
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - X14YFH	0.6
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - N14YFH	0.5
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - N14YFH	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - N18XFH	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - X14YFH	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - N14YFH	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - N18XFH	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - X14YFH	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - N14YFH	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - N18XFH	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - X14YFH	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - C18XE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	1.4
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	1.4
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - N14YFH	1.3
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	1.3
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X14YFH	1.3
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	1.4
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18XE	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - N14YFH	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - N18XFH	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - T18NE	1.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - X14YFH	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - X18NE1	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - X18XF	1.9
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18NE1	1.6
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18XE	1.6
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - X18NE1	1.6
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18XE	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - N14YFH	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - N18XFH	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - T18NE	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - X14YFH	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - X18NE1	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - X18XF	1.9
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - C18NE1	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - C18SEL	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - C18XE	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - N14YFH	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - N18XFH	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - T18NE	0.8

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - X14YFH	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - X18NE1	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - X18XF	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - N14YFH	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - N18XFH	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X14YFH	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.4 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.4 - 0.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.4 - 0.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Meriva - N14YFH	1.4
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Meriva - N18XFH	1.4
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Meriva - T18NE	1.4
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Meriva - X14YFH	1.4
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.4 - 0.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Meriva - X18XF	1.4
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.5 - 0.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.5 - 0.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.5 - 0.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Meriva - N14YFH	1.5
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Meriva - N18XFH	1.5
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Meriva - T18NE	1.5
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Meriva - X14YFH	1.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.5 - 0.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Meriva - X18XF	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.5 - 0.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.5 - 0.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.5 - 0.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Meriva - N14YFH	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Meriva - N18XFH	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Meriva - T18NE	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Meriva - X14YFH	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.5 - 0.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Meriva - X18XF	1.5
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.4 - 0.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.4 - 0.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Meriva - N14YFH	1.4
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Meriva - N18XFH	1.4
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Meriva - T18NE	1.4
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Meriva - X14YFH	1.4
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.4 - 0.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Meriva - X18XF	1.4
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.1 - 0.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.1 - 0.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.1 - 0.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Meriva - N14YFH	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Meriva - N18XFH	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Meriva - X14YFH	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.1 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.2 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	0.6 - 0.2 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	0.6 - 0.2 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova	Meriva - X18NE1	0.6 - 0.2 0.6 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar		0.6 0.4 0.6 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - N14YFH	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - N18XFH	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X14YFH	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar:	Meriva - X18XF	1.4 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar		0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.8 - 0.1 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	0.8 - 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - N14YFH	0.8 - 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - N18XFH	0.8 - 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X14YFH	0.8 - 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar:	Meriva - X18XF	0.8 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar		0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.6 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8

**MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Sistema Elétrico do Motor)**
**Jc - 166 de 269**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar		- 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - N14YFH	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - N18XFH	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X14YFH	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Meriva - T18NE	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - C18XE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - C18SEL	1.0
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - N14YFH	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - N18XFH	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X14YFH	0.2 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	0.2 - 0.1
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.7 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar:	Meriva - X14YFH	0.8 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.7 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.6 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N14YFH	0.9 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N18XFH	0.9 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	0.9 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X14YFH	0.9 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		- 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	0.9 - 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	Meriva - C18NE1	0.8
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	Meriva - C18SEL	0.8
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	Meriva - C18XE	0.8
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	0.8 - 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	0.8 - 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	0.7 - 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	0.8 - 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	Meriva - X18NE1	0.8
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	0.7 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		- 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	0.8 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	0.8 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	0.8 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	1.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - N14YFH	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - N18XFH	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X14YFH	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	1.4 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	1.3
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	1.3
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	1.3
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - N14YFH	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - T18NE	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - N14YFH	1.3
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - N18XFH	1.3
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - X14YFH	1.3
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - N14YFH	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - N18XFH	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - X14YFH	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Meriva - N14YFH	1.3
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Meriva - N18XFH	1.3
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Meriva - X14YFH	1.3
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - N14YFH	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - N18XFH	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - X14YFH	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - N14YFH	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - N18XFH	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - X14YFH	0.6

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
J5670	Sensor de Fluxo de Ar-MAF-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5670	Sensor de Fluxo de Ar-MAF-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5935	Tubo de Alta Pressão dos Injetores de Combustível-Substituir	Meriva - 2.8DTI	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.0 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N14YFH	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N18XFH	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	0.9 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Meriva - X14YFH	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáster de Óleo	Meriva - X18NE1	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Meriva - X18XF	0.9 - 0.1
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18NE1	1.5
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18SEL	1.5
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18XE	1.5
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18NE1	1.5
J6270	Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6270	Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6275	Tubo e/ou Conectores da Válvula EGR-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Meriva - T18NE	1.1 - 0.1
J6280	Adaptador da Válvula EGR-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J6280	Adaptador da Válvula EGR-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J6280	Adaptador da Válvula EGR-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - C18NE1	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - C18SEL	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - C18XE	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - N14YFH	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - N18XFH	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - T18NE	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - X14YFH	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - X18NE1	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - X18XF	0.6
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - N14YFH	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Meriva - N14YFH	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Meriva - N18XFH	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Meriva - T18NE	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Meriva - X14YFH	0.3
J6354	Módulo de Controle do Motor - ECM - Reprogramar	Meriva - X18XF	0.3
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - C18XE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - N14YFH	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - N18XFH	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - X14YFH	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.1
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.3 - 0.1
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Cânister ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - C18NE1	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - C18SEL	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - C18XE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - N14YFH	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - N18XFH	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - T18NE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - X14YFH	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - X18NE1	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - X18XF	0.2
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - C18NE1	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - C18SEL	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - C18XE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - N14YFH	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - N18XFH	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - T18NE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - X14YFH	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - X18NE1	0.5

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - X18XF	0.5
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
F1510	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.7
F1511	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.7
F1517	Semi-Árvore-Dianteiras-AL-Substituir	Meriva	1.3
F1580	Coifa da Semi-Árvore-Uma-LD-Substituir	Meriva	1.0
F1581	Coifa da Semi-Árvore-Uma-LE-Substituir	Meriva	1.0
F1587	Coifa da Semi-Árvore-AL-Substituir	Meriva	1.9
F1690	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Caixa de Mudanças-Substituir-Al	Meriva	1.1
F1691	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Cubo da Roda-Substituir-Al	Meriva	1.0



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0030*	Sistema de Embreagem Eletrônica - Sangrar	Meriva - N18XFH	0.4
K0030*	Sistema de Embreagem Eletrônica - Sangrar	Meriva - X18NE1	0.4
K0030*	Sistema de Embreagem Eletrônica - Sangrar	Meriva - X18XF	0.4
K0031	Sistema de Embreagem Eletrônica - Escoar	Meriva - N18XFH	0.3
K0031	Sistema de Embreagem Eletrônica - Escoar	Meriva - X18NE1	0.3
K0031	Sistema de Embreagem Eletrônica - Escoar	Meriva - X18XF	0.3
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - C18NE1	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - C18SEL	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - C18XE	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - N14YFH	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - N18XFH	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - T18NE	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - X14YFH	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - X18XF	0.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - N14YFH	1.1
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - N18XFH	1.1
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - X14YFH	1.1
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - X18XF	1.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - N14YFH	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - N18XFH	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - X14YFH	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18NE1	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18SEL	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18NE1	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.2 - 0.1
K0301	Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	2.0
K0301	Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	1.9
K0301	Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	2.0
K0302	Flexível de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	1.2
K0302	Flexível de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
K0302	Flexível de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	1.2
K0304	Suporte do atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	2.2
K0304	Suporte do atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	2.1
K0304	Suporte do atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	2.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0310	Atuador da Transmissão Easytronic - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	2.4
K0310	Atuador da Transmissão Easytronic - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	2.3
K0310	Atuador da Transmissão Easytronic - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	2.4
K0580	Reservatório e Óleo do Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	1.4
K0580	Reservatório e Óleo do Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
K0580	Reservatório e Óleo do Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	1.4
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N14YFH	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X14YFH	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.9
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	4.5 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	4.5 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	4.5 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar:	Meriva - N14YFH	5.5 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	5.5 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	4.9 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	4.5 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	5.5 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18XF	5.5 - 0.1 0.1
K0640	Mangueira de alimentação do atuador da Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	0.8
K0640	Mangueira de alimentação do atuador da Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
K0640	Mangueira de alimentação do atuador da Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.8
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - C18NE1	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - C18SEL	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - C18XE	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - N14YFH	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - N18XFH	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - T18NE	0.6

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - X14YFH	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - X18XF	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - C18NE1	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - C18SEL	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - C18XE	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - N14YFH	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - N18XFH	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - T18NE	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - X14YFH	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - X18XF	1.1
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - C18NE1	4.5
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - C18SEL	4.5
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - C18XE	4.5
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - N14YFH	4.5
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - N18XFH	4.5
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - T18NE	4.8
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - X14YFH	4.5
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - X18XF	4.8
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - C18NE1	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - N14YFH	0.7

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - N18XFH	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - T18NE	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - X14YFH	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - C18NE1	4.6 - 0.1 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N14YFH	4.5 - 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N18XFH	4.5 - 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	4.9 - 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X14YFH	4.5 - 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir	Meriva - X18XF	4.9

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	4.5 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.5 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	4.5 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	4.5 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	4.5 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	4.9 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	4.5 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	5.6 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.9 - 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K1020*	Alavanca de Mudanças de Marcha-Ajustar Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	0.2 - 0.1
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Meriva - F17-F15	0.2
K1060	Alavanca de Mudanças de Marcha-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	0.8 - 0.1
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.2
K1120	Alavanca de Mudanças de Marcha-Remover e Recolocar Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	0.8 - 0.1
K1160	Liames de Mudanças de Marcha-no Assoalho-Substituir	Meriva - F17-F15	0.7
K1161	Vedador do Liame de Mudança de Marcha no Painel Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	0.3 - 0.1
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.5
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	Meriva - F17-F15	0.8
K1250	Bucha Deslizante do Controle de Mudanças de Marcha-no Assoalho-Substituir	Meriva - F17-F15	0.8
K1260	Bucha dos Liames (ou Trambulador) do Controle de Mudanças de Marcha-Substituir	Meriva - F17-F15	0.9
K1270	Articulação (ou Guia) do Controle de Mudanças de Marcha-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	0.8 - 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.4
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	0.2 - 0.1
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.5
K2550	Respiro da Caixa de Mudanças-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - F17-F15	0.2
K2560	Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.5
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - F17-F15	5.7 - 0.9 0.4 0.1
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - F17-F15	3.6 - 0.2 0.9 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - F17-F15	3.9 - 0.2 0.9 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.2 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K3010	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	1.0 - 0.1
K3011	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	1.0 - 0.1
K3017	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	1.8 - 0.1
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - F17-F15	4.9 - 0.2 0.1
K3130	Diferencial-Conjunto-Substituir Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.2 0.1
K3131	Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - F17-F15	3.5 - 0.4 0.1
K3132	Coroa do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - F17-F15	3.4 - 0.2 0.1
K3133	Planetárias e Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - F17-F15	3.7 - 0.2 0.1
K3134	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir	Meriva - F17-F15	3.5

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		- 0.2 0.1
K3135	Caixa de Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.7 - 0.2 0.1
K3140	Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	0.8 - 0.4 0.9
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3150	Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3151	Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.9 - 0.2 0.9 0.1
K3152	Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.6 - 0.2 0.9 0.1
K3153	Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir	Meriva - F17-F15	3.5

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		- 0.2 0.9 0.1
K3154	Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.4 - 0.2 0.9 0.1
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.2 0.9 0.1
K3158	Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.2 0.9 0.1
K3159	Anel Sincronizador da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3161	Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.9 - 0.2 0.9 0.1
K3162	Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Meriva - F17-F15	3.6 - 0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.9 0.1
K3165	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.2 0.9 0.1
K3175	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	4.0 - 0.2 0.9 0.2 0.1
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.1 0.2 0.1
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.2 0.9 0.1
K3180	Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	4.8 - 0.9 0.1
K3185	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	2.4 - 0.4 0.9

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
K3186	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	2.3 - 0.4 0.9 0.1
K3187	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	2.3 - 0.4 0.9 0.1
K3188	Garfo de 5 Marcha -Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	0.6 - 0.4 0.9
K4220	Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Meriva - F17-F15	2.1
K4221	Junta da Tampa da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Meriva - F17-F15	0.6

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 206 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - C18XE	0.9
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - N14YFH	1.0
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - N18XFH	1.0
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - T18NE	1.0
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - X14YFH	1.0
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - X18XF	1.0
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - N14YFH	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - N18XFH	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X14YFH	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 207 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	1.0

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 208 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - N14YFH	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - N18XFH	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - X14YFH	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - X18NE1	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - C18XE	0.3

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 209 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 210 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - C18NE1	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - C18SEL	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - C18XE	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - N14YFH	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - N18XFH	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - T18NE	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - X14YFH	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - X18NE1	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - X18XF	1.1
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 211 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 212 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 213 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - X18XF	0.2

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 214 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 215 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N14YFH	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - N18XFH	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X14YFH	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - C18NE1	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - C18SEL	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - C18XE	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - N14YFH	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - N18XFH	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - T18NE	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - X14YFH	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - X18NE1	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - X18XF	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	0.2

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 216 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L2080	Tube Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.7 - 0.1
L2080	Tube Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.7 - 0.1
L2080	Tube Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.7 - 0.1
L2080	Tube Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.6 - 0.1
L2080	Tube Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.7 - 0.1
L2080	Tube Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.6 - 0.1
L2085	Junta do Tube Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.2 - 0.1

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 217 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - N14YFH	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - N18XFH	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X14YFH	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X18XF	0.2 - 0.1
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - N14YFH	0.3 - 0.1
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar:	Meriva - N18XFH	0.3 -

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 218 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	0.3 - 0.1
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	0.3 - 0.1
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18SEL	0.8
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Meriva - N14YFH	0.7
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Meriva - N18XFH	0.7
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Meriva - T18NE	0.7
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	0.6 - 0.1
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
L2160	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1 0.1
L2300	Conversor Catalítico-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 219 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		- 0.1 0.1
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1 0.1
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18SEL	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	0.7 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	0.7 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.7 - 0.1

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 220 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	0.7 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.7 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - T18NE	0.2

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 221 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	0.8 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	0.8 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - N14YFH	0.7 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - N18XFH	0.7 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	0.7 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X14YFH	0.7 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 222 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Meriva - X18XF	0.7 - 0.1
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.7
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - N14YFH	0.5
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.7
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - N14YFH	0.5
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 223 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8
	Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		- 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.8
	Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		- 0.1

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 224 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	0.7 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	0.7 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	0.7 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	0.7 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	0.7 - 0.1
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - N14YFH	0.7
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - N18XFH	0.7
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X14YFH	0.7
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.2

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 225 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - N14YFH	0.8
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - N18XFH	0.8
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X14YFH	0.8
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 226 de 269

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Meriva - N14YFH	1.1
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Meriva - N18XFH	1.1
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Meriva - X14YFH	1.1
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - N14YFH	0.8
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - N18XFH	0.8
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X14YFH	0.8
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7110	Interruptor da Buzina no Volante de Direção - Substituir	Meriva	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - C18NE1	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - C18SEL	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - C18XE	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - N14YFH	4.4
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - N18XFH	4.4
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - T18NE	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - X14YFH	4.4
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - X18NE1	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - X18XF	4.7
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - C18NE1	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - C18SEL	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - C18XE	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - N14YFH	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - N18XFH	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - T18NE	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - X14YFH	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - X18NE1	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - X18XF	0.8
E7661	Coluna de Direção - EPS - Conjunto -Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - N14YFH	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - N18XFH	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - X14YFH	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - X18XF	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - N14YFH	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - N14YFH	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - N14YFH	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - N18XFH	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - X14YFH	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - N14YFH	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - N18XFH	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - X14YFH	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - N14YFH	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - N18XFH	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X14YFH	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - N14YFH	1.0
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - N18XFH	1.0
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X14YFH	1.0
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - N14YFH	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - N18XFH	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X14YFH	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N14YFH	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N18XFH	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar:	Meriva - X14YFH	0.4 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	0.4 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N14YFH	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N18XFH	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X14YFH	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo		- 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáter	Meriva - X18XF	0.3 - 0.1
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - C18NE1	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - C18SEL	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - C18XE	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - N14YFH	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - N18XFH	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - T18NE	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - X14YFH	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - X18NE1	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - X18XF	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	3.5 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	3.3 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	3.3 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	3.5 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	3.3 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	3.5 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	0.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	0.3 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	3.5 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	3.3 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	3.3 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	3.5 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	3.3 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	3.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	0.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	0.5 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.5 - 0.1
E8905	Tubos de Arrefecimento do Sistema de Direção Hidráulico-Substituir	Meriva - N14YFH	0.7
E8905	Tubos de Arrefecimento do Sistema de Direção Hidráulico-Substituir	Meriva - N18XFH	0.7
E8905	Tubos de Arrefecimento do Sistema de Direção Hidráulico-Substituir	Meriva - T18NE	0.7
E8905	Tubos de Arrefecimento do Sistema de Direção Hidráulico-Substituir	Meriva - X14YFH	0.7
E8905	Tubos de Arrefecimento do Sistema de Direção Hidráulico-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.1 - 0.2 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.1 - 0.2 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	1.1 - 0.2 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N14YFH	1.0 - 0.9 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - N18XFH	1.0 - 0.9 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	1.0

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.9 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X14YFH	1.0 - 0.9 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.1 - 0.2 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	1.0 - 0.9 0.1
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - C18NE1	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - C18SEL	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - C18XE	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - N14YFH	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - N18XFH	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - T18NE	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - X14YFH	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - X18NE1	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - X18XF	0.5
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - C18NE1	0.9
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - C18SEL	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - C18XE	0.9
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - N14YFH	0.8
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - N18XFH	0.8
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - T18NE	0.8
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - X14YFH	0.8
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - X18NE1	0.9
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - X18XF	0.8
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - N14YFH	0.8
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - N18XFH	0.8
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - X14YFH	0.8
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
E9051	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Elétrico-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - N14YFH	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - N18XFH	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X14YFH	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - N14YFH	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - N18XFH	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - X14YFH	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - N14YFH	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - N18XFH	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - X14YFH	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.6 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	3.6 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	3.6 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	3.4 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	3.4 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	3.6 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	3.4 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.6 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	3.6 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remove e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remove e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18SEL	3.5 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remove e Recolocar	Meriva - C18XE	3.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		- 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N14YFH	3.3 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - N18XFH	3.3 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	3.5 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X14YFH	3.3 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	3.5 - 0.1 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	3.2 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	3.2 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	3.2 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir	Meriva - N14YFH	3.2
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir	Meriva - N18XFH	3.2
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - T18NE	3.2 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir	Meriva - X14YFH	3.2
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	3.2 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18XF	3.2 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.6 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.6 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar:	Meriva - N14YFH	3.2 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - N18XFH	3.2 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	3.4 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X14YFH	3.2 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.6 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	3.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0100*	Bateria-Teste e Carga	Meriva	0.3
N0108	Capa da Bateria-Substituir	Meriva	0.2
N0110	Bateria-Uma-Substituir	Meriva	0.3
N0126	Cabo da Bateria-Negativo-Substituir	Meriva	0.3
N0150	Placa de Retenção da Bateria-Substituir	Meriva	0.2
N0160	Bandeja ou Suporte da Bateria-Substituir	Meriva	0.3
N0200	Buzina-Uma ou Ambas-Substituir	Meriva	0.2
N0225*	Farol-Regulagem de Foco	Meriva	0.2
N0227*	Farol de Neblina-Regular Foco	Meriva	0.2
N0250	Farol (Conjunto)-LD-Substituir	Meriva	0.5
N0251	Farol (Conjunto)-LE-Substituir	Meriva	0.5
N0400	Lâmpada do Cinzeiro-Substituir	Meriva	0.2
N0417	Lâmpada da Luz de Ré-AL-Substituir	Meriva	0.2
N0440	Lâmpada do Farol-LD-Substituir	Meriva	0.2
N0441	Lâmpada do Farol-LE-Substituir	Meriva	0.2
N0507	Lâmpada da Lanterna do Teto-Substituir	Meriva	0.2
N0515	Lâmpada da Lanterna Dianteira-Substituir	Meriva	0.2
N0560	Lâmpada da Lanterna do Porta-Luvas-Substituir	Meriva	0.2
N0590	Lâmpada do Controle do Aquecedor e do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva	0.2
N0627	Lâmpada do Painel de Instrumentos (Uma ou Todas)-Substituir	Meriva	0.4
N0629	Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	0.4
N0657	Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0670	Lâmpada da Lanterna de Leitura-Substituir	Meriva	0.2
N0680	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	Meriva	0.2
N0681	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	Meriva	0.2
N0695	Lâmpada da Lanterna do Compartimento Traseiro-Substituir	Meriva	0.2
N0767	Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-AL-Substituir	Meriva	0.2
N0850	Lâmpada do Farol de Neblina eou Milha-LD-Substituir	Meriva	0.2
N0851	Lâmpada do Farol de Neblina e/ou Milha-LE-Substituir	Meriva	0.2
N0918	Soquete da Lâmpada do Farol-LD-Substituir	Meriva	0.3
N0919	Soquete da Lâmpada do Farol-LE-Substituir	Meriva	0.3
N0920	Soquete da Lâmpada do Farol Alto-LD-Substituir	Meriva	0.3
N0921	Soquete da Lâmpada do Farol Alto-LE-Substituir	Meriva	0.3
N0952	Lâmpada da Lanterna de Neblina Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N0990	Soquete da Lanterna Traseira. de Freio e do Indicador de Direção-LD-Substituir	Meriva	0.2
N0991	Soquete da Lanterna Traseira. de Freio e do Indicador de Direção-LE-Substituir	Meriva	0.2
N1456	Lanterna do Teto-Substituir	Meriva	0.2
N1464	Lanterna de Neblina Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N1465	Lanterna de Neblina Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N1466	Farol de Neblina-LD-Substituir	Meriva	0.4
N1467	Farol de Neblina-LE-Substituir	Meriva	0.4
N1470	Lanterna do Porta-Luvas-Substituir	Meriva	0.2
N1477	Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir	Meriva	0.2
N1490	Lanterna de Leitura-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N1590	Lanterna Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Meriva	0.2
N1591	Lanterna Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Meriva	0.2
N1600	Lanterna de Freio Elevada-Substituir	Meriva	0.2
N1710	Tampa da Caixa de Fusível-Substituir	Meriva	0.2
N1720*	Fusível-Substituir	Meriva	0.2
N1724*	Maxifusível-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.6 - 0.1
N1760	Relé Intermitente do Indicador de Direção-Substituir	Meriva	0.9
N2030	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Meriva	0.2
N2116	Interruptor da Trava das Portas-Central	Meriva	0.2
N2144	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N2145	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N2154	Interruptor do Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N2155	Interruptor do Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N2174	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N2175	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N2184	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N2185	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N2188	Interruptor da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N2220	Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir	Meriva	0.5
N2229	Conjunto dos Comutadores da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
N2290	Interruptor dos Faróis (e Lanternas)-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2320	Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva	0.3
N2323	Interruptor de Inibição-da Bomba Injetora de Diesel-Substituir	Meriva	0.5
N2360	Interruptor da Embreagem-Substituir	Meriva	0.2
N2380	Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.5
N2382	Interruptor do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
N2440	Interruptor da Luz do Freio-Substituir	Meriva	0.2
N2540	Interruptor da Luz de Emergência (Pisca-Alerta)-Substituir	Meriva	0.2
N2560	Interruptor da Chave Indicadora de Direção-Substituir	Meriva	0.2
N2610	Interruptor do Limpador de Pára-Brisas e Vidro Traseiro-Substituir	Meriva	0.2
N2794	Caixa de Reles-Banco Dianteiro LE-Substituir	Meriva	0.6
N2795	Caixa de Relés-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.6 - 0.1
N2796	Tampa da Caixa de Reles-Painel Dash-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.9 - 0.1
N2797	Tampa da Caixa de Reles-Banco Dianteiro LE-Substituir	Meriva	0.2
N2840	Relé Acionador da Trava das Portas-Substituir	Meriva	0.2
N2850	Relé do Motor do Ventilador do Radiador-Substituir	Meriva	0.9
N2856	Relé do Farol de Neblina-Substituir	Meriva	0.9
N2857	Relé da Lanterna de Neblina Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N2880	Relé da Buzina-Substituir	Meriva	0.9
N2885	Relé da Luz Alta do Farol-Substituir	Meriva	0.9
N2914	Relé da Luz de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2952	Relé dos Faróis-Substituir	Meriva	0.9
N2981	Relé da Lanterna da Placa de Licença Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N2987	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	Meriva	0.2
N3101	Relé da Bomba Elétrica do Lavador do Pára-Brisa e Vidro Traseiro-Substituir	Meriva	0.9
N3228	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível-Substituir	Meriva	0.2
N3265	Atuador da Trava da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir	Meriva	0.3
N3400	Motor de Regulagem de Altura do Farol-LD-Substituir	Meriva	0.5
N3401	Motor de Regulagem de Altura do Farol-LE-Substituir	Meriva	0.5
N3520	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.9 - 0.1
N3521	Motor do Limpador do Traseiro-Substituir	Meriva	0.4
N3522	Vedador do Motor de Limpador de Vidro Traseiro-Substituir	Meriva	0.4
N3580	Relé Temporizador do Limpador e Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.9
N3610	Liame do Limpador do Pára-Brisas-Substituir	Meriva	0.9
N3615	Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	Meriva	0.2
N3616	Palheta do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N3620	Braço do Limpador do Pára-Brisa-Um ou Ambos-Substituir	Meriva	0.2
N3621	Braço do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N3650	Bomba do Lavador do Pára-Brisa e ou Tampa Traseira-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.9 - 0.2
N3730	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LD-Substituir	Meriva	0.5
N3731	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LE-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N3737	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-AL-Substituir	Meriva	0.6
N3765	Reservatório do Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.6 - 0.1
N3770	Mangueiras do Lavador do Vidro Traseiro-Substituir Adicionar: 257 - Cinto de Segurança Central Retrátil	Meriva	1.9 - 0.1
N3775	Esguicho do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N4010	Acendedor de Cigarros (Conjunto)-Substituir	Meriva	0.2
N4115	Lente do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	0.4
N4170	Display do Check Control-Substituir	Meriva	0.2
N4260*	Painel de Instrumentos (Conjunto)-Substituir	Meriva	0.3
N4800	Módulo de Controle da Carroçaria-BCM-Substituir	Meriva	0.9
N4802	Programação do Módulo de Controle da Carroçaria Bcm - Substituir	Meriva	0.2
N4841	Módulo de Controle dos Vidros das Portas-Substituir	Meriva	0.4
N5215	Sensor de Temperatura Externa-Substituir	Meriva	0.2
N5216	Tomada Auxiliar Para Telefone Celular-Substituir	Meriva	0.2
N6110	Chicote Elétrico do Chassi-Direito-Substituir	Meriva	2.1
N6111	Chicote Elétrico do Chassi-Esquerdo-Substituir	Meriva	2.1
N6112	Chicote Elétrico do Chassi-Dianteiro-Substituir	Meriva	3.1
N6113	Chicote Elétrico do Chassi-Traseiro-Substituir	Meriva	0.7
N6195	Chicote da Lanterna da Placa de Licença-Substituir	Meriva	0.6
N6216	Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.8
N6217	Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.8

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
N6218	Chicote Elétrico da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.7
N6219	Chicote Elétrico da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.7
N6220	Chicote Elétrico da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.6
N6269	Chicote Elétrico Motor do Ventilador do Radiador-Substituir	Meriva	0.6
N6270	Chicote Elétrico do Motor-Substituir	Meriva	1.0
N6286	Chicote da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva	0.4
N6288	Chicote Elétrico dos Faróis de Neblina-Substituir	Meriva	0.5
N6360	Chicote Elétrico do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	4.7
N6480	Chicote Elétrico do Motor de Partida-Substituir	Meriva	0.9
N6511	Chicote Elétrico do Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível-Substituir	Meriva	0.5
N6556	Chicote da Embreagem Eletrônica - Substituir	Meriva	0.9
N6559	Chicote do atuador da transmissão Easytronic - remover recolocar ou substituir	Meriva	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - C18NE1	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - C18SEL	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - C18XE	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - N14YFH	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - N18XFH	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - T18NE	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - X18NE1	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - X18XF	0.7
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - C18NE1	2.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - C18SEL	2.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - C18XE	2.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - N14YFH	0.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - N18XFH	0.9
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - T18NE	1.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - X14YFH	1.0
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - X18NE1	2.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - X18XF	1.0
M0051	Segunda Revisão	Meriva - C18NE1	3.5
M0051	Segunda Revisão	Meriva - C18SEL	3.5
M0051	Segunda Revisão	Meriva - C18XE	3.5
M0051	Segunda Revisão	Meriva - N14YFH	1.6
M0051	Segunda Revisão	Meriva - N18XFH	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0051	Segunda Revisão	Meriva - T18NE	1.7
M0051	Segunda Revisão	Meriva - X14YFH	1.6
M0051	Segunda Revisão	Meriva - X18NE1	3.5
M0051	Segunda Revisão	Meriva - X18XF	1.6
M0061	Terceira Revisão	Meriva - C18NE1	2.6
M0061	Terceira Revisão	Meriva - C18SEL	2.6
M0061	Terceira Revisão	Meriva - C18XE	2.6
M0061	Terceira Revisão	Meriva - N14YFH	1.7
M0061	Terceira Revisão Adicionar: 262 - Easytronic ou Embreagem Eletrônica	Meriva - N18XFH	1.7 - 0.2
M0061	Terceira Revisão	Meriva - T18NE	1.7
M0061	Terceira Revisão	Meriva - X14YFH	1.9
M0061	Terceira Revisão	Meriva - X18NE1	2.6
M0061	Terceira Revisão	Meriva - X18XF	1.9
M0071	Quarta Revisão	Meriva - C18NE1	4.5
M0071	Quarta Revisão	Meriva - C18SEL	4.5
M0071	Quarta Revisão	Meriva - C18XE	4.5
M0071	Quarta Revisão	Meriva - N14YFH	1.2
M0071	Quarta Revisão	Meriva - N18XFH	1.2
M0071	Quarta Revisão	Meriva - T18NE	1.2
M0071	Quarta Revisão	Meriva - X14YFH	1.2
M0071	Quarta Revisão	Meriva - X18NE1	4.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0071	Quarta Revisão	Meriva - X18XF	1.2
M0081	Quinta Revisão	Meriva - C18NE1	2.6
M0081	Quinta Revisão	Meriva - C18SEL	2.6
M0081	Quinta Revisão	Meriva - C18XE	2.6
M0081	Quinta Revisão	Meriva - N14YFH	1.8
M0081	Quinta Revisão	Meriva - N18XFH	1.8
M0081	Quinta Revisão	Meriva - T18NE	1.9
M0081	Quinta Revisão	Meriva - X14YFH	1.9
M0081	Quinta Revisão	Meriva - X18NE1	2.6
M0081	Quinta Revisão	Meriva - X18XF	1.9
M0091	Sexta Revisão	Meriva - C18NE1	3.5
M0091	Sexta Revisão	Meriva - C18SEL	3.5
M0091	Sexta Revisão	Meriva - C18XE	3.5
M0091	Sexta Revisão	Meriva - N14YFH	2.0
M0091	Sexta Revisão Adicionar: 262 - Easytronic ou Embreagem Eletrônica	Meriva - N18XFH	2.0 - 0.2
M0091	Sexta Revisão	Meriva - T18NE	2.0
M0091	Sexta Revisão	Meriva - X14YFH	2.2
M0091	Sexta Revisão	Meriva - X18NE1	3.5
M0091	Sexta Revisão	Meriva - X18XF	2.2
M0101	Sétima Revisão	Meriva - C18NE1	2.6
M0101	Sétima Revisão	Meriva - C18SEL	2.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0101	Sétima Revisão	Meriva - C18XE	2.6
M0101	Sétima Revisão	Meriva - N14YFH	1.3
M0101	Sétima Revisão	Meriva - N18XFH	1.3
M0101	Sétima Revisão	Meriva - T18NE	1.4
M0101	Sétima Revisão	Meriva - X14YFH	1.4
M0101	Sétima Revisão	Meriva - X18NE1	2.6
M0101	Sétima Revisão	Meriva - X18XF	1.4
M0111	Oitava Revisão	Meriva - C18NE1	4.5
M0111	Oitava Revisão	Meriva - C18SEL	4.5
M0111	Oitava Revisão	Meriva - C18XE	4.5
M0111	Oitava Revisão	Meriva - N14YFH	1.2
M0111	Oitava Revisão	Meriva - N18XFH	1.2
M0111	Oitava Revisão	Meriva - T18NE	1.2
M0111	Oitava Revisão	Meriva - X14YFH	1.2
M0111	Oitava Revisão	Meriva - X18NE1	4.5
M0111	Oitava Revisão	Meriva - X18XF	1.2
M0121	Nona Revisão	Meriva - C18NE1	2.6
M0121	Nona Revisão	Meriva - C18SEL	2.6
M0121	Nona Revisão	Meriva - C18XE	2.6
M0121	Nona Revisão	Meriva - N14YFH	1.7
M0121	Nona Revisão Adicionar: 262 - Easytronic ou Embreagem Eletrônica	Meriva - N18XFH	1.7 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0121	Nona Revisão	Meriva - T18NE	1.7
M0121	Nona Revisão	Meriva - X14YFH	1.9
M0121	Nona Revisão	Meriva - X18NE1	2.6
M0121	Nona Revisão	Meriva - X18XF	1.9
M0131	Décima Revisão	Meriva - C18NE1	3.5
M0131	Décima Revisão	Meriva - C18SEL	3.5
M0131	Décima Revisão	Meriva - C18XE	3.5
M0131	Décima Revisão	Meriva - N14YFH	2.0
M0131	Décima Revisão	Meriva - N18XFH	2.0
M0131	Décima Revisão	Meriva - T18NE	2.2
M0131	Décima Revisão	Meriva - X14YFH	2.2
M0131	Décima Revisão	Meriva - X18NE1	3.5
M0131	Décima Revisão	Meriva - X18XF	2.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0462	Spoiler Dianteiro - Substituir	Meriva	0.8
R0010	Extintor de Incêndio-Substituir	Meriva	0.2
R0011	Capa do Extintor de Incêndio-Substituir	Meriva	0.2
R0020	Suporte do Extintor de Incêndio-Substituir	Meriva	0.2
R0030	Triângulo de Segurança-Substituir	Meriva	0.2
R0100	Chave das Rodas-Substituir	Meriva	0.2
R0280	Antena Manual-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
R0500	Suporte da Antena-Substituir	Meriva	0.4
R0660	Chicote do Alarme-Substituir	Meriva	0.5
R0661	Fita Dupla Face alarme-Substituir	Meriva	0.2
R0670	Chicote da Trava Elétrica 4 Portas-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.5 - 0.4
R0671	Chicote da Trava Elétrica da Porta-Dianteira LE-Substituir	Meriva	0.3
R0672	Chicote da Trava Elétrica da Porta-Dianteira LD-Substituir	Meriva	0.3
R0680	Chicote Vidros Elétricos-4 Portas Completo-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.5 - 0.4
R0681	Chicote Vidros Elétricos-4 Portas Dianteiro-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.4 - 0.3
R0682	Chicote Vidros Elétricos- Porta Dianteira LD-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.4 - 0.3
R0683	Chicote Vidros Elétricos-4 Portas Dianteira LE-Substituir Adicionar:	Meriva	0.4 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	295 - Veículos sem Provisão Elétrica		0.3
R0684	Chicote Vidros Elétricos-4 Portas Completo Dianteira LE-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.4 - 0.3
R0750	Rádio-Toca-Fitas/Discos Laser Digital-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
R0940	Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir	Meriva	0.4
R0941	Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.4
R0944	Alto-Falante Tweeter-Dianteiro Direito-Substituir	Meriva	0.2
R0945	Alto-Falante Tweeter-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.2
R0950	Alto-Falante-Traseiro Direito-Substituir	Meriva	0.3
R0951	Alto-Falante-Traseiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.3
R0954	Alto-Falante Tweeter-Traseiro Direito-Substituir	Meriva	0.2
R0955	Alto-Falante Tweeter-Traseiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.2
R1000*	Jogo de Tapetes-Substituir	Meriva	0.2
R2820	Módulo do Alarme Antifurto-Substituir	Meriva	0.2
R2830	Módulo do Vidro Elétrico-Substituir	Meriva	0.2
R2890	Sensor Ultra-Som do Sistema de Alarme Antifurto-Central-Substituir	Meriva	0.2
R2973	Transponder-Programar Adicionar: 23 - Programar de Três até Cinco Chaves	Meriva	0.4 - 0.1
R2975	Módulo do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir	Meriva	0.2
R2981	Relé do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Meriva	0.2
R2983	Sirene do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Meriva	0.6
R3011	Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R3012	Módulo de Controle da Central de Travamento das Portas-Substituir	Meriva	0.2
R3013*	Bateria do Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	Meriva	0.2
R3260	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LD-Substituir	Meriva	0.2
R3261	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LE-Substituir	Meriva	0.2
R3290	Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LD-Substituir	Meriva	0.2
R3291	Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LE-Substituir	Meriva	0.2
R3318	Interruptor do Espelho Retrovisor Elétrico-Inteiro-Substituir	Meriva	0.2
R3390	Capa do Espelho Retrovisor Externo LD - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
R3391	Capa do Espelho Retrovisor Externo LE - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
R4470	Trava Elétrica da Porta-Dianteira LD-Substituir	Meriva	0.5
R4471	Trava Elétrica da Porta-Dianteira LE-Substituir	Meriva	0.5
R4472	Trava Elétrica da Porta-Traseira LD-Substituir	Meriva	0.5
R4473	Trava Elétrica da Porta-Traseira LE-Substituir	Meriva	0.5
R6010*	Kit Alto-Falante-Instalar	Meriva	0.3
R6020*	Kit Vidros Elétricos-2 Portas-Instalar Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	2.2 - 0.4
R6030	Kit Vidros Elétricos-4 Portas-Instalar Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	2.8 - 0.4
R6040	Kit Alarme-Instalar	Meriva	1.4
R6050	Kit Travas Elétricas-Instalar Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	1.7 - 0.4
R6060	Kit Farol de Neblina-Instalar	Meriva	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica		- 0.4
R6070	Kit Adesivo de Coluna-Instalar	Meriva	0.5
R6080*	Kit Antena de Teto-Instalar	Meriva	0.5
R6100*	Protetor de Cárter-Instalar	Meriva	0.3
R6110	Kit Rack de Teto-Instalar	Meriva	0.7
R6120*	Aerofólio Traseiro-Instalar	Meriva	0.2
R6130	Spoiler Lateral-Instalar	Meriva	0.9
R6140	Spoiler Dianteiro-Instalar	Meriva	0.6
R6150*	Spoiler Traseiro-Instalar	Meriva	0.4
R6160	Rodas de Alumínio-Instalar	Meriva	1.2
R6170	Toca Discos Laser Digital-Instalar	Meriva	0.3
R6180	Sistema de Retenção Infantil (Assento para Bebê e/ou Criança)-Instalar	Meriva	0.2
R6200	Caixa de Transporte-Instalar	Meriva	0.3
R6210	Tapete do Porta-malas-Instalar	Meriva	0.2
R6220	Adesivo Protetor da Soleira das Portas-Instalar	Meriva	0.2
R6230	Adesivo Protetor Contra Impactos-Instalar	Meriva	0.2
R6240*	Adesivo da Tampa de Combustível-Instalar	Meriva	0.2
R6250*	Ponteira do Escapamento Esportiva-Instalar	Meriva	0.2
R6260*	Porta-Óculos-Instalar	Meriva	0.2
R6990	Kit Adesivos Refletivos-Instalar	Meriva	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
T0293	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18NE1	1.9 - 0.2
T0293	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.2
T0293	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18XE	1.9 - 0.2
T0293	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - X18NE1	1.9 - 0.2
T0432	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.2
T0432	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18SEL	0.3 - 0.2
T0432	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18XE	0.3 - 0.2
T0432	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - X18NE1	0.3 - 0.2

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
H0438	Freio Traseiro à Tambor - Ruído	Meriva	1.0
Z0145	MANGUEIRA E TUBO INFERIOR DO AR CONDICIONADO	Meriva	1.4
Z0175	Ruido na direção	Meriva - PS	0.4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B0048	Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 21 - Pintura 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.3 - 0.1 0.1
B0218	Barra de Impacto (ou Lâmina) do Pára-Choque Dianteiro-Substituir	Meriva	0.6
B0320	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LD-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.5 - 0.1
B0321	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LE-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.5 - 0.1
B0323	Suporte do Pára-Choque Dianteiro Externo Central--Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.6 - 0.1
B0327	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-AL-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.6 - 0.1
B0350	Tampa de Acesso ao Gancho do Reboque no Pára-Choque Dianteiro-Substituir	Meriva	0.2
B0463	Spoiler Traseiro - Substituir	Meriva	0.5
B0485	Defletor de Ar Dianteiro-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.4 - 0.1
B0608	Pára-Choque Traseiro Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B0760	Defletor de Lama do Motor-LD-Substituir	Meriva	0.2
B0920	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.5
B0921	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.5
B0927	Suporte do Pára-Choque Traseiro-AL-Substituir	Meriva	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B1308	Grade do Radiador-Substituir	Meriva	0.2
B1500*	Capô do Motor-Alinhar	Meriva	0.2
B1530	Painel Isolante do Capô do Motor-Central-Substituir	Meriva	0.2
B1539	Painel Isolante do Painel Dash(Cada)-Substituir	Meriva	2.4
B1542	Painel de Serviço-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.5 - 0.1
B1543	Fivela de Fixação do Painel de Serviço-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva	3.6 - 0.1
B1544	Painel Isolante do Painel de Serviço-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.7 - 0.1
B1545	Espigão do Fecho do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1546	Mola do espigão da trava do capô do motor-Substituir	Meriva	0.2
B1560	Mola de Abertura da Trava do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1590	Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1595	Coxim da Tampa do Compartimento Traseiro ou Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
B1600	Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1602	Suporte da Haste da Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1603	Haste da Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1630	Cabo de Acionamento da Fechadura do Capô do Motor-Substituir	Meriva	1.1
B1650	Batentes do Capô do Motor-Um ou Ambos-Substituir	Meriva	0.2
B1710	Dobradiça do Capô do Motor-LD-Substituir	Meriva	0.5
B1711	Dobradiça do Capô do Motor-LE-Substituir	Meriva	0.5



---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B1717	Dobradiça do Capô do Motor-AL-Substituir	Meriva	0.7
B1860	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
B1861	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
B1890	Caixa de Ferramentas-Substituir	Meriva	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B4000*	Porta Dianteira-LD-Alinhamento	Meriva	0.2
B4001*	Porta Dianteira-LE-Alinhamento	Meriva	0.2
B4050	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.5
B4051	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.5
B4062	Bucha do Pino da Dobradiça Dianteira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Meriva	0.7 - 0.2
B4063	Bucha do pino da dobradiça Dianteira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Meriva	0.7 - 0.2
B4064	Bucha do Pino da Dobradiça Traseira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Meriva	0.7 - 0.2
B4065	Bucha do Pino da Dobradiça Traseira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Meriva	0.7 - 0.2
B4120	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
B4121	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
B4181	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.6
B4210	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Meriva	0.2 - 0.8
B4211	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Meriva	0.2 - 0.8
B4240	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B4241	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B4260	Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8
B4261	Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8
B4295	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.6
B4296	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.6
B4300	Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remove e Recolocar ou Subs	Meriva	0.4
B4301	Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remove e Recolocar ou Subs	Meriva	0.5
B4350	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B4351	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B4400*	Porta Traseira-LD-Alinhar	Meriva	0.2
B4401*	Porta Traseira-LE-Alinhar	Meriva	0.2
B4480	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Meriva	0.2 - 0.8
B4481	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Meriva	0.2 - 0.8
B4490	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.5
B4491	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.5
B4520	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
B4521	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
B4640	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B4641	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B4660	Fechadura da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8
B4661	Fechadura da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B4700	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B4701	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B4720	Botão de Acionamento da Trava da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B4721	Botão de Acionamento da Trava da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B4730	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B4731	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B5400*	Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar	Meriva	0.2
B5427	Dobradiça da Tampa da Tampa Traseira (Lado Carroçaria)-AL-Substituir	Meriva	0.5
B5450	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B5451	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B5457	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.2
B5490	Engate da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B5608	Aerofólio Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
B5702	Batentes da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
B5800	Maçaneta Externa da Tampa Traseira ou da Caçamba-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
B5810	Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B5880	Liame da Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.3
B6000	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva	0.2
B6310	Válvula de Alívio de Pressão da Cabina no Painel Traseiro Externo-Substituir	Meriva	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B7100	Emblema da Grade-Substituir	Meriva	0.2
B7540	Moldura de Destaque do Pára-Brisa-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B7570	Moldura da Coluna A-Externa-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7571	Moldura da Coluna A-Externa-LE-Substituir	Meriva	0.2
B7622	Moldura da Calha do Teto-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7623	Moldura da Calha do Teto-LE-Substituir	Meriva	0.2
B7866	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7876	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LE-Substituir	Meriva	0.2
B7930	Cobertura de Acabamento Externo do Quadro do Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Subst	Meriva	0.2
B7931	Cobertura de Acabamento Externo do Quadro do Vidro da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Subst	Meriva	0.2
B7961	Guarnição da Soleira da Porta Dianteira ou Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7962	Guarnição da Soleira da Porta Dianteira ou Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B7966	Moldura da Porta Traseira-Externa-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7967	Moldura da Porta Traseira-Externa-LE-Substituir	Meriva	0.2
B8050	Saia Lateral LD - Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
B8051	Saia Lateral LE - Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
B8057	Saia Lateral AL - Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.1
B8360	Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B8361	Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B8682	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B8683	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B8687	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.2

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
E1730*	Quadro da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva	3.9 - 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
S0050*	Painel Dianteiro (Conjunto)-Substituir Adicionar: 111 - Longarina Parcial-LD - Substituir 129 - Longarina Parcial-LE - Substituir 150 - Suporte da Longarina LD-Substituir 161 - Suporte da Longarina LE-Substituir 203 - Caixa de Roda LD - Substituir 204 - Caixa de Roda LE - Substituir	Meriva	4.1 - 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5
S0132*	Painel Superior da Grade do Radiador-Substituir	Meriva	0.8
S0150*	Capô do Motor-Substituir	Meriva	1.3
S0280*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.9
S0281*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.9
S0551	Painel de Teto - Ruído - Reparar	Meriva	2.0
S0690*	Painel da Soleira da Porta Inclusive Cortes da Coluna-LD-Substituir	Meriva	7.2
S0691*	Painel da Soleira da Porta Inclusive Cortes da Coluna-LE-Substituir	Meriva	7.2
S0800*	Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	8.0
S0801*	Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	8.0
S0850*	Porta Dianteira (Conjunto)-LD-Substituir	Meriva	2.0
S0851*	Porta Dianteira (Conjunto)-LE-Substituir	Meriva	2.0
S0900*	Painel Externo da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	7.8
S0901*	Painel Externo da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	7.8
S0950*	Porta Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Meriva	1.8
S0951*	Porta Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Meriva	1.8
S0953*	Painel da Soleira Entre Colunas "B" e "C"-Substituir	Meriva	8.9
S1160*	Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Substituir	Meriva	15.8

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	Adicionar: 61 - Eixo Traseiro do Veículo - R&R 62 - Tanque de Combustível R&R 107 - Coluna "D" Completa - Substituir 177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir 205 - Assoalho Traseiro - Parcial 206 - Painel Lateral Interno - Parcial 297 - Painel Traseiro Completo-Substituir		- 0.9 0.7 0.3 0.8 0.2 0.8 1.0
S1161*	Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Substituir Adicionar: 61 - Eixo Traseiro do Veículo - R&R 62 - Tanque de Combustível R&R 107 - Coluna "D" Completa - Substituir 177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir 205 - Assoalho Traseiro - Parcial 206 - Painel Lateral Interno - Parcial 297 - Painel Traseiro Completo-Substituir	Meriva	15.8 - 0.9 0.7 0.3 0.8 0.2 0.8 1.0
S1315*	Suporte ou Escora de Fixação da Roda de Reserva-Substituir	Meriva	0.2
S1322*	Painel Interno da Caixa de Roda Traseira-LD-Substituir	Meriva	3.5
S1323*	Painel Interno da Caixa de Roda Traseira-LE-Substituir	Meriva	3.5
S1330*	Porca de Fixação da Roda de Reserva-Substituir	Meriva	0.2
S1460*	Painel Traseiro Externo-Substituir	Meriva	12.8
S1750*	Painel Externo da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	9.4
S1850*	Tampa Traseira-Substituir	Meriva	3.6
S5130*	Curvão ou Grade de Ventilação - Reparo de Perfuração Causada Por Corrosão	Meriva	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0008	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Retoque	Meriva	2.9
A0018	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Pintura ou Repintura	Meriva	2.0
A0019	Tampa de Acesso do Gancho de Reboque do Pára-Choque-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A0086	Barra de Impacto ou Lâmina do Pára-Choque Dianteiro-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Meriva	1.9
A0110*	Polimento (Cada Painel) Adicionar: 10 - Painel Adicional - Cada	Meriva	0.5 - 0.2
A0120	Painel Dianteiro (Conjunto)-Retoque	Meriva	2.8
A0130	Painel Dianteiro (Conjunto)-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0
A0147	Painel Dianteiro Superior-Central-Pintura ou Repintura	Meriva	1.9
A0290	Painel de Alojamento do Farol-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.9
A0291	Painel de Alojamento do Farol-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.9
A0322	Painel de Alojamento da Lanterna Traseira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	2.5
A0323	Painel de Alojamento da Lanterna Traseira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	2.5
A0347	Capô do Motor-Completo-Retoque	Meriva	3.3
A0357	Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A0680	Pára-Lama Dianteiro-LD-Retoque	Meriva	2.6
A0681	Pára-Lama Dianteiro-LE-Retoque	Meriva	2.6
A0690	Pára-Lama Dianteiro-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0
A0691	Pára-Lama Dianteiro-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0
A0800	Coluna A-LD-Retoque	Meriva	1.9
A0801	Coluna A-LE-Retoque	Meriva	1.9
A0810	Coluna A-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
A0811	Coluna A-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0
A0880	Painel do Teto-Retoque	Meriva	4.8
A0890	Painel do Teto-Pintura ou Repintura	Meriva	8.5
A1020	Coluna B-LD-Retoque	Meriva	2.9
A1021	Coluna B-LE-Retoque	Meriva	2.9
A1030	Coluna B-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A1031	Coluna B-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A1040	Soleira das Portas-LD-Retoque	Meriva	3.0
A1041	Soleira das Portas-LE-Retoque	Meriva	3.0
A1050	Soleira das Portas-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	3.9
A1051	Soleira das Portas-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	3.9
A1080	Painel do Assoalho-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Meriva	3.1
A1081	Painel do Assoalho-Traseiro-Pintura ou Repintura	Meriva	2.7
A1100	Quadro do Vidro da Porta Dianteira-LD-Retoque	Meriva	2.1
A1101	Quadro do Vidro da Porta Dianteira-LE-Retoque	Meriva	2.1
A1114	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Retoque	Meriva	1.0
A1115	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Retoque	Meriva	1.0
A1116	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1117	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1118	Maçaneta da Tampa Traseira-Retoque	Meriva	1.0
A1119	Maçaneta da Tampa Traseira-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1220	Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque	Meriva	2.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A1221	Porta Dianteira (Completa)-LE-Retoque	Meriva	2.6
A1230	Porta Dianteira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A1231	Porta Dianteira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A1240	Espelho Retrovisor Externo-LD-Retoque	Meriva	1.1
A1241	Espelho Retrovisor Externo-LE-Retoque	Meriva	1.1
A1400	Quadro do Vidro da Porta Traseira-LD-Retoque	Meriva	2.1
A1401	Quadro do Vidro da Porta Traseira-LE-Retoque	Meriva	2.1
A1414	Maçaneta da Porta-Traseira LD-Retoque	Meriva	1.0
A1415	Maçaneta da Porta-Traseira LE-Retoque	Meriva	1.0
A1416	Maçaneta da Porta-Traseira LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1417	Maçaneta da Porta-Traseira LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1520	Porta Traseira (Completa)-LD-Retoque	Meriva	2.5
A1521	Porta Traseira (Completa)-LE-Retoque	Meriva	2.5
A1530	Porta Traseira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	3.8
A1531	Porta Traseira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	3.8
A2000	Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LD-Retoque	Meriva	2.6
A2001	Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LE-Retoque	Meriva	2.6
A2010	Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LD-Pintura/Repintura	Meriva	3.1
A2011	Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LE-Pintura/Repintura	Meriva	3.1
A2100	Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LD-Retoque	Meriva	2.6
A2101	Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LE-Retoque	Meriva	2.6
A2110	Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LD-Pintura/Repintura	Meriva	3.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A2111	Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LE-Pintura/Repintura	Meriva	3.1
A2180	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Retoque	Meriva	3.2
A2181	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Retoque	Meriva	3.2
A2190	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	4.6
A2191	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	4.6
A2240	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Retoque	Meriva	1.0
A2250	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A2780	Painel Traseiro-Retoque	Meriva	2.5
A2790	Painel Traseiro-Pintura ou Repintura	Meriva	2.9
A2960	Tampa Traseira-Retoque	Meriva	3.1
A2961	Tampa Traseira-Pintura ou Repintura	Meriva	4.5
A2991	Extensão do Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Retoque	Meriva	1.9
A2992	Extensão do Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Retoque	Meriva	1.9
A2997	Extensão do Painel Lateral Traseiro Externo-AL-Retoque	Meriva	2.4
A3267	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Retoque	Meriva	2.4
A3277	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Pintura ou Repintura	Meriva	1.7
A3300	Roda Dianteira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3301	Roda Dianteira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3320	Roda Traseira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3321	Roda Traseira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3340	Roda Reserva-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3450	Alojamento da Bateria-Pintura ou Repintura	Meriva	1.4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
A4923	Emblema Adesivo do Painel ou Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.3
A5250	Moldura da Porta Dianteira-LD-Retoque	Meriva	1.0
A5251	Moldura da Porta Dianteira-LE-Retoque	Meriva	1.0
A5254	Moldura da Porta Traseira-LD-Retoque	Meriva	1.0
A5255	Moldura da Porta Traseira-LE-Retoque	Meriva	1.0
A5350	Moldura da Porta Dianteira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.2
A5351	Moldura da Porta Dianteira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.2
A5354	Moldura da Porta Traseira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.2
A5355	Moldura da Porta Traseira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.2
A5600	Carroçaria ou Cabina Completa (Externa e Interna)-Retoque	Meriva	25.5
A7640	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LD-Pintura	Meriva	0.5
A7641	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LE-Pintura	Meriva	0.5
R0040	Faixa Adesiva da Estrutura do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.9
R0045	Faixa Adesiva da Estrutura do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.9
R0046	Faixa Adesiva da Estrutura do Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.9
R0047	Faixa Adesiva da Estrutura do Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0020*	Vidro do Pára-Brisa-Calafetar	Meriva	1.1
C0021*	Vidro Auxiliar Lateral da Coluna "A"-LD-Calafetar	Meriva	0.5
C0022*	Vidro Auxiliar Lateral da Coluna "A"-LE-Calafetar	Meriva	0.5
C0034	Vidro do Pára-Brisa-Substituir	Meriva	3.1
C0040	Espelho Retrovisor Interno-Substituir	Meriva	0.2
C0048	Vidro Auxiliar Lateral da Coluna "A"-LD-Substituir	Meriva	3.0
C0049	Vidro Auxiliar Lateral da Coluna "A"-LE-Substituir	Meriva	3.0
C0050	Suporte do Espelho Retrovisor Interno-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0100*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Alinhar	Meriva	0.5
C0101*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Alinhar	Meriva	0.5
C0110*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar	Meriva	0.8
C0111*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar	Meriva	0.8
C0114	Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.8
C0115	Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.8
C0120	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0121	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0130	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0131	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0140	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0141	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0143	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.5
C0144	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0180	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0181	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0182	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0183	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0184	Guia Deslizante do Regulador do Vidro da Porta LD-Substituir	Meriva	0.4
C0185	Guia Deslizante do Regulador do Vidro da Porta LE-Substituir	Meriva	0.4
C0210	Acabamento Interno do Espelho Retrovisor Externo-LD-Substituir	Meriva	0.2
C0211	Acabamento Interno do Espelho Retrovisor Externo-LE-Substituir	Meriva	0.2
C0212	Acabamento (Triângulo) da Porta Traseira Interna-LD-Substituir	Meriva	0.2
C0213	Acabamento (Triângulo) da Porta Traseira Interna-LE-Substituir	Meriva	0.2
C0214	Acabamento (Triângulo) da Porta Traseira Externa-LD-Substituir	Meriva	0.2
C0215	Acabamento (Triângulo) da Porta Traseira Externa-LE-Substituir	Meriva	0.2
C0300*	Vidro da Porta Traseira-LD-Alinhar	Meriva	0.5
C0301*	Vidro da Porta Traseira-LE-Alinhar	Meriva	0.5
C0310*	Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar	Meriva	0.8
C0311*	Vidro da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar	Meriva	0.8
C0314	Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.8
C0315	Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.8
C0320	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0321	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0330	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0331	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0380	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0381	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0382	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Elétrico-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0383	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Elétrico-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0500*	Vidro Fixo Lateral Traseiro-LD-Calafetar	Meriva	0.9
C0501*	Vidro Fixo Lateral Traseiro-LE-Calafetar	Meriva	0.9
C0510	Vidro Lateral Traseiro Fixo-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	2.2
C0511	Vidro Lateral Traseiro Fixo-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	2.2
C0655*	Vidro Traseiro - Calafetar	Meriva	0.8
C0710	Vidro da Tampa da Traseira-Substituir	Meriva	2.7
R4450	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Dianteira-LD- Substituir	Meriva	0.6
R4451	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Dianteira-LE- Substituir	Meriva	0.6
R4452	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Traseira-LD- Substituir	Meriva	0.6
R4453	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Traseira-LE- Substituir	Meriva	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C1000	Guarnições do Pára-Brisa-Alinhar ou Substituir	Meriva	1.9
C1060	Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1061	Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1100	Guarnição da Coluna B-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1101	Guarnição da Coluna B-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1105	Guarniões Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1106	Guarniões Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1120	Guarnições da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1121	Guarnições da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1138	Guarnição da Canaleta do Vidro da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.5
C1139	Guarnição da Canaleta do Vidro da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.5
C1280	Guarnição da Abertura da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C2002	Guarnição de Borracha do Painel Dash-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2020	Pára-Sol e/ou Suporte-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2021	Pára-Sol e/ou Suporte-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2028	Porta-Óculos-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2160	Caixa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2200	Cinzeiro do Painel de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2328	Moldura de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2329	Moldura de Destaque da Almofada do Painel-Substituir	Meriva	0.2
C2420	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2421	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2427	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C2428	Isolante Interno do Painel Dash e Assoalho-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva	7.4 - 0.1
C2430	Acabamento Interno do Painel Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva	6.8 - 0.1
C2462	Caixa do Display do Check Contro-Substituir	Meriva	0.2
C2463	Painel de Acabamento Inferior da Caixa do Display do Check Control-Substituir	Meriva	0.2
C2510	Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	2.9
C2511	Barra de Reforço da Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	1.1
C2561	Caixa de Conexão do Rádio-Substituir	Meriva	0.2
C2600	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LD-Substituir	Meriva	0.2
C2601	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LE-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C2741	Compartimento Pequeno do Console-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2746	Porta-Copos Traseiro do Console-Substituir	Meriva	0.2
C2773	Cinzeiro Traseiro do Console-Substituir	Meriva	0.2
C2860	Console-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C2861	Painel Lateral Extensão do Console Central-LD-Substituir	Meriva	0.2
C2862	Painel Lateral Extensão do Console Central-LE-Substituir	Meriva	0.2
C2863	Suporte do Console Central-Substituir	Meriva	0.8
C3128	Forro do Teto-Substituir Adicionar: 257 - Cinto de Segurança Central Retrátil 291 - Veículos com Teto Solar	Meriva	1.1 - 0.1 0.1
C3152	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3153	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3154	Painel de Acabamento Interno Inferior do Vidro Auxiliar da Coluna A-LD-Substituir	Meriva	0.2
C3155	Painel de Acabamento Interno Inferior do Vidro Auxiliar da Coluna A-LE-Substituir	Meriva	0.2
C3160	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.9
C3161	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.9
C3170	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3171	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3198	Painel de Acabamento Interno da Coluna "D"-LD-Substituir	Meriva	0.3
C3199	Painel de Acabamento Interno da Coluna "D"-LE-Substituir	Meriva	0.3
C3230	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.2
C3231	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3240	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3241	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3348	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3358	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3359	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C3360	Cobertura da Soleira das Portas-LD-Substituir	Meriva	0.8
C3361	Cobertura da Soleira das Portas-LE-Substituir	Meriva	0.8
C3480	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3481	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3540	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3541	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3900	Alça do Teto-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3901	Alça do Teto-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3904	Alça do Teto-Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3990	Porta Objetos do Compartimento Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C3991	Porta Objetos do Compartimento Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4010	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4011	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4260	Cobertura Escamoteável do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C4493	Carpete do Assoalho-Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	3.8
C4495	Carpete do Assoalho-Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 263 - Veículos. banco traseiro FlexSpace	Meriva	4.1 - 0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C4640	Carpete do Compartimento Traseiro-Substituir	Meriva	0.2
C4660	Cobertura de Acabamento Interna do Painel Traseiro-Substituir	Meriva	0.2
C4684	Carpete de Assoalho do Compartimento traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4685	Carpete de Assoalho do Compartimento traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4720	Cobertura da Roda de Reserva-Substituir	Meriva	0.2
C4722	Isolante da Caixa da Roda Traseira Interna-LD-Substituir	Meriva	0.7
C4723	Isolante da Caixa da Roda Traseira Interna-LE-Substituir	Meriva	0.7
C4860	Painel de Acabamento Interno da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
C4870	Moldura da Tampa Traseira-Interna-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6211	Regulador de Altura do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C6215	Cabo de Regulagem de Altura do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.5
C6453	Base de Fixação do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.5
C6454	Base de Fixação do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.5
C6506	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C6507	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C6562	Cabo Interno do Regulador Manual Lateral do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.7
C6563	Cabo Interno do Regulador Manual Lateral do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.7
C6564	Cabo Interno do Regulador Manual de Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.0
C6565	Cabo Interno do Regulador Manual de Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.0
C6566	Cabo Interno do Regulador Manual de Encosto do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	1.0
C6568	Cabo Interno do Regulador Manual de Posição Frente/Traseira do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.7
C6569	Cabo Interno do Regulador Manual de Posição Frente/Traseira do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.7
C6570	Cabo Interno do Regulador Manual de Altura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.8
C6571	Cabo Interno do Regulador Manual de Altura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.8
C6574	Cabo Interno de Liberação do Regulador Manual do Banco Traseiro-Substituir	Meriva	0.3
C6576	Cobertura do Trilho do Regulador do Banco Dianteiro-Substituir	Meriva	0.3
C6577	Cobertura do Trilho do Regulador do Banco Dianteiro-Interno-Substituir	Meriva	0.2
C6578	Cobertura do Trilho do Regulador do Banco Dianteiro-Externo-Substituir	Meriva	0.2
C6580	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C6581	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C6584	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6585	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C6690	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C6691	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C6751	Apoio de Braço do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C6752	Mecanismo de Apoio de Braço do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.9
C6820*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
C6821*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
C6832	Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	1.1
C6833	Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	1.1
C6835	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir Adicionar: 14 - Banco com Mesa Reclinável	Meriva	1.0 - 0.2
C6836	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 14 - Banco com Mesa Reclinável	Meriva	1.0 - 0.2
C6870	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remover e Recolocar ou Substitu	Meriva	1.0
C6871	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remover e Recolocar ou Substitu	Meriva	1.0
C7050	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remover e Recolocar ou Substitu Adicionar: 14 - Banco com Mesa Reclinável	Meriva	0.9 - 0.2
C7051	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remover e Recolocar ou Substitu Adicionar: 14 - Banco com Mesa Reclinável	Meriva	0.9 - 0.2
C7062	Mesa Relcinável do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.5
C7063	Mesa Relcinável do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C7226	Banco Traseiro (Completo)-LE-Substituir	Meriva	0.6
C7227	Banco Traseiro (Completo)-LD-Substituir	Meriva	0.6
C7228	Banco Traseiro (Completo)-Central-Substituir	Meriva	0.7
C7230	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7231	Apoio da Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7232	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.2
C7236	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7237	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7238	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7239	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7240	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.2
C7252	Capa Inteira do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.9
C7254	Estrutura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.5
C7255	Estrutura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.5
C7256	Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Meriva	0.9
C7258	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Meriva	1.1
C7266	Suporte da Alavanca de Acionamento do Rebatimento do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.2
C7268	Alavanca para Elevar o Assento do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7269	Alavanca para Elevar o Assento do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7270	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do encosto do banco traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.1
C7271	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do encosto do banco traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.4
C7275	Estrutura do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C7276	Enchimento do Assento do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.9
C7277	Enchimento do Encosto do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.9
C7280	Painel de Acabamento da Abertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7281	Painel de Acabamento da Abertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7282	Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.4
C7283	Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.7
C7332	Alavanca para Reclinar o Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7333	Alavanca para Reclinar o Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7334	Alavanca para Reclinar o Encosto do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.2
C7395	Painel de Acabamento do Trilho Banco Traseiro-Substituir Adicionar: 263 - Veículos. banco traseiro FlexSpace	Meriva	0.5 - 0.3
C7396	Cobertura de Acabamento do Assento Banco Traseiro - Substituir	Meriva	0.2
C7634	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
C7635	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
C7754	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.9
C7755	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.9
C7842	Capa Traseira da Base de Fixação do Banco Dianteiro-Substituir	Meriva	0.2

**EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)**

Ce - 28 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
C8682	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
C8683	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
C8687	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.2
C8800	Unidade de Contato do Air Bag e Controle de Rádio-na Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva	0.4
C8815	Módulo de Controle do Air Bag-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8
C8835	Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Volante-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C8836	Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Painel-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C9020	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Meriva	0.3
C9021	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Meriva	0.3
C9030	Engate do Cinto de Segurança-Tensionador Automático-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
C9031	Engate do Cinto de Segurança-Tensionador Automático-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
C9040	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Meriva	1.1
C9041	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Meriva	1.1
C9082	Ajustador de Altura do Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C9083	Ajustador de Altura do Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C9090	Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C9091	Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C9190	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Meriva	0.2
C9191	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Meriva	0.2
C9192	Cinto de Segurança do Banco Traseiro Engate Fixo Central-Substituir	Meriva	0.2
C9200	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Meriva	0.7
C9201	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Meriva	0.7

**EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)**

**Ce - 29 de 232**

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
C9206	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	0.5
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - C18NE1	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - C18SEL	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - C18XE	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - T18NE	0.6
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - X18NE1	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - X18XF	0.6
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - Y17DT	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - C18NE1	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - C18SEL	0.4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - C18XE	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - T18NE	0.6
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - X18NE1	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - X18XF	0.6
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - Y17DT	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18XE	0.4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - C18NE1	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - C18SEL	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - C18XE	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - T18NE	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - X18NE1	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - X18XF	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - Y17DT	0.4
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - C18NE1	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - C18SEL	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - C18XE	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - T18NE	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - X18NE1	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - X18XF	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - Y17DT	0.5
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - T18NE	1.3

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - Y17DT	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - Y17DTL	1.8
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Meriva - X18XF	0.9



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
D1040	Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D1040	Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2

**AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)**

D - 36 de 232

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		- 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2 - 0.1 0.1
D1200	Sensor de Temperatura Ambiente (Externa)-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
D1200	Sensor de Temperatura Ambiente (Externa)-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - C18NE1	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - C18SEL	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - C18XE	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - T18NE	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - X18NE1	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - X18XF	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - Y17DT	0.5
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Meriva - T18NE	0.5
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Meriva - X18XF	0.5
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.8
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - C18XE	0.4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - T18NE	0.5
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - X18XF	0.5
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - T18NE	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - C18NE1	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - C18SEL	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - C18XE	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - T18NE	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - X18NE1	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - X18XF	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - Y17DT	0.2
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	5.0 - 0.1 0.1 1.1 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	5.0 - 0.1 0.1 1.1 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	5.0 - 0.1 0.1 1.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	5.0 - 0.1 0.1 1.0 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	5.0 - 0.1 0.1 1.1 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	5.0 - 0.1 0.1 1.0 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	5.0 - 0.1 0.1 1.1 0.1
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - T18NE	0.8

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18NE1	3.3 - 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18SEL	3.3 - 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18XE	3.3 - 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir	Meriva - T18NE	3.8



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD		- 0.1 1.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - X18NE1	3.3 - 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - X18XF	3.8 - 0.1 1.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - Y17DT	3.3 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18NE1	3.4 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18SEL	3.4 - 0.1 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18XE	3.4 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - T18NE	3.8 - 0.1 1.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - X18NE1	3.4 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - X18XF	3.8 - 0.1 1.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - Y17DT	3.4 - 0.1 0.1 0.1
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - C18XE	0.2

**AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)**

D - 45 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - T18NE	0.3

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	5.0 - 0.7 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X18XF	5.0 - 0.7 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar:	Meriva - Y17DT	4.6 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		0.1 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	5.0 - 0.7 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	5.0 - 0.7 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.6 - 0.1 0.1

**AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)**

D - 48 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	5.0 - 0.7 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X18XF	5.0 - 0.7 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Y17DT	4.6 - 0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Meriva - C18NE1	4.6 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	5.0 - 0.7 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	5.0 - 0.7 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.6 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.0 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.0 - 0.1 0.1
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - T18NE	0.6



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - C18XE	0.5
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - T18NE	0.5
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - X18XF	0.5
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar:	Meriva - X18NE1	1.1 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.1 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.7 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.7 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar:	Meriva - X18XF	1.8 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.9 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.8 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.9 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar:	Meriva - Y17DT	1.2 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar:	Meriva - C18NE1	1.7 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.7 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.3 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar:	Meriva - C18SEL	1.8 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.8 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.9 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar:	Meriva - C18XE	1.8 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.8 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.9 - 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.9 - 0.1 0.1
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - C18NE1	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - C18SEL	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - C18XE	0.4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - T18NE	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - X18NE1	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - X18XF	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - Y17DT	0.4
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	5.7 - 0.1 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	1.1 - 0.1 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18NE1	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18SEL	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar:	Meriva - C18XE	3.1 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	3.1 - 0.2 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18NE1	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	3.1 - 0.2 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - Y17DT	3.1 - 0.3 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Meriva - C18XE	1.8 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar:	Meriva - C18SEL	1.6 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Meriva - C18NE1	1.9 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Meriva - Y17DT	1.9 -

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador		0.1
	143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E0027	Calota da Roda-Todas-Substituir	Meriva	0.2
E0200*	Roda-Uma-Balanceamento	Meriva	0.5
E0201*	Roda-Duas-Balanceamento	Meriva	0.4
E0202*	Roda-Três-Balanceamento	Meriva	0.6
E0203*	Roda-Quatro-Balanceamento	Meriva	0.7
E0420	Roda-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
E0421	Roda-Duas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.7
E0422	Roda-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
E0423	Roda-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.2
E0424	Pneu-Um-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
E0425	Pneu-Dois-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.7
E0426	Pneu-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
E0427	Pneu-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.2
E0460	Válvula de Enchimento do Pneu-Cada-Substituir Adicionar: 11 - Válvula Adicional - Cada-Substituir	Meriva	0.4 - 0.2
E0474	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Direito-Substituir	Meriva	0.2
E0475	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.2
E0484	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Direito-Substituir	Meriva	0.2
E0485	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.2
E0620	Macaco e/ou Alavanca do Macaco-Substituir	Meriva	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
E2000*	Alinhamento de Direção-Ajustagem de Convergência	Meriva	0.5
E2020*	Alinhamento de Direção-AL-Verificar e Ajustar Caster e Camber	Meriva	0.9
E2100	Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.3
E2101	Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.3
E2107	Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Meriva	0.5
E2160	Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva	3.3 - 0.1
E2180	Suporte e/ou Bucha de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva	3.3 - 0.1
E2320	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LD-Substituir	Meriva	1.4
E2321	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LE-Substituir	Meriva	1.4
E2327	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-AL-Substituir	Meriva	2.6
E2520	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Meriva	1.0
E2521	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Meriva	1.0
E2527	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Meriva	2.0
E2930	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Meriva	0.9
E2931	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Meriva	0.9
E2937	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Meriva	1.7
E3020	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Meriva	1.4
E3021	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Meriva	1.4
E3027	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Meriva	2.2
E3530	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Meriva	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3531	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Meriva	0.5
E3537	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Meriva	0.9
E3550	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Meriva	0.6
E3551	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Meriva	0.6
E3557	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Meriva	1.2
E3800	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3801	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3807	Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.2 - 0.1
E3900	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3901	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3907	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.2 - 0.1
E3910	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3911	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar:	Meriva	1.4 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	8 - Veículo FlexPower		0.1
E3917	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.2 - 0.1
E3920	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3921	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3927	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.2 - 0.1
E4010	Torre da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.2 - 0.1
E4011	Torre da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.2 - 0.1
E4017	Torre da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.1 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E4300	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LD-Substituir Adicionar: 275 - Veículos com Freio a Disco	Meriva	0.4 - 0.1
E4301	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LE-Substituir Adicionar: 275 - Veículos com Freio a Disco	Meriva	0.4 - 0.1
E4307	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-AL-Substituir Adicionar: 275 - Veículos com Freio a Disco	Meriva	0.7 - 0.1
E5000	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.9
E5001	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.9
E5007	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Meriva	1.9
E5020	Mola Helicoidal Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.3
E5021	Mola Helicoidal Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.3
E5027	Mola Helicoidal Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.4
E5050	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
E5051	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
E5057	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.4
E5690	Bucha do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.6
E5691	Bucha do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.6
E5692	Bucha do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Meriva	1.8
E5697	Coxim do Berço Eixo Traseiro-AL-Substituir	Meriva	1.9
E5700	Eixo Traseiro-Substituir	Meriva	1.5
E5710*	Alinhamento do Eixo Traseiro-Verificar	Meriva	1.1
E5800	Amortecedor da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.3

**SUSPENSÃO TRASEIRA E EIXO TRASEIRO (Suspensão Traseira)**

Ed - 79 de 232

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
E5801	Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.3
E5807	Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0030	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.3
H0031	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.3
H0032	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Meriva	0.5
H0035	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
H0036	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
H0037	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.3
H0042*	Pastilhas do Freio-Dianteiras-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
H0043*	Pastilhas do Freio-Traseiras-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
H0080*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.7 - 0.2
H0081*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.7 - 0.2
H0087*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar 296 - Duas Pinças - Reformar	Meriva	0.9 - 0.4 0.4
H0090*	Pinça do Freio a Disco-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.8 - 0.2
H0091*	Pinça do Freio a Disco-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.8 - 0.2
H0097*	Pinça do Freio a Disco-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.9 - 0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	296 - Duas Pinças - Reformar		0.5
H0100	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.8
H0101	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.8
H0107	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Substituir	Meriva	1.1
H0120	Disco de Freio-Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0121	Disco de Freio-Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0122*	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Examinar	Meriva	0.5
H0127	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.7
H0130	Disco de Freio-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
H0131	Disco de Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
H0132*	Disco de Freio-Traseiro-AL-Examinar	Meriva	0.5
H0137	Disco de Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
H0160	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.3
H0161	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.3
H0167	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Meriva	0.6
H0180*	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira LD - Apertar	Meriva	0.5
H0181	Placa Protetora do Disco de Freio Dianteira LE- Apertar	Meriva	0.5
H0187*	Placa Protetora do Disco de Freio Dianteira AL - Apertar	Meriva	0.7
H0200	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
H0201	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
H0207	Tambor de Freio da Roda-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0257	Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0290	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.4
H0291	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.4
H0297	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.6
H0340	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0341	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0347	Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
H0370	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
H0371	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
H0377	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.3
H0430	Prato do Freio-Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.1
H0431	Prato do Freio-Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.1
H0437	Prato do Freio-Traseiro-AL-Substituir	Meriva	1.5
H0616	Suporte do Reservatório do Fluido de Freio-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.5 - 0.1
H0617	Mangueiras entre Reservatório de Fluido de Freio e Cilindro Mestre-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.3 - 0.1
H0640	Cilindro-Mestre do Freio-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
H0700*	Sistema de Freio-Sangrar	Meriva	0.5
H0720	Mangueira de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.6
H0721	Mangueira de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.6
H0727	Mangueira de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Meriva	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0730	Mangueira de Freio-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.7
H0731	Mangueira de Freio-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.7
H0732	Suporte da Mangueira de Freio-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
H0733	Suporte da Mangueira de Freio-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
H0737	Mangueira de Freio-Traseira -AL-Substituir	Meriva	0.8
H0775	Válvula Proporcionadora do Freio Sensível a Carga-Substituir	Meriva	1.0
H0777*	Válvula Proporcionadora do Freio Sensível a Carga-Ajustar	Meriva	0.2
H0798	Suporte da Válvula Proporcionadora do Freio Sensível a Carga-Substituir	Meriva	0.3
H0812	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Unidade Hidráulica do ABS-Posterior-Substituir	Meriva	1.8
H0813	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Unidade Hidráulica do ABS-Anterior-Substituir	Meriva	1.8
H0816	Tubo de Freio da Unidade Hidráulica do ABS à Mangueira (Flexível) da Roda Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Meriva	1.0 - 0.1
H0817	Tubo de Freio da Unidade Hidráulica do ABS à Mangueira (Flexível) da Roda Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.9
H0822	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre ao Conector dos Tubos de Freio-Posterior-Substituir	Meriva	1.4
H0823	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre ao Conector dos Tubos de Freio-Anterior-Substituir	Meriva	1.4
H0870	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Meriva	1.0 - 0.1
H0871	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.9
H0882	Tubo de Freio: Tubo Central-LD-Substituir	Meriva	0.7
H0883	Tubo de Freio: Tubo Central-LE-Substituir	Meriva	0.7
H0884	Tubo de Freio: Tubo Central-AL-Substituir	Meriva	0.9
H0885	Tubo de Freio do Conector dos Tubos Para a Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo		- 0.1
H0886	Tubo de Freio do Conector dos Tubos Para a Traseira-LE-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Meriva	0.9 - 0.1
H0888	Tubo de Vácuo do Servo Freio Lado Coletor de Admissão-Substituir	Meriva	0.2
H0889	Tubo de Vácuo do Servo Freio Lado Servo Freio-Substituir	Meriva	0.6
H0900	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-LD-Substituir	Meriva	0.6
H0901	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-LE-Substituir	Meriva	0.6
H0907	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-AL-Substituir	Meriva	0.7
H1020	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LD-Substituir	Meriva	0.8
H1021	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-LE-Substituir	Meriva	0.7
H1027	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcionadora-Veículos Sem ABS-AL-Substituir	Meriva	0.9
H1100	Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-LD-Substitui	Meriva	0.7
H1101	Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-LE-Substitui	Meriva	0.7
H1102	Tubo de Freio da Válvula Proporcionadora à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-AL-Substitui	Meriva	0.8
H1120	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-LD-Substituir	Meriva	1.1
H1121	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-LE-Substituir	Meriva	1.1
H1127	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-AL-Substituir	Meriva	1.4
H1220	Servo-Freio (Conjunto)-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.7 - 0.1
H1241	Isolação do Servo Freio no Painel Dash-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.7 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H2410	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.3
H2411	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.3
H2489	Reservatório de Óleo do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.0 - 0.1
H2493	Sensor do Nível de Fluido do Freio-Substituir	Meriva	0.2
H2515	Suporte da Unidade Hidráulica (ABS)-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.4
H2518	Unidade Hidráulica do ABS-Substituir	Meriva	1.3
H2632	Pedais de Freio e/ou Embreagem e Suporte (Conjunto)-Substituir	Meriva	3.7
H2660	Almofada do Pedal do Freio-Substituir	Meriva	0.2
H2800*	Freio de Estacionamento-Ajustar	Meriva	0.2
H2812	Cobertura do Freio de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.2
H2840	Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.7
H2841	Suporte Inferior da Alavanca do Freio de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.6
H2870	Suporte do Cabo do Estacionamento-LD-Substituir	Meriva	0.3
H2871	Suporte do Cabo do Estacionamento-LE-Substituir	Meriva	0.3
H2877	Suporte do Cabo do Estacionamento-AL-Substituir	Meriva	0.3
H2887	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-AL-Substituir	Meriva	0.5
H2888	Cabo do Freio de Estacionamento-Um-Substituir	Meriva	0.4
H2889	Cabo do Freio de Estacionamento-Intermediário-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáster de Óleo	Meriva	1.3 - 0.1
H2947	Sapata do Freio de Estacionamento-AL-Substituir	Meriva	1.3

**MOTOR E AGREGADOS DO MOTOR (Motor)**

Ja - 86 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
J0030	Capa Superior do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0030	Capa Superior do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0040	Parafusos e ou Junta do Coletor de Escapamento e ou Admissão-Substituir	Meriva - Y17DT	1.4
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	1.0 - 0.1
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	0.9 - 0.1
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	1.0 - 0.1
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	1.0 - 0.1
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Y17DT	1.4 - 0.1
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	0.9 - 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir	Meriva - X18XF	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0156	Suporte do Ressonador-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J0156	Suporte do Ressonador-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	4.6 - 0.7 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	4.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.7 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	3.5 - 0.1
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0206	Atuador da Válvula do Coletor de Admissão Variável-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1
J0207	Válvula de Acionamento do Atuador da Válvula do Coletor de Admissão Variável-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1
J0240	Bomba de Vácuo e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	1.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir	Meriva - C18XE	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir		- 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - T18NE	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - X18XF	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - Y17DT	0.5 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.1 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.1 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	3.1 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	4.0 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.1 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.0 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	6.6 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.4 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	3.4 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	4.3 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.4 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.3 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	6.6 - 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	132 - Guia de Válvula - Um 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo		0.1 0.1 0.7 0.3 0.7 0.1 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	5.3 - 0.1 0.1 0.6 1.5 0.6 0.1 0.1 1.5 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1 0.1 0.7 0.3 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	4.4 - 0.1 0.6 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar:	Meriva - X18NE1	3.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo		0.1 0.1 0.7 0.3 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X18XF	4.4 - 0.1 0.6 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Y17DT	4.8 - 0.1 0.1 1.5 0.6 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1 0.7 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	5.3 - 0.1 1.5 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1 0.7 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	3.0 - 0.9 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1 0.7 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	3.0 - 0.9 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.8 - 0.1 0.1 1.5 0.6 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - C18SEL	2.8 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar:	Meriva - T18NE	0.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional		0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - X18XF	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.8 - 0.1 0.1 1.5 0.6 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada	Meriva - Y17DT	0.5 - 0.1
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Meriva - C18NE1	1.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Meriva - C18SEL	1.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Meriva - C18XE	1.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Meriva - X18NE1	1.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Meriva - Y17DT	1.5
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - C18NE1	0.7
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - C18XE	0.7
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - T18NE	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - X18NE1	0.7
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - X18XF	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.2 - 0.1
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.9 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar:	Meriva - C18SEL	0.9 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.9 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.9 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.9 - 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - Y17DT	4.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18SEL	1.8
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - Y17DT	1.8
J0750	Vedador de Óleo da Árvore de Manivelas na Tampa da Distribuição-Substituir	Meriva - Y17DT	2.1
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - Y17DT	0.8
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - Y17DT	1.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - C18NE1	1.8
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.3 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - C18XE	1.8
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - T18NE	1.6
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - X18NE1	1.8
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - X18XF	1.6
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	2.3 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - X18NE1	1.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar:	Meriva - Y17DT	1.7 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		0.1
J0810	Polia Intermediária da Correia Dentada da Distribuição-Uma-Substituir	Meriva - C18SEL	1.9
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - T18NE	1.2
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	1.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.7 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - C18NE1	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.2 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - C18XE	1.4
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18NE1	1.4
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - Y17DT	1.4
J0849	Engrenagem Movidada da Bomba Injetora-Substituir	Meriva - Y17DT	2.8
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.1 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	3.1 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	2.8 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.1 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	2.8 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	3.1 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0855	Árvore de Comando de Válvulas-Admissão-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.6 - 0.1
J0856	Árvore de Comando de Válvulas-Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.6 - 0.1
J0857	Árvore de Comando de Válvulas-AL-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.8 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.1 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	3.1 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	4.0 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.1 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.0 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	3.1 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 128 - Vedadores - ambos - Substituir	Meriva - C18NE1	1.6 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 128 - Vedadores - ambos - Substituir 189 - Vedador de Óleo - Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.6 - 0.2 0.2 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - C18XE	1.6
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - T18NE	1.5
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18NE1	1.6
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18XF	1.5
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - Y17DT	1.6
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.2 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.2 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.4 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.2 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.2 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.7 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	1.7 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	1.6 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.7 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	1.6 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	2.0 - 0.1
J1005	Defletor do Carter do Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J1005	Defletor do Carter do Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J1005	Defletor do Carter do Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	1.6 - 0.1
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	1.6 - 0.1
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	3.2 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	3.4 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Meriva	0.2
J1055	Tampa e-ou vedador da Bomba de óleo	Meriva - X18XF	0.2
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	7.1
J1075	Protetor do Cárter de Óleo-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J1075	Protetor do Cárter de Óleo-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J1075	Protetor do Cárter de Óleo-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J1075	Protetor do Cárter de Óleo-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J1075	Protetor do Cárter de Óleo-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	5.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18SEL	5.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	5.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	5.1 - 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	5.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	5.1 - 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - Y17DT	5.9
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	9.0 - 0.3 0.2 0.2 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18SEL	9.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar		- 0.3 0.2 0.2 0.1
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	9.0 - 0.3 0.2 0.2 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	10.1 - 0.1
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	9.0 - 0.3 0.2 0.2 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	10.1 - 0.1
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	9.4 - 0.3 0.2 0.2 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar:	Meriva - C18NE1	4.5 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar		0.2 0.9 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	5.5 - 0.2 0.9 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	4.5 - 0.9 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	9.4 - 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	4.5 - 0.9 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	9.4 - 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	8.1 - 0.2
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um	Meriva - C18NE1	9.0 - 0.4 0.2 0.5 0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar		0.4 0.2
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	9.4 - 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	9.0 - 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	10.1 - 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	9.0 - 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	10.1 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	9.4 - 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	7.7 - 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	7.7 - 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	7.7 - 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	10.6 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	7.7 - 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	10.6 - 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	7.7 - 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	8.9 - 0.2 0.3
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	9.0 - 0.2 0.3
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	9.0 - 0.2 0.3
J1320	Biela-Substituir Adicionar:	Meriva - X18NE1	9.0 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		0.2 0.3
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - Y17DT	9.0 - 0.2 0.3
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	10.3 - 0.7
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	10.3 - 0.7
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	10.3 - 0.7
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	10.3 - 0.7
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	10.3 - 0.7
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	4.7 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.7 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	4.7 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	5.1 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.7 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	5.1 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.7 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - T18NE	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - X18XF	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.8 - 0.1
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - T18NE	1.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - X18XF	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.3 - 0.1
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.2 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.3 - 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.0 - 0.1 0.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar:	Meriva - C18XE	1.0 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo		0.1 0.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	1.0 - 0.1 2.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	1.0 - 0.1 0.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X18XF	1.0 - 0.1 2.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Y17DT	1.0 - 0.1 0.7 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar:	Meriva - C18XE	4.6 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.6 - 0.1
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18NE1	12.5 - 0.2 0.3 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18SEL	12.5 - 0.2 0.3 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18XE	12.5 - 0.2 0.3 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	10.9
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18NE1	12.5 - 0.2 0.3 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	10.9
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - Y17DT	12.5 - 0.2 0.3 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	7.7 - 0.2 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	8.3 - 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	7.7 - 0.2 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir	Meriva - T18NE	9.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	7.7 - 0.2 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir	Meriva - X18XF	9.7
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	10.1 - 0.8 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	6.2 - 0.2 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	6.4 - 0.1 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	6.2 - 0.2 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	5.8 - 0.8 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	6.2 - 0.2 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir	Meriva - X18XF	5.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.8 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	6.4 - 0.1 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18NE1	5.5 - 0.2 0.2 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18SEL	5.5 - 0.2 0.2 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18XE	5.5 - 0.2 0.2 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	5.8 - 0.8 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18NE1	5.5 - 0.2 0.2 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	5.8 - 0.8 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - Y17DT	5.5 - 0.2 0.2 0.1
J4770	Unidade de Pré-Aquecimento-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J5951	Módulo da Bomba Injetora de Combustível-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Meriva - C18NE1	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Meriva - C18SEL	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Meriva - C18XE	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Meriva - X18NE1	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Meriva - Y17DT	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - C18NE1	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - C18SEL	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - C18XE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - T18NE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - X18NE1	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - X18XF	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - Y17DT	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - C18NE1	2.9
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - C18SEL	2.9
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - C18XE	2.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - T18NE	0.8
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - X18NE1	2.9
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - X18XF	0.8
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - Y17DT	2.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
J3120	Resfriador de Óleo-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J3140	Adaptador do Resfriador de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J3176	Tubo e/ou Mangueira do Resfriador de Óleo do Motor-Uma-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J3177	Tubo de Retorno do Radiador de Óleo-AL-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - T18NE	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - X18XF	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - C18NE1	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - C18SEL	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - C18XE	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - X18NE1	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - Y17DT	1.0
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	Meriva - T18NE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J3345	Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3345	Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3347	Mangueira da Carcaça da Válvula Termostática ao Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	2.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - X18XF	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - Y17DT	1.7
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	1.4
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	1.4
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	1.4
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.8 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18XE	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - T18NE	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - X18NE1	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - X18XF	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18NE1	1.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18XE	1.6
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - X18NE1	1.6
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18XE	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - T18NE	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - X18NE1	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - X18XF	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - C18NE1	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - C18SEL	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - C18XE	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - T18NE	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - X18NE1	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - X18XF	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - Y17DT	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.4 - 0.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.4 - 0.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.4 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Meriva - T18NE	1.4
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.4 - 0.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Meriva - X18XF	1.4
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - Y17DT	1.4 - 0.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.5 - 0.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.5 - 0.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.5 - 0.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Meriva - T18NE	1.5
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.5 - 0.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Meriva - X18XF	1.5
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - Y17DT	1.5 - 0.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.5 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.5 - 0.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.5 - 0.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Meriva - T18NE	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.5 - 0.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Meriva - X18XF	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - Y17DT	1.5 - 0.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.4 - 0.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.4 - 0.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.4 - 0.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Meriva - T18NE	1.4
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.4 - 0.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Meriva - X18XF	1.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - Y17DT	1.4 - 0.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.1 - 0.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.1 - 0.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.1 - 0.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.1 - 0.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - Y17DT	1.1 - 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.2 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar	Meriva - C18SEL	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar		- 0.2 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	0.6 - 0.2 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	0.6 - 0.2 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.2 0.6 0.1 0.6 0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar		0.6 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	1.4 - 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.8 - 0.1 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	0.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	0.6 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.6 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - C18XE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - C18SEL	1.0
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar:	Meriva - X18NE1	0.2 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.5 - 0.1
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.7 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.7 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.6 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.9 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.6 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.9 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	Meriva - C18NE1	0.8
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	Meriva - C18SEL	0.8
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	Meriva - C18XE	0.8
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.7 - 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	Meriva - X18NE1	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.7 - 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	Meriva - Y17DT	0.8
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.7 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Meriva - C18SEL	1.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar		- 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	1.4 - 0.1
J4768	Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J4790	Interruptor da Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J5013	Tubo do Filtro de Ar ao Turboalimentador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18XE	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - T18NE	0.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
J5492	Junta da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - T18NE	1.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - Y17DT	1.3
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - Y17DT	1.0
J5670	Sensor de Fluxo de Ar-MAF-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5670	Sensor de Fluxo de Ar-MAF-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5685	Radiador de Ar do Conjunto Intercooler-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5692	Mangueira de Borracha do Intercooler-Uma-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J5693	Mangueira de Borracha do Intercooler-AL-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J5810	Cotovelo do Escapamento do Turbocompressor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J5855	Suporte de Montagem do Turbocompressor-Substituir	Meriva - Y17DT	2.2
J5858	Turbocompressor-Remover e Recolocar	Meriva - Y17DT	2.4
J5870	Mangueira e/ou Tubo de Retorno de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J5880	Tubo de Alimentação de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	Meriva - Y17DT	1.4
J5920	Mangueira do Retorno de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J5923	Tubo de Retorno dos Injetores de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J5925	Tubo do Filtro à Bomba Injetora de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 5 - Injetor Adicional - Cada 252 - Injetores - Todos	Meriva - Y17DT	0.4 - 0.1 0.2
J5935	Tubo de Alta Pressão dos Injetores de Combustível-Substituir	Meriva - 2.8DTI	0.5
J5950	Bomba Injetora de Combustível-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	2.5
J5952	Solenóide de Corte da Bomba Injetora de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J5956	Conexão do Tubo de Retorno de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J5965*	Bomba Injetora de Combustível-Ajustar Ponto	Meriva - Y17DT	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6000	Válvula da Ventilação Positiva do Cáster-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Cáster-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáster de Óleo	Meriva - C18NE1	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáster de Óleo	Meriva - C18SEL	1.0 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáster de Óleo	Meriva - C18XE	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Meriva - T18NE	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáster de Óleo	Meriva - X18NE1	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Meriva - X18XF	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Cáster e/ou Junta-Substituir	Meriva - Y17DT	1.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		- 0.1
J6040	Anel de Vedação do Filtro de Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18NE1	1.5
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18SEL	1.5
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18XE	1.5
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18NE1	1.5
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J6250	Mangueiras e/ou Conectores de Vácuo do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J6260	Interruptor Termostático de Controle de Vácuo-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J6270	Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6270	Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6270	Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J6275	Tube e/ou Conectores da Válvula EGR-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	1.1 - 0.1
J6280	Adaptador da Válvula EGR-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J6280	Adaptador da Válvula EGR-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J6280	Adaptador da Válvula EGR-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J6280	Adaptador da Válvula EGR-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - C18NE1	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - C18SEL	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - C18XE	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - T18NE	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - X18NE1	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - X18XF	0.6
J6320	Mangueiras de Vácuo da Válvula EGR-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - T18NE	0.9

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.1
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	0.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	0.3 - 0.1
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Y17DT	0.3 - 0.1
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câster ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câster ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câster ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câster ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câster ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câster ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câster ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J6737	Tubo ou Mangueira da Ventilação do Carter (Diesel)-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - C18NE1	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - C18SEL	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - C18XE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - T18NE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - X18NE1	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - X18XF	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - Y17DT	0.2
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - C18NE1	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - C18SEL	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - C18XE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - T18NE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - X18NE1	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - X18XF	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - Y17DT	0.5
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
F1510	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.7
F1511	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.7
F1517	Semi-Árvore-Dianteiras-AL-Substituir	Meriva	1.3
F1580	Coifa da Semi-Árvore-Uma-LD-Substituir	Meriva	1.0
F1581	Coifa da Semi-Árvore-Uma-LE-Substituir	Meriva	1.0
F1587	Coifa da Semi-Árvore-AL-Substituir	Meriva	1.9
F1690	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Caixa de Mudanças-Substituir-Al	Meriva	1.1
F1691	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Cubo da Roda-Substituir-Al	Meriva	1.0

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0030*	Sistema de Embreagem Eletrônica - Sangrar	Meriva - X18NE1	0.4
K0030*	Sistema de Embreagem Eletrônica - Sangrar	Meriva - X18XF	0.4
K0030*	Sistema de Embreagem Eletrônica - Sangrar	Meriva - Y17DT	0.4
K0031	Sistema de Embreagem Eletrônica - Escoar	Meriva - X18NE1	0.3
K0031	Sistema de Embreagem Eletrônica - Escoar	Meriva - X18XF	0.3
K0031	Sistema de Embreagem Eletrônica - Escoar	Meriva - Y17DT	0.3
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - C18NE1	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - C18SEL	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - C18XE	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - T18NE	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - X18XF	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - Y17DT	0.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - T18NE	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - Y17DT	1.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18NE1	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18SEL	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18NE1	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
K0301	Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	1.9
K0301	Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	2.0
K0301	Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	1.9
K0302	Flexível de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
K0302	Flexível de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	1.2
K0302	Flexível de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	1.2
K0304	Suporte do atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	2.1
K0304	Suporte do atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	2.2
K0304	Suporte do atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	2.1
K0310	Atuador da Transmissão Easytronic - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	2.3
K0310	Atuador da Transmissão Easytronic - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	2.4
K0310	Atuador da Transmissão Easytronic - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	2.3
K0580	Reservatório e Óleo do Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
K0580	Reservatório e Óleo do Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	1.4
K0580	Reservatório e Óleo do Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	1.3
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.9

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	4.5 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	4.5 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	4.5 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	4.9 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	5.5 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18XF	5.5 - 0.1 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Y17DT	4.5 - 0.1
K0640	Mangueira de alimentação do atuador da Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
K0640	Mangueira de alimentação do atuador da Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.8
K0640	Mangueira de alimentação do atuador da Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.8
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - C18NE1	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - C18SEL	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - C18XE	0.6

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - T18NE	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - X18XF	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - Y17DT	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - C18NE1	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - C18SEL	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - C18XE	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - T18NE	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - X18XF	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - Y17DT	1.1
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - C18NE1	4.5
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - C18SEL	4.5
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - C18XE	4.5
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - T18NE	4.8
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - X18XF	4.8
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - Y17DT	4.5
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - C18NE1	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - T18NE	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar:	Meriva - C18NE1	4.6 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	4.9 - 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	4.9 - 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - Y17DT	4.6 - 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	4.5 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.5 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	4.5 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir	Meriva - T18NE	4.9

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	5.6 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.9 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.5 - 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K1020*	Alavanca de Mudanças de Marcha-Ajustar Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	0.2 - 0.1
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Meriva - Easytronic	0.2
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Meriva - F17-F15	0.2
K1050	Alavanca de Mudanças de Marcha Easytronic - Remover and Recolocar ou Substituir	Meriva - Easytronic	1.1
K1060	Alavanca de Mudanças de Marcha-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	0.8 - 0.1
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.2
K1120	Alavanca de Mudanças de Marcha-Remover e Recolocar Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	0.8 - 0.1
K1160	Liames de Mudanças de Marcha-no Assoalho-Substituir	Meriva - F17-F15	0.7
K1161	Vedador do Liame de Mudança de Marcha no Painel Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	0.3 - 0.1
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.5
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	Meriva - Easytronic	0.8
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	Meriva - F17-F15	0.8
K1250	Bucha Deslizante do Controle de Mudanças de Marcha-no Assoalho-Substituir	Meriva - F17-F15	0.8
K1260	Bucha dos Liames (ou Trambulador) do Controle de Mudanças de Marcha-Substituir	Meriva - F17-F15	0.9
K1270	Articulação (ou Guia) do Controle de Mudanças de Marcha-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	0.8 - 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - Easytronic	0.4
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.4
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Easytronic	0.2 - 0.1
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - F17-F15	0.2 - 0.1
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	Meriva - Easytronic	0.5
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.5
K2550	Respiro da Caixa de Mudanças-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - F17-F15	0.2
K2560	Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - Easytronic	0.5
K2560	Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.5
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - Easytronic	5.7 - 0.9 0.4 0.1
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - F17-F15	5.7 - 0.9 0.4 0.1
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Easytronic	4.5 - 0.2 0.9 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - F17-F15	3.6 - 0.2 0.9 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Easytronic	4.8 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - F17-F15	3.9 - 0.2 0.9 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Easytronic	0.7 - 0.4 0.9 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - Easytronic	3.3 - 0.2 0.1
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar:	Meriva - F17-F15	3.3 -

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.2 0.1
K3010	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Easytronic	1.0 - 0.1
K3010	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - F17-F15	1.0 - 0.1
K3011	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Easytronic	1.0 - 0.1
K3011	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - F17-F15	1.0 - 0.1
K3017	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Easytronic	1.8 - 0.1
K3017	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - F17-F15	1.8 - 0.1
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Easytronic	5.2 - 0.2 0.1 0.1
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - F17-F15	4.9 - 0.2 0.1
K3130	Diferencial-Conjunto-Substituir	Meriva - Easytronic	3.3

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo		- 0.2 0.1 0.1
K3130	Diferencial-Conjunto-Substituir Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.2 0.1
K3131	Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	3.5 - 0.4 0.1 0.1
K3131	Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - F17-F15	3.5 - 0.4 0.1
K3132	Coroa do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	3.4 - 0.2 0.1 0.1
K3132	Coroa do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - F17-F15	3.4 - 0.2 0.1
K3133	Planetárias e Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	3.7 - 0.2 0.1 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K3133	Planetárias e Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.7 - 0.2 0.1
K3134	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	3.5 - 0.2 0.1 0.1
K3134	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.5 - 0.2 0.1
K3135	Caixa de Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	3.7 - 0.2 0.1 0.1
K3135	Caixa de Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.7 - 0.2 0.1
K3140	Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	0.8 - 0.4 0.9 0.1
K3140	Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	0.8 - 0.4 0.9

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.1 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3150	Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	0.7 - 0.4 0.9 0.1 0.1
K3150	Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3151	Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.8 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3151	Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.9 - 0.2 0.9 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K3152	Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.5 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3152	Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.6 - 0.2 0.9 0.1
K3153	Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.4 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3153	Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.5 - 0.2 0.9 0.1
K3154	Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	3.4 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3154	Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	3.4 - 0.2 0.9

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.2 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.2 0.9 0.1
K3158	Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.2 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3158	Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.2 0.9 0.1
K3159	Anel Sincronizador da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	0.7 - 0.4 0.9 0.1
K3159	Anel Sincronizador da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Meriva - F17-F15	0.7 - 0.4

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	50 - Diferencial - Convencional-Reformar		0.9
K3161	Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.8 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3161	Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - F17-F15	3.9 - 0.2 0.9 0.1
K3162	Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.5 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3162	Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - F17-F15	3.6 - 0.2 0.9 0.1
K3165	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.2 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3165	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar:	Meriva - F17-F15	3.3 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.2 0.9 0.1
K3175	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.9 - 0.2 0.9 0.2 0.1 0.1
K3175	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	4.0 - 0.2 0.9 0.2 0.1
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.2 - 0.1 0.2 0.1 0.1
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.1 0.2 0.1
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - Easytronic	4.2 - 0.2 0.9 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.2 0.9 0.1
K3180	Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	5.0 - 0.9 0.1 0.1
K3180	Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	4.8 - 0.9 0.1
K3185	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	3.3 - 0.4 0.9 0.1 0.1
K3185	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	2.4 - 0.4 0.9 0.1
K3186	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - Easytronic	3.2 - 0.4 0.9 0.1

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
K3186	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	2.3 - 0.4 0.9 0.1
K3187	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - Easytronic	2.3 - 0.4 0.9 0.1
K3187	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	2.3 - 0.4 0.9 0.1
K3188	Garfo de 5 Marcha -Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - Easytronic	0.6 - 0.4 0.9
K3188	Garfo de 5 Marcha -Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	0.6 - 0.4 0.9
K4220	Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Meriva - Easytronic	2.1
K4220	Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Meriva - F17-F15	2.1
K4221	Junta da Tampa da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Meriva - Easytronic	0.6
K4221	Junta da Tampa da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Meriva - F17-F15	0.6

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 182 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - C18XE	0.9
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - T18NE	1.0
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - X18XF	1.0
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 183 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	1.1
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	1.0
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 184 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - X18NE1	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - Y17DT	1.1
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 185 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
L0730*	Elemento do Filtro de Óleo Diesel-Primário-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
L0741	Válvula de Drenagem de Água do Sistema de Filtragem do Óleo Diesel-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
L0746	Dreno de Ar e ou Anel Vedador dos Componentes de Filtragem de Óleo Diesel-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L0747	Suporte de Montagem do Filtro de Óleo Diesel-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
L0748	Filtro de Óleo Diesel-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
L0754	Base do Filtro de Óleo Diesel-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - C18NE1	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - C18SEL	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - C18XE	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - T18NE	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - X18NE1	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - X18XF	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - Y17DT	1.1
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 186 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 187 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 188 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.3

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 189 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	1.3
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	1.3
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - C18NE1	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - C18SEL	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - C18XE	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - T18NE	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - X18NE1	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - X18XF	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - Y17DT	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 190 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	0.7 - 0.1
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	0.7 - 0.1
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	0.7 - 0.1
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	0.6 - 0.1
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	0.7 - 0.1
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X18XF	0.6 - 0.1
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Y17DT	0.7 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar:	Meriva - C18SEL	0.2 -

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 191 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.2 - 0.1
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.3 - 0.1
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1 0.1
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18SEL	0.5 - 0.1

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 192 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1 0.1
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1 0.1
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.5 - 0.1 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18SEL	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	0.7 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.7

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 193 de 232

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - Y17DT	0.5 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.8 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar:	Meriva - C18SEL	0.8 -

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 194 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	285 - Placa Protetora do Câster de Óleo		0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	0.7 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X18XF	0.7 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.7
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.7
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 195 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.8 - 0.1

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 196 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.8 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	0.7 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	0.7 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Meriva - X18XF	0.3

**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 197 de 232

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
E7110	Interruptor da Buzina no Volante de Direção - Substituir	Meriva	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - C18NE1	4.7

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - C18SEL	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - C18XE	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - T18NE	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - X18NE1	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - X18XF	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - Y17DT	4.7
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - C18NE1	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - C18SEL	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - C18XE	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - T18NE	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - X18NE1	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - X18XF	0.8
E7661	Coluna de Direção - EPS - Conjunto -Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - Y17DT	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - C18XE	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	0.4 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.3 - 0.1
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - C18NE1	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - C18SEL	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - C18XE	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - T18NE	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - X18NE1	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - X18XF	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	3.5 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	3.5 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	3.5 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.3 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.3 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	3.5 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	3.5 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	3.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.5 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.5 - 0.1
E8905	Tubos de Arrefecimento do Sistema de Direção Hidráulico-Substituir	Meriva - T18NE	0.7
E8905	Tubos de Arrefecimento do Sistema de Direção Hidráulico-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.1 - 0.2 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.1 - 0.2 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	1.1 - 0.2 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	1.0 - 0.9 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	1.1 - 0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.0 - 0.9 0.1
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - C18NE1	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - C18SEL	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - C18XE	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - T18NE	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - X18NE1	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - X18XF	0.5
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - C18NE1	0.9
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - C18SEL	0.9
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - C18XE	0.9
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - T18NE	0.8
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - X18NE1	0.9
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - X18XF	0.8
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - X18XF	0.8

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9051	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Elétrico-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.6 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	3.6 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	3.6 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	3.6 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar:	Meriva - X18NE1	3.6 -

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	3.6 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	3.6 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18SEL	3.5 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	3.5 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18XF	3.5 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cáter		0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	3.2 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	3.2 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	3.2 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - T18NE	3.2 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	3.2 - 0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18XF	3.2 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.6 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Meriva - C18XE	0.6 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Meriva - T18NE	3.4

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter		- 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.6 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	3.4 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.6 - 0.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0100*	Bateria-Teste e Carga	Meriva	0.3
N0108	Capa da Bateria-Substituir	Meriva	0.2
N0110	Bateria-Uma-Substituir	Meriva	0.3
N0126	Cabo da Bateria-Negativo-Substituir	Meriva	0.3
N0150	Placa de Retenção da Bateria-Substituir	Meriva	0.2
N0160	Bandeja ou Suporte da Bateria-Substituir	Meriva	0.3
N0200	Buzina-Uma ou Ambas-Substituir	Meriva	0.2
N0225*	Farol-Regulagem de Foco	Meriva	0.2
N0227*	Farol de Neblina-Regular Foco	Meriva	0.2
N0250	Farol (Conjunto)-LD-Substituir	Meriva	0.5
N0251	Farol (Conjunto)-LE-Substituir	Meriva	0.5
N0400	Lâmpada do Cinzeiro-Substituir	Meriva	0.2
N0417	Lâmpada da Luz de Ré-AL-Substituir	Meriva	0.2
N0440	Lâmpada do Farol-LD-Substituir	Meriva	0.2
N0441	Lâmpada do Farol-LE-Substituir	Meriva	0.2
N0507	Lâmpada da Lanterna do Teto-Substituir	Meriva	0.2
N0515	Lâmpada da Lanterna Dianteira-Substituir	Meriva	0.2
N0560	Lâmpada da Lanterna do Porta-Luvas-Substituir	Meriva	0.2
N0590	Lâmpada do Controle do Aquecedor e do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva	0.2
N0627	Lâmpada do Painel de Instrumentos (Uma ou Todas)-Substituir	Meriva	0.4
N0629	Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	0.4
N0657	Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0670	Lâmpada da Lanterna de Leitura-Substituir	Meriva	0.2
N0680	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	Meriva	0.2
N0681	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	Meriva	0.2
N0695	Lâmpada da Lanterna do Compartimento Traseiro-Substituir	Meriva	0.2
N0767	Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-AL-Substituir	Meriva	0.2
N0850	Lâmpada do Farol de Neblina eou Milha-LD-Substituir	Meriva	0.2
N0851	Lâmpada do Farol de Neblina e/ou Milha-LE-Substituir	Meriva	0.2
N0918	Soquete da Lâmpada do Farol-LD-Substituir	Meriva	0.3
N0919	Soquete da Lâmpada do Farol-LE-Substituir	Meriva	0.3
N0920	Soquete da Lâmpada do Farol Alto-LD-Substituir	Meriva	0.3
N0921	Soquete da Lâmpada do Farol Alto-LE-Substituir	Meriva	0.3
N0952	Lâmpada da Lanterna de Neblina Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N0990	Soquete da Lanterna Traseira. de Freio e do Indicador de Direção-LD-Substituir	Meriva	0.2
N0991	Soquete da Lanterna Traseira. de Freio e do Indicador de Direção-LE-Substituir	Meriva	0.2
N1456	Lanterna do Teto-Substituir	Meriva	0.2
N1464	Lanterna de Neblina Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N1465	Lanterna de Neblina Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N1466	Farol de Neblina-LD-Substituir	Meriva	0.4
N1467	Farol de Neblina-LE-Substituir	Meriva	0.4
N1470	Lanterna do Porta-Luvas-Substituir	Meriva	0.2
N1477	Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir	Meriva	0.2
N1490	Lanterna de Leitura-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N1590	Lanterna Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Meriva	0.2
N1591	Lanterna Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Meriva	0.2
N1600	Lanterna de Freio Elevada-Substituir	Meriva	0.2
N1710	Tampa da Caixa de Fusível-Substituir	Meriva	0.2
N1720*	Fusível-Substituir	Meriva	0.2
N1724*	Maxifusível-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.6 - 0.1
N1760	Relé Intermitente do Indicador de Direção-Substituir	Meriva	0.9
N2030	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Meriva	0.2
N2116	Interruptor da Trava das Portas-Central	Meriva	0.2
N2144	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N2145	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N2154	Interruptor do Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N2155	Interruptor do Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N2174	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N2175	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N2184	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N2185	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N2188	Interruptor da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N2220	Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir	Meriva	0.5
N2229	Conjunto dos Comutadores da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
N2290	Interruptor dos Faróis (e Lanternas)-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2320	Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva	0.3
N2323	Interruptor de Inibição-da Bomba Injetora de Diesel-Substituir	Meriva	0.5
N2360	Interruptor da Embreagem-Substituir	Meriva	0.2
N2380	Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.5
N2382	Interruptor do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
N2440	Interruptor da Luz do Freio-Substituir	Meriva	0.2
N2540	Interruptor da Luz de Emergência (Pisca-Alerta)-Substituir	Meriva	0.2
N2560	Interruptor da Chave Indicadora de Direção-Substituir	Meriva	0.2
N2610	Interruptor do Limpador de Pára-Brisas e Vidro Traseiro-Substituir	Meriva	0.2
N2794	Caixa de Reles-Banco Dianteiro LE-Substituir	Meriva	0.6
N2795	Caixa de Relés-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.6 - 0.1
N2796	Tampa da Caixa de Reles-Painel Dash-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.9 - 0.1
N2797	Tampa da Caixa de Reles-Banco Dianteiro LE-Substituir	Meriva	0.2
N2840	Relé Acionador da Trava das Portas-Substituir	Meriva	0.2
N2850	Relé do Motor do Ventilador do Radiador-Substituir	Meriva	0.9
N2856	Relé do Farol de Neblina-Substituir	Meriva	0.9
N2857	Relé da Lanterna de Neblina Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N2880	Relé da Buzina-Substituir	Meriva	0.9
N2885	Relé da Luz Alta do Farol-Substituir	Meriva	0.9
N2914	Relé da Luz de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2952	Relé dos Faróis-Substituir	Meriva	0.9
N2981	Relé da Lanterna da Placa de Licença Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N2987	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	Meriva	0.2
N3101	Relé da Bomba Elétrica do Lavador do Pára-Brisa e Vidro Traseiro-Substituir	Meriva	0.9
N3228	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível-Substituir	Meriva	0.2
N3265	Atuador da Trava da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir	Meriva	0.3
N3400	Motor de Regulagem de Altura do Farol-LD-Substituir	Meriva	0.5
N3401	Motor de Regulagem de Altura do Farol-LE-Substituir	Meriva	0.5
N3520	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.9 - 0.1
N3521	Motor do Limpador do Traseiro-Substituir	Meriva	0.4
N3522	Vedador do Motor de Limpador de Vidro Traseiro-Substituir	Meriva	0.4
N3580	Relé Temporizador do Limpador e Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.9
N3610	Liame do Limpador do Pára-Brisas-Substituir	Meriva	0.9
N3615	Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	Meriva	0.2
N3616	Palheta do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N3620	Braço do Limpador do Pára-Brisa-Um ou Ambos-Substituir	Meriva	0.2
N3621	Braço do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N3650	Bomba do Lavador do Pára-Brisa e ou Tampa Traseira-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.9 - 0.2
N3730	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LD-Substituir	Meriva	0.5
N3731	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LE-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N3737	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-AL-Substituir	Meriva	0.6
N3765	Reservatório do Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.6 - 0.1
N3770	Mangueiras do Lavador do Vidro Traseiro-Substituir Adicionar: 257 - Cinto de Segurança Central Retrátil	Meriva	1.9 - 0.1
N3775	Esguicho do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N4010	Acendedor de Cigarros (Conjunto)-Substituir	Meriva	0.2
N4115	Lente do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	0.4
N4170	Display do Check Control-Substituir	Meriva	0.2
N4260*	Painel de Instrumentos (Conjunto)-Substituir	Meriva	0.3
N4800	Módulo de Controle da Carroçaria-BCM-Substituir	Meriva	0.9
N4841	Módulo de Controle dos Vidros das Portas-Substituir	Meriva	0.4
N5215	Sensor de Temperatura Externa-Substituir	Meriva	0.2
N5216	Tomada Auxiliar Para Telefone Celular-Substituir	Meriva	0.2
N6110	Chicote Elétrico do Chassi-Direito-Substituir	Meriva	2.1
N6111	Chicote Elétrico do Chassi-Esquerdo-Substituir	Meriva	2.1
N6112	Chicote Elétrico do Chassi-Dianteiro-Substituir	Meriva	3.1
N6113	Chicote Elétrico do Chassi-Traseiro-Substituir	Meriva	0.7
N6195	Chicote da Lanterna da Placa de Licença-Substituir	Meriva	0.6
N6216	Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.8
N6217	Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.8
N6218	Chicote Elétrico da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.7

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
N6219	Chicote Elétrico da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.7
N6220	Chicote Elétrico da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.6
N6269	Chicote Elétrico Motor do Ventilador do Radiador-Substituir	Meriva	0.6
N6270	Chicote Elétrico do Motor-Substituir	Meriva	1.0
N6286	Chicote da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva	0.4
N6288	Chicote Elétrico dos Faróis de Neblina-Substituir	Meriva	0.5
N6360	Chicote Elétrico do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	4.7
N6480	Chicote Elétrico do Motor de Partida-Substituir	Meriva	0.9
N6511	Chicote Elétrico do Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível-Substituir	Meriva	0.5
N6556	Chicote da Embreagem Eletrônica - Substituir	Meriva	0.9
N6559	Chicote do atuador da transmissão Easytronic - remover recolocar ou substituir	Meriva	1.1

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - C18NE1	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - C18SEL	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - C18XE	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - T18NE	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - X18NE1	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - X18XF	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - Y17DT	0.7
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - C18NE1	2.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - C18SEL	2.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - C18XE	2.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - T18NE	2.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - X18NE1	2.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - X18XF	2.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - Y17DT	2.6
M0051	Segunda Revisão	Meriva - C18NE1	3.5
M0051	Segunda Revisão	Meriva - C18SEL	3.5
M0051	Segunda Revisão	Meriva - C18XE	3.5
M0051	Segunda Revisão	Meriva - T18NE	3.2
M0051	Segunda Revisão	Meriva - X18NE1	3.5
M0051	Segunda Revisão	Meriva - X18XF	3.2
M0051	Segunda Revisão	Meriva - Y17DT	3.5
M0061	Terceira Revisão	Meriva - C18NE1	2.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0061	Terceira Revisão	Meriva - C18SEL	2.6
M0061	Terceira Revisão	Meriva - C18XE	2.6
M0061	Terceira Revisão	Meriva - T18NE	2.6
M0061	Terceira Revisão	Meriva - X18NE1	2.6
M0061	Terceira Revisão	Meriva - X18XF	2.6
M0061	Terceira Revisão	Meriva - Y17DT	2.6
M0071	Quarta Revisão	Meriva - C18NE1	4.5
M0071	Quarta Revisão	Meriva - C18SEL	4.5
M0071	Quarta Revisão	Meriva - C18XE	4.5
M0071	Quarta Revisão	Meriva - T18NE	3.9
M0071	Quarta Revisão	Meriva - X18NE1	4.5
M0071	Quarta Revisão	Meriva - X18XF	3.9
M0071	Quarta Revisão	Meriva - Y17DT	4.5
M0081	Quinta Revisão	Meriva - C18NE1	2.6
M0081	Quinta Revisão	Meriva - C18SEL	2.6
M0081	Quinta Revisão	Meriva - C18XE	2.6
M0081	Quinta Revisão	Meriva - T18NE	2.7
M0081	Quinta Revisão	Meriva - X18NE1	2.6
M0081	Quinta Revisão	Meriva - X18XF	2.7
M0081	Quinta Revisão	Meriva - Y17DT	2.6
M0091	Sexta Revisão	Meriva - C18NE1	3.5
M0091	Sexta Revisão	Meriva - C18SEL	3.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0091	Sexta Revisão	Meriva - C18XE	3.5
M0091	Sexta Revisão	Meriva - T18NE	3.0
M0091	Sexta Revisão	Meriva - X18NE1	3.5
M0091	Sexta Revisão	Meriva - X18XF	3.0
M0091	Sexta Revisão	Meriva - Y17DT	3.5
M0101	Sétima Revisão	Meriva - C18NE1	2.6
M0101	Sétima Revisão	Meriva - C18SEL	2.6
M0101	Sétima Revisão	Meriva - C18XE	2.6
M0101	Sétima Revisão	Meriva - T18NE	2.7
M0101	Sétima Revisão	Meriva - X18NE1	2.6
M0101	Sétima Revisão	Meriva - X18XF	2.7
M0101	Sétima Revisão	Meriva - Y17DT	2.6
M0111	Oitava Revisão	Meriva - C18NE1	4.5
M0111	Oitava Revisão	Meriva - C18SEL	4.5
M0111	Oitava Revisão	Meriva - C18XE	4.5
M0111	Oitava Revisão	Meriva - T18NE	4.0
M0111	Oitava Revisão	Meriva - X18NE1	4.5
M0111	Oitava Revisão	Meriva - X18XF	4.0
M0111	Oitava Revisão	Meriva - Y17DT	4.5
M0121	Nona Revisão	Meriva - C18NE1	2.6
M0121	Nona Revisão	Meriva - C18SEL	2.6
M0121	Nona Revisão	Meriva - C18XE	2.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0121	Nona Revisão	Meriva - T18NE	2.6
M0121	Nona Revisão	Meriva - X18NE1	2.6
M0121	Nona Revisão	Meriva - X18XF	2.6
M0121	Nona Revisão	Meriva - Y17DT	2.6
M0131	Décima Revisão	Meriva - C18NE1	3.5
M0131	Décima Revisão	Meriva - C18SEL	3.5
M0131	Décima Revisão	Meriva - C18XE	3.5
M0131	Décima Revisão	Meriva - T18NE	3.4
M0131	Décima Revisão	Meriva - X18NE1	3.5
M0131	Décima Revisão	Meriva - X18XF	3.4
M0131	Décima Revisão	Meriva - Y17DT	3.5

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
B0462	Spoiler Dianteiro - Substituir	Meriva	0.8
R0010	Extintor de Incêndio-Substituir	Meriva	0.2
R0011	Capa do Extintor de Incêndio-Substituir	Meriva	0.2
R0020	Suporte do Extintor de Incêndio-Substituir	Meriva	0.2
R0030	Triângulo de Segurança-Substituir	Meriva	0.2
R0100	Chave das Rodas-Substituir	Meriva	0.2
R0280	Antena Manual-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
R0500	Suporte da Antena-Substituir	Meriva	0.4
R0660	Chicote do Alarme-Substituir	Meriva	0.5
R0661	Fita Dupla Face alarme-Substituir	Meriva	0.2
R0670	Chicote da Trava Elétrica 4 Portas-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.5 - 0.4
R0671	Chicote da Trava Elétrica da Porta-Dianteira LE-Substituir	Meriva	0.3
R0672	Chicote da Trava Elétrica da Porta-Dianteira LD-Substituir	Meriva	0.3
R0680	Chicote Vidros Elétricos-4 Portas Completo-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.5 - 0.4
R0681	Chicote Vidros Elétricos-4 Portas Dianteiro-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.4 - 0.3
R0682	Chicote Vidros Elétricos- Porta Dianteira LD-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.4 - 0.3
R0683	Chicote Vidros Elétricos-4 Portas Dianteira LE-Substituir Adicionar:	Meriva	0.4 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	295 - Veículos sem Provisão Elétrica		0.3
R0684	Chicote Vidros Elétricos-4 Portas Completo Dianteira LE-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.4 - 0.3
R0750	Rádio-Toca-Fitas/Discos Laser Digital-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
R0940	Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir	Meriva	0.4
R0941	Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.4
R0944	Alto-Falante Tweeter-Dianteiro Direito-Substituir	Meriva	0.2
R0945	Alto-Falante Tweeter-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.2
R0950	Alto-Falante-Traseiro Direito-Substituir	Meriva	0.3
R0951	Alto-Falante-Traseiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.3
R0954	Alto-Falante Tweeter-Traseiro Direito-Substituir	Meriva	0.2
R0955	Alto-Falante Tweeter-Traseiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.2
R1000*	Jogo de Tapetes-Substituir	Meriva	0.2
R2820	Módulo do Alarme Antifurto-Substituir	Meriva	0.2
R2830	Módulo do Vidro Elétrico-Substituir	Meriva	0.2
R2890	Sensor Ultra-Som do Sistema de Alarme Antifurto-Central-Substituir	Meriva	0.2
R2973	Transponder-Programar Adicionar: 23 - Programar de Três até Cinco Chaves	Meriva	0.4 - 0.1
R2975	Módulo do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir	Meriva	0.2
R2981	Relé do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Meriva	0.2
R2983	Sirene do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Meriva	0.6
R3011	Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	Meriva	0.2

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R3012	Módulo de Controle da Central de Travamento das Portas-Substituir	Meriva	0.2
R3013*	Bateria do Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	Meriva	0.2
R3260*	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LD-Substituir	Meriva	0.2
R3261	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LE-Substituir	Meriva	0.2
R3290	Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LD-Substituir	Meriva	0.2
R3291	Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LE-Substituir	Meriva	0.2
R3318	Interruptor do Espelho Retrovisor Elétrico-Inteiro-Substituir	Meriva	0.2
R3390	Capa do Espelho Retrovisor Externo LD - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
R3391	Capa do Espelho Retrovisor Externo LE - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
R4470	Trava Elétrica da Porta-Dianteira LD-Substituir	Meriva	0.5
R4471	Trava Elétrica da Porta-Dianteira LE-Substituir	Meriva	0.5
R4472	Trava Elétrica da Porta-Traseira LD-Substituir	Meriva	0.5
R4473	Trava Elétrica da Porta-Traseira LE-Substituir	Meriva	0.5
R6010*	Kit Alto-Falante-Instalar	Meriva	0.3
R6020*	Kit Vidros Elétricos-2 Portas-Instalar Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	2.2 - 0.4
R6030	Kit Vidros Elétricos-4 Portas-Instalar Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	2.8 - 0.4
R6040	Kit Alarme-Instalar	Meriva	1.4
R6050	Kit Travas Elétricas-Instalar Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	1.7 - 0.4
R6060	Kit Farol de Neblina-Instalar	Meriva	0.6

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica		- 0.4
R6070	Kit Adesivo de Coluna-Instalar	Meriva	0.5
R6080*	Kit Antena de Teto-Instalar	Meriva	0.5
R6100*	Protetor de Cárter-Instalar	Meriva	0.3
R6110	Kit Rack de Teto-Instalar	Meriva	0.7
R6120*	Aerofólio Traseiro-Instalar	Meriva	0.2
R6130	Spoiler Lateral-Instalar	Meriva	0.9
R6140	Spoiler Dianteiro-Instalar	Meriva	0.6
R6150*	Spoiler Traseiro-Instalar	Meriva	0.4
R6160	Rodas de Alumínio-Instalar	Meriva	1.2
R6170	Toca Discos Laser Digital-Instalar	Meriva	0.3
R6180	Sistema de Retenção Infantil (Assento para Bebê e/ou Criança)-Instalar	Meriva	0.2
R6200	Caixa de Transporte-Instalar	Meriva	0.3
R6210	Tapete do Porta-malas-Instalar	Meriva	0.2
R6220	Adesivo Protetor da Soleira das Portas-Instalar	Meriva	0.2
R6230	Adesivo Protetor Contra Impactos-Instalar	Meriva	0.2
R6240*	Adesivo da Tampa de Combustível-Instalar	Meriva	0.2
R6250*	Ponteira do Escapamento Esportiva-Instalar	Meriva	0.2
R6260*	Porta-Óculos-Instalar	Meriva	0.2
R6990	Kit Adesivos Refletivos-Instalar	Meriva	0.3

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
T0293	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18NE1	1.9 - 0.2
T0293	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.2
T0293	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18XE	1.9 - 0.2
T0293	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - X18NE1	1.9 - 0.2
T0293	Reservatório de combustível - Verificar	Meriva - Y17DT	1.9
T0432	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.2
T0432	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18SEL	0.3 - 0.2
T0432	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18XE	0.3 - 0.2
T0432	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - X18NE1	0.3 - 0.2

---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
H0438	Freio Traseiro à Tambor - Ruído	Meriva	1.0
Z0145	MANGUEIRA E TUBO INFERIOR DO AR CONDICIONADO	Meriva	1.4
Z0175	Ruido na direção	Meriva - PS	0.4

**PÁGINA EM BRANCO**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B0048	Pára-Choque Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 21 - Pintura 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.3 - 0.1 0.1
B0218	Barra de Impacto (ou Lâmina) do Pára-Choque Dianteiro-Substituir	Meriva	0.6
B0320	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LD-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.5 - 0.1
B0321	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-LE-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.5 - 0.1
B0323	Suporte do Pára-Choque Dianteiro Externo Central--Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.6 - 0.1
B0327	Suporte do Pára-Choque Dianteiro-Externo-AL-Substituir Adicionar: 274 - Veículos com Farol de Neblina	Meriva	0.6 - 0.1
B0350	Tampa de Acesso ao Gancho do Reboque no Pára-Choque Dianteiro-Substituir	Meriva	0.2
B0485	Defletor de Ar Dianteiro-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.4 - 0.1
B0608	Pára-Choque Traseiro Inteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B0760	Defletor de Lama do Motor-LD-Substituir	Meriva	0.2
B0920	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.5
B0921	Suporte do Pára-Choque Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.5
B0927	Suporte do Pára-Choque Traseiro-AL-Substituir	Meriva	0.6
B1308	Grade do Radiador-Substituir	Meriva	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B1500*	Capô do Motor-Alinhar	Meriva	0.2
B1530	Painel Isolante do Capô do Motor-Central-Substituir	Meriva	0.2
B1539	Painel Isolante do Painel Dash(Cada)-Substituir	Meriva	2.4
B1542	Painel de Serviço-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.5 - 0.1
B1543	Fivela de Fixação do Painel de Serviço-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva	3.6 - 0.1
B1544	Painel Isolante do Painel de Serviço-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.7 - 0.1
B1545	Espigão do Fecho do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1546	Mola do espigão da trava do capô do motor-Substituir	Meriva	0.2
B1560	Mola de Abertura da Trava do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1590	Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1595	Coxim da Tampa do Compartimento Traseiro ou Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
B1600	Haste de Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1602	Suporte da Haste da Sustentação do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1603	Haste da Trava Secundária do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
B1630	Cabo de Acionamento da Fechadura do Capô do Motor-Substituir	Meriva	1.1
B1650	Batentes do Capô do Motor-Um ou Ambos-Substituir	Meriva	0.2
B1710	Dobradiça do Capô do Motor-LD-Substituir	Meriva	0.5
B1711	Dobradiça do Capô do Motor-LE-Substituir	Meriva	0.5
B1717	Dobradiça do Capô do Motor-AL-Substituir	Meriva	0.7





<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B1860	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
B1861	Enchimento do Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
B1890	Caixa de Ferramentas-Substituir	Meriva	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B4000*	Porta Dianteira-LD-Alinhamento	Meriva	0.2
B4001*	Porta Dianteira-LE-Alinhamento	Meriva	0.2
B4050	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.5
B4051	Mola / Limitador de Abertura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.5
B4062	Bucha do Pino da Dobradiça Dianteira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Meriva	0.7 - 0.2
B4063	Bucha do pino da dobradiça Dianteira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Meriva	0.7 - 0.2
B4064	Bucha do Pino da Dobradiça Traseira LD - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Meriva	0.7 - 0.2
B4065	Bucha do Pino da Dobradiça Traseira LE - Substituir Adicionar: 44 - Bucha Adicional - Cada	Meriva	0.7 - 0.2
B4120	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
B4121	Maçaneta Externa da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
B4181	Cilindro da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.6
B4210	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Meriva	0.2 - 0.8
B4211	Pino da Dobradiça da Porta Dianteira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Meriva	0.2 - 0.8
B4240	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B4241	Engate da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B4260	Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8
B4261	Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8
B4295	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.6
B4296	Liame ou Cabo de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.6
B4300	Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Subs	Meriva	0.4
B4301	Maçaneta Interna e/ou Controle Remoto da Fechadura da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Subs	Meriva	0.5
B4350	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B4351	Botão de Acionamento da Trava da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B4400*	Porta Traseira-LD-Alinhar	Meriva	0.2
B4401*	Porta Traseira-LE-Alinhar	Meriva	0.2
B4480	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LD-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Meriva	0.2 - 0.8
B4481	Pino da Dobradiça da Porta Traseira-Um Pino-LE-Substituir Adicionar: 217 - Buchas - Todas - Substituir	Meriva	0.2 - 0.8
B4490	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.5
B4491	Mola / Limitador de Abertura da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.5
B4520	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
B4521	Maçaneta Externa da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
B4640	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B4641	Engate da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B4660	Fechadura da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8
B4661	Fechadura da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B4700	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B4701	Maçaneta Interna da Fechadura da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B4720	Botão de Acionamento da Trava da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B4721	Botão de Acionamento da Trava da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B4730	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B4731	Liame ou Cabo de Travamento Interno da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B5400*	Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar	Meriva	0.2
B5427	Dobradiça da Tampa da Tampa Traseira (Lado Carroçaria)-AL-Substituir	Meriva	0.5
B5450	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B5451	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B5457	Amortecedor a Gás da Tampa Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.2
B5490	Engate da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B5702	Batentes da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
B5800	Maçaneta Externa da Tampa Traseira ou da Caçamba-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
B5810	Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento Traseiro-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
B5880	Haste e/ou Fechadura da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.3
B6000	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva	0.2
B6310	Válvula de Alívio de Pressão da Cabina no Painel Traseiro Externo-Substituir	Meriva	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
B7100	Emblema da Grade-Substituir	Meriva	0.2
B7540	Moldura de Destaque do Pára-Brisa-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
B7570	Moldura da Coluna A-Externa-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7571	Moldura da Coluna A-Externa-LE-Substituir	Meriva	0.2
B7622	Moldura da Calha do Teto-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7623	Moldura da Calha do Teto-LE-Substituir	Meriva	0.2
B7866	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7876	Moldura da Porta Dianteira-Externa-LE-Substituir	Meriva	0.2
B7930	Cobertura de Acabamento Externo do Quadro do Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Subst	Meriva	0.2
B7931	Cobertura de Acabamento Externo do Quadro do Vidro da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Subst	Meriva	0.2
B7961	Guarnição da Soleira da Porta Dianteira ou Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7962	Guarnição da Soleira da Porta Dianteira ou Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B7966	Moldura da Porta Traseira-Externa-LD-Substituir	Meriva	0.2
B7967	Moldura da Porta Traseira-Externa-LE-Substituir	Meriva	0.2
B8360	Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B8361	Enchimento da Caixa da Roda Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B8682	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
B8683	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
B8687	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.2



---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
E1730*	Quadro da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva	3.9 - 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
S0050*	Painel Dianteiro (Conjunto)-Substituir Adicionar: 111 - Longarina Parcial-LD - Substituir 129 - Longarina Parcial-LE - Substituir 150 - Suporte da Longarina LD-Substituir 161 - Suporte da Longarina LE-Substituir 203 - Caixa de Roda LD - Substituir 204 - Caixa de Roda LE - Substituir	Meriva	4.1 - 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5
S0132*	Painel Superior da Grade do Radiador-Substituir	Meriva	0.8
S0150*	Capô do Motor-Substituir	Meriva	1.3
S0280*	Pára-Lama Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.9
S0281*	Pára-Lama Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.9
S0690*	Painel da Soleira da Porta Inclusive Cortes da Coluna-LD-Substituir	Meriva	7.2
S0691*	Painel da Soleira da Porta Inclusive Cortes da Coluna-LE-Substituir	Meriva	7.2
S0800*	Painel Externo da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	8.0
S0801*	Painel Externo da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	8.0
S0850*	Porta Dianteira (Conjunto)-LD-Substituir	Meriva	2.0
S0851*	Porta Dianteira (Conjunto)-LE-Substituir	Meriva	2.0
S0900*	Painel Externo da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	7.8
S0901*	Painel Externo da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	7.8
S0950*	Porta Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Meriva	1.8
S0951*	Porta Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Meriva	1.8
S0953*	Painel da Soleira Entre Colunas "B" e "C"-Substituir	Meriva	8.9
S1160*	Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Substituir Adicionar: 61 - Eixo Traseiro do Veículo - R&R	Meriva	15.8 - 0.9



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	62 - Tanque de Combustível R&R 107 - Coluna "D" Completa - Substituir 177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir 205 - Assoalho Traseiro - Parcial 206 - Painel Lateral Interno - Parcial 297 - Painel Traseiro Completo-Substituir		0.7 0.3 0.8 0.2 0.8 1.0
S1161*	Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Substituir Adicionar: 61 - Eixo Traseiro do Veículo - R&R 62 - Tanque de Combustível R&R 107 - Coluna "D" Completa - Substituir 177 - Caixa de Roda Traseira - Substituir 205 - Assoalho Traseiro - Parcial 206 - Painel Lateral Interno - Parcial 297 - Painel Traseiro Completo-Substituir	Meriva	15.8 - 0.9 0.7 0.3 0.8 0.2 0.8 1.0
S1315*	Suporte ou Escora de Fixação da Roda de Reserva-Substituir	Meriva	0.2
S1330*	Porca de Fixação da Roda de Reserva-Substituir	Meriva	0.2
S1460*	Painel Traseiro Externo-Substituir	Meriva	12.8
S1750*	Painel Externo da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	9.4
S1850*	Tampa Traseira-Substituir	Meriva	3.6





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0008	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Retoque	Meriva	2.9
A0018	Pára-Choque Dianteiro Envolvente-Completo-Pintura ou Repintura	Meriva	2.0
A0019	Tampa de Acesso do Gancho de Reboque do Pára-Choque-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A0086	Barra de Impacto ou Lâmina do Pára-Choque Dianteiro-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Meriva	1.9
A0110*	Polimento (Cada Painel) Adicionar: 10 - Painel Adicional - Cada	Meriva	0.5 - 0.2
A0120	Painel Dianteiro (Conjunto)-Retoque	Meriva	2.8
A0130	Painel Dianteiro (Conjunto)-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0
A0147	Painel Dianteiro Superior-Central-Pintura ou Repintura	Meriva	1.9
A0290	Painel de Alojamento do Farol-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.9
A0291	Painel de Alojamento do Farol-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.9
A0322	Painel de Alojamento da Lanterna Traseira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	2.5
A0323	Painel de Alojamento da Lanterna Traseira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	2.5
A0347	Capô do Motor-Completo-Retoque	Meriva	3.3
A0357	Capô do Motor-Completo-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A0680	Pára-Lama Dianteiro-LD-Retoque	Meriva	2.6
A0681	Pára-Lama Dianteiro-LE-Retoque	Meriva	2.6
A0690	Pára-Lama Dianteiro-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0
A0691	Pára-Lama Dianteiro-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0
A0800	Coluna A-LD-Retoque	Meriva	1.9
A0801	Coluna A-LE-Retoque	Meriva	1.9
A0810	Coluna A-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A0811	Coluna A-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	3.0
A0880	Painel do Teto-Retoque	Meriva	4.8
A0890	Painel do Teto-Pintura ou Repintura	Meriva	8.5
A1020	Coluna B-LD-Retoque	Meriva	2.9
A1021	Coluna B-LE-Retoque	Meriva	2.9
A1030	Coluna B-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A1031	Coluna B-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A1040	Soleira das Portas-LD-Retoque	Meriva	3.0
A1041	Soleira das Portas-LE-Retoque	Meriva	3.0
A1050	Soleira das Portas-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	3.9
A1051	Soleira das Portas-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	3.9
A1080	Painel do Assoalho-Dianteiro-Pintura ou Repintura	Meriva	3.1
A1081	Painel do Assoalho-Traseiro-Pintura ou Repintura	Meriva	2.7
A1100	Quadro do Vidro da Porta Dianteira-LD-Retoque	Meriva	2.1
A1101	Quadro do Vidro da Porta Dianteira-LE-Retoque	Meriva	2.1
A1114	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Retoque	Meriva	1.0
A1115	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Retoque	Meriva	1.0
A1116	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1117	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1118	Maçaneta da Tampa Traseira-Retoque	Meriva	1.0
A1119	Maçaneta da Tampa Traseira-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1220	Porta Dianteira (Completa)-LD-Retoque	Meriva	2.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A1221	Porta Dianteira (Completa)-LE-Retoque	Meriva	2.6
A1230	Porta Dianteira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A1231	Porta Dianteira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	4.1
A1240	Espelho Retrovisor Externo-LD-Retoque	Meriva	1.1
A1241	Espelho Retrovisor Externo-LE-Retoque	Meriva	1.1
A1400	Quadro do Vidro da Porta Traseira-LD-Retoque	Meriva	2.1
A1401	Quadro do Vidro da Porta Traseira-LE-Retoque	Meriva	2.1
A1414	Maçaneta da Porta-Dianteira LD-Retoque	Meriva	1.0
A1415	Maçaneta da Porta-Dianteira LE-Retoque	Meriva	1.0
A1416	Maçaneta da Porta-Traseira LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1417	Maçaneta da Porta-Traseira LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A1520	Porta Traseira (Completa)-LD-Retoque	Meriva	2.5
A1521	Porta Traseira (Completa)-LE-Retoque	Meriva	2.5
A1530	Porta Traseira (Completa)-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	3.8
A1531	Porta Traseira (Completa)-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	3.8
A2000	Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LD-Retoque	Meriva	2.6
A2001	Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LE-Retoque	Meriva	2.6
A2010	Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LD-Pintura/Repintura	Meriva	3.1
A2011	Painel Lateral Traseiro do Teto à Linha Inferior do Vidro Lateral-LE-Pintura/Repintura	Meriva	3.1
A2100	Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LD-Retoque	Meriva	2.6
A2101	Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LE-Retoque	Meriva	2.6
A2110	Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LD-Pintura/Repintura	Meriva	3.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A2111	Painel Lateral Traseiro ( Assoalho à Linha Inferior do Vidro Lateral)-LE-Pintura/Repintura	Meriva	3.1
A2180	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Retoque	Meriva	3.2
A2181	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Retoque	Meriva	3.2
A2190	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	4.6
A2191	Painel Lateral Traseiro (Completo)-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	4.6
A2240	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Retoque	Meriva	1.0
A2250	Portinhola do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Pintura ou Repintura	Meriva	1.1
A2780	Painel Traseiro-Retoque	Meriva	2.5
A2790	Painel Traseiro-Pintura ou Repintura	Meriva	2.9
A2960	Tampa Traseira-Retoque	Meriva	3.1
A2961	Tampa Traseira-Pintura ou Repintura	Meriva	4.5
A2991	Extensão do Painel Lateral Traseiro Externo-LD-Retoque	Meriva	1.9
A2992	Extensão do Painel Lateral Traseiro Externo-LE-Retoque	Meriva	1.9
A2997	Extensão do Painel Lateral Traseiro Externo-AL-Retoque	Meriva	2.4
A3267	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Retoque	Meriva	2.4
A3277	Pára-Choque Envolvente Traseiro-Pintura ou Repintura	Meriva	1.7
A3300	Roda Dianteira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3301	Roda Dianteira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3320	Roda Traseira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3321	Roda Traseira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3340	Roda Reserva-Pintura ou Repintura	Meriva	0.8
A3450	Alojamento da Bateria-Pintura ou Repintura	Meriva	1.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
A4923	Emblema Adesivo do Painel ou Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.3
A5250	Moldura da Porta Dianteira-LD-Retoque	Meriva	1.0
A5251	Moldura da Porta Dianteira-LE-Retoque	Meriva	1.0
A5254	Moldura da Porta Traseira-LD-Retoque	Meriva	1.0
A5255	Moldura da Porta Traseira-LE-Retoque	Meriva	1.0
A5350	Moldura da Porta Dianteira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.2
A5351	Moldura da Porta Dianteira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.2
A5354	Moldura da Porta Traseira-LD-Pintura ou Repintura	Meriva	1.2
A5355	Moldura da Porta Traseira-LE-Pintura ou Repintura	Meriva	1.2
A5600	Carroçaria ou Cabina Completa (Externa e Interna)-Retoque	Meriva	25.5
A7640	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LD-Pintura	Meriva	0.5
A7641	Dobradiças das Portas e Tampa Traseira-LE-Pintura	Meriva	0.5
R0040	Faixa Adesiva da Estrutura do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.9
R0045	Faixa Adesiva da Estrutura do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.9
R0046	Faixa Adesiva da Estrutura do Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.9
R0047	Faixa Adesiva da Estrutura do Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0020*	Vidro do Pára-Brisa-Calafetar	Meriva	1.1
C0021*	Vidro Auxiliar Lateral da Coluna "A"-LD-Calafetar	Meriva	0.5
C0022*	Vidro Auxiliar Lateral da Coluna "A"-LE-Calafetar	Meriva	0.5
C0034	Vidro do Pára-Brisa-Substituir	Meriva	3.1
C0040	Espelho Retrovisor Interno-Substituir	Meriva	0.2
C0048	Vidro Auxiliar Lateral da Coluna "A"-LD-Substituir	Meriva	3.0
C0049	Vidro Auxiliar Lateral da Coluna "A"-LE-Substituir	Meriva	3.0
C0050	Suporte do Espelho Retrovisor Interno-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0100*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Alinhar	Meriva	0.5
C0101*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Alinhar	Meriva	0.5
C0110*	Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar	Meriva	0.8
C0111*	Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar	Meriva	0.8
C0114	Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.8
C0115	Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.8
C0120	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0121	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0130	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0131	Pestana de Vedação Externa do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0140	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0141	Canaleta Dianteira da Guarnição do Vidro da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0143	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.5
C0144	Canaleta ou Guarnição Traseira do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0180	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0181	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0182	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0183	Regulador do Vidro da Porta Dianteira-Elétrico-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0184	Guia Deslizante do Regulador do Vidro da Porta LD-Substituir	Meriva	0.4
C0185	Guia Deslizante do Regulador do Vidro da Porta LE-Substituir	Meriva	0.4
C0210	Acabamento Interno do Espelho Retrovisor Externo-LD-Substituir	Meriva	0.2
C0211	Acabamento Interno do Espelho Retrovisor Externo-LE-Substituir	Meriva	0.2
C0212	Acabamento (Triângulo) da Porta Traseira Interna-LD-Substituir	Meriva	0.2
C0213	Acabamento (Triângulo) da Porta Traseira Interna-LE-Substituir	Meriva	0.2
C0214	Acabamento (Triângulo) da Porta Traseira Externa-LD-Substituir	Meriva	0.2
C0215	Acabamento (Triângulo) da Porta Traseira Externa-LE-Substituir	Meriva	0.2
C0300*	Vidro da Porta Traseira-LD-Alinhar	Meriva	0.5
C0301*	Vidro da Porta Traseira-LE-Alinhar	Meriva	0.5
C0310*	Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar	Meriva	0.8
C0311*	Vidro da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar	Meriva	0.8
C0314	Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.8
C0315	Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.8
C0320	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0321	Pestana de Vedação Interna do Vidro da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0330	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C0331	Pestana de Vedação Externa da Janela da Porta Traseira-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C0380	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0381	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Manual-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0382	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Elétrico-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0383	Regulador do Vidro da Porta Traseira-Elétrico-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C0500*	Vidro Fixo Lateral Traseiro-LD-Calafetar	Meriva	0.9
C0501*	Vidro Fixo Lateral Traseiro-LE-Calafetar	Meriva	0.9
C0510	Vidro Lateral Traseiro Fixo-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	2.2
C0511	Vidro Lateral Traseiro Fixo-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	2.2
C0655*	Vidro Traseiro - Calafetar	Meriva	0.8
C0710	Vidro da Tampa da Traseira-Substituir	Meriva	2.7
R4450	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Dianteira-LD- Substituir	Meriva	0.6
R4451	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Dianteira-LE- Substituir	Meriva	0.6
R4452	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Traseira-LD- Substituir	Meriva	0.6
R4453	Regulador Elétrico do Vidro da Porta Traseira-LE- Substituir	Meriva	0.6





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C1000	Guarnições do Pára-Brisa-Alinhar ou Substituir	Meriva	1.9
C1060	Guarnições da Porta Dianteira-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1061	Guarnições da Porta Dianteira-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1100	Guarnição da Coluna B-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1101	Guarnição da Coluna B-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1105	Guarniões Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1106	Guarniões Auxiliar Superior das Portas Dianteira e Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1120	Guarnições da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1121	Guarnições da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2
C1138	Guarnição da Canaleta do Vidro da Porta Traseira-LD-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.5
C1139	Guarnição da Canaleta do Vidro da Porta Traseira-LE-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.5
C1280	Guarnição da Abertura da Tampa do Compartimento Traseiro-Alinhar ou Substituir	Meriva	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C2002	Guarnição de Borracha do Painel Dash-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2020	Pára-Sol e/ou Suporte-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2021	Pára-Sol e/ou Suporte-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2028	Porta-Óculos-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2160	Caixa do Porta-Luvas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2200	Cinzeiro do Painel de Instrumentos-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2329	Moldura de Destaque da Almofada do Painel-Substituir	Meriva	0.2
C2420	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2421	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C2427	Painel Isolante e de Acabamento do Painel de Instrumentos-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C2428	Isolante Interno do Painel Dash e Assoalho-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva	7.4 - 0.1
C2430	Acabamento Interno do Painel Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva	6.8 - 0.1
C2462	Caixa do Display do Check Contro-Substituir	Meriva	0.2
C2463	Painel de Acabamento Inferior da Caixa do Display do Check Control-Substituir	Meriva	0.2
C2510	Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	2.9
C2511	Barra de Reforço da Cobertura do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	1.1
C2561	Caixa de Conexão do Rádio-Substituir	Meriva	0.2
C2600	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LD-Substituir	Meriva	0.2
C2601	Painel de Acabamento Lateral do Dash-LE-Substituir	Meriva	0.2
C2741	Compartimento Pequeno do Console-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C2746	Porta-Copos Traseiro do Console-Substituir	Meriva	0.2
C2773	Cinzeiro Traseiro do Console-Substituir	Meriva	0.2
C2860	Console-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C2861	Painel Lateral Extensão do Console Central-LD-Substituir	Meriva	0.2
C2862	Painel Lateral Extensão do Console Central-LE-Substituir	Meriva	0.2
C2863	Suporte do Console Central-Substituir	Meriva	0.8
C3128	Forro do Teto-Substituir Adicionar: 257 - Cinto de Segurança Central Retrátil 291 - Veículos com Teto Solar	Meriva	1.1 - 0.1 0.1
C3152	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3153	Painel de Acabamento Interno da Coluna "A"-Superior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3154	Painel de Acabamento Interno Inferior do Vidro Auxiliar da Coluna A-LD-Substituir	Meriva	0.2
C3155	Painel de Acabamento Interno Inferior do Vidro Auxiliar da Coluna A-LE-Substituir	Meriva	0.2
C3160	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.9
C3161	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Inferior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.9
C3170	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3171	Painel de Acabamento da Coluna "B"-Superior-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3198	Painel de Acabamento Interno da Coluna "D"-LD-Substituir	Meriva	0.3
C3199	Painel de Acabamento Interno da Coluna "D"-LE-Substituir	Meriva	0.3
C3230	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.2
C3231	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.2
C3240	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C3241	Maçaneta Interna da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3348	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3358	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3359	Painel de Acabamento da Porta Dianteira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C3360	Cobertura da Soleira das Portas-LD-Substituir	Meriva	0.8
C3361	Cobertura da Soleira das Portas-LE-Substituir	Meriva	0.8
C3480	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3481	Moldura da Maçaneta Interna da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3540	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3541	Painel de Acabamento da Porta Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C3900	Alça do Teto-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3901	Alça do Teto-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3904	Alça do Teto-Dianteira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C3990	Porta Objetos do Compartimento Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C3991	Porta Objetos do Compartimento Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4010	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4011	Painel de Acabamento Lateral Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4260	Cobertura Escamoteável do Compartimento Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C4493	Carpete do Assoalho-Dianteiro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	3.8
C4495	Carpete do Assoalho-Traseiro-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 263 - Veículos. banco traseiro FlexSpace	Meriva	4.1 - 0.6
C4640	Carpete do Compartimento Traseiro-Substituir	Meriva	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C4660	Cobertura de Acabamento Interna do Painel Traseiro-Substituir	Meriva	0.2
C4684	Carpete de Assoalho do Compartimento traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4685	Carpete de Assoalho do Compartimento traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
C4720	Cobertura da Roda de Reserva-Substituir	Meriva	0.2
C4722	Isolante da Caixa da Roda Traseira Interna-LD-Substituir	Meriva	0.7
C4723	Isolante da Caixa da Roda Traseira Interna-LE-Substituir	Meriva	0.7
C4860	Painel de Acabamento Interno da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
C4870	Moldura da Tampa Traseira-Interna-Substituir	Meriva	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6211	Regulador de Altura do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C6215	Cabo de Regulagem de Altura do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.5
C6453	Base de Fixação do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.5
C6454	Base de Fixação do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.5
C6506	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C6507	Manopla do Reclinador do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C6562	Cabo Interno do Regulador Manual Lateral do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.7
C6563	Cabo Interno do Regulador Manual Lateral do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.7
C6564	Cabo Interno do Regulador Manual de Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.0
C6565	Cabo Interno do Regulador Manual de Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.0
C6566	Cabo Interno do Regulador Manual de Encosto do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	1.0
C6568	Cabo Interno do Regulador Manual de Posição Frente/Traseira do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.7
C6569	Cabo Interno do Regulador Manual de Posição Frente/Traseira do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.7
C6570	Cabo Interno do Regulador Manual de Altura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.8
C6571	Cabo Interno do Regulador Manual de Altura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.8
C6574	Cabo Interno de Liberação do Regulador Manual do Banco Traseiro-Substituir	Meriva	0.3
C6576	Cobertura do Trilho do Regulador do Banco Dianteiro-Substituir	Meriva	0.3
C6577	Cobertura do Trilho do Regulador do Banco Dianteiro-Interno-Substituir	Meriva	0.2
C6578	Cobertura do Trilho do Regulador do Banco Dianteiro-Externo-Substituir	Meriva	0.2
C6580	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C6581	Cobertura Interna da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C6584	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C6585	Cobertura Externa da Trava do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C6690	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C6691	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C6751	Apoio de Braço do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C6752	Mecanismo de Apoio de Braço do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.9
C6820*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
C6821*	Banco Dianteiro (Conjunto)-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
C6832	Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	1.1
C6833	Estrutura do Assento do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	1.1
C6835	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir Adicionar: 14 - Banco com Mesa Reclinável	Meriva	1.0 - 0.2
C6836	Estrutura do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir Adicionar: 14 - Banco com Mesa Reclinável	Meriva	1.0 - 0.2
C6870	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LD-Remover e Recolocar ou Substitu	Meriva	1.0
C6871	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Dianteiro-Banco Individual-LE-Remover e Recolocar ou Substitu	Meriva	1.0
C7050	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LD-Remover e Recolocar ou Substitu Adicionar: 14 - Banco com Mesa Reclinável	Meriva	0.9 - 0.2
C7051	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Dianteiro-Banco Individual LE-Remover e Recolocar ou Substitu Adicionar: 14 - Banco com Mesa Reclinável	Meriva	0.9 - 0.2
C7062	Mesa Relcinável do Encosto do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.5
C7063	Mesa Relcinável do Encosto do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C7226	Banco Traseiro (Completo)-LE-Substituir	Meriva	0.6
C7227	Banco Traseiro (Completo)-LD-Substituir	Meriva	0.6
C7228	Banco Traseiro (Completo)-Central-Substituir	Meriva	0.7
C7230	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7231	Apoio da Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7232	Apoio de Cabeça e/ou Cobertura do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.2
C7236	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7237	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7238	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7239	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7240	Guias de Apoio dos Encostos de Cabeça do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.2
C7252	Capa Inteiriça do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.9
C7254	Estrutura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.5
C7255	Estrutura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.5
C7256	Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Meriva	0.9
C7258	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do Assento do Banco Traseiro-Inteiro-Substituir	Meriva	1.1
C7266	Suporte da Alavanca de Acionamento do Rebatimento do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.2
C7268	Alavanca para Elevar o Assento do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7269	Alavanca para Elevar o Assento do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7270	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do encosto do banco traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.1
C7271	Capa e/ou Enchimento e/ou Estrutura do encosto do banco traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.4
C7275	Estrutura do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	1.0





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
C7276	Enchimento do Assento do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.9
C7277	Enchimento do Encosto do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.9
C7280	Painel de Acabamento da Abertura do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7281	Painel de Acabamento da Abertura do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7282	Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.4
C7283	Estrutura do Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.7
C7332	Alavanca para Reclinar o Encosto do Banco Traseiro-LD-Substituir	Meriva	0.2
C7333	Alavanca para Reclinar o Encosto do Banco Traseiro-LE-Substituir	Meriva	0.2
C7334	Alavanca para Reclinar o Encosto do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.2
C7395	Painel de Acabamento do Trilho Banco Traseiro-Substituir Adicionar: 263 - Veículos. banco traseiro FlexSpace	Meriva	0.5 - 0.3
C7396	Cobertura de Acabamento do Assento Banco Traseiro - Substituir	Meriva	0.2
C7634	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
C7635	Capa e/ou Almofada do Assento do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
C7754	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Traseiro-Banco Duplo-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.9
C7755	Capa e/ou Almofada do Encosto do Banco Traseiro-Banco Duplo-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.9
C7842	Capa Traseira da Base de Fixação do Banco Dianteiro-Substituir	Meriva	0.2



**EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)**

Ce - 28 de 231

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
C8682	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
C8683	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
C8687	Painel de Fechamento da Lanterna Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.2
C8800	Unidade de Contato do Air Bag e Controle de Rádio-na Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva	0.4
C8815	Módulo de Controle do Air Bag-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8
C8835	Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Volante-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C8836	Módulo da Almofada Inflável do Air Bag no Painel-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C9020	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Meriva	0.3
C9021	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Meriva	0.3
C9030	Engate do Cinto de Segurança-Tensionador Automático-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
C9031	Engate do Cinto de Segurança-Tensionador Automático-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
C9040	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Meriva	1.1
C9041	Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Meriva	1.1
C9082	Ajustador de Altura do Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C9083	Ajustador de Altura do Cinto de Segurança do Banco Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
C9090	Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C9091	Cobertura Externa da Trava do Cinto de Segurança Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
C9190	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LD-Substituir	Meriva	0.2
C9191	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Engate Fixo-LE-Substituir	Meriva	0.2
C9192	Cinto de Segurança do Banco Traseiro Engate Fixo Central-Substituir	Meriva	0.2
C9200	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LD-Substituir	Meriva	0.7
C9201	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Lado Retrator-LE-Substituir	Meriva	0.7



**EQUIPAMENTOS DE CARROÇARIA, VIDROS E BANCOS (Cintos de Segurança e Sistema Suplementar de Proteção)**

**Ce - 29 de 231**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
C9206	Cinto de Segurança do Banco Traseiro-Central-Substituir	Meriva	0.4



**AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)**

D - 30 de 231

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	0.5
D0005*	Inspeção do Desempenho do Sistema do Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	0.5
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D0100	Botão do Controle Seletor da Ventilação e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D0140	Lente de Controle da Ventilação. e/ou Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0200	Interruptor de Seleção de Temperatura do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0210	Interruptor de Seleção de Modo do Controle Seletor do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - C18NE1	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - C18SEL	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - C18XE	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - T18NE	0.6
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - X18NE1	0.4
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - X18XF	0.6
D0360	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema de Aquecimento e Ventila	Meriva - Y17DT	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - C18NE1	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - C18SEL	0.4



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - C18XE	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - T18NE	0.6
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - X18NE1	0.4
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - X18XF	0.6
D0362	Interruptor de Controle Seletor de Modo e de Temperatura (Conjunto)-Sistema Com Condicionador de Ar-	Meriva - Y17DT	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0368	Conjunto de Controle do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0370	Painel do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18XE	0.4



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
D0426	Cabo de Controle da Distribuição de Ar Central-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - C18NE1	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - C18SEL	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - C18XE	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - T18NE	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - X18NE1	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - X18XF	0.4
D0436	Cabo de Controle da Entrada de Ar Externo-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou	Meriva - Y17DT	0.4
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - C18NE1	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - C18SEL	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - C18XE	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - T18NE	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - X18NE1	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - X18XF	0.5
D0437	Cabo de Controle de Temperatura do Sistema de Ventilação e Aquecimento-Remover e Recolocar ou Substi	Meriva - Y17DT	0.5
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - T18NE	1.3



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - Y17DT	1.3
D0439	Cabo da Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - Y17DTL	1.8
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.9
D0801	Carcaça de Entrada de Ar do Sistema de Ventilação Interna-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1000	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1002	Resistor do Motor do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D1027	Relé do Motor do Ventilador Interno-Substituir	Meriva - X18XF	0.9





<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
D1029	Relé de Comando (ou Corte) do Compressor A/C-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
D1040	Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D1040	Relé do Motor do Ventilador do Condensador (Radiador)-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2



**AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)**

D - 36 de 231

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		- 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1
D1195	Sensor de Pressão do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2 - 0.1 0.1
D1200	Sensor de Temperatura Ambiente (Externa)-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
D1200	Sensor de Temperatura Ambiente (Externa)-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - C18NE1	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - C18SEL	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - C18XE	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - T18NE	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - X18NE1	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - X18XF	0.5
D1320	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema de Aquecimento e Ventilação-Remover e Recolocar ou S	Meriva - Y17DT	0.5
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Meriva - T18NE	0.5
D1322	Motor e/ou Hélice do Ventilador Interno-Sistema Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Subst	Meriva - X18XF	0.5
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.8
D1323	Motor e/ou Ventilador do Condensador do Condicionador de Ar-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.8
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1406	Grade de Saída do Ar do Desembaçador no Pára-Brisas-Central-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1440	Difusor de Ar-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1441	Difusor de Ar-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1444	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1445	Difusor de Ar-do Vidro Lateral-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1446	Difusor de Ar-Central do Painel-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - C18XE	0.4



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - T18NE	0.5
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - X18XF	0.5
D1456	Defletor de Ventilação Dianteiro - Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1580	Duto Principal de Distribuição de Ar-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1581	Duto Principal de Distribuição de Ar-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - T18NE	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D1586	Duto Principal de Distribuição de Ar-Central-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - C18NE1	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - C18SEL	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - C18XE	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - T18NE	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - X18NE1	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - X18XF	0.2
D1810	Atuador Elétrico do Controle de Modo da Ventilação do Condicionador de Ar-de Admissão de Ar ou Recir	Meriva - Y17DT	0.2
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	5.0 - 0.1 0.1 1.1 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	5.0 - 0.1 0.1 1.1 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	5.0 - 0.1 0.1 1.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	5.0 - 0.1 0.1 1.0 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	5.0 - 0.1 0.1 1.1 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	5.0 - 0.1 0.1 1.0 0.1
D2510	Caixa de Ar Sistema de Ventilação e Aquecimento e/ou Condicionador de Ar-Remover e Recolocar e/ou Su Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	5.0 - 0.1 0.1 1.1 0.1
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - T18NE	0.8



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
D2700	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
D2727	Braçadeiras das Mangueiras do Aquecedor no Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18NE1	3.3 - 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18SEL	3.3 - 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18XE	3.3 - 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir	Meriva - T18NE	3.8





<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD		- 0.1 1.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - X18NE1	3.3 - 0.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - X18XF	3.8 - 0.1 1.1 0.1 0.1
D2735	Tubos de Entrada do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - Y17DT	3.3 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18NE1	3.4 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18SEL	3.4 - 0.1 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - C18XE	3.4 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - T18NE	3.8 - 0.1 1.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - X18NE1	3.4 - 0.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 261 - Veículos com Air bag 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - X18XF	3.8 - 0.1 1.1 0.1 0.1
D2736	Tubos de Saída do Aquecedor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter 290 - Veículos com Rádio/ Tocador de CD	Meriva - Y17DT	3.4 - 0.1 0.1 0.1
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - C18XE	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D2774	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Entrada-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
D2775	Mangueiras do Sistema de Aquecimento (com Condicionador de Ar)-Saída-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
D2798	Mangueiras de Entrada do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - T18NE	0.3



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
D2799	Mangueiras de Saída do Aquecedor (com Condicionador de Ar)-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	5.0 - 0.7 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X18XF	5.0 - 0.7 0.1
D2800	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar:	Meriva - Y17DT	4.6 -



**AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR (Sistema de Ventilação, Aquecimento e Condicionador de Ar)**

D - 47 de 231

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		0.1 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	5.0 - 0.7 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	5.0 - 0.7 0.1
D2802	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.6 - 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	5.0 - 0.7 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	5.0 - 0.7 0.1
D2820	Radiador do Aquecedor-Sem Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.6 - 0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Meriva - C18NE1	4.6 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	5.0 - 0.7 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	5.0 - 0.7 0.1
D2822	Radiador do Aquecedor-Com Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.6 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.0 - 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.0 - 0.1 0.1
D3000*	Sistema do Condicionador de Ar-Teste de Vazamento e/ou Descarga e Recarga do Gas Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.0 - 0.1 0.1
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - T18NE	0.6





<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
D3001*	Filtro de Pólen-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - C18XE	0.5
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - T18NE	0.5
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - X18XF	0.5
D3002	Painel Protetor do Filtro de Pólen-Remove e Recolocar e/ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1
D3040	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Compressor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar:	Meriva - X18NE1	1.1 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.1 - 0.1 0.1
D3041	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Condensador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.1 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.7 - 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.7 - 0.1 0.1
D3043	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-na Válvula de Expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.7 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar:	Meriva - X18XF	1.8 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3044	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Evaporador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.9 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.8 - 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3045	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.9 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1
D3046	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-no Distribuidor-Substituir Adicionar:	Meriva - Y17DT	1.2 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1
D3047	Anel Vedador da Mangueira ou Tubo do Condicionador de Ar-No(s) Interruptor(Es) de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2 - 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.7 - 0.1 0.1
D3080	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Saída do Acumulador-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar:	Meriva - C18NE1	1.7 -





<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.7 - 0.1 0.1
D3089	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Válvula de Expansão e Conexão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.7 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3 - 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.3 - 0.1 0.1
D3090	Mangueira/Tubo de Gás do Condicionador de Ar-Entre Compressor e Conexões-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.3 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar:	Meriva - C18SEL	1.8 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.8 - 0.1 0.1
D3101	Mangueira e/ou Linha de Gás Refrigeração do Condicionador de Ar-Válvula Expansão ao Acumulador-Subst Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.8 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.9 - 0.1 0.1
D3140	Condensador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.9 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar:	Meriva - C18XE	1.8 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.8 - 0.1 0.1
D3220	Válvula de expansão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.8 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	1.9 - 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	1.9 - 0.1 0.1
D3280	Acumulador (Conjunto) do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	1.9 - 0.1 0.1
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
D3300	Jogo de Dreno do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - C18NE1	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - C18SEL	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - C18XE	0.4



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - T18NE	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - X18NE1	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - X18XF	0.4
D3319*	Evaporador do Condicionador de Ar-Limpar e Desinfetar	Meriva - Y17DT	0.4
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	5.7 - 0.1 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D3320	Evaporador do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	5.7 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	1.2 - 0.1 0.1 0.1





<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4200	Válvula do Compressor do Condicionador de Ar-de Alívio de Pressão-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.2 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	1.1 - 0.1 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4205	Válvula de Controle de Pressão do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.1 - 0.1 0.1 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18NE1	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18SEL	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar:	Meriva - C18XE	3.1 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	3.1 - 0.2 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18NE1	3.1 - 0.3 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	3.1 - 0.2 0.1
D4221	Suporte ou Braço de Montagem Principal do Compressor do A/C-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - Y17DT	3.1 - 0.3 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Meriva - C18XE	1.8 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4240	Embreagem e Cubo do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.8 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar:	Meriva - C18SEL	1.6 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4440	Compressor do Condicionador de Ar (Conjunto)-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.6 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Meriva - C18NE1	1.9 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar: 1 - Troca do anel vedador 143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.9 - 0.1 0.1 0.1
D4480	Bobina de Campo e/ou Polia do Compressor do Condicionador de Ar-Substituir Adicionar:	Meriva - Y17DT	1.9 -



---

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	1 - Troca do anel vedador		0.1
	143 - Mangueira Adicional-Cada-Substituir		0.1
	285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo		0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E0027	Calota da Roda-Todas-Substituir	Meriva	0.2
E0200*	Roda-Uma-Balanceamento	Meriva	0.5
E0201*	Roda-Duas-Balanceamento	Meriva	0.4
E0202*	Roda-Três-Balanceamento	Meriva	0.6
E0203*	Roda-Quatro-Balanceamento	Meriva	0.7
E0420	Roda-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
E0421	Roda-Duas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.7
E0422	Roda-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
E0423	Roda-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.2
E0424	Pneu-Um-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
E0425	Pneu-Dois-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.7
E0426	Pneu-Três-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
E0427	Pneu-Quatro-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.2
E0460	Válvula de Enchimento do Pneu-Cada-Substituir Adicionar: 11 - Válvula Adicional - Cada-Substituir	Meriva	0.4 - 0.2
E0474	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Direito-Substituir	Meriva	0.2
E0475	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Dianteiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.2
E0484	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Direito-Substituir	Meriva	0.2
E0485	Parafuso ou Prisioneiro de Fixação da Roda-Conjunto Traseiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.2
E0620	Macaco e/ou Alavanca do Macaco-Substituir	Meriva	0.2





<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
E2000*	Alinhamento de Direção-Ajustagem de Convergência	Meriva	0.5
E2020*	Alinhamento de Direção-AL-Verificar e Ajustar Caster e Camber	Meriva	0.9
E2100	Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.3
E2101	Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.3
E2107	Tirante da Barra Estabilizadora ao Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Meriva	0.5
E2160	Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva	3.3 - 0.1
E2180	Suporte e/ou Bucha de Fixação da Barra Estabilizadora da Suspensão Dianteira-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva	3.3 - 0.1
E2320	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LD-Substituir	Meriva	1.4
E2321	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-LE-Substituir	Meriva	1.4
E2327	Cubo e/ou Rolamento Duplo da Roda Dianteira-AL-Substituir	Meriva	2.6
E2520	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Meriva	1.0
E2521	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Meriva	1.0
E2527	Ponta-De-Eixo da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Meriva	2.0
E2930	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Meriva	0.9
E2931	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Meriva	0.9
E2937	Junta Esférica do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Meriva	1.7
E3020	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LD-Substituir	Meriva	1.4
E3021	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-LE-Substituir	Meriva	1.4
E3027	Mola Helicoidal da Suspensão Dianteira-AL-Substituir	Meriva	2.2
E3530	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Meriva	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E3531	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Meriva	0.5
E3537	Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Meriva	0.9
E3550	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LD-Substituir	Meriva	0.6
E3551	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-LE-Substituir	Meriva	0.6
E3557	Bucha do Braço de Controle da Suspensão Dianteira-Inferior-AL-Substituir	Meriva	1.2
E3800	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3801	Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3807	Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.2 - 0.1
E3900	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3901	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3907	Isolador e/ou Assento (Superior e/ou Inferior) da Mola da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.2 - 0.1
E3910	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3911	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar:	Meriva	1.4 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	8 - Veículo FlexPower		0.1
E3917	Defletor e/ou Batente do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.2 - 0.1
E3920	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3921	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
E3927	Rolamento Axial do Amortecedor da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.2 - 0.1
E4010	Torre da Suspensão Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.2 - 0.1
E4011	Torre da Suspensão Dianteira-LE-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.2 - 0.1
E4017	Torre da Suspensão Dianteira-AL-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	2.1 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E4300	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LD-Substituir Adicionar: 275 - Veículos com Freio a Disco	Meriva	0.4 - 0.1
E4301	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-LE-Substituir Adicionar: 275 - Veículos com Freio a Disco	Meriva	0.4 - 0.1
E4307	Rolamento e Cubo da Roda Traseira-AL-Substituir Adicionar: 275 - Veículos com Freio a Disco	Meriva	0.7 - 0.1
E5000	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.9
E5001	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.9
E5007	Suporte de Fixação da Ponta e/ou Braço do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Meriva	1.9
E5020	Mola Helicoidal Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.3
E5021	Mola Helicoidal Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.3
E5027	Mola Helicoidal Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.4
E5050	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
E5051	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
E5057	Batente ou Isolador da Mola da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.4
E5690	Bucha do Eixo Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.6
E5691	Bucha do Eixo Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.6
E5692	Bucha do Eixo Traseiro-AL-Substituir	Meriva	1.8
E5697	Coxim do Berço Eixo Traseiro-AL-Substituir	Meriva	1.9
E5700	Eixo Traseiro-Substituir	Meriva	1.5
E5710*	Alinhamento do Eixo Traseiro-Verificar	Meriva	1.1
E5800	Amortecedor da Suspensão Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.3



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
E5801	Amortecedor da Suspensão Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.3
E5807	Amortecedor da Suspensão Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0030	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.3
H0031	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.3
H0032	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Meriva	0.5
H0035	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
H0036	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
H0037	Mola Amortecedora da Pastilha de Freio-Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.3
H0042*	Pastilhas do Freio-Dianteiras-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
H0043*	Pastilhas do Freio-Traseiras-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.5
H0080*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.7 - 0.2
H0081*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.7 - 0.2
H0087*	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Remover e Recolocar Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar 296 - Duas Pinças - Reformar	Meriva	0.9 - 0.4 0.4
H0090*	Pinça do Freio a Disco-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.8 - 0.2
H0091*	Pinça do Freio a Disco-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.8 - 0.2
H0097*	Pinça do Freio a Disco-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 53 - Pinça - Cada - Reformar	Meriva	0.9 - 0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	296 - Duas Pinças - Reformar		0.5
H0100	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.8
H0101	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.8
H0107	Pinça do Freio a Disco-Dianteira-AL-Substituir	Meriva	1.1
H0120	Disco de Freio-Dianteiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0121	Disco de Freio-Dianteiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0122*	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Examinar	Meriva	0.5
H0127	Disco de Freio-Dianteiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.7
H0130	Disco de Freio-Traseiro-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
H0131	Disco de Freio-Traseiro-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
H0132*	Disco de Freio-Traseiro-AL-Examinar	Meriva	0.5
H0137	Disco de Freio-Traseiro-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
H0160	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.3
H0161	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.3
H0167	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Meriva	0.6
H0180*	Placa Protetora do Disco de Freio-Dianteira LD - Apertar	Meriva	0.5
H0181	Placa Protetora do Disco de Freio Dianteira LE- Apertar	Meriva	0.5
H0187*	Placa Protetora do Disco de Freio Dianteira AL - Apertar	Meriva	0.7
H0200	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LD-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
H0201	Tambor de Freio da Roda-Traseira-LE-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.3
H0207	Tambor de Freio da Roda-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0257	Sapatas e Guarnições do Freio a Tambor-Traseira-AL-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0290	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.4
H0291	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.4
H0297	Molas de Retenção e/ou Retorno da Sapata do Freio-Traseira-AL-Substituir	Meriva	0.6
H0340	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0341	Regulador Automático do Freio-Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.4
H0347	Regulador Automático do Freio-Traseiro-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.6
H0370	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LD-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
H0371	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-LE-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.0
H0377	Cilindro do Freio da Roda-Traseiro-AL-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.3
H0430	Prato do Freio-Traseiro-LD-Substituir	Meriva	1.1
H0431	Prato do Freio-Traseiro-LE-Substituir	Meriva	1.1
H0437	Prato do Freio-Traseiro-AL-Substituir	Meriva	1.5
H0616	Suporte do Reservatório do Fluido de Freio-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.5 - 0.1
H0617	Mangueiras entre Reservatório de Fluido de Freio e Cilindro Mestre-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.3 - 0.1
H0640	Cilindro-Mestre do Freio-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.4 - 0.1
H0700*	Sistema de Freio-Sangrar	Meriva	0.5
H0720	Mangueira de Freio-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.6
H0721	Mangueira de Freio-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.6
H0727	Mangueira de Freio-Dianteira-AL-Substituir	Meriva	0.9





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H0730	Mangueira de Freio-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.7
H0731	Mangueira de Freio-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.7
H0732	Suporte da Mangueira de Freio-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
H0733	Suporte da Mangueira de Freio-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
H0737	Mangueira de Freio-Traseira -AL-Substituir	Meriva	0.8
H0775	Válvula Proporcionadora do Freio Sensível a Carga-Substituir	Meriva	1.0
H0777*	Válvula Proporcionadora do Freio Sensível a Carga-Ajustar	Meriva	0.2
H0798	Suporte da Válvula Proporcionadora do Freio Sensível a Carga-Substituir	Meriva	0.3
H0812	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Unidade Hidráulica do ABS-Posterior-Substituir	Meriva	1.8
H0813	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre à Unidade Hidráulica do ABS-Anterior-Substituir	Meriva	1.8
H0816	Tubo de Freio da Unidade Hidráulica do ABS à Mangueira (Flexível) da Roda Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Meriva	1.0 - 0.1
H0817	Tubo de Freio da Unidade Hidráulica do ABS à Mangueira (Flexível) da Roda Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.9
H0822	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre ao Conector dos Tubos de Freio-Posterior-Substituir	Meriva	1.4
H0823	Tubo de Freio do Cilindro-Mestre ao Conector dos Tubos de Freio-Anterior-Substituir	Meriva	1.4
H0870	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Meriva	1.0 - 0.1
H0871	Tubo de Freio do Conector dos Tubos à Mangueira de Freio da Roda Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.9
H0882	Tubo de Freio: Tubo Central-LD-Substituir	Meriva	0.7
H0883	Tubo de Freio: Tubo Central-LE-Substituir	Meriva	0.7
H0884	Tubo de Freio: Tubo Central-AL-Substituir	Meriva	0.9
H0885	Tubo de Freio do Conector dos Tubos Para a Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 285 - Placa Protetora do cárter de Óleo		- 0.1
H0886	Tubo de Freio do Conector dos Tubos Para a Traseira-LE-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do cárter de Óleo	Meriva	0.9 - 0.1
H0888	Tubo de Vácuo do Servo Freio Lado Coletor de Admissão-Substituir	Meriva	0.2
H0889	Tubo de Vácuo do Servo Freio Lado Servo Freio-Substituir	Meriva	0.6
H0900	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-LD-Substituir	Meriva	0.6
H0901	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-LE-Substituir	Meriva	0.6
H0907	Tubo de Freio da Mangueira ao Freio Traseiro-Veículos Com ABS-AL-Substituir	Meriva	0.7
H1020	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcional-Veículos Sem ABS-LD-Substituir	Meriva	0.8
H1021	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcional-Veículos Sem ABS-LE-Substituir	Meriva	0.7
H1027	Tubo de Freio do Tubo Central à Válvula Proporcional-Veículos Sem ABS-AL-Substituir	Meriva	0.9
H1100	Tubo de Freio da Válvula Proporcional à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-LD-Substitui	Meriva	0.7
H1101	Tubo de Freio da Válvula Proporcional à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-LE-Substitui	Meriva	0.7
H1102	Tubo de Freio da Válvula Proporcional à Mangueira de Freio Traseiro-Veículos Sem ABS-AL-Substitui	Meriva	0.8
H1120	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-LD-Substituir	Meriva	1.1
H1121	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-LE-Substituir	Meriva	1.1
H1127	Tubo de Freio da Unidade ABS ao Tubo Rígido Central-AL-Substituir	Meriva	1.4
H1220	Servo-Freio (Conjunto)-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.7 - 0.1
H1241	Isolação do Servo Freio no Painel Dash-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.7 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
H2410	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-LD-Substituir	Meriva	0.3
H2411	Sensor de Velocidade da Roda-Dianteiro-LE-Substituir	Meriva	0.3
H2489	Reservatório de Óleo do Cilindro-Mestre do Freio-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.0 - 0.1
H2493	Sensor do Nível de Fluido do Freio-Substituir	Meriva	0.2
H2515	Suporte da Unidade Hidráulica (ABS)-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.4
H2518	Unidade Hidráulica do ABS-Substituir	Meriva	1.3
H2632	Pedais de Freio e/ou Embreagem e Suporte (Conjunto)-Substituir	Meriva	3.7
H2660	Almofada do Pedal do Freio-Substituir	Meriva	0.2
H2800*	Freio de Estacionamento-Ajustar	Meriva	0.2
H2812	Cobertura do Freio de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.2
H2840	Alavanca / Pedal do Freio de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.7
H2841	Suporte Inferior da Alavanca do Freio de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.6
H2870	Suporte do Cabo do Estacionamento-LD-Substituir	Meriva	0.3
H2871	Suporte do Cabo do Estacionamento-LE-Substituir	Meriva	0.3
H2877	Suporte do Cabo do Estacionamento-AL-Substituir	Meriva	0.3
H2887	Cabo do Freio de Estacionamento-Traseiro-AL-Substituir	Meriva	0.5
H2888	Cabo do Freio de Estacionamento-Um-Substituir	Meriva	0.4
H2889	Cabo do Freio de Estacionamento-Intermediário-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cáter de Óleo	Meriva	1.3 - 0.1
H2947	Sapata do Freio de Estacionamento-AL-Substituir	Meriva	1.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0030	Capa Superior do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0030	Capa Superior do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0040	Parafusos e ou Junta do Coletor de Escapamento e ou Admissão-Substituir	Meriva - Y17DT	1.4
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	1.0 - 0.1
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	0.9 - 0.1
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	1.0 - 0.1
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	1.0 - 0.1
J0108	Coletor de Escapamento e/ou Junta-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Y17DT	1.4 - 0.1
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J0110	Defletor de calor do coletor de escapamento - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	0.9 - 0.1
J0112	Coletor de escapamento com Conversor catalítico - Remover e Instalar ou substituir	Meriva - X18XF	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J0155	Ressonador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0156	Suporte do Ressonador-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J0156	Suporte do Ressonador-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	4.6 - 0.7 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	4.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.7 0.1
J0200	Coletor de Admissão e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	3.5 - 0.1
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0205	Suporte do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0206	Atuador da Válvula do Coletor de Admissão Variável-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1
J0207	Válvula de Acionamento do Atuador da Válvula do Coletor de Admissão Variável-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1
J0240	Bomba de Vácuo e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J0318	Tampa e/ou Junta da Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	1.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir	Meriva - C18XE	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir		- 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - T18NE	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - X18XF	0.5 - 0.1
J0358	Balancim-Um-Substituir Adicionar: 134 - Balancim Adicional-Cada -Substituir	Meriva - Y17DT	0.5 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	3.1 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	4.1 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	3.1 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	4.0 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	3.1 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.0 - 0.1
J0508	Junta do Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	6.6 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.4 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	3.4 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	4.3 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.4 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.3 - 0.1
J0518	Cabeçote do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	6.6 - 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	132 - Guia de Válvula - Um 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo		0.1 0.1 0.7 0.3 0.7 0.1 0.1 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 202 - Válvula Adicional - Cada - Reformar 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 250 - Válvula Adicional - Uma - Reformar 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	5.3 - 0.1 0.1 0.6 1.5 0.6 0.1 0.1 1.5 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1 0.1 0.7 0.3 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	4.4 - 0.1 0.6 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar:	Meriva - X18NE1	3.5 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo		0.1 0.1 0.7 0.3 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X18XF	4.4 - 0.1 0.6 0.1
J0528	Válvula do Cabeçote-Recondicionar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Y17DT	4.8 - 0.1 0.1 1.5 0.6 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1 0.7 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	5.3 - 0.1 1.5 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1 0.7 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	3.0 - 0.9 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 219 - Molas. Pratos e Vedadores - Todos 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1 0.7 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 145 - Mola. Prato e/ou Vedador Adicional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	3.0 - 0.9 0.1
J0548	Mola. Prato e/ou Vedador de Válvula-Uma-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.8 - 0.1 0.1 1.5 0.6 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - C18SEL	2.8 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar:	Meriva - T18NE	0.5 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional		0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 133 - Ajustador de Válvula Cada Adicional	Meriva - X18XF	0.5 - 0.1
J0560	Ajustador Hidráulico de Válvula-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada 132 - Guia de Válvula - Um 221 - Varetas Válvulas - Todas-Substituir 227 - Guias de Válvula - Todas-Substituir 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.8 - 0.1 0.1 1.5 0.6 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
J0570	Guia de Válvulas-Um-Substituir Adicionar: 32 - Guia de Válvula Adicional - Cada	Meriva - Y17DT	0.5 - 0.1
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Meriva - C18NE1	1.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Meriva - C18SEL	1.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Meriva - C18XE	1.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Meriva - X18NE1	1.5
J0656*	Correia de Acionamento dos Acessórios-Uma-Ajustar	Meriva - Y17DT	1.5
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - C18NE1	0.7
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	1.2 - 0.1
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - C18XE	0.7
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - T18NE	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - X18NE1	0.7
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar	Meriva - X18XF	0.6
J0659*	Correia Dentada da Distribuição-Um-Ajustar Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Y17DT	1.2 - 0.1
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0663	Correia de Acionamento dos Acessórios-Ventilador/Alternador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	0.9 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar:	Meriva - C18SEL	0.9 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.9 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.9 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J0680	Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.9 - 0.1
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J0684	Polia do Tensionador Automático da Correia de Acionamento dos Acessórios-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0700	Polia da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - Y17DT	4.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18SEL	1.8
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
J0740	Vedador do Óleo Dianteiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - Y17DT	1.8
J0750	Vedador de Óleo da Árvore de Manivelas na Tampa da Distribuição-Substituir	Meriva - Y17DT	2.1
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J0790	Cobertura Externa (ou Dianteira) da Correia Dentada da Distribuição-Superior-Substituir	Meriva - Y17DT	0.8
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J0791	Cobertura Externa da Correia Dentada da Distribuição-Inferior-Substituir	Meriva - Y17DT	1.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - C18NE1	1.8
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.3 - 0.1
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - C18XE	1.8
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - T18NE	1.6
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - X18NE1	1.8
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - X18XF	1.6
J0793	Cobertura Interna (ou Traseira) da Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	2.3 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - X18NE1	1.1
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
J0800	Correia Dentada da Distribuição-Substituir Adicionar:	Meriva - Y17DT	1.7 -





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		0.1
J0810	Polia Intermediária da Correia Dentada da Distribuição-Uma-Substituir	Meriva - C18SEL	1.9
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - T18NE	1.2
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir	Meriva - X18XF	1.2
J0815	Tensionador Automático da Correia Dentada-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	1.1
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
J0830	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.7 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - C18NE1	1.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.2 - 0.1
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - C18XE	1.4
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18NE1	1.4
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J0840	Engrenagem da Distribuição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - Y17DT	1.4
J0849	Engrenagem Movidada da Bomba Injetora-Substituir	Meriva - Y17DT	2.8
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.1 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	3.1 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	2.8 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.1 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	2.8 - 0.1
J0850	Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	3.1 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0855	Árvore de Comando de Válvulas-Admissão-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.6 - 0.1
J0856	Árvore de Comando de Válvulas-Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.6 - 0.1
J0857	Árvore de Comando de Válvulas-AL-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.8 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.1 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	3.1 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	4.0 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.1 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.0 - 0.1
J0860	Carcaça da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	3.1 - 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 128 - Vedadores - ambos - Substituir	Meriva - C18NE1	1.6 - 0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir Adicionar: 128 - Vedadores - ambos - Substituir 189 - Vedador de Óleo - Substituir 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	2.6 - 0.2 0.2 0.1
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - C18XE	1.6
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - T18NE	1.5
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18NE1	1.6
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18XF	1.5
J0883	Vedador Dianteiro da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - Y17DT	1.6
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J0884	Tampa Traseira ou Anel de Vedação da Árvore de Comando de Válvulas-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0900	Tampa do Bocal de Abastecimento de Óleo do Motor - Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J0920	Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J0930	Tubo da Vareta Indicadora do Nível de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.2 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.2 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.4 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.2 - 0.1
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.4 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0950*	Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.2 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.4 - 0.1
J0970	Válvula de Derivação do Filtro de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Cárter de Óleo do Motor-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J0990	Bujão e/ou Arruela de Vedação de Dreno do Carter de Óleo do Motor-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.7 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.7 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	1.7 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	1.6 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.7 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	1.6 - 0.1
J1000	Carter de Óleo do Motor e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	2.0 - 0.1
J1005	Defletor do Carter do Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J1005	Defletor do Carter do Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J1005	Defletor do Carter do Óleo do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	1.6 - 0.1
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	1.6 - 0.1
J1005	Defletor do Cárter do Óleo do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	3.2 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	2.8 - 0.1
J1020	Bomba de Óleo do Motor e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	3.4 - 0.1





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1060	Pescador e Tela da Bomba de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	7.1
J1075	Protetor do Carter de Óleo-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J1075	Protetor do Carter de Óleo-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J1075	Protetor do Carter de Óleo-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J1075	Protetor do Carter de Óleo-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J1075	Protetor do Carter de Óleo-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	5.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18SEL	5.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	5.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	5.1 - 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	5.9
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	5.1 - 0.1
J1120	Vedador de Óleo do Mancal Traseiro da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - Y17DT	5.9
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	9.0 - 0.3 0.2 0.2 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas	Meriva - C18SEL	9.4 - 0.3 0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar		0.2 0.1
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	9.0 - 0.3 0.2 0.2 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	10.1 - 0.1
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	9.0 - 0.3 0.2 0.2 0.2
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	10.1 - 0.1
J1150	Casquilho do Mancal da Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 225 - Casquilhos Árvore Manivelas - Todas 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	9.4 - 0.3 0.2 0.2 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	4.5 - 0.2 0.9 0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 137 - Casquilho Adicional - Cada - Substituir 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	5.5 - 0.2 0.9 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	4.5 - 0.9 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Meriva - T18NE	9.4 - 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 226 - Casquilhos de Biela - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	4.5 - 0.9 0.2
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cáster	Meriva - X18XF	9.4 - 0.1
J1180	Casquilho de Biela-Um-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	8.1 - 0.2
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	9.0 - 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18SEL	9.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar		- 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	9.0 - 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	10.1 - 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R 171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	9.0 - 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	10.1 - 0.1
J1200	Árvore de Manivelas-Substituir Adicionar: 68 - Cabeçote - R&R	Meriva - Y17DT	9.4 - 0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	171 - Anéis Todos os Êmbolos - Substituir 216 - Bielas e/ou Êmbolos - Todas 239 - Jogo de Anéis e Êmbolo - Um 242 - Biela e/ou Êmbolo - Um - Substituir 269 - Veículos com Condicionador de Ar		0.2 0.5 0.3 0.4 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	7.7 - 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	7.7 - 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	7.7 - 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	10.6 - 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais	Meriva - X18NE1	7.7 - 0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		0.5 0.1 0.3 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	10.6 - 0.1
J1308	Êmbolo. Biela e/ou Anéis-Um Cilindro-Substituir Adicionar: 138 - Êmbolo. Biela e/ou Anéis Adicionais 222 - Êmbolos. Bielas e/ou Anéis - Todas 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	7.7 - 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	8.9 - 0.2 0.3
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	9.0 - 0.2 0.3
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	9.0 - 0.2 0.3
J1320	Biela-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	9.0 - 0.2 0.3
J1320	Biela-Substituir	Meriva - Y17DT	9.0



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional		- 0.2 0.3
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	10.3 - 0.7
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	10.3 - 0.7
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	10.3 - 0.7
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	10.3 - 0.7
J1330	Aneis do Embolo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	10.3 - 0.7
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	4.7 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	4.7 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	4.7 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	5.1 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.7 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	5.1 - 0.1
J1420	Volante do Motor-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.7 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - T18NE	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir	Meriva - X18XF	1.2
J1495	Suporte de Montagem do Motor-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.8 - 0.1
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - T18NE	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - X18XF	1.2





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1496	Suporte de Montagem do Motor-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J1500	Coxim do Motor-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
J1501	Coxim do Motor-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
J1510	Coxim do Motor-Traseiro-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.2 - 0.1
J1513	Coxim do Motor-Dianteiro-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.2 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar:	Meriva - C18SEL	0.3 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	0.3 - 0.1
J1516	Coxim do Motor-Traseiro Central-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.3 - 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.0 - 0.1 0.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.9 - 0.1 0.3 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um	Meriva - C18XE	1.0 - 0.1 0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	1.0 - 0.1 2.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	1.0 - 0.1 0.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.0 - 0.1 2.7 0.1
J1600	Bujão (Selo) da Galeria D#Água-Substituir Adicionar: 235 - Bujão Adicional - Um - Substituir 236 - Bujão Lado Coletor de Admissão - Um 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.0 - 0.1 0.7 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.6 - 0.1
J1640	Bujão da Galeria de Óleo do Motor-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.6 - 0.1
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J1660	Tampa e/ou Junta do Mancal da Árvore do Comando de Válvula-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18NE1	12.5 - 0.2 0.3 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18SEL	12.5 - 0.2 0.3 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar:	Meriva - C18XE	12.5 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.2 0.3 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	10.9
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18NE1	12.5 - 0.2 0.3 0.1
J1800	Bloco do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	10.9
J1800	Bloco do Motor-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - Y17DT	12.5 - 0.2 0.3 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	7.7 - 0.2 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	8.3 - 0.1 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	7.7 - 0.2 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir	Meriva - T18NE	9.7
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar:	Meriva - X18NE1	7.7 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo		0.2 0.1
J1820	Motor Parcial-Substituir	Meriva - X18XF	9.7
J1820	Motor Parcial-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	10.1 - 0.8 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	6.2 - 0.2 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	6.4 - 0.1 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	6.2 - 0.2 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	5.8 - 0.8 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	6.2 - 0.2 0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	5.8 - 0.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Carter		0.1
J1880	Motor Completo-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	6.4 - 0.1 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - C18NE1	5.5 - 0.2 0.2 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - C18SEL	5.5 - 0.2 0.2 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - C18XE	5.5 - 0.2 0.2 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	5.8 - 0.8 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18NE1	5.5 - 0.2 0.2 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar:	Meriva - X18XF	5.8 -





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.8 0.1
J1885	Motor Completo-Remover e Recolocar Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - Y17DT	5.5 - 0.2 0.2 0.1
J4770	Unidade de Pré-Aquecimento-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J5951	Módulo da Bomba Injetora de Combustível-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Meriva - C18NE1	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Meriva - C18SEL	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Meriva - C18XE	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Meriva - X18NE1	0.2
J3000	Líquido de Arrefecimento do Motor-Adicionar	Meriva - Y17DT	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - C18NE1	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - C18SEL	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - C18XE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - T18NE	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - X18NE1	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - X18XF	0.2
J3010	Líquido de Arrefecimento do Motor-Teste de Vazamento	Meriva - Y17DT	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3020	Tampa do Radiador ou do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - C18NE1	2.9
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - C18SEL	2.9
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - C18XE	2.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - T18NE	0.8
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - X18NE1	2.9
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - X18XF	0.8
J3080*	Radiador-Remover e Recolocar	Meriva - Y17DT	2.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
J3100	Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
J3120	Resfriador de Óleo-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J3140	Adaptador do Resfriador de Óleo do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J3176	Tube e/ou Mangueira do Resfriador de Óleo do Motor-Uma-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J3177	Tube de Retorno do Radiador de Óleo-AL-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
J3180	Mangueira de Descarga do Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3202	Suporte do Radiador-Superior-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J3203	Suporte do Radiador-Inferior-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - T18NE	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - X18XF	1.2
J3207	Suporte do Radiador-AL-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
J3230	Defletor do Radiador-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
J3231	Defletor do Radiador-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3232	Defletor Superior do Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - C18NE1	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - C18SEL	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - C18XE	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - X18NE1	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
J3247	Defletor do Ventilador do Radiador-Inteiro-Substituir	Meriva - Y17DT	1.0
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	Meriva - T18NE	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3255	Tampa de Pressão do Reservatório de Expansão do Líquido de Arrefecimento-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3260	Reservatório de Expansão da Água do Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3340	Braçadeira da Mangueira do Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J3345	Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3345	Mangueira do Radiador ao Reservatório de Expansão-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3347	Mangueira da Carcaça da Válvula Termostática ao Reservatório de Expansão-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
J3353	Tubo de Saída de Água do Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J3362	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-Superior-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J3363	Mangueira Inferior do Sistema de Arrefecimento-Inferior-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J3365	Mangueira do Sistema de Arrefecimento-do Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
J3369	Tubo Rígido do Sistema de Arrefecimento do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	2.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J3370	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Respiro do Reservatório ao Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - X18XF	0.3





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3371	Mangueira do Sistema de Arrefecimento do Motor do Reservatório ao Tubo Rígido-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
J3378	Mangueira do Tubo Rígido à Bomba D'Água-Inferior-Substituir	Meriva - Y17DT	1.7
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3395	Módulo de Controle do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
J3400	Motor e/ou Hélice do Ventilador Elétrico do Radiador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J3446	Mangueira de Saída do Tanque Expansão-Recuperação-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	1.4
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.8 - 0.1
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	1.4
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	1.4
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J3480	Bomba D#Água e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	1.8 - 0.1
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18XE	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - T18NE	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - X18NE1	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - X18XF	1.9
J3500	Válvula Termostática e/ou Junta-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18NE1	1.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18XE	1.6
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - X18NE1	1.6
J3510	Tampa da Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18NE1	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - C18XE	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - T18NE	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - X18NE1	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - X18XF	1.9
J3520	Carcaça da Válvula Termostática-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - C18NE1	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - C18SEL	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - C18XE	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - T18NE	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - X18NE1	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - X18XF	0.8
J3540*	Sistema de Arrefecimento-Limpar	Meriva - Y17DT	0.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J4020	Polia do Alternador e/ou Ventilador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.4 - 0.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.4 - 0.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.4 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Meriva - T18NE	1.4
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.4 - 0.1
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir	Meriva - X18XF	1.4
J4042	Rolamento do Alternador-Dianteiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - Y17DT	1.4 - 0.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.5 - 0.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.5 - 0.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.5 - 0.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Meriva - T18NE	1.5
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.5 - 0.1
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir	Meriva - X18XF	1.5
J4043	Rolamento do Alternador-Traseiro-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - Y17DT	1.5 - 0.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.5 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.5 - 0.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.5 - 0.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Meriva - T18NE	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.5 - 0.1
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir	Meriva - X18XF	1.5
J4047	Rolamento do Alternador-AL-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - Y17DT	1.5 - 0.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.4 - 0.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.4 - 0.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.4 - 0.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Meriva - T18NE	1.4
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.4 - 0.1
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir	Meriva - X18XF	1.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4050	Diodo e/ou Ponte Retificadora do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - Y17DT	1.4 - 0.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	1.1 - 0.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	1.1 - 0.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	1.1 - 0.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	1.1 - 0.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
J4060	Regulador da Tensão Elétrica do Alternador-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - Y17DT	1.1 - 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.2 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar	Meriva - C18SEL	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar		- 0.2 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	0.6 - 0.2 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro 233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	0.6 - 0.2 0.6 0.1 0.6 0.4 0.6 0.1
J4080	Alternador-Desmontar. Inspeccionar. Testar e Remontar Adicionar: 43 - Reforma Completa 156 - Estator 209 - Regulador ou Porta-escova 210 - Rotor. Rolamento e Tampa Dianteira 215 - Tampa Rolamento Traseiro	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.2 0.6 0.1 0.6 0.4





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	233 - Díodos. Ponte Retificadora 269 - Veículos com Condicionador de Ar		0.6 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	1.4 - 0.1
J4090	Rotor do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	1.4 - 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.8 - 0.1 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	0.8 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J4100	Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	0.6 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.6 - 0.1
J4140	Braço ou Suporte Inferior Traseiro do Alternador-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.6 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18SEL	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J4160	Suporte Dianteiro e/ou Tampa Traseira do Alternador-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4206*	Cabos de Velas-Um ou Dois-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J4207*	Cabos de Velas-Todos-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J4226*	Velas de Ignição-Uma ou Duas-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J4227*	Velas de Ignição-Todas-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - C18XE	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J4345	Bobina do Sistema de Ignição Direta-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - C18SEL	1.0
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J4350	Sensor de Posição da Árvore de Comando de Válvulas-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J4355	Sensor de Posição da Árvore de Manivelas-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar:	Meriva - X18NE1	0.2 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.2 - 0.1
J4437	Sensor de Detonação-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.5 - 0.1
J4560	Cabo da Massa do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.7 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.6 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J4580	Solenóide do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.7 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.6 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.9 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.6 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.9 - 0.1
J4600	Pinhão de Engrenamento do Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar	Meriva - C18NE1	0.8
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar	Meriva - C18SEL	0.8
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar	Meriva - C18XE	0.8
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.7 - 0.1
J4620	Motor de Partida-Remover e Recolocar	Meriva - X18NE1	0.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.7 - 0.1
J4620	Motor de Partida-Remove e Recolocar	Meriva - Y17DT	0.8
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.6 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.8 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.8 - 0.1
J4640	Motor de Partida-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.7 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18NE1	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir	Meriva - C18SEL	1.4





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar		- 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - C18XE	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - T18NE	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18XF	1.4 - 0.1
J4659	Estator do Alternador - Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - Y17DT	1.4 - 0.1
J4768	Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J4790	Interruptor da Vela de Pré-Aquecimento-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5000	Filtro de Ar (Conjunto) e/ou Junta-Remove e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5001	Suporte da Caixa do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5010*	Elemento do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J5013	Tubo do Filtro de Ar ao Turboalimentador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5020	Mangueira e/ou Duto de Admissão de Ar do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J5330	Cabo do Acelerador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J5340	Suporte do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
J5350	Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - C18XE	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5360*	Mola de Retorno do Pedal do Acelerador-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J5420	Filtro de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J5433	Anel Vedador da Bomba de Combustível / Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
J5460	Relé da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J5485	Corpo da Válvula de Aceleração-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J5542	Válvula de Controle de Ar da Marcha-Lenta (IAC)-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J5560	Regulador de Pressão de Combustível e/ou Junta-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J5590	Bomba de Combustível Interna ao Tanque-Substituir	Meriva - Y17DT	1.3
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Meriva - T18NE	1.3
J5595	Filtro na entrada da bomba de Combustível no Tanque - Substituir	Meriva - X18XF	1.3
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
J5650	Injetor de Combustível e/ou Anéis de Vedação-Um ou Todos-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
J5660	Tubo do Distribuidor de Combustível dos Injetores-Substituir	Meriva - Y17DT	1.0
J5670	Sensor de Fluxo de Ar-MAF-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J5670	Sensor de Fluxo de Ar-MAF-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J5685	Radiador de Ar do Conjunto Intercooler-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J5692	Mangueira de Borracha do Intercooler-Uma-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J5693	Mangueira de Borracha do Intercooler-AL-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J5810	Cotovelo do Escapamento do Turbocompressor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J5855	Suporte de Montagem do Turbocompressor-Substituir	Meriva - Y17DT	2.2
J5858	Turbocompressor-Remover e Recolocar	Meriva - Y17DT	2.4
J5870	Mangueira e/ou Tubo de Retorno de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J5880	Tubo de Alimentação de Óleo Lubrificante do Turbocompressor-Substituir	Meriva - Y17DT	1.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J5920	Mangueira do Retorno de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J5923	Tubo de Retorno dos Injetores de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J5925	Tubo do Filtro à Bomba Injetora de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J5926	Injetores de Combustível e/ou Vedadores dos Injetores-Um-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 5 - Injetor Adicional - Cada 252 - Injetores - Todos	Meriva - Y17DT	0.4 - 0.1 0.2
J5935	Tubo de Alta Pressão dos Injetores de Combustível-Substituir	Meriva - 2.8DTI	0.5
J5950	Bomba Injetora de Combustível-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	2.5
J5952	Solenóide de Corte da Bomba Injetora de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J5956	Conexão do Tubo de Retorno de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J5965*	Bomba Injetora de Combustível-Ajustar Ponto	Meriva - Y17DT	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6000	Válvula da Ventilação Positiva do Carter-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
J6020	Mangueira da Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.0 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - C18XE	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - T18NE	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	0.9 - 0.1
J6025	Tubo de Ventilação do Carter e/ou Junta-Substituir	Meriva - Y17DT	1.0





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo		- 0.1
J6040	Anel de Vedação do Filtro de Ventilação do Carter-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18NE1	1.5
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18SEL	1.5
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - C18XE	1.5
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - X18NE1	1.5
J6175	Válvula de Corte da Alimentação de Água do Aquecedor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J6250	Mangueiras e/ou Conectores de Vácuo do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J6260	Interruptor Termostático de Controle de Vácuo-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J6270	Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6270	Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6270	Válvula EGR e/ou Junta da Válvula-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J6275	Tube e/ou Conectores da Válvula EGR-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	1.1 - 0.1
J6280	Adaptador da Válvula EGR-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
J6280	Adaptador da Válvula EGR-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J6280	Adaptador da Válvula EGR-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
J6280	Adaptador da Válvula EGR-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - C18NE1	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - C18SEL	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - C18XE	0.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - T18NE	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - X18NE1	0.6
J6305	Pressão de Combustível-Verificar	Meriva - X18XF	0.6
J6320	Mangueiras de Vácuo da Válvula EGR-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
J6349	Suporte do Módulo de Comando Eletrônico-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6360	Módulo de Controle Eletrônico (Ecm)-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - T18NE	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - X18XF	0.9
J6361	Relé da ECM-Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6368	Sensor de Temperatura do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6370	Sensor de Pressão Absoluta no Coletor de Admissão (Map)-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.1
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	0.3 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	0.3 - 0.1
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6372	Sensor de Oxigênio no Escapamento ou Potenciômetro de Ajuste de Co-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Y17DT	0.3 - 0.1
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
J6374	Sensor da Borboleta de Aceleração-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6380	Sensor de Oxigênio-Um-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câster ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câster ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câster ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câster ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câster ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câster ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6391	Válvula Reguladora de Vapor de Combustível do Câster ao Coletor de Admissão-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J6737	Tubo ou Mangueira da Ventilação do Carter (Diesel)-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J6980	Mangueiras de Vácuo-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - C18NE1	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - C18SEL	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - C18XE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - T18NE	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - X18NE1	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - X18XF	0.2
J6990*	Braçadeiras e Elementos de Fixação dos Componentes do Sistema de Controle de Emissões-Apertar	Meriva - Y17DT	0.2
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - C18NE1	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - C18SEL	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - C18XE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - T18NE	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - X18NE1	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - X18XF	0.5
J6997*	Diagnóstico de Falhas-Tech 1/2	Meriva - Y17DT	0.5
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - C18XE	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
J8712	Mangueira do Filtro de Ar-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
F1510	Semi-Árvore-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.7
F1511	Semi-Árvore-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.7
F1517	Semi-Árvore-Dianteiras-AL-Substituir	Meriva	1.3
F1580	Coifa da Semi-Árvore-Uma-LD-Substituir	Meriva	1.0
F1581	Coifa da Semi-Árvore-Uma-LE-Substituir	Meriva	1.0
F1587	Coifa da Semi-Árvore-AL-Substituir	Meriva	1.9
F1690	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Caixa de Mudanças-Substituir-Al	Meriva	1.1
F1691	Junta Homocinética da Semi-Árvore-Lado Cubo da Roda-Substituir-Al	Meriva	1.0



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0030*	Sistema de Embreagem Eletrônica - Sangrar	Meriva - X18NE1	0.4
K0030*	Sistema de Embreagem Eletrônica - Sangrar	Meriva - Y17DT	0.4
K0031	Sistema de Embreagem Eletrônica - Escoar	Meriva - X18NE1	0.3
K0031	Sistema de Embreagem Eletrônica - Escoar	Meriva - Y17DT	0.3
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - C18NE1	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - C18SEL	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - C18XE	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - T18NE	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - X18XF	0.2
K0040*	Embreagem-Sistema Hidráulico --Sangrar	Meriva - Y17DT	0.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18NE1	1.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18SEL	1.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18XE	1.2
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
K0060	Pedal ou Bucha do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - Y17DT	1.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
K0070	Almofada do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2





<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
K0100	Mola do Retorno do Pedal da Embreagem-Substituir	Meriva - Y17DT	1.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - C18NE1	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - C18SEL	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - T18NE	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - X18NE1	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - X18XF	0.2 - 0.1
K0240	Cobertura Inferior do Volante do Motor-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - Y17DT	0.2 - 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0301	Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	1.9
K0301	Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	1.9
K0302	Flexível de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	1.2
K0302	Flexível de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	1.2
K0304	Suporte do atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	2.1
K0304	Suporte do atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	2.1
K0310	Atuador da Transmissão Easytronic - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	2.3
K0310	Atuador da Transmissão Easytronic - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	2.3
K0580	Reservatório e Óleo do Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
K0580	Reservatório e Óleo do Atuador de Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	1.3
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - T18NE	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.9
K0600	Cilindro Mestre atuador da Embreagem - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	4.5 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	4.5 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	4.5 - 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	4.9 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	5.5 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.9 - 0.1
K0620	Cilindro Atuador da Embreagem -Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.5 - 0.1
K0640	Mangueira de alimentação do atuador da Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
K0640	Mangueira de alimentação do atuador da Embreagem Eletrônica - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - Y17DT	0.8
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - C18NE1	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - C18SEL	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - C18XE	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - T18NE	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - X18XF	0.6
K0642	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Reservatório ao Cilindro-Mestre da Embreagem-Substitu	Meriva - Y17DT	0.6
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - C18NE1	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - C18SEL	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - C18XE	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - T18NE	1.1
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substitui	Meriva - X18XF	1.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K0643	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro-Mestre ao Tubo do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - Y17DT	1.1
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - C18NE1	4.5
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - C18SEL	4.5
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - C18XE	4.5
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - T18NE	4.8
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - X18XF	4.8
K0644	Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-do Cilindro Atuador-Substituir	Meriva - Y17DT	4.5
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - C18NE1	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - T18NE	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
K0647	Amortecedor de Vibração da Linha de Fluido de Acionamento da Embreagem-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - C18NE1	4.6 - 0.1 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - C18SEL	4.6 - 0.1 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - C18XE	4.6 - 0.1 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir	Meriva - T18NE	4.9



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.9 - 0.1
K0700	Rolamento da Embreagem - Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - Y17DT	4.6 - 0.1 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	4.5 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	4.5 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	4.5 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	4.9 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	5.6 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	4.9 - 0.1
K0800	Platô e Disco da Embreagem-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	4.5 - 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K1020*	Alavanca de Mudanças de Marcha-Ajustar Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - F17-F15	0.2 - 0.1
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Meriva - Easytronic	0.2
K1040	Manopla e ou Emblema da Alavanca de Marcha-Substituir	Meriva - F17-F15	0.2
K1050	Alavanca de Mudanças de Marcha Easytronic - Remover and Recolocar ou Substituir	Meriva - Easytronic	1.1
K1060	Alavanca de Mudanças de Marcha-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - F17-F15	0.8 - 0.1
K1080	Guarda-Pó e/ou Vedador da Alavanca de Marcha da Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.2
K1120	Alavanca de Mudanças de Marcha-Remover e Recolocar Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - F17-F15	0.8 - 0.1
K1160	Liames de Mudanças de Marcha-no Assoalho-Substituir	Meriva - F17-F15	0.7
K1161	Vedador do Liame de Mudança de Marcha no Painel Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - F17-F15	0.3 - 0.1
K1220	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.5
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	Meriva - Easytronic	0.8
K1221	Seletor de Mudanças de Marcha-na Caixa de Mudanças-Reparar	Meriva - F17-F15	0.8
K1250	Bucha Deslizante do Controle de Mudanças de Marcha-no Assoalho-Substituir	Meriva - F17-F15	0.8
K1260	Bucha dos Liames (ou Trambulador) do Controle de Mudanças de Marcha-Substituir	Meriva - F17-F15	0.9
K1270	Articulação (ou Guia) do Controle de Mudanças de Marcha-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - F17-F15	0.8 - 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - Easytronic	0.4
K2050	Sensor de Velocidade do Veículo-na Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.4
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do cárter de Óleo	Meriva - Easytronic	0.2 - 0.1
K2150	Bujão de Escoamento (Drenagem) do Óleo da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do cárter de Óleo	Meriva - F17-F15	0.2 - 0.1
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	Meriva - Easytronic	0.5
K2240	Junta ou Vedador do Seletor de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.5
K2550	Respiro da Caixa de Mudanças-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - F17-F15	0.2
K2560	Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - Easytronic	0.5
K2560	Tampa e-ou Junta Traseira da Caixa de Mudanças-Substituir	Meriva - F17-F15	0.5
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - Easytronic	5.7 - 0.9 0.4 0.1
K2700	Caixa de Mudanças Mecânica (Conjunto)-Recondicionar Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - F17-F15	5.7 - 0.9 0.4 0.1
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do cárter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.5 - 0.2 0.9 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K2755	Sincronizador de 1ª e 2ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.6 - 0.2 0.9 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.8 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K2756	Sincronizador de 3ª e 4ª Marcha (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.9 - 0.2 0.9 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	0.7 - 0.4 0.9 0.1
K2757	Sincronizador de 5ª e/ou Ré (conjunto)-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - Easytronic	3.3 - 0.2 0.1
K2762	Rolamentos do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar:	Meriva - F17-F15	3.3 -





<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.2 0.1
K3010	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Easytronic	1.0 - 0.1
K3010	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LD-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - F17-F15	1.0 - 0.1
K3011	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Easytronic	1.0 - 0.1
K3011	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-LE-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - F17-F15	1.0 - 0.1
K3017	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Easytronic	1.8 - 0.1
K3017	Vedador de Óleo da Semi-Árvore-AL-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - F17-F15	1.8 - 0.1
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Easytronic	5.2 - 0.2 0.1 0.1
K3120	Caixa de Mudanças Mecânica-Conjunto Transversal -Substituir Adicionar: 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - F17-F15	4.9 - 0.2 0.1
K3130	Diferencial-Conjunto-Substituir	Meriva - Easytronic	3.3



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo		- 0.2 0.1 0.1
K3130	Diferencial-Conjunto-Substituir Adicionar: 201 - Rolamentos Laterais - Substituir 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.2 0.1
K3131	Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	3.5 - 0.4 0.1 0.1
K3131	Rolamentos Laterais do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - F17-F15	3.5 - 0.4 0.1
K3132	Coroa do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	3.4 - 0.2 0.1 0.1
K3132	Coroa do Diferencial-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - F17-F15	3.4 - 0.2 0.1
K3133	Planetárias e Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	3.7 - 0.2 0.1 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K3133	Planetárias e Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.7 - 0.2 0.1
K3134	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	3.5 - 0.2 0.1 0.1
K3134	Engrenagem Motora do Velocímetro-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.5 - 0.2 0.1
K3135	Caixa de Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	3.7 - 0.2 0.1 0.1
K3135	Caixa de Satélites-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.7 - 0.2 0.1
K3140	Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	0.8 - 0.4 0.9 0.1
K3140	Engrenagem da 5ª do Trem de Engrenagens-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	0.8 - 0.4 0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.1 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3145	Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - F17-F15	3.2 - 0.2 0.9 0.1
K3150	Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	0.7 - 0.4 0.9 0.1 0.1
K3150	Engrenagem da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	0.7 - 0.4 0.9
K3151	Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.8 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3151	Engrenagem da 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - F17-F15	3.9 - 0.2 0.9 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
K3152	Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Easytronic	4.5 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3152	Engrenagem da 3ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - F17-F15	3.6 - 0.2 0.9 0.1
K3153	Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Easytronic	4.4 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3153	Engrenagem da 2ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - F17-F15	3.5 - 0.2 0.9 0.1
K3154	Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câster 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - Easytronic	3.4 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3154	Engrenagem da 1ª Marcha-Árvore Intermediária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	3.4 - 0.2 0.9



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.1
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.2 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3155	Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.2 0.9 0.1
K3158	Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.2 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3158	Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.2 0.9 0.1
K3159	Anel Sincronizador da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	0.7 - 0.4 0.9 0.1
K3159	Anel Sincronizador da 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar	Meriva - F17-F15	0.7 - 0.4



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	50 - Diferencial - Convencional-Reformar		0.9
K3161	Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.8 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3161	Anel Sincronizador da 3ª e 4ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - F17-F15	3.9 - 0.2 0.9 0.1
K3162	Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.5 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3162	Anel Sincronizador da 1ª e 2ª Marchas-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter	Meriva - F17-F15	3.6 - 0.2 0.9 0.1
K3165	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Cârtter 285 - Placa Protetora do Cârtter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.2 - 0.2 0.9 0.1 0.1
K3165	Engrenagem e/ou Eixo Intermediário da Ré-Substituir Adicionar:	Meriva - F17-F15	3.3 -



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter		0.2 0.9 0.1
K3175	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.9 - 0.2 0.9 0.2 0.1 0.1
K3175	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	4.0 - 0.2 0.9 0.2 0.1
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	4.2 - 0.1 0.2 0.1 0.1
K3177	Vedador Dianteiro da Árvore Primária-Substituir Adicionar: 85 - Bucha-Guia da Embreagem-Substituir 208 - Platô e Disco de Embreagem 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.1 0.2 0.1
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - Easytronic	4.2 - 0.2 0.9 0.1





<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
K3178	Rolamentos (Dianteiro e Traseiro) da Árvore Secundária-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	3.3 - 0.2 0.9 0.1
K3180	Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	5.0 - 0.9 0.1 0.1
K3180	Carcaça da Caixa de Mudanças-Substituir Adicionar: 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	4.8 - 0.9 0.1
K3185	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Easytronic	3.3 - 0.4 0.9 0.1 0.1
K3185	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 1ª e 2ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	2.4 - 0.4 0.9 0.1
K3186	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - Easytronic	3.2 - 0.4 0.9 0.1



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
K3186	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 3ª e 4ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	2.3 - 0.4 0.9 0.1
K3187	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - Easytronic	2.3 - 0.4 0.9 0.1
K3187	Garfo e/ou Eixo Seletor de Mudanças de 5ª Marcha-Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - F17-F15	2.3 - 0.4 0.9 0.1
K3188	Garfo de 5 Marcha -Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - Easytronic	0.6 - 0.4 0.9
K3188	Garfo de 5 Marcha -Substituir Adicionar: 26 - Caixa de Mudanças - Reformar 50 - Diferencial - Convencional-Reformar	Meriva - F17-F15	0.6 - 0.4 0.9
K4220	Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Meriva - Easytronic	2.1
K4220	Junta da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Meriva - F17-F15	2.1
K4221	Junta da Tampa da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Meriva - Easytronic	0.6
K4221	Junta da Tampa da Placa Retentora dos Rolamentos-Substituir	Meriva - F17-F15	0.6



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 181 de 231

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - C18SEL	0.9
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - C18XE	0.9
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - T18NE	1.0
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - X18XF	1.0
L0160	Tubos do Sistema Evaporativo no Reservatório de Combustível - Uma ou Uma ou Ambas- Substituir	Meriva - Y17DT	0.9
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
L0200	Mangueiras de Combustível na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L0220	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 182 de 231

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
L0240	Mangueiras de Combustível na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	1.1
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
L0260	Mangueiras de Gases do Sistema Evaporativo na Região do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	1.0
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
L0282	Mangueiras de Combustível-Alimentação. do Filtro ao Compartimento do Motor-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - C18NE1	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 183 de 231

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - T18NE	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - X18NE1	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
L0288	Mangueiras de Retorno de Combustível. Região do Tanque-Substituir	Meriva - Y17DT	1.1
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L0290	Mangueiras do Canister de Combustível.-Motor ao Tanque-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L0600	Suporte de Montagem do Cânister-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L0620	Cânister-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 184 de 231

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L0720	Suporte do Filtro do Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
L0730*	Elemento do Filtro de Óleo Diesel-Primário-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
L0741	Válvula de Drenagem de Água do Sistema de Filtragem do Óleo Diesel-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
L0746	Dreno de Ar e ou Anel Vedador dos Componentes de Filtragem de Óleo Diesel-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L0747	Suporte de Montagem do Filtro de Óleo Diesel-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
L0748	Filtro de Óleo Diesel-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
L0754	Base do Filtro de Óleo Diesel-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - C18NE1	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - C18SEL	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - C18XE	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - T18NE	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - X18NE1	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - X18XF	1.1
L1000*	Sistema de Alimentação de Combustível-Reservatório de Combustível-Limpeza	Meriva - Y17DT	1.1
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 185 de 231

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1020	Tampa do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1025	Filtro de Combustível na Linha de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
L1040	Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 186 de 231

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1068	Mangueira de Enchimento de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1080	Mangueira de Respiro do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1100	Mangueira do Gargalo de Abastecimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2





**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 187 de 231

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1120	Vedador do Gargalo de Enchimento do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1166	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-Uma Cinta-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L1167	Cintas ou Braçadeiras do Reservatório de Combustível-AL-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.3



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 188 de 231

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L1200	Medidor de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	1.3
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L1238	Tampa do Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18NE1	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18SEL	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - C18XE	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - T18NE	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18NE1	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - X18XF	1.3
L1260	Reservatório de Combustível-Substituir	Meriva - Y17DT	1.3
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - C18NE1	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - C18SEL	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - C18XE	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - T18NE	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - X18NE1	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - X18XF	0.2
L2004*	Sistema de Escapamento-Alinhar	Meriva - Y17DT	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 189 de 231

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L2020	Braçadeira. Grampo e Suspensor (ou Coxim) do Sistema de Escapamento-Cada-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.7 - 0.1
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.7 - 0.1
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.7 - 0.1
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.6 - 0.1
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.7 - 0.1
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.6 - 0.1
L2080	Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.7 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar:	Meriva - C18SEL	0.2 -



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 190 de 231

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
	285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.2 - 0.1
L2085	Junta do Tubo Dianteiro do Sistema de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.2 - 0.1
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1
L2125	Suporte do Tubo Dianteiro do Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.3 - 0.1
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1 0.1
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18SEL	0.5 - 0.1



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 191 de 231

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.1
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1 0.1
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1 0.1
L2300	Conversor Catalítico-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.5 - 0.1 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18NE1	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18SEL	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - C18XE	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.7 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18NE1	0.5 - 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.7



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 192 de 231

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		- 0.1
L2380	Defletor de Calor do Tubo Dianteiro de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - Y17DT	0.5 - 0.1
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L2400	Defletor de Calor do Tubo Intermediário de Escapamento-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L2526	Suspensor do Silenciador Central de Escapamento-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.8 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar:	Meriva - C18SEL	0.8 -



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 193 de 231

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo		0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.7 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.7 - 0.1
L2540	Defletor de Calor do Silenciador de Escapamento-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.7
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.7
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.7
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
L2584	Silenciador Central do Escapamento-Simples (Único)-Substituir	Meriva - Y17DT	0.7
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 194 de 231

Código	Descrição	Aplicação	Tempo
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
L2710	Defletor de Calor do Silenciador Traseiro-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
L2720	Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L2880	Suspensor do Silenciador Traseiro do Escapamento-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.8 - 0.1





**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 195 de 231

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.8 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	0.8 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	0.7 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.8 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	0.7 - 0.1
L2904*	Sistema de Escapamento (Completo)-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.8 - 0.1
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.7
L3000	Reservatório de Gasolina e/ou Suporte do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L3010	Tampa do Reservatório de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
L3020	Mangueira de Gasolina do Reservatório à Válvula Solenóide - Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L3040	Mangueira de Gasolina da Válvula Solenóide ao Coletor de Admissão - Substituir	Meriva - X18XF	0.3



**SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ESCAPAMENTO (Alimentação e Escapamento)**

L - 196 de 231

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - C18XE	0.2
L3050	Vedador do Reservatório de Partida a Frio - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva - X18XF	0.2
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
L3090	Válvula Solenóide do Sistema Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	1.1
L3100	Relé Temporizador da Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	1.1
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
L3110	Bomba Elétrica do Sistema de Partida a Frio-Substituir	Meriva - X18XF	0.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7020	Volante da Direção-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7025	Botão/Cobertura da Buzina no Volante de Direção-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7073	Cobertura da Coluna de Direção-Superior-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7074	Cobertura da Coluna de Direção-Inferior-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7100	Contato da Buzina-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
E7110	Interruptor da Buzina no Volante de Direção - Substituir	Meriva	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E7200	Cilindro da Trava de Direção e Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva - Y17DT	0.2
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - C18NE1	4.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - C18SEL	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - C18XE	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - T18NE	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - X18NE1	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - X18XF	4.7
E7225	Travessa da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - Y17DT	4.7
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - C18NE1	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - C18SEL	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - C18XE	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - T18NE	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - X18NE1	0.8
E7660	Coluna de Direção (Conjunto)-Remover e Recolocar	Meriva - X18XF	0.8
E7661	Coluna de Direção - EPS - Conjunto -Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	1.2
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - C18SEL	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
E7680	Coluna de Direção (Conjunto)-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
E7700	Árvore Intermediária da Coluna de Direção-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
E7780	Acoplamento Flexível da Coluna Inferior de Direção-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
E8040	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
E8041	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	0.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
E8047	Terminal e/ou Barra de Direção-Interno-AL-Substituir	Meriva - Y17DT	0.8
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E8060	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E8061	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	0.3
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - C18XE	0.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - T18NE	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - X18XF	0.5
E8067	Terminal de Direção e/ou Luva de Ajuste-Externo-AL-Substituir	Meriva - Y17DT	0.5
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.2
E8300	Tampa do Reservatório da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.2
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	1.0
E8360	Polia da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	1.0
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.8
E8605	Mangueira/Tubo de Entrada e Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.8
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.3





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E8610	Mangueira/Tubo Conector de Saída do Reservatório de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	0.4 - 0.1
E8615	Mangueira/Tubo de Entrada da Bomba de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X18XF	0.4 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	0.3 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.3 - 0.1
E8622	Mangueiras de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.3 - 0.1
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - C18NE1	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - C18SEL	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - C18XE	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - T18NE	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - X18NE1	0.3
E8626	Mangueiras de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-do Tubo de Arrefecimento ao Reservatório-Subs	Meriva - X18XF	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E8630	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Alimentação de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E8631	Mangueira/Tubo Conector da Linha de Retorno de Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	3.5 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - T18NE	3.5 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1
E8642	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câster	Meriva - X18XF	3.5 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18SEL	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câster de Óleo	Meriva - C18XE	0.3 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.3 - 0.1
E8643	Mangueira/Tubo de Saída da Caixa de Direção Hidráulica ao Conector da Linha de Retorno-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.3 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	3.5 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	3.5 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1
E8644	Mangueira/Tubo de Entrada da Caixa de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	3.5 - 0.1
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.5 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E8900	Tubos de Pressão do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	0.5 - 0.1
E8904	Tubos de Retorno do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - X18XF	0.5 - 0.1
E8905	Tubos de Arrefecimento do Sistema de Direção Hidráulico-Substituir	Meriva - T18NE	0.7
E8905	Tubos de Arrefecimento do Sistema de Direção Hidráulico-Substituir	Meriva - X18XF	0.7
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	1.1 - 0.2 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	1.1 - 0.2 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	1.1 - 0.2 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Cárter	Meriva - T18NE	1.0 - 0.9 0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar	Meriva - X18NE1	1.1 - 0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
E9020	Suporte da Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Substituir Adicionar: 269 - Veículos com Condicionador de Ar 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	1.0 - 0.9 0.1
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - C18NE1	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - C18SEL	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - C18XE	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - T18NE	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - X18NE1	0.5
E9030*	Pressão do Fluido do Sistema de Direção Hidráulica-Verificar	Meriva - X18XF	0.5
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - C18NE1	0.9
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - C18SEL	0.9
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - C18XE	0.9
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - T18NE	0.8
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - X18NE1	0.9
E9040	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Remover e Recolocar	Meriva - X18XF	0.8
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18NE1	0.9
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18XE	0.9
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - T18NE	0.8
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - X18NE1	0.9
E9050	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - X18XF	0.8



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9051	Bomba do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Elétrico-Substituir	Meriva - C18SEL	1.1
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18SEL	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E9070	Reservatório de Óleo (Fluido) do Sistema de Direção Hidráulica-Acionamento Por Correia-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18NE1	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18SEL	0.2
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - C18XE	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - T18NE	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18NE1	0.3
E9095	Suporte do Reservatório de Óleo da Direção Hidráulica-Substituir	Meriva - X18XF	0.3
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
E9610	Coifa de Borracha da Cremalheira-LD-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - C18NE1	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - C18SEL	0.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - C18XE	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - T18NE	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - X18NE1	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - X18XF	0.4
E9611	Coifa de Borracha da Cremalheira-LE-Substituir	Meriva - Y17DT	0.4
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - C18NE1	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - C18SEL	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - C18XE	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - T18NE	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - X18NE1	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - X18XF	0.6
E9617	Coifa de Borracha da Cremalheira-AL-Substituir	Meriva - Y17DT	0.6
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18NE1	3.6 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18SEL	3.6 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - C18XE	3.6 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	3.6 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar:	Meriva - X18NE1	3.6 -





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	285 - Placa Protetora do Câter de Óleo		0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18XF	3.6 - 0.1
E9640	Caixa de Direção Mecânica (Conjunto)-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Câter de Óleo	Meriva - Y17DT	3.6 - 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18NE1	3.5 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18SEL	3.5 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - C18XE	3.5 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - T18NE	3.5 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional 284 - Veículos com Placa Protetora Câter	Meriva - X18NE1	3.5 - 0.1 0.1
E9720*	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Remover e Recolocar Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18XF	3.5 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	284 - Veículos com Placa Protetora Cárter		0.1
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18NE1	3.4 - 0.0
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18SEL	3.4 - 0.0
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - C18XE	3.4 - 0.0
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - T18NE	3.4 - 0.0
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18NE1	3.4 - 0.0
E9730	Caixa de Direção Hidráulica (Conjunto)-Tipo Pinhão e Cremalheira-Substituir Adicionar: 273 - Direção Hidráulica Convencional	Meriva - X18XF	3.4 - 0.0
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18NE1	0.6 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18SEL	0.6 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Cárter de Óleo	Meriva - C18XE	0.6 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir	Meriva - T18NE	3.4



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter		- 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - X18NE1	0.6 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 284 - Veículos com Placa Protetora Carter	Meriva - X18XF	3.4 - 0.1
E9780	Vedador da Coluna de Direção ao Dash-Substituir Adicionar: 285 - Placa Protetora do Carter de Óleo	Meriva - Y17DT	0.6 - 0.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0100*	Bateria-Teste e Carga	Meriva	0.3
N0108	Capa da Bateria-Substituir	Meriva	0.2
N0110	Bateria-Uma-Substituir	Meriva	0.3
N0126	Cabo da Bateria-Negativo-Substituir	Meriva	0.3
N0150	Placa de Retenção da Bateria-Substituir	Meriva	0.2
N0160	Bandeja ou Suporte da Bateria-Substituir	Meriva	0.3
N0200	Buzina-Uma ou Ambas-Substituir	Meriva	0.2
N0225*	Farol-Regulagem de Foco	Meriva	0.2
N0227*	Farol de Neblina-Regular Foco	Meriva	0.2
N0250	Farol (Conjunto)-LD-Substituir	Meriva	0.5
N0251	Farol (Conjunto)-LE-Substituir	Meriva	0.5
N0400	Lâmpada do Cinzeiro-Substituir	Meriva	0.2
N0417	Lâmpada da Luz de Ré-AL-Substituir	Meriva	0.2
N0440	Lâmpada do Farol-LD-Substituir	Meriva	0.2
N0441	Lâmpada do Farol-LE-Substituir	Meriva	0.2
N0507	Lâmpada da Lanterna do Teto-Substituir	Meriva	0.2
N0515	Lâmpada da Lanterna Dianteira-Substituir	Meriva	0.2
N0560	Lâmpada da Lanterna do Porta-Luvas-Substituir	Meriva	0.2
N0590	Lâmpada do Controle do Aquecedor e do Condicionador de Ar-Substituir	Meriva	0.2
N0627	Lâmpada do Painel de Instrumentos (Uma ou Todas)-Substituir	Meriva	0.4
N0629	Lâmpada de Iluminação do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	0.4
N0657	Lâmpada da Lanterna da Placa de Licença (Uma ou Ambas)-Substituir	Meriva	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N0670	Lâmpada da Lanterna de Leitura-Substituir	Meriva	0.2
N0680	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LD-Substituir	Meriva	0.2
N0681	Lâmpada da Lanterna Dianteira do Indicador de Direção-LE-Substituir	Meriva	0.2
N0695	Lâmpada da Lanterna do Compartimento Traseiro-Substituir	Meriva	0.2
N0767	Lâmpada da Lanterna Traseira. Luz de Freio e Indicador de Direção-AL-Substituir	Meriva	0.2
N0850	Lâmpada do Farol de Neblina eou Milha-LD-Substituir	Meriva	0.2
N0851	Lâmpada do Farol de Neblina e/ou Milha-LE-Substituir	Meriva	0.2
N0918	Soquete da Lâmpada do Farol-LD-Substituir	Meriva	0.3
N0919	Soquete da Lâmpada do Farol-LE-Substituir	Meriva	0.3
N0920	Soquete da Lâmpada do Farol Alto-LD-Substituir	Meriva	0.3
N0921	Soquete da Lâmpada do Farol Alto-LE-Substituir	Meriva	0.3
N0952	Lâmpada da Lanterna de Neblina Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N0990	Soquete da Lanterna Traseira. de Freio e do Indicador de Direção-LD-Substituir	Meriva	0.2
N0991	Soquete da Lanterna Traseira. de Freio e do Indicador de Direção-LE-Substituir	Meriva	0.2
N1456	Lanterna do Teto-Substituir	Meriva	0.2
N1464	Lanterna de Neblina Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N1465	Lanterna de Neblina Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N1466*	Farol de Neblina-LD-Substituir	Meriva	0.4
N1467*	Farol de Neblina-LE-Substituir	Meriva	0.4
N1470	Lanterna do Porta-Luvas-Substituir	Meriva	0.2
N1477	Lanterna da Placa de Licença Traseira-Uma ou Ambas-Substituir	Meriva	0.2
N1490	Lanterna de Leitura-Substituir	Meriva	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N1590	Lanterna Traseira (Conjunto)-LD-Substituir	Meriva	0.2
N1591	Lanterna Traseira (Conjunto)-LE-Substituir	Meriva	0.2
N1600	Lanterna de Freio Elevada-Substituir	Meriva	0.2
N1710	Tampa da Caixa de Fusível-Substituir	Meriva	0.2
N1720*	Fusível-Substituir	Meriva	0.2
N1724*	Maxifusível-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.6 - 0.1
N1760	Relé Intermitente do Indicador de Direção-Substituir	Meriva	0.9
N2030	Interruptor da Luz de Ré-Caixa de Mudanças Mecânica-Substituir	Meriva	0.2
N2116	Interruptor da Trava das Portas-Central	Meriva	0.2
N2144	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N2145	Interruptor do Vidro da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N2154	Interruptor do Vidro da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N2155	Interruptor do Vidro da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N2174	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N2175	Interruptor da Luz de Cortesia-Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N2184	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.2
N2185	Interruptor da Luz de Cortesia-Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.2
N2188	Interruptor da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N2220	Interruptor de Pressão do Óleo do Motor-Substituir	Meriva	0.5
N2229	Conjunto dos Comutadores da Coluna de Direção-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
N2290	Interruptor dos Faróis (e Lanternas)-Substituir	Meriva	0.2



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2320	Interruptor de Ignição-Substituir	Meriva	0.3
N2323	Interruptor de Inibição-da Bomba Injetora de Diesel-Substituir	Meriva	0.5
N2360	Interruptor da Embreagem-Substituir	Meriva	0.2
N2380	Interruptor da Luz do Freio de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.5
N2382	Interruptor do Capô do Motor-Substituir	Meriva	0.2
N2440	Interruptor da Luz do Freio-Substituir	Meriva	0.2
N2540	Interruptor da Luz de Emergência (Pisca-Alerta)-Substituir	Meriva	0.2
N2560	Interruptor da Chave Indicadora de Direção-Substituir	Meriva	0.2
N2610	Interruptor do Limpador de Pára-Brisas e Vidro Traseiro-Substituir	Meriva	0.2
N2794	Caixa de Reles-Banco Dianteiro LE-Substituir	Meriva	0.6
N2795	Caixa de Relés-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	1.6 - 0.1
N2796	Tampa da Caixa de Reles-Painel Dash-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.9 - 0.1
N2797	Tampa da Caixa de Reles-Banco Dianteiro LE-Substituir	Meriva	0.2
N2840	Relé Acionador da Trava das Portas-Substituir	Meriva	0.2
N2850	Relé do Motor do Ventilador do Radiador-Substituir	Meriva	0.9
N2856	Relé do Farol de Neblina-Substituir	Meriva	0.9
N2857	Relé da Lanterna de Neblina Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N2880	Relé da Buzina-Substituir	Meriva	0.9
N2885	Relé da Luz Alta do Farol-Substituir	Meriva	0.9
N2914	Relé da Luz de Estacionamento-Substituir	Meriva	0.9



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N2952	Relé dos Faróis-Substituir	Meriva	0.9
N2981	Relé da Lanterna da Placa de Licença Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N2987	Relé do Desembaçador do Vidro Traseiro-Substituir	Meriva	0.2
N3101	Relé da Bomba Elétrica do Lavador do Pára-Brisa e Vidro Traseiro-Substituir	Meriva	0.9
N3228	Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível-Substituir	Meriva	0.2
N3265	Atuador da Trava da Tampa do Compartimento Traseiro-Substituir	Meriva	0.3
N3400	Motor de Regulagem de Altura do Farol-LD-Substituir	Meriva	0.5
N3401	Motor de Regulagem de Altura do Farol-LE-Substituir	Meriva	0.5
N3520	Motor do Limpador do Pára-Brisa-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.9 - 0.1
N3521	Motor do Limpador do Traseiro-Substituir	Meriva	0.4
N3522	Vedador do Motor de Limpador de Vidro Traseiro-Substituir	Meriva	0.4
N3580	Relé Temporizador do Limpador e Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.9
N3610	Liame do Limpador do Pára-Brisas-Substituir	Meriva	0.9
N3615	Palheta do Limpador do Pára-Brisa-Uma ou Ambas-Substituir	Meriva	0.2
N3616	Palheta do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N3620	Braço do Limpador do Pára-Brisa-Um ou Ambos-Substituir	Meriva	0.2
N3621	Braço do Limpador do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N3650	Bomba do Lavador do Pára-Brisa e ou Tampa Traseira-Remover e Recolocar ou Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.9 - 0.2
N3730	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LD-Substituir	Meriva	0.5
N3731	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-LE-Substituir	Meriva	0.2





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N3737	Mangueiras ou Esguicho do Lavador do Pára-Brisa-AL-Substituir	Meriva	0.6
N3765	Reservatório do Lavador do Pára-Brisa e do Vidro da Tampa Traseira-Substituir Adicionar: 8 - Veículo FlexPower	Meriva	0.6 - 0.1
N3770	Mangueiras do Lavador do Vidro Traseiro-Substituir Adicionar: 257 - Cinto de Segurança Central Retrátil	Meriva	1.9 - 0.1
N3775	Esguicho do Vidro da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.2
N4010	Acendedor de Cigarros (Conjunto)-Substituir	Meriva	0.2
N4115	Lente do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	0.4
N4170	Display do Check Control-Substituir	Meriva	0.2
N4260*	Painel de Instrumentos (Conjunto)-Substituir	Meriva	0.3
N4800	Módulo de Controle da Carroçaria-BCM-Substituir	Meriva	0.9
N4841	Módulo de Controle dos Vidros das Portas-Substituir	Meriva	0.4
N5215	Sensor de Temperatura Externa-Substituir	Meriva	0.2
N5216	Tomada Auxiliar Para Telefone Celular-Substituir	Meriva	0.2
N6110	Chicote Elétrico do Chassi-Direito-Substituir	Meriva	2.1
N6111	Chicote Elétrico do Chassi-Esquerdo-Substituir	Meriva	2.1
N6112	Chicote Elétrico do Chassi-Dianteiro-Substituir	Meriva	3.1
N6113	Chicote Elétrico do Chassi-Traseiro-Substituir	Meriva	0.7
N6195	Chicote da Lanterna da Placa de Licença-Substituir	Meriva	0.6
N6216	Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LD-Substituir	Meriva	0.8
N6217	Chicote Elétrico da Porta Dianteira-LE-Substituir	Meriva	0.8
N6218	Chicote Elétrico da Porta Traseira-LD-Substituir	Meriva	0.7



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
N6219	Chicote Elétrico da Porta Traseira-LE-Substituir	Meriva	0.7
N6220	Chicote Elétrico da Tampa Traseira-Substituir	Meriva	0.6
N6269	Chicote Elétrico Motor do Ventilador do Radiador-Substituir	Meriva	0.6
N6270	Chicote Elétrico do Motor-Substituir	Meriva	1.0
N6286	Chicote da Bomba de Combustível-Substituir	Meriva	0.4
N6288	Chicote Elétrico dos Faróis de Neblina-Substituir	Meriva	0.5
N6360	Chicote Elétrico do Painel de Instrumentos-Substituir	Meriva	4.7
N6480	Chicote Elétrico do Motor de Partida-Substituir	Meriva	0.9
N6511	Chicote Elétrico do Atuador da Portinhola do Tanque de Combustível-Substituir	Meriva	0.5
N6556	Chicote da Embreagem Eletrônica - Substituir	Meriva	0.9
N6559	Chicote do atuador da transmissão Easytronic - remover recolocar ou substituir	Meriva	1.1



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - C18NE1	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - C18SEL	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - C18XE	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - T18NE	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - X18NE1	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - X18XF	0.7
M0011	Revisão de Entrega-Veículo Novo	Meriva - Y17DT	0.7
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - C18NE1	2.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - C18SEL	2.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - C18XE	2.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - T18NE	2.7
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - X18NE1	2.6
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - X18XF	2.7
M0041	Primeira Revisão-Especial	Meriva - Y17DT	2.6
M0051	Segunda Revisão	Meriva - C18NE1	3.5
M0051	Segunda Revisão	Meriva - C18SEL	3.5
M0051	Segunda Revisão	Meriva - C18XE	3.5
M0051	Segunda Revisão	Meriva - T18NE	3.2
M0051	Segunda Revisão	Meriva - X18NE1	3.5
M0051	Segunda Revisão	Meriva - X18XF	3.2
M0051	Segunda Revisão	Meriva - Y17DT	3.5
M0061	Terceira Revisão	Meriva - C18NE1	2.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0061	Terceira Revisão	Meriva - C18SEL	2.6
M0061	Terceira Revisão	Meriva - C18XE	2.6
M0061	Terceira Revisão	Meriva - T18NE	3.0
M0061	Terceira Revisão	Meriva - X18NE1	2.6
M0061	Terceira Revisão	Meriva - X18XF	3.0
M0061	Terceira Revisão	Meriva - Y17DT	2.6
M0071	Quarta Revisão	Meriva - C18NE1	4.5
M0071	Quarta Revisão	Meriva - C18SEL	4.5
M0071	Quarta Revisão	Meriva - C18XE	4.5
M0071	Quarta Revisão	Meriva - T18NE	4.1
M0071	Quarta Revisão	Meriva - X18NE1	4.5
M0071	Quarta Revisão	Meriva - X18XF	4.1
M0071	Quarta Revisão	Meriva - Y17DT	4.5
M0081	Quinta Revisão	Meriva - C18NE1	2.6
M0081	Quinta Revisão	Meriva - C18SEL	2.6
M0081	Quinta Revisão	Meriva - C18XE	2.6
M0081	Quinta Revisão	Meriva - T18NE	2.8
M0081	Quinta Revisão	Meriva - X18NE1	2.6
M0081	Quinta Revisão	Meriva - X18XF	2.8
M0081	Quinta Revisão	Meriva - Y17DT	2.6
M0091	Sexta Revisão	Meriva - C18NE1	3.5
M0091	Sexta Revisão	Meriva - C18SEL	3.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0091	Sexta Revisão	Meriva - C18XE	3.5
M0091	Sexta Revisão	Meriva - T18NE	3.6
M0091	Sexta Revisão	Meriva - X18NE1	3.5
M0091	Sexta Revisão	Meriva - X18XF	3.6
M0091	Sexta Revisão	Meriva - Y17DT	3.5
M0101	Sétima Revisão	Meriva - C18NE1	2.6
M0101	Sétima Revisão	Meriva - C18SEL	2.6
M0101	Sétima Revisão	Meriva - C18XE	2.6
M0101	Sétima Revisão	Meriva - T18NE	2.8
M0101	Sétima Revisão	Meriva - X18NE1	2.6
M0101	Sétima Revisão	Meriva - X18XF	2.8
M0101	Sétima Revisão	Meriva - Y17DT	2.6
M0111	Oitava Revisão	Meriva - C18NE1	4.5
M0111	Oitava Revisão	Meriva - C18SEL	4.5
M0111	Oitava Revisão	Meriva - C18XE	4.5
M0111	Oitava Revisão	Meriva - T18NE	4.1
M0111	Oitava Revisão	Meriva - X18NE1	4.5
M0111	Oitava Revisão	Meriva - X18XF	4.1
M0111	Oitava Revisão	Meriva - Y17DT	4.5
M0121	Nona Revisão	Meriva - C18NE1	2.6
M0121	Nona Revisão	Meriva - C18SEL	2.6
M0121	Nona Revisão	Meriva - C18XE	2.6



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
M0121	Nona Revisão	Meriva - T18NE	3.0
M0121	Nona Revisão	Meriva - X18NE1	2.6
M0121	Nona Revisão	Meriva - X18XF	3.0
M0121	Nona Revisão	Meriva - Y17DT	2.6
M0131	Décima Revisão	Meriva - C18NE1	3.5
M0131	Décima Revisão	Meriva - C18SEL	3.5
M0131	Décima Revisão	Meriva - C18XE	3.5
M0131	Décima Revisão	Meriva - T18NE	3.2
M0131	Décima Revisão	Meriva - X18NE1	3.5
M0131	Décima Revisão	Meriva - X18XF	3.2
M0131	Décima Revisão	Meriva - Y17DT	3.5



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R0010	Extintor de Incêndio-Substituir	Meriva	0.2
R0011	Capa do Extintor de Incêndio-Substituir	Meriva	0.2
R0020	Suporte do Extintor de Incêndio-Substituir	Meriva	0.2
R0030	Triângulo de Segurança-Substituir	Meriva	0.2
R0100	Chave das Rodas-Substituir	Meriva	0.2
R0280	Antena Manual-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
R0500	Suporte da Antena-Substituir	Meriva	0.4
R0660	Chicote do Alarme-Substituir	Meriva	0.5
R0661	Fita Dupla Face alarme-Substituir	Meriva	0.2
R0670	Chicote da Trava Elétrica 4 Portas-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.5 - 0.4
R0671	Chicote da Trava Elétrica da Porta-Dianteira LE-Substituir	Meriva	0.3
R0672	Chicote da Trava Elétrica da Porta-Dianteira LD-Substituir	Meriva	0.3
R0680	Chicote Vidros Elétricos-4 Portas Completo-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.5 - 0.4
R0681	Chicote Vidros Elétricos-4 Portas Dianteiro-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.4 - 0.3
R0682	Chicote Vidros Elétricos- Porta Dianteira LD-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.4 - 0.3
R0683	Chicote Vidros Elétricos-4 Portas Dianteira LE-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.4 - 0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R0684	Chicote Vidros Elétricos-4 Portas Completo Dianteira LE-Substituir Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	0.4 - 0.3
R0750	Rádio-Toca-Fitas/Discos Laser Digital-Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
R0940	Alto-Falante-Dianteiro Direito-Substituir	Meriva	0.4
R0941	Alto-Falante-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.4
R0944	Alto-Falante Tweeter-Dianteiro Direito-Substituir	Meriva	0.2
R0945	Alto-Falante Tweeter-Dianteiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.2
R0950	Alto-Falante-Traseiro Direito-Substituir	Meriva	0.3
R0951	Alto-Falante-Traseiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.3
R0954	Alto-Falante Tweeter-Traseiro Direito-Substituir	Meriva	0.2
R0955	Alto-Falante Tweeter-Traseiro Esquerdo-Substituir	Meriva	0.2
R1000*	Jogo de Tapetes-Substituir	Meriva	0.2
R2820	Módulo do Alarme Antifurto-Substituir	Meriva	0.2
R2830	Módulo do Vidro Elétrico-Substituir	Meriva	0.2
R2890	Sensor Ultra-Som do Sistema de Alarme Antifurto-Central-Substituir	Meriva	0.2
R2973	Transponder-Programar Adicionar: 23 - Programar de Três até Cinco Chaves	Meriva	0.4 - 0.1
R2975	Módulo do Sistema de Imobilização do Motor-Substituir	Meriva	0.2
R2981	Relé do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Meriva	0.2
R2983	Sirene do Sistema de Alarme Antifurto-Substituir	Meriva	0.6
R3011	Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	Meriva	0.2
R3012	Módulo de Controle da Central de Travamento das Portas-Substituir	Meriva	0.2





Código	Descrição	Aplicação	Tempo
R3013*	Bateria do Transmissor (Chaveiro) da Central de Travamento das Portas-Substituir	Meriva	0.2
R3260*	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LD-Substituir	Meriva	0.2
R3261	Espelho Retrovisor Externo-Manual-LE-Substituir	Meriva	0.2
R3290	Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LD-Substituir	Meriva	0.2
R3291	Espelho Retrovisor Externo-Controle Remoto Elétrico-LE-Substituir	Meriva	0.2
R3318	Interruptor do Espelho Retrovisor Elétrico-Inteiro-Substituir	Meriva	0.2
R3390	Capa do Espelho Retrovisor Externo LD - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
R3391	Capa do Espelho Retrovisor Externo LE - Remover e Recolocar ou Substituir	Meriva	0.2
R4470	Trava Elétrica da Porta-Dianteira LD-Substituir	Meriva	0.5
R4471	Trava Elétrica da Porta-Dianteira LE-Substituir	Meriva	0.5
R4472	Trava Elétrica da Porta-Traseira LD-Substituir	Meriva	0.5
R4473	Trava Elétrica da Porta-Traseira LE-Substituir	Meriva	0.5
R6010*	Kit Alto-Falante-Instalar	Meriva	0.3
R6020*	Kit Vidros Elétricos-2 Portas-Instalar Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	2.2 - 0.4
R6030	Kit Vidros Elétricos-4 Portas-Instalar Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	2.8 - 0.4
R6040	Kit Alarme-Instalar	Meriva	1.4
R6050	Kit Travas Elétricas-Instalar Adicionar: 295 - Veículos sem Provisão Elétrica	Meriva	1.7 - 0.4
R6060	Kit Farol de Neblina-Instalar Adicionar:	Meriva	0.6 -



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
	295 - Veículos sem Provisão Elétrica		0.4
R6070	Kit Adesivo de Coluna-Instalar	Meriva	0.5
R6080*	Kit Antena de Teto-Instalar	Meriva	0.5
R6100*	Protetor de Cárter-Instalar	Meriva	0.3
R6110	Kit Rack de Teto-Instalar	Meriva	0.7
R6120*	Aerofólio Traseiro-Instalar	Meriva	0.3
R6130	Spoiler Lateral-Instalar	Meriva	1.0
R6140	Spoiler Dianteiro-Instalar	Meriva	0.5
R6150*	Spoiler Traseiro-Instalar	Meriva	0.5
R6160	Rodas de Alumínio-Instalar	Meriva	1.2
R6170	Toca Discos Laser Digital-Instalar	Meriva	0.3
R6180	Sistema de Retenção Infantil (Assento para Bebê e/ou Criança)-Instalar	Meriva	0.2
R6200	Caixa de Transporte-Instalar	Meriva	0.3
R6210	Tapete do Porta-malas-Instalar	Meriva	0.2
R6220	Adesivo Protetor da Soleira das Portas-Instalar	Meriva	0.2
R6230	Adesivo Protetor Contra Impactos-Instalar	Meriva	0.2
R6240*	Adesivo da Tampa de Combustível-Instalar	Meriva	0.2
R6250*	Ponteira do Escapamento Esportiva-Instalar	Meriva	0.2
R6260*	Porta-Óculos-Instalar	Meriva	0.2
R6990	Kit Adesivos Refletivos-Instalar	Meriva	0.3



Código	Descrição	Aplicação	Tempo
T0293	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18NE1	1.9 - 0.2
T0293	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18SEL	1.9 - 0.2
T0293	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18XE	1.9 - 0.2
T0293	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - X18NE1	1.9 - 0.2
T0293	Reservatório de combustível - Verificar	Meriva - Y17DT	1.9
T0432	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18NE1	0.3 - 0.2
T0432	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18SEL	0.3 - 0.2
T0432	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - C18XE	0.3 - 0.2
T0432	Reservatório de combustível - Verificar Adicionar: 13 - Peça de Campanha ou Atendimento - Substituir	Meriva - X18NE1	0.3 - 0.2



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Tempo</b>
H0438	Freio Traseiro à Tambor - Ruído	Meriva	1.0
Z0145	MANGUEIRA E TUBO INFERIOR DO AR CONDICIONADO	Meriva	1.4
Z0175	Ruido na direção	Meriva - PS	0.4

