

---

**SEÇÃO N1-1**  
**COMO UTILIZAR ESTE MANUAL**  
**ÍNDICE**

Conteúdo e Descrição do Manual .....	N1-1-2
Aplicabilidade .....	N1-1-2
Cuidados no Serviço .....	N1-1-3
Símbolos e Identificações .....	N1-1-8
Abreviações.....	N1-1-9
Codificação para Fiação Elétrica.....	N1-1-10
Interpretação do Diagrama de Conectores (Seção N1-3).....	N1-1-11
Indicação de Conectores e Respectiva Identificação (Seção N1-4) .....	N1-1-12
Posição de Instalação de Unidades Simples .....	N1-1-14
Pontos de Massa (Seção N1-5) .....	N1-1-15
Interpretação do Diagrama Elétrico (Seção N1-7) .....	N1-1-16
Interpretação do Diagrama de Circuito do Sistema.....	N1-1-17
Leitura da Lista de Conectores .....	N1-1-18

**SEÇÃO N1-3**  
**DIAGRAMA DE DISPOSIÇÃO DOS CONECTORES**  
**ÍNDICE**

**Compartimento do Motor**

A: Cabo da Bateria .....	N1-3-2
C: Chicote Elétrico do Motor .....	N1-3-3
B: Chicote Elétrico do Condicionador de Ar .....	N1-3-5
E: Chicote Elétrico Principal .....	N1-3-5

**Painel de Instrumentos**

C: Chicote Elétrico do Motor .....	N1-3-7
E: Chicote Elétrico Principal .....	N1-3-7
E: Cabo do Console .....	N1-3-7
G: Chicote Elétrico do Painel de Instrumentos .....	N1-3-10
Q: Chicote Elétrico do Air bag.....	N1-3-10
Q: Cabo do Pré-tensionador .....	N1-3-10

**Teto**

K: Chicote Elétrico do Compartimento Interno .....	N1-3-13
--	---------

**Portas**

J: Cabo da Porta Dianteira/Traseira e Cabo de Junção Traseiro .....	N1-3-14
---	---------

**Assoalho**

L: Chicote Elétrico do Assoalho .....	N1-3-16
R: Cabo da Bomba de Combustível .....	N1-3-16

**Parte Traseira**

M: Cabo do Pára-choque Traseiro .....	N1-3-18
O: Chicote Elétrico da Tampa Traseira, Cabo da Placa de Licença, Cabo da Lanterna de Freio de Montagem Elevada .....	N1-3-18

**SEÇÃO N1-4**

**POSIÇÕES DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES INDIVIDUAIS**

**ÍNDICE**

Compartimento do Motor.....	N1-4-2
Painel de Instrumentos.....	N1-4-3
Extremidade Traseira .....	N1-4-4

**SEÇÃO N1-5**

**PONTOS DE MASSA**

**ÍNDICE**

Compartimento do Motor.....	N1-5-2
Painel de Instrumentos.....	N1-5-3
Tampa Traseira.....	N1-5-4

**SEÇÃO N1-6**

**DIAGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DE TENSÃO**

**ÍNDICE**

Diagrama de Alimentação de Tensão .....	N1-6-2
Componentes Controlados pelo Fusível .....	N1-6-3
Fusíveis na Caixa Principal de Fusíveis.....	N1-6-4

**SEÇÃO N1-7**  
**DIAGRAMA DE CIRCUITOS DE SISTEMAS**  
**ÍNDICE**

A-1	Sistema de Carga.....	N1-7-2
A-2	Sistema de Partida .....	N1-7-2
A-3	Ignição, Motor, Sistema de Controle de Emissões – ECM (Conector Único) .....	N1-7-3
A-3	Ignição, Motor, Sistema de Controle de Emissões – ECM (Conector Triplo).....	N1-7-5
A-4	Sistema de Controle do Imobilizador .....	N1-7-7
B-1	Limpador e Lavador do Pára-brisa .....	N1-7-7
B-2	Limpador e Lavador do Vidro Traseiro .....	N1-7-8
B-3	Desembaçador do Vidro Traseiro.....	N1-7-8
B-4	Trava Elétrica das Portas .....	N1-7-9
B-5	Vidro Elétrico .....	N1-7-10
B-6	Espelho com Controle Remoto .....	N1-7-11
B-7	Buzina .....	N1-7-11
B-10	Rádio .....	N1-7-12
B-11	Acendedor de Cigarros .....	N1-7-12
B-12	Teto Solar .....	N1-7-13
B-13	Sistema de Controle 4WD .....	N1-7-13
C-1	Painel de Instrumentos.....	N1-7-14
D-1	Sistema de Faróis .....	N1-7-16
D-2	Luzes Posicionadoras, Traseira e Placa de Licença.....	N1-7-17
D-3	Luzes.....	N1-7-18
D-4	Luzes Internas.....	N1-7-19
D-5	Indicador de Direção e Luz de Advertência de Emergência .....	N1-7-20
D-6	Lanterna de Freio .....	N1-7-21
D-7	Lanterna de Ré.....	N1-7-21
E-1	Aquecedor e Condicionador de Ar .....	N1-7-22
F-1	Sistema de Freio Antiblocante .....	N1-7-24
F-2	Sistema de Controle do Air bag .....	N1-7-25

**SEÇÃO N1-8**  
**LISTA DE CONECTORES**  
**ÍNDICE**

A: A01-A09..... N1-8-2

B: B01-B09..... N1-8-2

C: C04-C112 ..... N1-8-2

    C113 ..... N1-8-3

E: E04-E111 ..... N1-8-3

    E112-E227 ..... N1-8-4

    E228-E229..... N1-8-5

G: G01-G57 ..... N1-8-5

J: J01-J22..... N1-8-5

    J23-J35..... N1-8-6

K: K01-K06..... N1-8-6

L: L01-L43 ..... N1-8-6

M: M01-M05 ..... N1-8-6

O: O01-O11 ..... N1-8-6

    O21-O22..... N1-8-7

Q: Q03-Q18..... N1-8-7

R: R01-R09 ..... N1-8-7